Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.

Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150000908_00_nl

EasyCut F 320 CR , EasyCut F 360 CR

met uitbreiding: Hydraulisch klapbare zijbeschermingen








Contactpersonen

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Duitsland

Telefoon centrale	+ 49 (0) 59 77/935-0
Telefax centrale	+ 49 (0) 59 77/935-339
Telefax reserveonderdelenmagazijn binnenland	+ 49 (0) 59 77/935-239
Telefax reserveonderdelenmagazijn export	+ 49 (0) 59 77/935-359
Internet	www.landmaschinen.krone.de

Gegevens voor aanvragen en bestellingen

Jaar	
Machinenr.	
Type	

Contactgegevens van uw handelaar

1 Over dit document 4
1.1 Geldigheid 4
1.2 Nabestelling 4
1.3 Andere geldende documenten 4
2 Veiligheid 5
2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding 5
3 Inbedrijfstelling 6
3.1 Hydraulische slangen vastkoppelen 6
4 Bediening 7
4.1 Zijbescherming omlaagklappen (werkstand) 7
4.2 Zijbescherming omhoogklappen (transportstand) 8
5 Rijden en transport 9
5.1 De machine voorbereiden voor het rijden op de weg 9
Trefwoordenlijst 10

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor

Machinetype:	EasyCut F 320 CR EasyCut F 360 CR
Uitbreiding:	Hydraulisch klapbare zijbeschermingen

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Veiligheid

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.


Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, *zie pagina 4*.
- Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, *zie pagina 4*.
- De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Inbedrijfstelling

⚠ *WAARSCHUWING*
Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood. ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

3.1 Hydraulische slangen vastkoppelen




KMG000-076

- ▶ De trekkerhydrauliek drukloos schakelen.
- ▶ De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine stopzetten en beveiligen".
- ▶ De verbindingen van de snelkoppelingen reinigen en drogen.
- ▶ De hydraulische slangen (2+/2-) op een dubbelwerkend besturingsapparaat met vergrendelingsinrichting in neutrale stand, aan de trekker koppelen.

4 Bediening

⚠ *WAARSCHUWING*
Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood. ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

4.1 Zijbescherming omlaagklappen (werkstand)



KMG000-079

✓ De machine bevindt zich in de werkstand.

▶ Het besturingsapparaat van de trekker deblokkeren.


WAARSCHUWING! Gevaar voor beknelling bij omlaag klappen van de zijbeschermingen! Let er voor het omlaag klappen van de zijbeschermingen op dat er geen personen in de gevarenzone aanwezig zijn.

▶ Het dubbelwerkende besturingsapparaat (2-) bedienen tot de zijbeschermingen (1) omlaag zijn geklapt.

▶ De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine stopzetten en beveiligen".

▶ De beschermdoeken met de draaisluitingen (2) borgen.

4.2 Zijbescherming omhoogklappen (transportstand)



KMG000-080

✓ De machine bevindt zich in de werkstand.

- De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine stopzetten en beveiligen".
- De draaisluitingen (2) openen.
- Het dubbelwerkende besturingsapparaat (2+) bedienen tot de zijbeschermingen (1) omhoog zijn geklapt.
- Het besturingsapparaat van de trekker blokkeren.

5 Rijden en transport

⚠ *WAARSCHUWING*
Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood. ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

5.1 De machine voorbereiden voor het rijden op de weg



KMG000-057

✓ **Bij uitvoering "Hydraulisch klapbare zijbeschermingen":** De zijbeschermingen (1) zijn omhoog geklapt

A

Andere geldende documenten 4

B

Bediening 7
Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

C

Contactgegevens van uw handelaar 2
Contactpersonen 2

D

De machine voorbereiden voor het rijden op de weg 9

G

Gegevens voor aanvragen en bestellingen 2
Geldigheid 4

H

Hydraulische slangen vastkoppelen 6

I

Inbedrijfstelling 6

N

Nabestelling 4

O

Over dit document 4

R

Rijden en transport 9

V

Veiligheid 5

Z

Zijbescherming omhoogklappen (transportstand) 8
Zijbescherming omlaagklappen (werkstand) 7

Deze pagina werd bewust vrijgelaten.

KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Postfach 11 63
D-48478 Spelle

+49 (0) 59 77 / 935-0

+49 (0) 59 77 / 935-339

www.landmaschinen.krone.de

V.1