

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001113_00_cs

pro příslušenství:

B359 – Základní závaží

Samojízdné stroje



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
3	Uvedení do provozu – provoz kukuřice	6
3.1	Montáž závaží zádě	6
4	Uvedení do provozu – provoz trávy/přímé řezací ústrojí	8
4.1	Demontáž závaží zádě	8
5	Rejstřík.....	10

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B359 – Základní závaží

Typ stroje: BX404-10 (BiG X 680) BX404-15 (BiG X 680 Stufe 0)

BX404-20 (BiG X 780) BX404-25 (BiG X 780 Stufe 0)

BX404-30 (BiG X 880) BX404-60 (BiG X 1180)

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2

Bezpečnost

**VÝSTRAHA****Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů**

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

**VÝSTRAHA****Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů**

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1

Význam doplňku k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, [viz strana 4](#).
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, [viz strana 4](#).
- ▶ Doplňek provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňek provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

3 Uvedení do provozu – provoz kukuřice




VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

3.1 Montáž závaží zádě




BX001-901

Když se použije adaptér, může se stroj navíc vyvážit závažím na zád'. Závaží na zád' (1) sestává ze základního závaží a maximálně 5 přídatných desek závaží.

Počet potřebných přídatných desek závaží závisí na typu stroje, přípustném zatížení přední nápravy a typu adaptéru.


- ✓ Potřebné závaží zádě je stanoveno, viz kapitola Technické údaje, „Celkové hmotnosti a zatížení nápravy“ v provozním návodu stroje.
- ✓ Potřebné dodatečné desky závaží jsou namontovány na základním závaží, viz kapitola Uvedení do provozu – Provoz kukuřice, „Montáž závaží zádě“ v provozním návodu stroje, resp. dodatek k provoznímu návodu B360 „Dodatečné desky závaží“.
- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, „Zastavení a zajištění stroje“, v provozním návodu stroje.



BX002-065


- ▶ Demontujte ochranný plech (1) a spolu se šroubovými spoji je uschovejte pro pozdější montáž.

Šroubové spoje pro montáž viz kusovník v návodu k příslušenství B359 "Základní závaží".



BX002-067

- Pomocí šroubových spojů (2) (6 šroubů se šestihrannou hlavou a 6 podložek se závěrnou hlavou) namontujte obě uchycení (1) pro základní závaží na hlavní rám sklízecí řezačky.



BX002-066

Závaží na zádě má podle počtu namontovaných přídatných desek závaží maximální hmotnost 1600 kg.

- Uchyťte závaží na zádě (1) vysokozdvížným vozíkem nebo podobným zvedacím nářadím, použijte k tomu kapsy pro vysokozdvížný vozík (5).
- Zajistěte, aby zvedací nářadí zvedalo závaží na zádě (1) správně za kapsy pro vysokozdvížný vozík (5).
- Zvedněte závaží na zádě (1).
- Najed'te zezadu ke stroji a nasuňte přišroubovaný úhelník (4) na závaží na zádě do namontovaných uchycení (3).
- Pomocí dodávaných šroubových spojů (2) (2 šrouby se šestihrannou hlavou, 4 podložky, 2 podložky se závěrnou hranou a 2 pojistné matice) přimontujte úhelník (4) k uchycení (3).
- Kontrola/přizpůsobení tlaku pneumatik, viz kapitola Údržba - základní stroj, „Kontrola/údržba pneumatik“ v provozním návodu stroje.

4 Uvedení do provozu – provoz trávy/přímé řezací ústrojí

VÝSTRAHA


Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.

4.1 Demontáž závaží zádě


- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.



BX002-066


Závaží na zád' (1) má podle počtu desek závaží maximální hmotnost cca 1600 kg.

- ▶ Uchytěte závaží na zád' (1) vysokozdvížným vozíkem nebo podobným zvedacím nářadím, použijte k tomu kapsy pro vysokozdvížný vozík (5).
- ▶ Zajistěte, aby zvedací nářadí zvedalo závaží na zád' (1) správně za kapsy pro vysokozdvížný vozík (5).
- ▶ Demontujte šroubové spoje (2) a spolu se šroubovými spoji je uschovejte pro pozdější montáž.
- ▶ Zvedacím nářadím opatrně vysuňte závaží na zád' (1) z uchycení (3).
- ▶ Bezpečně odložte závaží na zád' (1).



BX002-067

- ▶ Demontujte šroubové spoje (2), abyste mohli demontovat uchycení (1).
- ▶ Uschovejte uchycení (1) a šroubové spoje (2) pro pozdější montáž.



BX002-065

- ▶ Pomocí stávajících šroubových spojů namontujte ochranný plech (1), který byl pře montáží závaží na zádě demontován.
- ▶ Kontrola/přizpůsobení tlaku pneumatik, viz kapitola Údržba - základní stroj, „Kontrola/údržba pneumatik“ v provozním návodu stroje.

5 Rejstřík

B

Bezpečnost..... 5

D

Další platné dokumenty 4

Demontáž závaží zádě..... 8

Doobjednání 4

K

K tomuto dokumentu 4

M

Montáž závaží zádě 6

P

Platnost 4

U

Uvedení do provozu – provoz kukuřice 6

Uvedení do provozu – provoz trávy/přímé řezací
ústrojí..... 8

V

Význam doplňku k provoznímu návodu 5

Tato strana byla vědomě vynechána.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de