Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.

Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001156_00_nl

voor uitbreiding:

B109 – Dwarsafvoerband voor bediening van de media

Transporttechniek







Contactpersonen

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Duitsland

Telefoon centrale	+ 49 (0) 59 77/935-0
Telefax centrale	+ 49 (0) 59 77/935-339
Telefax reserveonderdelenmagazijn binnenland	+ 49 (0) 59 77/935-239
Telefax reserveonderdelenmagazijn export	+ 49 (0) 59 77/935-359
Internet	www.landmaschinen.krone.de www.mediathek.krone.de/

Gegevens voor aanvragen en bestellingen

Type	
Voertuigidentificatienummer	
Bouwjaar	

Contactgegevens van uw handelaar

1 Over dit document 4
1.1 Geldigheid 4
1.2 Nabestelling 4
1.3 Andere geldende documenten 4
2 Veiligheid 5
2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding 5
3 Bediening 6
3.1 Losproces voorbereiden 6
4 Trefwoordenlijst 7

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B109 – Dwarsafvoerband voor bediening van de media	
Machinetype:	AX 250 D	AX 250 FD
	AX 250 GD	AX 250 GD
	AX 280 GD	AX 280 GD
	AX 280 HD	AX 310 GD
	AX 310 GD	AX 310 HD
	MX 320 GD	MX 350 GD

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek http://www.mediathek.krone.de// worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Veiligheid

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, *zie pagina 4*.
- Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, *zie pagina 4*.
- De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Bediening


⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

3.1 Losproces voorbereiden



LW000-421

Losproces met achterklep

- ▶ Om het oogstgoed met achterklep te lossen, de schakelaar (1) op stand (I) schakelen.
  - ⇨ De achterklep kan worden geopend/gesloten.

INFO

De bediening van de achterklep vindt via het terminal plaats, zie handleiding van de machine.

Losproces met dwarsafvoerband

- ▶ Om het oogstgoed met dwarsafvoerband te lossen, de schakelaar (1) op stand (II) schakelen.
  - ⇨ De dwarsafvoerband kan worden gebruikt.

INFO

De bediening van de dwarsafvoerband vindt plaats via de trekkerhydrauliek.

4 Trefwoordenlijst

A

Andere geldende documenten 4

B

Bediening 6
Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

C

Contactgegevens van uw handelaar 2
Contactpersonen 2

G

Gegevens voor aanvragen en bestellingen 2
Geldigheid 4

L

Losproces voorbereiden 6

N

Nabestelling 4

O

Over dit document 4

V

Veiligheid 5

KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Postfach 11 63
D-48478 Spelle

+49 (0) 59 77 / 935-0

+49 (0) 59 77 / 935-339

www.landmaschinen.krone.de

15-10-2018 V.1