Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.

Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001219_01_cs

pro příslušenství:

B412 – KRONE terminál DS 500

Sběrací vozy balíků

Lisy na hranolovité balíky

Rotační shrnovače píce

Lisy na válcové balíky

Dopravní technika







1 K tomuto dokumentu ... 4
1.1 Platnost ... 4
1.2 Doobjednání ... 5
1.3 Další platné dokumenty ... 5

2 Bezpečnost ... 6
2.1 Význam doplňku k provoznímu návodu ... 6

3 Uvedení do provozu ... 7
3.1 Připojení terminálu KRONE DS 500 ... 7

4 KRONE terminál DS 500 ... 10
4.1 Dotykový displej ... 10
4.2 Zapnutí/vypnutí terminálu ... 10
4.3 Konstrukce DS 500 ... 11

5 Terminál – menu ... 13
5.1 Struktura hlavního menu ... 13
5.2 Opakující se symboly ... 13
5.3 Vyvolání hlavního menu ... 13
5.4 Změna hodnoty ... 14
5.5 Menu "Informace" ... 15
5.6 Menu "Nastavení" ... 15
5.7 Menu "AUX" ... 17
5.8 Menu "Přehled sítě ISOBUS" ... 19

6 Chybová hlášení ... 21

Rejstřík ... 25

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství:	B412 – KRONE terminál DS 500	
Typ stroje:	BC101-30 (BaleCollect 1230)	BiG Pack 1270
	BiG Pack 1270 VC	BiG Pack 1270 XC
	BiG Pack 1290	BiG Pack 1290 HDP
	BiG Pack 1290 HDP II	BiG Pack 1290 HDP II XC
	BiG Pack 1290 HDP VC	BiG Pack 1290 HDP XC
	BiG Pack 1290 HDP X-treme	BiG Pack 1290 HDP X-treme XC
	BiG Pack 1290 XC	BiG Pack 4x4
	BiG Pack 4x4 XC	BiG Pack 870 HDP
	BiG Pack 870 HDP XC	BiG Pack 890
	BiG Pack 890 XC	BP305-10 (BiG Pack 1270)
	BP305-11 (BiG Pack 1270 VC)	BP405-10 (BiG Pack 1290)
	BP405-11 (BiG Pack 1290 VC)	BP405-20 (BiG Pack 1290 HDP)
	BP405-21 (BiG Pack 1290 HDP VC)	KS403-42 (Swadro TC 1370)
	MX 330 GD	MX 330 GL
	MX 370 GD	MX 370 GL
	MX 400 GL	RP201-10 (VariPack V 165)
	RP201-11 (VariPack V 165 XC)	RP201-20 (VariPack V 190)
	RP201-21 (VariPack V 190 XC)	RP301-11 (VariPack V 165 XC Plus)
	RP301-21 (VariPack V 190 XC Plus)	RP601-10 (Fortima F 1250)
	RP601-11 (Fortima F 1250 MC)	RP601-20 (Fortima F 1600)
	RP601-21 (Fortima F 1600 MC)	RP601-30 (Fortima V 1500)
	RP601-31 (Fortima V 1500 MC)	RP601-40 (Fortima V 1800)
	RP601-41 (Fortima V 1800 MC)	RP701-10 (Comprima F 125)
	RP701-11 (Comprima F 125 XC)	RP701-20 (Comprima F 155)
	RP701-21 (Comprima F 155 XC)	RP701-25 (Comprima CF 155 XC)
	RP701-30 (Comprima V 150)	RP701-31 (Comprima V 150 XC)
	RP701-35 (Comprima CV 150 XC)	RP701-40 (Comprima V 180)
	RP701-41 (Comprima V 180 XC)	RP701-51 (Comprima V 210 XC)
	RP801-21 (Comprima F 155 XC Plus)	RP801-25 (Comprima CF 155 XC Plus)
	RP801-31 (Comprima V 150 XC Plus)	RP801-35 (Comprima CV 150 XC Plus)
	RX 360 GD	RX 360 GL
	RX 400 GD	RX 400 GL
	RX 430 GL	TT405-10 (ZX 430 GL)
	TT405-11 (ZX 430 GD)	TT405-20 (ZX 470 GL)
	TT405-21 (ZX 470 GD)	TT405-30 (ZX 560 GL)
	TT405-31 (ZX 560 GD)	

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 Bezpečnost

⚠ *VÝSTRAHA*

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

⚠ *VÝSTRAHA*

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1 Význam doplňku k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 5*.
- Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 5*.
- Doplněk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- Doplněk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.


3 Uvedení do provozu

⚠ *VÝSTRAHA*
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
► Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
► Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

3.1 Připojení terminálu KRONE DS 500

UPOZORNĚNÍ
Zkrat způsobený nečistotami a vlhkostí v konektorovém spojení
Následkem zkratu může dojít k poškození stroje.
► Dbejte na to, aby byly konektory a zásuvky čisté a suché.

Traktory s integrovaným systémem ISOBUS



EQ003-251

✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.

Připojení terminálu k traktoru

▶ Připojte 9pólový konektor (2) kabelu (1) do 9pólové zásuvky (3) (In-cab).

Připojení traktoru ke stroji


INFORMACE

Kabel (6) lze objednat pod objednacím číslem 20 086 886 *.

▶ Připojte 9pólový konektor (5) kabelu (6) do 9pólové zásuvky ISOBUS (4) na traktoru.

▶ 11pólový konektor (7) kabelu (6) připojte k 11pólové zásuvce (8) na stroji.

Traktory bez systému ISOBUS



EQ003-252

✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.

✓ Namontované je příslušenství B290 "Dovybavení traktoru KRONE".

Připojení terminálu k traktoru

▶ Připojte 9pólový konektor (2) kabelu (1) do 9pólové zásuvky (3) (In-cab).

Připojení traktoru ke stroji

INFORMACE

Kabel (6) lze objednat pod objednacím číslem 20 086 886 *.

▶ Připojte 9pólový konektor (5) kabelu (6) do 9pólové zásuvky ISOBUS (4) na traktoru.

▶ 11pólový konektor (7) kabelu (6) připojte k 11pólové zásuvce (8) na stroji.

4 KRONE terminál DS 500

UPOZORNĚNÍ
Voda vniklá do terminálu by způsobila funkční poruchy. Potom by nebylo možné stroj bezpečně ovládat. ▶ Chraňte terminál před vodou. ▶ Není-li stroj delší dobu (jako například v zimě) používán, uschovejte terminál na suchém místě. ▶ Při montáži a opravách, zejména při svařování na stroji, přerušte přívod napětí k terminálu.

4.1 Dotykový displej

K navigaci v nabídkách a zadávání hodnot/údajů má terminál dotykový displej. Dotykem na displej lze vyvolávat funkce a měnit hodnoty zobrazené modrým písmem.

4.2 Zapnutí/vypnutí terminálu



EQ003-253

▶ Před prvním zapnutím zkontrolujte správné připojení a pevné usazení přípojek.

INFORMACE
Při prvním zapnutí se do terminálu zavede konfigurace stroje a uloží se do paměti terminálu. Proces zavádění může trvat několik minut.

Zapnutí

▶ Stiskněte a podržte tlačítko (1).

⇨ Při nepřipojeném stroji se na displeji po zapnutí zobrazí hlavní menu.


⇨ Při připojeném stroji se na displeji po zapnutí zobrazí obrazovka jízdy po silnici.

➡ Terminál je připravený k provozu.

Vypnutí

▶ Stiskněte a podržte tlačítko (1).

4.3 Konstrukce DS 500



EQ003-254

Aplikace stroje KRONE je rozdělena do následujících oblastí:

Stavový řádek (1)

Ve stavovém řádku (1) jsou zobrazeny aktuální stavy stroje (podle vybavení), viz provozní návod stroje.

Tlačítka (2)

Stroj lze ovládat dotykovou funkcí, stisknutím příslušných tlačítek (2), viz provozní návod stroje.

Hlavní okno (3)

V hlavním okně lze dotykovou funkcí volit modře zobrazené hodnoty (čísla).

Hlavní okno se zobrazuje v následujících náhledech, vir provozní návod stroje:

- Obrazovka silniční jízdy
- Pracovní obrazovka(y)
- Navigační menu

Informační lišta (4)

Na informační liště se zobrazí informace k pracovní obrazovce a lze ji individuálně konfigurovat, viz provozní návod stroje. (Informační lišta u některých strojů neexistuje.)

Tlačítka (5)

Alternativně lze stroj ovládat dotykovou funkcí, stisknutím příslušných tlačítek (5).

Tlačítka (6)

Tlačítky (6) lze vyvolávat hlavní menu nebo pracovní obrazovku, potvrzovat chybová hlášení a nastavovat jas.

Symbol	Označení	Vysvětlení
	Hlavní menu	Vyvolání hlavního menu.
	Přepínací tlačítko	Přechod mezi hlavním menu a pracovní obrazovkou. V případě více než jedné masky stroje přejde náhled na následující masku.
	ACK (potvrzovací tlačítko)	Potvrzení chybových hlášení.
	ESC (tlačítko zpět)	Opustit menu bez uložení do paměti.
	Jas	Přepnutí z denního designu na noční a obráceně.

Posuvné kolečko (7)

Alternativně lze v hlavním okně (3) vybrat a nastavit zobrazené hodnoty (čísla) posuvným kolečkem (7). Dodatečně lze posuvným kolečkem (7) přecházet mezi jednotlivými menu.

Posuvným kolečkem otočte doprava:

- Zvýšení hodnoty.
- Přechod k další hodnotě v menu.
- Přechod k dalšímu menu.

Posuvným kolečkem otočte doleva:

- Snížení hodnoty.
- Přechod k předchozí hodnotě v menu.
- Přechod k předchozímu menu.

Stiskněte posuvné kolečko:

- Výběr hodnoty.
- Uložení hodnoty.
- Vyvolání menu.

5 Terminál – menu

5.1 Struktura hlavního menu



EQ003-352

Menu	Označení
	Informace
	Nastavení
	Obsazení pomocné
	Přehled sítě ISOBUS

5.2 Opakující se symboly

Pro navigaci v navigačním menu/v menu se stále zobrazují následující symboly.

Symbol	Označení	Vysvětlení
	Šipka nahoru	Pohyb nahoru pro volbu některé položky.
	Šipka dolů	Pohyb dolů pro volbu některé položky.
	Potvrdit	Potvrdí a uloží výběr nebo zadání a zavře výběrové nebo zadávací okno.
	Storno	Přeruší výběr nebo zadání a zavře výběrové nebo zadávací okno bez uložení do paměti.

5.3 Vyvolání hlavního menu

✓ Terminál je zapnutý.

▶ Chcete-li vyvolat hlavní menu z menu, stiskněte .

⇨ Na displeji se zobrazí hlavní menu.

Alternativně lze přejít do hlavního menu pomocí tlačítka .

▶ Tlačítko  stiskněte v závislosti na situaci jednou nebo také několikrát.

⇨ Na displeji se zobrazí hlavní menu.

Aktivní aplikace se při tomto přechodu mezi pracovní obrazovkou a hlavním menu neukončí, tzn. zůstanou aktivní, i když menu nejsou viditelná.

5.4 Změna hodnoty

Při nastaveních v menu se musí zadávat resp. měnit hodnoty. Hodnoty lze vybrat posuvným kolečkem nebo dotykovou funkcí.

Příklady:

Pomocí rolovacího kolečka

▶ Rolovacím kolečkem zvolte požadovanou hodnotu.

⇨ Hodnota se zvýrazní barevně.

▶ Stiskněte rolovací kolečko.

⇨ Otevře se vstupní okno.

▶ Otáčením rolovacího kolečka zvýšíte resp. snížíte hodnotu.


▶ Pro uložení hodnoty do paměti stiskněte rolovací kolečko.

➡ Nastavení se uloží do paměti a vstupní okno se zavře.

Dotykovou funkcí

▶ Na displeji vyberte prstem požadovanou hodnotu.

⇨ Otevře se vstupní okno.



EQ003-358


Hodnotu nastavte pomocí číselného bloku.

▶ Hodnotu zvyšte nebo snižte pomocí číselného bloku.

▶ Pro uložení zadané hodnoty stiskněte .

Nastavení se uloží do paměti a vstupní okno se zavře.

5.5 Menu "Informace"



EQ003-351

✓ Je vyvoláno hlavní menu, *viz strana 13*


▶ Pro otevření menu stiskněte .

➡ Na displeji se zobrazí menu "Informace".

Pol.	Označení	Vysvětlení
1	Číslo materiálu ovládacího přístroje	Zobrazí se číslo materiálu terminálu.
2	Verze softwaru	Zobrazí se verze softwaru.
3	Kód produktu	Zobrazí se kód produktu.
4	Provozní hodiny	Zobrazí se provozní hodiny terminálu.
5	Napájecí napětí	Zobrazí se aktuální napájecí napětí.

5.6 Menu "Nastavení"

V menu "Nastavení" lze nastavit základní nastavení.




EQ003-353

✓ Je vyvoláno hlavní menu, *viz strana 13*

▶ Pro otevření menu stiskněte .

➡ Na displeji se zobrazí menu "Nastavení".

Symbol	Označení	Vysvětlení
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti signálů.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti ovládání, např. tlačítek, posuvného kolečka.
	Jas denního designu	Nastavení jasu displeje při denním designu.
	Jas nočního designu	Nastavení jasu displeje při nočním designu.
	Virtuální terminál (VT)	Provedení nastavení pro popis stroje.
	Hlášení terminálu	Funkce terminálu je vybrána a musí se aktivovat nebo deaktivovat novým startem.
	Systém jednotek	Nastavení systému jednotek pro všechny měrné jednotky.

Nastavení hlasitosti a jasu

- ▶ Pro nastavení hodnoty hlasitosti nebo jasu stiskněte příslušné tlačítko.
- ➡ Otevře se vstupní okno.
- ▶ Změna hodnoty, *viz strana 14*.


Primární nastavení virtuálního terminálu (VT)

Toto nastavení je relevantní, pokud se v systému provozuje více než jeden terminál.

Na terminálu s prioritou 1 se provádí přiřazení a nastavení funkcí ISOBUS-AUX.

- ▶ Pro primární nastavení virtuáního terminálu stiskněte .
- ➡ Otevře se výběrové okno.

Opakující se symboly *viz strana 13*.



EQ003-359

Aktuální nastavení (1) se zvýrazní zeleným rámečkem. Výběr (2) se zobrazí zeleným označením řádku.


- ▶ Odpovídající výběr a potvrzení nastavení.
- ➡ Otevře se informační hlášení.
- ▶ Potvrzení informačního hlášení.
- ▶ Aktivace nebo deaktivace nastavení novým spuštěním.

Nastavení systému jednotek

- ▶ Pro nastavení systému jednotek stiskněte 

.
- ➡ Otevře se výběrové okno.

Opakující se symboly *viz strana 13*.



EQ003-360

Aktuální nastavení (1) se zvýrazní zeleným rámečkem. Výběr (2) se zobrazí zeleným označením řádku.


- ▶ Odpovídající výběr a potvrzení nastavení.

5.7 Menu "AUX"

V menu "AUX" lze pomocnému přístroji přiřadit funkce.

Toto menu je k dispozici pouze tehdy, pokud je primárně aktivní nastavení 

Virtuální terminál (VT).



EQ003-355

✓ Je vyvoláno hlavní menu, *viz strana 13*


▶ Pro otevření menu stiskněte .

➡ Na displeji se zobrazí menu "AUX".

Pol.	Označení	Vysvětlení
1	Stroj	Zobrazí se připojený stroj.
2	Funkce	Zobrazí se funkce stroje.
3	Joystick AUX	Zobrazí se joystick AUX.
4	Funkce AUX	Zobrazí se funkční obsazení.
5	Přiřazení	Zobrazí se přiřazení.

Přiřazení funkce stroje

Opakující se symboly *viz strana 13*.



EQ003-356

▶ Výběr funkce stroje v menu "AUX".

➡ Výběr se zvýrazní zeleným rámečkem.

➡ Otevře se výběrové okno a aktuální výběr (1) se zobrazí v zeleném rámečku.

▶ Výběr joysticku AUX s funkčním obsazením ze seznamu a stisknutí požadovaného tlačítka na joysticku AUX.


➡ Výběr (2) se zobrazí zeleným označením řádku.

▶ Pro potvrzení výběru stiskněte  nebo 

nebo posuvné kolečko.

➡ Uloží výběr a zavře výběrové okno.

Vymazání funkce stroje



EQ003-373


- ▶ Výběr funkce stroje v menu "AUX".
- ➡ Výběr se zvýrazní zeleným rámečkem.
- ➡ Otevře se výběrové okno a aktuální výběr (1) se zobrazí v zeleném rámečku.
- ▶ Výběr prázdného zápisu ze seznamu, ten je na seznamu jako první zápis.
- ➡ Výběr (2) se zobrazí zeleným označením řádku.
- ▶ Pro potvrzení výběru stiskněte  nebo 

nebo posuvné kolečko.
- ➡ Vymaže přiřazení a zavře výběrové okno.

5.8 Menu "Přehled sítě ISOBUS"

V menu "Přehled sítě ISOBUS“ jsou zobrazeni účastníci připojení na ISOBUS a masky stroje uložené na terminálu se mohou vymazat.

- ✓ Je vyvoláno hlavní menu, *viz strana 13*
- ▶ Pro otevření menu stiskněte .
- ➡ Na displeji se zobrazí menu "Přehled sítě ISOBUS".



EQ003-354

Pol.	Označení	Vysvětlení
1	Obrazovka vytížení paměti	Sloupcový graf zobrazuje aktuální vytížení paměti.
2	Adresa ISOBUS	Zobrazí se adresa ISOBUS připojeného účastníka.
3	Účastník ISOBUS	Zobrazí se účastník ISOBUS.
4	Výrobce	Zobrazí se výrobce připojeného účastníka ISOBUS.

Všechny masky stroje vymazat

- Pro vymazání všech uložených masek stroje na terminálu stiskněte .

Vymazané masky stroje se při příštím spojení se strojem znovu přenesou a uloží do paměti.

6 Chybová hlášení


Struktura chybového hlášení

Chybové hlášení má strukturu podle následujícího vzoru: např. chybové hlášení "520192-19"

520192	19
SPN (Suspect Parameter Number) = číslo chyby	FMI=typ chyby

Na terminálu se mohou zobrazit následující chybová hlášení.

Chybová hlášení na terminálu




EQ003-370

Tato chybová hlášení se zobrazí na displeji v případě chyb funkcí terminálu.

SPN	FMI	Význam
520192	19	Došlo k chybě komunikace na sběrnici CAN.
520198	12	Došlo k interní chybě.
520203	3	Došlo k přepětí nebo zkratu na napájecí napětí.
520203	4	Došlo k podpětí nebo zkratu na kostru.
520223	16	Provozní teplota – je překročena horní mezní hodnota.
520300	2	Tlačítko 1 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520301	2	Tlačítko 2 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520302	2	Tlačítko 3 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520303	2	Tlačítko 4 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520304	2	Tlačítko 5 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520305	2	Tlačítko 6 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520306	2	Tlačítko 7 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520307	2	Tlačítko 8 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520308	2	Tlačítko 9 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.

SPN	FMI	Význam
520309	2	Tlačítko 10 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520310	2	Tlačítko 11 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520311	2	Tlačítko 12 je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520312	2	Tlačítko hlavní menu je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520313	2	Přepínací tlačítko je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520314	2	Tlačítko ACK je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520315	2	Tlačítko ESC je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.
520316	2	Tlačítko jas je vadné. Tlačítko se nachází při spuštění v aktivovaném stavu.

Chybové hlášení účastník ISOBUS



EQ003-371

Toto chybové hlášení se zobrazí na displeji při chybě účastníka ISOBUS.

SPN	FMI	Význam
520341	31	Došlo k poruše spojení k účastníkovi ISOBUS.

Chybová hlášení popis stroje




EQ003-366

Tato chybová hlášení se zobrazí na displeji v případě interních chyb popisu stroje.

▶ Poznamenejte si číslo chyby s FMI a kontaktujte prodejce.

SPN	FMI	Význam
520317	31	Došlo k interní chybě.
520318	31	Došlo k interní chybě.
520319	31	Došlo k interní chybě.
520320	31	Došlo k interní chybě.
520321	31	Došlo k interní chybě.
520322	31	Došlo k interní chybě.
520323	31	Došlo k interní chybě.
520324	31	Došlo k interní chybě.
520325	31	Došlo k interní chybě.

Chybová hlášení joystick AUX



EQ003-372

Tato chybová hlášení se zobrazí na displeji v případě interních chyb komunikace k joysticku AUX.

▶ Poznamenejte si číslo chyby s FMI a kontaktujte prodejce.

SPN	FMI	Význam
520327	31	Došlo k poruše spojení k joysticku AUX.
520328	31	Došlo k interní chybě.
520329	31	Došlo k interní chybě.
520330	31	Došlo k interní chybě.
520331	31	Došlo k interní chybě.
520332	31	Došlo k interní chybě.
520333	31	Došlo k interní chybě.
520334	31	Došlo k interní chybě.
520335	31	Došlo k interní chybě.
520336	31	Došlo k interní chybě.
520337	31	Došlo k interní chybě.

SPN	FMI	Význam
520338	31	Došlo k interní chybě.
520339	31	Došlo k interní chybě.
520340	31	Došlo k interní chybě.

B

Bezpečnost 6

D

Další platné dokumenty 5
Doobjednání 5
Dotykový displej 10

CH

Chybová hlášení 21

K

K tomuto dokumentu 4
Konstrukce DS 500 11
KRONE terminál DS 500 10

M

Menu "AUX" 17
Menu "Informace" 15
Menu "Nastavení" 15
Menu "Přehled sítě ISOBUS" 19

O

Opakující se symboly 13

P

Platnost 4
Připojení terminálu KRONE DS 500 7

S

Struktura hlavního menu 13

T

Terminál – menu 13

U

Uvedení do provozu 7

V

Vyvolání hlavního menu 13
Význam doplňku k provoznímu návodu 6

Z

Zapnutí/vypnutí terminálu 10
Změna hodnoty 14



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Postfach 11 63
D-48478 Spelle

+49 (0) 59 77 / 935-0

+49 (0) 59 77 / 935-339

www.landmaschinen.krone.de

4. 11. 2019 V.3