Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001335_00_nl

voor uitbreiding:

B419 – Joystick CCI A3









>>>

B CCI 1200_v20170911_nl [▶ 3]

KRON

CCI A3

ISOBUS AUX-bedieningseenheid

Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

Ov	er deze handleiding	2
	Verklarende woordenlijst	3
Ov	er de CCI A3	4
1	Veiligheid	7
	1.1 Markering van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing1.2 Doelmatig gebruik1.3 Veiligheidsaanwijzing	7 8 8
2	Ingebruikname	10
	 2.1 Leveromvang controleren 2.2 Monteren 2.3 Grid toepassen 2.4 Aansluiten 2.5 Inschakelen 2.6 Instellen 	10 11 11 12 13 13
3	Bediening	14
	 3.1 Bedieningsniveau wisselen 3.2 Grid wisselen 3.3 Instellingen wijzigen 3.4 Knoppen aan machinefuncties toewijzen 	14 15 16 18
4	Probleemoplossing	19
	4.1 Problemen bij gebruik	20
5	Afvoeren	21

Over deze handleiding

Doelgroep

De gebruiksaanwijzing is voor personen bedoeld die met het gebruik van de *AUX-bedieningseenheid* CCI A3 vertrouwd zijn. U vindt er alle vereiste informatie voor een veilig gebruik van de software en de *AUX-bedieningseenheid*.

Alle in de gebruiksaanwijzing vermelde gegevens zijn gebaseerd op de volgende apparatuurconfiguratie:

Softwareversie	1.0
Hardwareversie	2.0

De gebruiksaanwijzing maakt u chronologisch met de bediening vertrouwd:

- Over de CCI A3
- Veiligheid
- Ingebruikname
- Bediening
- Probleemoplossing
- Technische gegevens

Uitsluiting aansprakelijkheid Lees om foutloos functioneren van de CCI A3 te garanderen de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Deze gebruiksaanwijzing moet vóór montage en ingebruikname van de CCI A3 gelezen en begrepen worden om problemen bij de toepassing daarvan te voorkomen. Voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing wordt geen aansprakelijkheid aanvaard!

Bij proble-
menAls u meer informatie nodig heeft, of als er eventuele problemen optreden die
in deze gebruiksaanwijzing voor u niet uitvoerig genoeg worden behandeld,
win dan de vereiste inlichtingen in bij uw leverancier.

Verklarende woordenlijst

Afsluitweerstand	Als op de ISOBUS- <i>stekker</i> van de CCI A3 geen <i>ISOBUS</i> - (bijv. een ISOBUS-terminal) aangesloten is, moet een <i>afsluitweerstand</i> op het uiteinde van de toevoerleiding worden geplaatst. Deze is bij de le-veringsomvang van de CCI A3 inbegrepen.
AUX-bedieningseenheid	AUX-bedieningseenheden zijn bijv. joysticks of schakelpanelen.
	Met een AUX-bedieningseenheid kunnen veelgebruikte machinefunc- ties comfortabel en efficiënt worden bediend.
AUX-indeling	Als naast <i>terminal</i> en <i>machine</i> de CCI A3 op de ISOBUS is aangeslo- ten, kunnen machinefuncties met de CCI A3 worden uitgevoerd. Hiervoor moeten aan de bedieningselementen van de CCI A3 machi- nefuncties worden toegewezen. Deze procedure noemt men <i>AUX-in-</i> <i>deling</i> .
Bedieningspaneel	De op de ISOBUS-terminal zichtbare grafische gebruikersinterface van de CCI A3. Hier kan de <i>AUX-indeling</i> gecontroleerd worden. of
	De op de display van de CCI A3 op een bedieningsniveau of in de in- stellingen weergegeven <i>knoppen</i> .
ССІ	Competence Center ISOBUS e.V.
In-cab	Begrip uit de ISO 11783-norm. Beschrijft de negenpolige ISOBUS- inbouwstekker in de tractorcabine.
ISOBUS	ISO 11783
	Internationale standaard voor gegevensoverdracht tussen in de landbouw gebruikte machines en apparaten.
Machine	Aanhanger- of aanbouwapparaat. Een machine waarmee een op- dracht kan worden bewerkt.
ISOBUS-deelnemers	Een apparaat dat op de ISOBUS is aangesloten en via dit systeem communiceert.
Koppeling	Vrouwelijke stekkerverbinding aan het eind van een kabel.
Кпор	Bedieningselement op de 3 bedieningsniveaus of de instellingen van de CCI A3, wordt door indrukken van het <i>touchscreen</i> bevestigd.
Stekker	Mannelijke stekkerverbinding aan het eind van een kabel.
Terminal	ISOBUS-Terminal
Touchscreen	Aanraakgevoelig display van de CCI A3, waarmee het mogelijk is de machinefuncties te bedienen en de <i>AUX-bedieningseenheid</i> in te stellen.
UT	De Universal Terminal is de mens-machine-interface van de ISOBUS. Het gaat om een weergave- en bedieningsapparaat. Elke <i>machine</i> die op de ISOBUS aangesloten wordt, meldt zich bij UT aan en uploadt de Object Pool. Via het bedieningspaneel van de Object Pool bedient u de <i>machine</i> .

Over de CCI A3

De CCI A3 is een universeel inzetbare ISOBUS *AUX-bedieningseenheid* voor bediening van machinefuncties.



TouchscreenDe bediening van de CCI A3 vindt plaats via het touchscreen. De displayhel-
derheid kan ingesteld worden.Trillings-
feedbackDe CCI A3 geeft bij drukken op een knop een trillingsfeedback. De intensiteit
van de trillingen kan ingesteld worden.Bedienings-
niveausDe CCI A3 heeft drie bedieningsniveaus waarmee de bediening van meer ma-
chinefuncties mogelijk is.
Een knop kan op elk bedieningsniveau aan een machinefunctie worden toege-
wezen.
De knoppen op de bedieningsniveaus hebben de opschriften F1, F2, F3, etc.

OPMERKING

Machinespecifieke pictogrammen tegen verkeerde bediening.

Sommige machines vervangen de algemene opschriften van de knoppen door het pictogram van de machinefunctie. De *machine* uploadt de pictogrammen automatisch naar de CCI A3.

 $\rightarrow\,$ De kans dat een verkeerde machinefunctie wordt aangeroepen wordt hiermee verkleind.

Met de niveauknop op de achterzijde van de behuizing schakelt u over naar **Niveauknop** het volgende bedieningsniveau.

De grids onderscheiden zich qua aantal en rangschikking van de knoppen. Met de grids past u de CCI A3 optimaal aan *machine* en toepassingsdoel aan. De scheidingsranden grenzen de knoppen voelbaar van elkaar af.



Identificeer uw machine aan de hand van de informatie op het typeplaatje. **Typeplaatje** Het typeplaatje is aan de kabel bevestigd.



- 1. Fabrikant
- 2. Serienummer
- 3. Artikelnummer van de fabrikant
- 4. Productiedatum (week/jaar)
- 5. Hardwareversie

OPMERKING

Lay-out en inhoud van het typeplaatje op uw *terminal* kunnen afwijken van die op de afbeelding.

Het typeplaatje wordt door de fabrikant aangebracht.

Technische gegevens	Maten (B x H x T) [mm]	225 x 110 x 50
	Type behuizing	Glasvezelversterkt polyamide
	Bevestiging	M16 x 1
	Bedrijfstemperatuur [°C]	-15 - +70
	Voedingsspanning [V] toegelaten bereik [V]	12 VDC of 24VDC 7,5 VDC - 32VDC
	Display [inch]	3,5 TFT
	Opslagtemperatuur[°C]	-15 - +70
	Gewicht [gr]	740
	Beschermingsklasse	IP65
	EMV	ISO 14982
	ESD-bescherming	ISO 10605:2008

AEF-functionali-teit De CCI A3 doorloopt met elke nieuwe versie de AEF-conformiteitstest en is voor de volgende AEF ISOBUS-functies gecertificeerd:

$\left[\right]$		UT

Universal Terminal

zodat met een ISOBUS-terminal de bedieningselementen van de CCI A3 aan machinefuncties kunnen worden toegewezen.



Auxiliary Control (nieuw)

voor de bediening van veel gebruikte machinefuncties met de CCI A3.

De machine en de ISOBUS-terminal moeten conform AUX-N gecertificeerd zijn.

1 Veiligheid

Deze gebruiksaanwijzing bevat fundamentele aanwijzingen die bij de inbedrijfstelling, de configuratie en het gebruik in acht moeten worden genomen. Daarom moet u deze gebruiksaanwijzing beslist vóór de configuratie en het gebruik lezen.

U moet niet alleen de in dit hoofdstuk vermelde algemene veiligheidsaanwijzingen opvolgen, maar ook de in de andere hoofdstukken vermelde speciale veiligheidsaanwijzingen.

1.1 Markering van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing

De veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van een bijzondere markering:



WAARSCHUWING - ALGEMENE GEVAREN!

Het waarschuwingssymbool markeert algemene veiligheidsaanwijzingen, die bij veronachtzaming gevaar voor leven en de gezondheid van personen veroorzaken.

Houd u zorgvuldig aan de aanwijzingen en gedraag u in deze gevallen zeer voorzichtig.



VOORZICHTIG!

Het symbool Voorzichtig! markeert alle veiligheidsaanwijzingen die op voorschriften, richtlijnen of werkprocessen wijzen, die u beslist moet aanhouden.

De veronachtzaming kan een beschadiging of kapotgaan van de CCI A3 en storingen tot gevolg hebben.

Toepassingstips vindt u in de "Aanwijzingen":



OPMERKING

Het aanwijzingssymbool duidt op belangrijke en nuttige informatie.

1.2 Doelmatig gebruik

De CCI A3 is uitsluitend voor de toepassing met daarvoor vrijgegeven ISOBUS-machines en apparaten in het landbouwbedrijf bedoeld. Elke vorm van installatie of gebruik van de CCI A3 die daarbuiten gaat, valt niet onder de verantwoording van de fabrikant.

Voor alle hieruit resulterende schade aan personen of materiaal is de fabrikant niet aansprakelijk. Alleen de gebruiker draagt alle risico's voor een ondoelmatig gebruik.

Tot het doelmatige gebruik behoort ook het opvolgen van alle door de fabrikant voorgeschreven gebruiks-- en onderhoudsvoorwaarden.

De betreffende ongevallenpreventie voorschriften evenals andere algemeen erkende veiligheidstechnische, industriële, gezondheids- en verkeersrechtelijke regels moeten worden opgevolgd. Door eigenmachtige wijzigingen aan het apparaat vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

1.3 Veiligheidsaanwijzing

WAARSCHUWING - ALGEMENE GEVAREN!

Houd u zeer zorgvuldig aan de volgende veiligheidsvoorschriften.

Bij veronachtzaming bestaat er gevaar op defecten en hiermee gevaar voor personen rondom.

- Schakel de CCI A3 uit, als
 - $\circ~$ de touchbediening niet reageert of
 - de niveauknop niet functioneert.
- Zorg ervoor dat het *touchscreen* droog is, voordat u met de CCI A3 gaat werken.
- Bedien de CCI A3 niet met handschoenen.
- Controleer of de CCI A3 geen externe beschadigingen heeft.
- ▶ Pas een grid toe voordat u de *AUX-indeling* uitvoert.
- Verander de grid niet terwijl u de *machine* met de CCI A3 bedient.



BASISVEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Let ook op de volgende veiligheidsaanwijzingen.

Bij veronachtzaming kan de CCI A3 schade lijden.

- Open de machinebehuizing van de CCI A3 niet. Openen van de machinebehuizing kan tot een kortere levensduur en storing van de CCI A3 leiden. Bij opening van de machinebehuizing vervalt de garantie.
- Onderbreek de stroomtoevoer naar de CCI A3,
 - o bij laswerkzaamheden aan de tractor of aan een gekoppelde machine,
 - bij onderhoudswerkzaamheden aan de tractor of aan een gekoppelde machine,
 - $\circ~$ bij toepassing van een lader aan de accu van de tractor.
- Leer om de CCI A3 volgens de voorschriften te bedienen.
- Houd de CCI A3 en de bijbehorende delen in goede staat.
- Reinig de CCI A3 alleen met zuiver water of een zachte doek bevochtigd met een beetje glasreiniger.
- Bedien het touchscreen niet met een voorwerp met scherpe of ruwe kanten.
- Neem het temperatuurbereik van de CCI A3 in acht.
- Houd de lichtsensor schoon.
- Als de CCI A3 niet in de cabine is gemonteerd moet deze op een droge en schone plaats worden opgeslagen. Let op het opslagtemperatuurbereik.

2 Ingebruikname

Neem de CCI A3 in de voorgeschreven volgorde in bedrijf.

2.1 Leveromvang controleren

Controleer de leveringsomvang van uw CCI A3, voordat u met de inbedrijfstelling begint:

- AUX-bedieningseenheid
- 3 grids
- Afsluitweerstand
- Beknopte handleiding
- Displaybeschermingsfolie
- Montagekit



OPMERKING

Bij het door u aangeschafte apparaat kunnen extra accessoires horen.

De leveringsomvang wordt bepaald door de fabrikant. Het bovenstaande leveringstoebehoren moet in ieder geval aanwezig zijn.

• Neem contact op met uw dealer als de leveringsomvang niet compleet is.

2.2 Monteren

De bevestiging van het apparaat behoort tot de leveringsomvang. Monteer de CCI A3 als volgt:





OPMERKING

De CCI A3 moet deskundig worden gemonteerd.

- Monteer de CCI A3 zodanig, dat deze
 - o goed af te lezen en te bedienen is en
 - $\circ~$ niet de toegang tot de bedieningselementen van de tractor verhindert.

2.3 Grid toepassen



- 1. De beide nokken van de grid in de inkepingen van de behuizing van de CCI A3 steken.
- 2. De grid naar beneden klappen.
 - → De CCI A3 herkent de grid automatisch en past het aantal en de configuratie van de knoppen aan.

2.4 Aansluiten

Via de vaste kabel aan de CCI A3 sluit u de CCI A3 aan op de ISOBUS en voorziet u deze van voeding:

- Schroef de *afsluitweerstand* op de *In-cab stekker* van de kabel.
- Steek de *In-cab koppeling* van de kabel in de *In-cab* inbouwstekker van de tractor.
 - \rightarrow De CCI A3 wordt via de in $\mathit{In-cab}$ inbouwstekker van stroom voorzien en start automatisch.

U kunt aan de *stekker* van de *In-cab*-kabel nog een *ISOBUS-deelnemer* aansluiten, bijv. een ISOBUS-terminal:

1. Verwijder de *afsluitweerstand* van de *In-cab stekker* van de kabel.

2. Sluit de ISOBUS-deelnemer op de In-cab stekker van de kabel aan.



OPMERKING

De In-cab stekker aan de vaste kabel altijd toewijzen.

Een open *In-cab stekker* kan tot gevolg hebben dat de CCI A3 niet door de andere *ISOBUS-deelnemers* gevonden kan worden.

Steek de meegeleverde *afsluitweerstand* op het uiteinde van de leiding als u geen andere *ISOBUS-deelnemers* aansluit.

2.5 Inschakelen

De CCI A3 start automatisch, als deze van stroom wordt voorzien. De CCI A3 heeft geen AAN/UIT-schakelaar.

Voordat u met de CCI A3 kunt werken moet u de beveiligingsvraag beantwoorden. Met de beveiligingsvraag wordt gecontroleerd, of het *touchscreen* foutloos functioneert.



- Druk in willekeurige volgorde op de knoppen "Hier indrukken".
 - \rightarrow Er wordt een groen vinkje op de knoppen weergegeven.
 - → Nadat u alle 3 knoppen ingedrukt heeft, wordt bedieningsniveau 1 weergegeven.

2.6 Instellen

De trillingsfeedback en de contacttonen zijn in de fabriek op de maximale waarde ingesteld.

Pas deze in de CCI A3 aan uw voorkeur aan:

Druk op de niveauknop en houd deze 3 seconden ingedrukt.
 → Het bedieningspaneel "Instellingen" wordt weergegeven.



2. Druk zo vaak op de knop *Feedback reduceren* tot de gewenste waarde gevonden is.



3. Druk zo vaak op de knop *Geluidssterkte reduceren* tot de gewenste waarde gevonden is.



4. Beëindig de procedure met "Terug".

3 Bediening

U leert,

- hoe u tussen de drie bedieningsniveaus overschakelt,
- hoe en wanneer u de grid wisselt en
- hoe u instellingen wijzigt.

U bedient de *machine* met de knoppen op het *touchscreen*.

3.1 Bedieningsniveau wisselen

Een *knop* kan op elk bedieningsniveau aan een machinefunctie worden toegewezen. Schakel met de niveauknop op de achterzijde van het apparaat over naar het volgende niveau.

U gebruikt de niveauknop bij de *AUX-indeling* en bij de machinebediening:

- \rightarrow Tijdens de *AUX-indeling* schakelt u over van bedieningsniveau om een *knop* aan een andere machinefunctie te kunnen toewijzen.
- \rightarrow Tijdens de machinebediening schakelt u over naar het bedieningsniveau met de gewenste machinefunctie.
- Druk op de niveauknop.
 - \rightarrow De blauwe balk aan de onderste rand van de display springt een positie verder en geeft aan in welk niveau u zich bevindt.



3.2 Grid wisselen

Als u het aantal en de configuratie van de knoppen wilt wijzigen, gebruik dan de passende grid.



WAARSCHUWING - ALGEMENE GEVAREN!

Grid niet tijdens actief bedrijf wisselen.

Bij wisselen van de grids meldt de CCI A3 zich bij de ISOBUS af en de verbinding met de *machine* wordt onderbroken.

- \rightarrow De knoppen zijn niet meer aan machinefuncties toegewezen.
- \rightarrow U kunt de *machine* niet meer met de CCI A3 bedienen.
- Pas de grid toe voordat u de *machine* aansluit.



OPMERKING

Grids zijn niet machineafhankelijk.

Grids en machines kunnen willekeurig worden gecombineerd.



- 1. De grid aan de rechterkant optillen en uitnemen.
- 2. Een andere grid kiezen.



- 3. De beide nokken van de grid in de inkepingen van de behuizing van de CCI A3 steken.
- 4. De grid naar beneden klappen.
 - \rightarrow De CCI A3 meldt zich opnieuw bij de ISOBUS aan.

3.3 Instellingen wijzigen

▶ Druk op de niveauknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. → Het bedieningspaneel "Instellingen" wordt weergegeven.

Het serienummer van het apparaat en het versienummer van de hardware en de software worden weergegeven.

U heeft de volgende instelmogelijkheden:

Geluidssterkte van het aanraakgeluid reduceren



- Druk op de knop "Geluidssterkte reduceren".
 - \rightarrow Het aanraakgeluid wordt met elke druk op de knop zachter, tot er geen aanraakgeluid meer wordt uitgegeven.



Geluidssterkte van het aanraakgeluid verhogen

- Druk op de *knop* "Geluidssterkte verhogen".
 - \rightarrow Het aanraakgeluid wordt na elke keer drukken op de *knop* luider, tot de maximale waarde is bereikt.



Trillingsfeedback reduceren

- Druk op de knop "Feedback reduceren".
 - \rightarrow De trillingsfeedback wordt met elke druk op de knop zwakker, tot er geen aanraakgeluid meer wordt uitgegeven.



Trillingsfeedback versterken

- Druk op de knop "Feedback versterken".
 - \rightarrow De trillingsfeedback wordt met elke druk op de knop intensiever, tot de maximale waarde bereikt is.



Displayhelderheid automatisch instellen

De lichtsensor registreer het omgevingslicht en past de displayhelderheid aan het omgevingslicht aan.

- Druk op de *knop* "Automatische displayhelderheid".
 - \rightarrow Bij sterk omgevingslicht, bijv. direct zonlicht, wordt de displayhelderheid verhoogd.
 - \rightarrow Bij zwak omgevingslicht, bijvoorbeeld bij nachtbedrijf, wordt de displayhelderheid verlaagd.



Displayhelderheid verlagen

- Druk op de *knop* "displayhelderheid reduceren".
 - \rightarrow De display wordt na elke keer drukken op de knop donkerder, tot de minimale waarde is bereikt.



Displayhelderheid verhogen

Druk op de *knop* "displayhelderheid verhogen".

 \rightarrow De display wordt na elke keer drukken op de knop lichter, tot de maximale waarde is bereikt.



Instellingengedeelte verlaten

- Beëindig de procedure met "Terug".
 - \rightarrow Uw wijzigingen worden overgenomen.
 - \rightarrow De knoppen voor de machinebediening worden weergegeven.

3.4 Knoppen aan machinefuncties toewijzen

U kunt met de CCI A3 27 (grid 1), 24 (grid 2) of 30 (grid 3) machinefuncties uitvoeren. De *AUX-indeling* voert u uit op de ISOBUS-terminal.

- 1. Plaats de grid.
- 2. Wijs de knoppen van de CCI A3 aan machinefuncties toe, zoals in de gebruiksaanwijzing van de terminal beschreven.



OPMERKING

Het wisselen van grids vereist een nieuwe AUX-indeling.

Omdat de grids allemaal een verschillend aantal knoppen hebben moet voor elke grid een eigen *AUX-indeling* worden uitgevoerd.

 \rightarrow Als u de *AUX-indeling* uitvoert en dan de grid vervangt, moet u de *AUX-indeling* herhalen.



OPMERKING

Een AUX-bedieningseenheid vereist een UT met het UT-nummer "1".

De *AUX-bedieningseenheid* maakt alleen verbinding met een UT, als deze zich met het UT-nummer "1" bij de ISOBUS aangemeld heeft.

Stel in de ISOBUS-terminal waarmee de CCI A3 verbinding moet maken het UT-nummer op "1" in.



OPMERKING

De machine slaat de AUX-indeling op.

De AUX-indeling hoeft maar één keer te worden uitgevoerd.

 $\rightarrow\,$ De AUX-indeling is na herstart van de machine en van de CCI A3 weer beschikbaar.

Niet alle machines kunnen de *AUX-indeling* voor elk van de drie grids opslaan.

 $\rightarrow\,$ In dit geval moet u na een vervanging van de grid de AUX-indeling opnieuw uitvoeren.

4 Probleemoplossing



VOORZICHTIG!

Bij technische weigering moet het werkproces worden geannuleerd.

De voortzetting van bedrijf bij technische weigering kan tot schade aan de CCI A3 of aan de *machine* leiden.

- 1. Breek de werkprocedure af.
- 2. Zoek in dit hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing naar een oplossing.
- 3. Neem contact op met uw leverancier als het probleem blijft bestaan.

Bij storingen kan het voorkomen dat de CCI A3 niet meer op gebruikersinvoer **Geforceerd** reageert. **Geforceerd**

- 1. Trek de *In-cab koppeling* van de vaste kabel uit de *In-cab* inbouwstekker van de tractor.
 - \rightarrow De stroomvoorziening wordt onderbroken en de CCI A3 wordt uitgeschakeld.
- 2. Steek de *In-cab koppeling* weer in de *In-cab* inbouwstekker van de tractor.
 - \rightarrow De CCI A3 start opnieuw.

4.1 Problemen bij gebruik

In dit hoofdstuk zijn problemen vermeld, die bij gebruik van de CCI A3 kunnen optreden. Voor elk probleem wordt een advies voor de oplossing gegeven.

- Probeer het probleem te verhelpen.
- Neem contact op met uw dealer als u het probleem niet kunt oplossen.

Probleem	Oorzaak/Oplossing		
De CCI A3 schakelt niet uit als u het contact van de	De tractor schakelt de voeding van de <i>In-cab</i> inbouwstekker niet uit.		
tractor ultschakelt.	Trek de In-cab koppeling van de vaste kabel uit de In- cab inbouwstekker van de tractor.		
Het <i>bedieningspaneel</i> van de CCI A3 wordt niet op	De ISOBUS-terminal is ingeschakeld en op de ISOBUS aan- gesloten, de UT van de terminal is echter niet geactiveerd.		
gegeven.	Schakel de UT van de terminal in.		
	De ISOBUS-terminal is niet op ISOBUS aangesloten.		
	 Sluit de ISOBUS-terminal op de ISOBUS aan. 		
	Verkeerde configuratie van de UT van de ISOBUS-terminal.		
	De UT van de ISOBUS-terminal moet het UT-nummer 1 hebben.		
	De <i>In-cab stekker</i> aan de vaste kabel is open.		
	Steek de meegeleverde afsluitweerstand op.		
De bedieningselementen van de CCI A3 worden op de ISOBUS-terminal niet	De ISOBUS-terminal en/of de <i>machine</i> zijn niet conform AUX-N gecertificeerd. → Als de <i>machine</i> AUX-N niet ondersteunt, kan deze niet		
<i>deling</i> kan niet worden uit- gevoerd.	→ Als de ISOBUS-terminal AUX-N niet ondersteunt, kan de AUX-indeling niet worden uitgevoerd.		
	Controleer in de AEF-databank, of de door u ingezette combinatie van AUX-bedieningseenheid, ISOBUS-termi- nal en machine compatibel is.		
De AUX-indeling kon wor- den uitgevoerd, de CCI A3 geeft echter geen picto- grammen van de machi- nefuncties weer. De knop- pen hebben het opschrift F1, F2, F3, etc.	 Niet alle machines geven pictogrammen van de machinefuncties op de CCI A3 weer. → De machine kan met de CCI A3 bediend worden. → De knoppen activeren de machinefuncties die u er bij de AUX-indeling aan toegewezen heeft. 		

5 Afvoeren

Verwijder een defecte of uit bedrijf genomen CCI A3 milieuvriendelijk en volgens de lokale voorschriften:

	Verwijder kunststoffen via het normale huisvuil.	Kunststoffen
Þ	Geef metaal af bij metaalrecycling.	Metaal
Þ	Geef de elektronicaprintplaten van de CCI A3 bij een gespecialiseerd recyc- lingbedrijf af.	Elektronica- printplaat

Copyright

©2019 Competence Center ISOBUS e.V. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück Documentnummer: 20190930



Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

- Heinrich-Krone-Straße 10D-48480 Spelle
- Postfach 11 63D-48478 Spelle
- 🕾 +49 (0) 59 77 / 935-0
- 📇 +49 (0) 59 77 / 935-339
- www.landmaschinen.krone.de