

Joindre ce document à la notice d'utilisation de la machine.



Complément à la notice d'utilisation

Numéro de document: 150001168_00_fr

pour le supplément:

B039 – Fond à barettes

Machines autoportées



1	À propos de ce document.....	4
1.1	Validité	4
1.2	Commande supplémentaire.....	4
1.3	Autre documentation.....	4
2	Sécurité.....	5
2.1	Importance du complément à la notice d'utilisation	5
3	Description fonctionnelle du fond à barettes.....	6
4	Maintenance - Flux du fourrage.....	7
4.1	Démonter le fond du tambour et le fond à barettes (pour la version "Fond à barettes").....	7
4.2	Monter le fond du tambour et le fond à barettes (pour la version "Fond à barettes")	8
	Index.....	11

1 À propos de ce document

1.1 Validité

Ce document est valable pour :

Supplément : B039 – Fond à barettes

Type de machine : BX404-10 (BiG X 680) BX404-15 (BiG X 680 Stufe 0)

BX404-20 (BiG X 780) BX404-25 (BiG X 780 Stufe 0)

BX404-30 (BiG X 880) BX404-60 (BiG X 1180)

1.2 Commande supplémentaire

Si ce document était partiellement ou entièrement inutilisable, vous pouvez demander un document de remplacement en indiquant le n° de document indiqué sur la page de garde. Vous pouvez également télécharger le document en ligne via la médiathèque KRONE <http://www.mediathek.krone.de//>

1.3 Autre documentation

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice d'utilisation de la machine correspondante.

2 Sécurité

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales de la notice d'utilisation.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les routines de sécurité la notice d'utilisation.

INFORMATION

Vous trouverez les consignes de sécurité fondamentales selon le type de machine dans le chapitre « Sécurité » - « Consignes de sécurité fondamentales » ou dans le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation de la machine.

2.1 Importance du complément à la notice d'utilisation

Le complément à la notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Le non-respect du complément à la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Veuillez lire intégralement et respecter le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation correspondante avant la première utilisation de la machine, [voir page 4](#).
- ▶ Lire et respecter également les consignes figurant dans la notice d'utilisation correspondante, [voir page 4](#).
- ▶ Conserver à portée de main le complément à la notice d'utilisation pour l'utilisateur de la machine.
- ▶ Transmettre le complément à la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs.

3 Description fonctionnelle du fond à barettes



BX002-116

Le fond à barettes est équipé de barres à friction et peut être monté à la place du fond du tambour. Le fond à barettes sert au conditionnement intensif du fourrage dans l'ensilage de plantes entières au stade pâteux.

Le fond à barettes doit être démonté en mode herbe et en mode maïs.

4 Maintenance - Flux du fourrage

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect de la notice d'utilisation

Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, lire et prendre en compte la notice d'utilisation.
- ▶ Tenir compte des avertissements de danger dans le chapitre correspondant de la notice d'utilisation.

4.1 Démontez le fond du tambour et le fond à barettes (pour la version "Fond à barettes")


Les étapes de travail pour le démontage du fond du tambour et du fond à barettes (pour la version avec « fond à barettes ») sont identiques.

- ✓ Le contre-couteau est éloigné du tambour hacheur, voir la notice d'utilisation de la machine.
- ✓ Le mécanisme élévateur se trouve dans la position supérieure, voir la notice d'utilisation de la machine.
- ✓ Le tambour hacheur est bloqué, voir la notice d'utilisation de la machine.
- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation de la machine.

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû à l'affaissement du groupe de hachage. Si le groupe de hachage n'est pas sécurisé contre l'affaissement, il peut s'affaisser et blesser des personnes.


Pour étayer de manière sûre le groupe de hachage :

- ▶ Étayer exclusivement le groupe de hachage à l'aide de matériaux adaptés et bien dimensionnés qui ne risquent pas de se briser ou de céder sous la contrainte. (□ Les crics ne conviennent pas comme appui ou étayage sûr et ne peuvent donc pas être utilisés à ces fins.)




BX002-085

- ▶ Démontez le déflecteur (1) et le mettez de côté avec le matériel de montage.



BX002-082

- ▶ Démontez les colliers (3).
- ▶ Démontez les vis (1).
- ▶ Desserrer les vis (2).



BX002-083 / BX002-084

- ▶ Démontez les boulons (1).
- ▶ Démontez les vis (2).
- ▶ Basculez les chapes (4) vers le bas.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures dû à la chute du fond du tambour (1). Le fond du tambour (1) pèse 30 kg.

- ▶ Soulevez le fond du tambour (3) et l'extraire par le bas du capot du tambour hacheur (5).

4.2 Monter le fond du tambour et le fond à barettes (pour la version "Fond à barettes")


Les étapes de travail pour le montage du fond du tambour et du fond à barettes (pour la version avec « fond à barettes ») sont identiques.

- ✓ Le contre-couteau est éloigné du tambour hacheur, voir la notice d'utilisation de la machine.
- ✓ Le mécanisme élévateur se trouve dans la position supérieure, voir la notice d'utilisation de la machine.
- ✓ Le tambour hacheur est bloqué, voir la notice d'utilisation de la machine.
- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation de la machine.

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû à l'affaissement du groupe de hachage. Si le groupe de hachage n'est pas sécurisé contre l'affaissement, il peut s'affaisser et blesser des personnes.


Pour étayer de manière sûre le groupe de hachage :

- Étayer exclusivement le groupe de hachage à l'aide de matériaux adaptés et bien dimensionnés qui ne risquent pas de se briser ou de céder sous la contrainte. (□ Les crics ne conviennent pas comme appui ou étayage sûr et ne peuvent donc pas être utilisés à ces fins.)




BX002-086

- Introduire le fond du tambour (4) par le bas dans le capot du tambour hacheur (1) de sorte que la tige (3) se trouve dans l'encoche (2) sur l'entretoise du fond du tambour.



BX002-087

- Monter les vis (3), mais pas encore les serrer à fond.
- Basculer les chapes (2) vers le haut.
- Monter les boulons (1) et les bloquer à l'aide des goupilles fendues.



BX002-082


- Serrer les vis (2).
- Monter et serrer les vis (1).

4 Maintenance - Flux du fourrage

4.2 Monter le fond du tambour et le fond à barettes (pour la version "Fond à barettes")



- Monter les colliers (3).



BX002-085

- Monter le déflecteur (1).
- Régler le fond du tambour, voir la notice d'utilisation de la machine.

A

À propos de ce document	4
Autre documentation	4

C

Commande supplémentaire	4
-------------------------------	---

D

Démonter le fond du tambour et le fond à barettes (pour la version "Fond à barettes")	7
Description fonctionnelle du fond à barettes	6

I

Importance du complément à la notice d'utilisation	5
---	---

M

Maintenance - Flux du fourrage	7
Monter le fond du tambour et le fond à barettes (pour la version "Fond à barettes")	8

S

Sécurité	5
----------------	---

V

Validité	4
----------------	---



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de