

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150000973_00_nl

met bijverpakking:

B313 – SMV-markering

Grootpakpersen

Cirkelharken

Maaitechniek

Transporttechniek



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	5
2	Veiligheid	6
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding.....	6
2.2	Veiligheidsuitrusting	7
2.2.1	SMV-markeringspaneel	7
3	Trefwoordenlijst	8

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B313 – SMV-markering	
Machinetype:	AX 250 FD	AX 250 FL
	AX 280 FL	AX 280 HD
	AX 280 HL	AX 310 HD
	AX 310 HL	BiG Pack 1270
	BiG Pack 1270 VC	BiG Pack 1270 XC
	BiG Pack 1290	BiG Pack 1290 HDP
	BiG Pack 1290 HDP II	BiG Pack 1290 HDP II XC
	BiG Pack 1290 HDP VC	BiG Pack 1290 HDP XC
	BiG Pack 1290 HDP X-treme	BiG Pack 1290 HDP X-treme XC
	BiG Pack 1290 XC	BiG Pack 4x4
	BiG Pack 4x4 XC	BiG Pack 870 HDP
	BiG Pack 870 HDP XC	BiG Pack 890
	BiG Pack 890 XC	EasyCut B 1000 CR
	EasyCut B 1000 CR Collect	EasyCut B 1000 CV
	EasyCut B 1000 CV Collect	EasyCut B 750
	EasyCut B 870 CR	EasyCut B 870 CR Collect
	EasyCut B 870 CV	EasyCut B 870 CV Collect
	EasyCut B 890	EasyCut B 970
	EasyCut TS 320	MX 330 GD
	MX 330 GL	MX 370 GD
	MX 370 GL	MX 400 GL
	RX 360 GD	RX 360 GL
	RX 400 GD	RX 400 GL
	RX 430 GL	Swadro TC 1000
	Swadro TC 640	Swadro TC 680
	Swadro TC 760	Swadro TC 880
	Swadro TC 930	Swadro TS 620
	Swadro TS 620 Twin	Swadro TS 680
	Swadro TS 680 Twin	Swadro TS 740
	Swadro TS 740 Twin	TX 460
	TX 460 D	TX 560
	TX 560 D	ZX 430 GD
	ZX 430 GL	ZX 470 GD
	ZX 470 GL	ZX 560 GD
	ZX 560 GL	

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de/> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 **Veiligheid**

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 **Betekenis van de aanvulling op de handleiding**

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.


Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 5](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 5](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

2.2 Veiligheidsuitrusting

2.2.1 SMV-markeringspaneel

Bij uitvoering "SMV-markeringspaneel"



KM000-567

Het Slow-Moving Vehicle-markeringsbord (SMV-markeringsbord) (1) kan worden aangebracht op langzaam rijdende machines en voertuigen. Hiervoor moeten de landspecifieke voorschriften in acht worden genomen.

Het SMV-markeringsbord (1) zit middenachter of linksachter.

Wanneer de machine op transportvoertuigen (bijv. vrachtwagen of trein) wordt getransporteerd, moet het SMV-markeringsbord worden afgedekt of gedemonteerd.

3 Trefwoordenlijst

A

Andere geldende documenten 5

B

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 6

G

Geldigheid 4

N

Nabestelling 4

O

Over dit document 4

S

SMV-markeringspaneel 7

V

Veiligheid 6

Veiligheidsuitrusting 7

Deze pagina werd bewust vrijgelaten.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de