Приложите этот документ к инструкции по эксплуатации машины.

Дополнение к инструкции по эксплуатации

Номер документа: 150001135_00_ru

для вспомогательного оборудования:

B155 – Гидравлически складывающиеся боковые защиты

Косилочная техника







Контакты

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Deutschland

Телефон / центральный офис	+ 49 (0) 59 77/935-0
Телефакс / центральный офис	+ 49 (0) 59 77/935-339
Телефакс / склад запчастей для внутренних поставок	+ 49 (0) 59 77/935-239
Телефакс / склад запчастей для экспортных поставок	+ 49 (0) 59 77/935-359
Интернет	www.landmaschinen.krone.de www.mediathek.krone.de/

Данные для запросов и заказов

Год	
№ машины	
Тип	

Контактные данные Вашего дилера

1 К этому документу ... 4
1.1 Сфера действия ... 4
1.2 Дополнительный заказ ... 4
1.3 Применимая документация ... 4
2 Данные по технике безопасности ... 5
2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации ... 5
3 Ввод в эксплуатацию ... 6
3.1 Подсоединение гидравлических шлангов ... 6
4 Управление ... 7
4.1 Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение) ... 7
4.2 Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение) ... 8
5 Движение и транспортировка ... 9
5.1 Подготовить машину для движения по дороге ... 9
6 Предметный указатель ... 10

1 К этому документу

1.1 Сфера действия

Настоящий документ действителен для:

Вспомогательное оборудование:	B155 – Гидравлически складывающиеся боковые защиты	
Тип машины:	EasyCut F 320 CR	EasyCut F 320 CV

1.2 Дополнительный заказ

Если данный документ по каким-либо причинам полностью или частично придет в негодность, вы можете затребовать запасной документ, указав номер документа, приведенный на титульном листе. Документ также можно загрузить онлайн из медиатеки KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3 Применимая документация

Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять требования следующих применимых документов.

- Инструкция по эксплуатации соответствующей машины

2 Данные по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по эксплуатации машины.

2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации

Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу.

- Перед первым вводом машины в эксплуатацию полностью прочтите и соблюдайте главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по эксплуатации, *см. страницу 4*.
- Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие разделы инструкции по эксплуатации, *см. страницу 4*.
- Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины наготове.
- Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим пользователям.

3 Ввод в эксплуатацию


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

- Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.
- Соблюдать предупредительные указания в соответствующей главе инструкции по эксплуатации.

3.1 Подсоединение гидравлических шлангов



KMG000-076

- Сбросить давление в гидравлической системе трактора.
- Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- Очистить и высушить соединения быстроразъёмных муфт.
- Подсоединить гидравлические шланги (2+/2-) к управляющему устройству двойного действия трактора.

4 Управление


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.
- ▶ Соблюдать предупредительные указания в соответствующей главе инструкции по эксплуатации.

4.1 Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение)



KMG000-097


✓ Машина находится в рабочем положении.

▶ Разблокировать управляющее устройство трактора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность защемления при откидывании боковых защит вниз! При откидывании боковых защит вниз убедиться в том, что в опасной зоне нет людей.

- ▶ Задействовать управляющее устройство двойного действия (2-), пока боковые защиты (1) не будет опущены.
- ▶ Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- ▶ Зафиксировать защитные фартуки посредством поворотных затворов (2).

4.2 Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение)



KMG000-098

✓ Машина находится в рабочем положении.

- Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- Открыть поворотные затворы (2).
- Задействовать управляющее устройство двойного действия (2+), пока боковые защиты (1) не будут откинуты вверх.
- Деблокировать управляющее устройство трактора.

5 Движение и транспортировка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.
- ▶ Соблюдать предупредительные указания в соответствующей главе инструкции по эксплуатации.

5.1 Подготовить машину для движения по дороге



KMG000-099

✓ Боковые защиты (1) откинуты вверх.

6 Предметный указатель

В

Ввод в эксплуатацию 6

Д

Данные для запросов и заказов 2
Данные по технике безопасности 5
Движение и транспортировка 9
Дополнительный заказ 4

З

Значение дополнения к инструкции по эксплуатации 5

К

К этому документу 4
Контактные данные Вашего дилера 2
Контакты 2

О

Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение) 8
Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение) 7

П

Подготовить машину для движения по дороге 9
Подсоединение гидравлических шлангов 6
Применимая документация 4

С

Сфера действия 4

У

Управление 7

Эта страница специально оставлена пустой.

KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Postfach 11 63
D-48478 Spelle

+49 (0) 59 77 / 935-0

+49 (0) 59 77 / 935-339

www.landmaschinen.krone.de

07.09.2018 V.1