

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001203_00_cs

pro příslušenství:

B364 – Odstavné podpěry

Žací technika



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
2.2	Bezpečnostní nálepky na stroji	5
3	Popis funkce opěrných patek.....	7
4	Ovládání.....	8
4.1	Montáž opěrné nohy	8
4.2	Demontáž opěrné nohy	8
5	Jízda a přeprava.....	9
5.1	Odstavení stroje.....	9
6	Rejstřík.....	10

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B364 – Odstavné podpěry

Typ stroje: ActiveMow R 200 ActiveMow R 240

ActiveMow R 280 ActiveMow R 320

ActiveMow R 360

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2

Bezpečnost**VÝSTRAHA****Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů**

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

**VÝSTRAHA****Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů**

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1

Význam doplňku k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, viz [strana 4](#).
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, viz [strana 4](#).
- ▶ Doplňek provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňek provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

2.2

Bezpečnostní nálepky na stroji

Každá bezpečnostní nálepka je opatřena objednacím číslem a může se přímo objednat u autorizovaného specializovaného prodejce KRONE. Chybějící, poškozené nebo nečitelné bezpečnostní nálepky ihned vyměňte.

Při umísťování bezpečnostních nálepek na stroj musí být kontaktní plocha na stroji čistá a bez nečistoty, oleje a tuku, aby nálepky optimálně držely.

Poloha a význam bezpečnostních nálepek



KM000-830

U provedení „EU“

1. Obj. č. 27 008 383 0 (1x)



Nebezpečí při převrácení stroje

Při nesprávném odstavení stroje hrozí nebezpečí převrácení, což může vést ke zranění osob.

- Odstavte stroj na pevný a rovný podklad.

U provedení „US“

2. Obj. č. 27 009 072 0 (1x)




NEBEZPEČÍ!

Vyhnut se vážnému zranění nebo smrti

- Stroj odstavte pouze na rovné a pevné zemi.

3 Popis funkce opěrných patek



BEI002-122

Přídavné opěrné patky slouží k bezpečnému odstavení žacího ústrojí v transportní poloze.

4 Ovládání


VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.


4.1 Montáž opěrné nohy



KM000-437

- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.
- ✓ Stroj se nachází v transportní poloze, viz kapitola Obsluha v provozním návodu stroje.
- ▶ Pomocí hydrauliky zádě zvedněte stroj natolik, aby se mohly namontovat přídavné opěrné patky (1, 2).
- ▶ Po montáži opěrných patek (1, 2) spouštějte pomocí hydrauliky zádě stroj dolů, dokud stroj nestojí na opěrných patkách (1, 2).

4.2 Demontáž opěrné nohy



KM000-437

- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.
- ✓ Stroj se nachází v transportní poloze, viz kapitola Obsluha v provozním návodu stroje.
- ▶ Pomocí hydrauliky zádě zvedněte stroj natolik, aby se mohly přídavné opěrné patky (1, 2) demontovat.
- ▶ Demontujte opěrné patky (1, 2).

5 Jízda a přeprava



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.

5.1 Odstavení stroje

- ▶ Zastavte a zajistěte stroj, viz kapitola Bezpečnost provozního návodu, část "Zastavení a zajištění stroje".
- ▶ Namontujte přidavné opěrné patky a spustěte je až bude stroj na těchto přidavných opěrných patkách stát, viz [strana 8](#).

6 Rejstřík

B

Bezpečnost.....	5
Bezpečnostní nálepky na stroji.....	5

D

Další platné dokumenty	4
Demontáž opěrné nohy	8
Doobjednání	4

J

Jízda a přeprava.....	9
-----------------------	---

K

K tomuto dokumentu	4
--------------------------	---

M

Montáž opěrné nohy.....	8
-------------------------	---

O

Odstavení stroje	9
Ovládání	8

P

Platnost	4
Poloha a význam bezpečnostních nálepek	6
Popis funkce opěrných patek	7

V

Význam doplňku k provoznímu návodu	5
--	---

Tato strana byla vědomě vynechána.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de