Приложите этот документ к инструкции по эксплуатации машины.

Дополнение к инструкции по эксплуатации

Номер документа: 150001203_00_ru

для вспомогательного оборудования:

B364 – Стояночные опоры

Косилочная техника







1 К этому документу ... 4
1.1 Сфера действия ... 4
1.2 Дополнительный заказ ... 4
1.3 Применимая документация ... 4
2 Данные по технике безопасности ... 5
2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации ... 5
2.2 Наклейки по технике безопасности на машине ... 5
3 Описание функций опорных стоек ... 7
4 Управление ... 8
4.1 Монтаж опорной стойки ... 8
4.2 Демонтаж опорной стойки ... 9
5 Движение и транспортировка ... 10
5.1 Постановка машины на хранение ... 10
6 Предметный указатель ... 11

1 К этому документу

1.1 Сфера действия

Настоящий документ действителен для:

Вспомогательное оборудование:	B364 – Стояночные опоры	
Тип машины:	ActiveMow R 200	ActiveMow R 240
	ActiveMow R 280	ActiveMow R 320
	ActiveMow R 360	

1.2 Дополнительный заказ

Если данный документ по каким-либо причинам полностью или частично придет в негодность, вы можете затребовать запасной документ, указав номер документа, приведенный на титульном листе. Документ также можно загрузить онлайн из медиатеки KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3 Применимая документация

Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять требования следующих применимых документов.

- Инструкция по эксплуатации соответствующей машины

2 Данные по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по эксплуатации машины.

2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации

Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу.


- Перед первым вводом машины в эксплуатацию полностью прочтите и соблюдайте главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по эксплуатации, *см. страницу 4*.
- Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие разделы инструкции по эксплуатации, *см. страницу 4*.
- Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины наготове.
- Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим пользователям.

2.2 Наклейки по технике безопасности на машине

На каждой наклейке по технике безопасности указан номер заказа, ее можно заказать непосредственно у дилера KRONE. При отсутствии, повреждении или неразборчивом состоянии наклейки по технике безопасности незамедлительно закажите новую.

При нанесении предупреждающих наклеек контактная поверхность на машине должна быть чистой, без грязи, масла и консистентной смазки для оптимального прилипания наклейки.

Расположение и значение наклеек по технике безопасности



KM000-830

В исполнении «ЕС»

1. № заказа 27 008 383 0 (1x)

	**Опасность опрокидывания машины** Из-за неправильно установленной машины существует опасность опрокидывания, что может привести к травмам. ▶ Установить машину на ровной и укрепленной поверхности.

В исполнении «США»

2. Order no. 27 009 072 0 (1x)

	**DANGER!** **To avoid serious injury or death** • Park the machine only on level and firm ground.

3 Описание функций опорных стоек



BEI002-122

Дополнительные опорные стойки служат для надежной установки косилки в транспортное положение.

4 Управление


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.
- ▶ Соблюдать предупредительные указания в соответствующей главе инструкции по эксплуатации.


4.1 Монтаж опорной стойки



KM000-437

- ✓ Машина остановлена и предохранена, см. главу Данные по технике безопасности «Остановка и предохранение машины» в инструкции по эксплуатации машины.
- ✓ Машина находится в транспортном положении, см. гл. Управление в инструкции по эксплуатации машины.
- ▶ Посредством задней гидравлики поднять машину настолько, чтобы можно было смонтировать дополнительные опорные стойки (1, 2).
- ▶ После монтажа опорных стоек (1, 2) опускать машину с помощью задней гидравлики до тех пор, пока она не будет стоять на опорных стойках (1, 2).

4.2 Демонтаж опорной стойки



KM000-437

✓ Машина остановлена и предохранена, см. главу Данные по технике безопасности «Остановка и предохранение машины» в инструкции по эксплуатации машины.

✓ Машина находится в транспортном положении, см. гл. Управление в инструкции по эксплуатации машины.

▶ Посредством задней гидравлики поднять машину настолько, чтобы можно было демонтировать дополнительные опорные стойки (1, 2).

▶ Демонтировать опорные стойки (1, 2).

5 Движение и транспортировка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или летальному исходу. ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации. ▶ Соблюдать предупредительные указания в соответствующей главе инструкции по эксплуатации.

5.1 Постановка машины на хранение

- Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- Смонтировать дополнительные опорные стойки и опустить машину настолько, чтобы она стояла на дополнительных опорных стойках, *см. страницу 8*.

6 Предметный указатель

Д

Данные по технике безопасности 5
Движение и транспортировка 10
Демонтаж опорной стойки 9
Дополнительный заказ 4

З

Значение дополнения к инструкции по эксплуатации 5

К

К этому документу 4

М

Монтаж опорной стойки 8

Н

Наклейки по технике безопасности на машине 5

О

Описание функций опорных стоек 7

П

Постановка машины на хранение 10
Применимая документация 4

Р

Расположение и значение наклеек по технике безопасности 6

С

Сфера действия 4

У

Управление 8

KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Postfach 11 63
D-48478 Spelle

+49 (0) 59 77 / 935-0

+49 (0) 59 77 / 935-339

www.landmaschinen.krone.de

08.02.2019 V.1