Приложите этот документ к инструкции по эксплуатации машины.



Дополнение к инструкции по эксплуатации

Номер документа: 150001286 00 ru

F009 SmartTelematic + agrirouter, F010 agrirouter, F014 NEXT Machine Management – вход в систему/создание учетной записи в agrirouter и NEXT Machine Management

Крупнопакующие пресс-подборщики Заготовщики пеллет Самоходные машины











1	К этому документу	4
1.1	Сфера действия	
1.2	Дополнительный заказ	4
1.3	 Применимая документация	4
2	Данные по технике безопасности	5
2.1	Значение дополнения к инструкции по эксплуатации	5
3	Ввод в эксплуатацию	6
3.1	agrirouter и пользовательский интерфейс KSC	
3.1.1	Создание учетной записи/вход в систему с имеющейся учетной записью	
3.1.2	Генерация регистрационного кода	
3.1.3	Вызов пользовательского интерфейса KSC	7
3.1.4	Ввод регистрационного кода в KSC UI	7
3.2	NEXT Machine Management	8
3.3	Задание правил в agrirouter	
4	Предметный указатель	13



1 К этому документу

1.1 Сфера действия

Настоящий документ действителен для:

F009 SmartTelematic + agrirouter, F010 agrirouter, F014 NEXT

Machine Management – вход в систему/создание учетной записи в

agrirouter и NEXT Machine Management

Тип машины: BM105-14 (BiG M 450 CV) BM105-15 (BiG M 450 CR 10m)

BM105-17 (BiG M 450 CR) BM105-24 (BiG M 450 CV Stufe

5)

BM105-25 (BiG M 450 CR 10m BP105-10 (BiG Pack 870)

Stufe 5)

BP105-11 (BiG Pack 870 VC) BP205-10 (BiG Pack 890)
BP205-11 (BiG Pack 890 VC) BP305-10 (BiG Pack 1270)
BP305-11 (BiG Pack 1270 VC) BP405-10 (BiG Pack 1290)
BP405-11 (BiG Pack 1290 VC) BP405-20 (BiG Pack 1290 HDP)

BP405-21 (BiG Pack 1290 HDP

BX404-10 (BiG X 680)

VC)

BX404-15 (BiG X 680) BX404-20 (BiG X 780)
BX404-25 (BiG X 780) BX404-30 (BiG X 880)
KRONE SmartConnect PP201-20 (Premos 5000)

1.2 Дополнительный заказ

Если данный документ по каким-либо причинам полностью или частично придет в негодность, вы можете затребовать запасной документ, указав номер документа, приведенный на титульном листе. Документ также можно загрузить онлайн из медиатеки KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3 Применимая документация

Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять требования следующих применимых документов.

• Инструкция по эксплуатации соответствующей машины



2 Данные по технике безопасности



<u> ЛЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.



<u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по эксплуатации машины.

2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации

Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу.

- Перед первым вводом машины в эксплуатацию полностью прочтите и соблюдайте главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по эксплуатации, см. страницу 4.
- ▶ Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие разделы инструкции по эксплуатации, см. страницу 4.
- Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины наготове.
- Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим пользователям.



3 Ввод в эксплуатацию

3.1 agrirouter и пользовательский интерфейс KSC



SW000-232

▶ Вызвать веб-сайт https://goto.my-agrirouter.com/.

3.1.1 Создание учетной записи/вход в систему с имеющейся учетной записью

- ► Если имеется учетная запись в agrirouter: войти в систему, используя имеющиеся регистрационные данные.
- ► Если учетная запись в agrirouter отсутствует: создать новую учетную запись в agrirouter.

3.1.2 Генерация регистрационного кода



SW000-233

- ▶ Чтобы открыть центр управления, щелкнуть по полю (1).
- ▶ Чтобы добавить новое телеметрическое соединение, щелкнуть по Telemetrie-Verbindu
- ▶ Чтобы выбрать "Krone SmartConnect", щелкнуть по 🙍 .
- ▶ Записать регистрационный код (2) или щелкнуть по (3) и скопировать регистрационный код (2) в буфер обмена.




3.1.3 Вызов пользовательского интерфейса KSC

- Установить связь Wi-Fi с KRONE SmartConnect, см. в прилагаемом документе KRONE SmartConnect.
- Вызвать URL http://box.krone.de в браузере.

3.1.4 Ввод регистрационного кода в KSC UI

Открыть пункт меню "Настройки"




SWC000-038

- Необходимо иметь лицензию для agrirouter.
- Чтобы открыть пункт меню "Настройки", щелкнуть по



Индикация меняется с 🥻 на 🥻 .

Активировать "agrirouter"



SWC000-030

- Пункт меню "Настройки" открыт.
- Чтобы открыть меню, щелкнуть по
 - ⇒ Отображается меню "agrirouter".
- Активировать "agrirouter".
- Ввести ранее скопированный или записанный регистрационный код.
- Сохранить изменения.
- KRONE SmartConnect устанавливает связь с agrirouter.



3.2 **NEXT Machine Management**

- ► Если учетная запись NEXT Farming отсутствует: ввести в окне браузера URL https://mein.nextfarming.de/registrierung.jsf?quelle=krone in das Browserfenster и создать новую учетную запись NEXT Farming.
- ► Если учетная запись NEXT Farming имеется: ввести в окне браузера URL https://mein.nextfarming.de/registrierung.jsf?quelle=krone и войти в систему, пользуясь имеющимися данными.


Шаг 1



SW000-234

- ▶ Проверить и, если потребуется, дополнить рабочие параметры.
- ▶ Активировать модуль NEXT Machine Management.


Шаг 2



SW000-235

- Выбрать опцию "Применить код производителя машины" и щелкнуть по кнопке "Дальше".
- ▶ Ввести код производителя машины и щелкнуть по кнопке "Применить".
 - ⇒ Отображается перечень лицензий NEXT Machine Management.






SW000-236

- ▶ Подтвердить, проставив галочку, лицензионные условия.
- ▶ Чтобы активировать NEXT Machine Management, щелкнуть по кнопке "Включить сейчас".

Шаг 3



SW000-237

- ▶ Чтобы установить связь с agrirouter, щелкнуть по кнопке "Начать регистрацию".
- ▶ При отсутствии связи с учетной записью agrirouter: ввести данные доступа к agrirouter и установить связь.
- ▶ При установленной связи с учетной записью agrirouter: сразу открывается нужная страница.
- ▶ Чтобы подключить учетную запись agrirouter к модулю NEXT Machine Management, щелкнуть по кнопке "Соединить".

Шаг 4



SW000-238

▶ Выбрать имеющийся в agrirouter блок связи и щелкнуть по кнопке "Дальше".



Шаг 5



SW000-239

Если создана учетная запись NEXT Farming, в этом шаге можно задать контуры участка.

- ▶ Чтобы импортировать контуры участка в виде файла, щелкнуть по кнопке "Импортировать контуры участка в виде файла".
- ► Чтобы вручную вычертить контуры участка, щелкнуть по кнопке "Вычертить контуры участка вручную" и выполнить вручную разметку.
- ▶ Чтобы позднее задать контуры участка, щелкнуть по кнопке "Задать контуры участка позднее".
- ▶ Чтобы закончить шаг, щелкнуть по кнопке "Дальше".

Шаг 6



SW000-240


▶ Чтобы закончить программу-ассистент, щелкнуть по кнопке "Начать работу с NEXT Machine Management".

3.3 Задание правил в agrirouter

В учетной записи agrirouter можно задать различные правила маршрутизации. Ниже описан простой порядок присвоения конечных пунктов, например, KRONE SmartConnect к учетной записи NEXT Machine Management.

Дополнительную информацию см. на сайте https://lb.my-agrirouter.com/absender-empfaenger-modell/.





SW000-241

- ▶ Щелкнуть по кнопке "Центр управления" (1).
- ▶ Выбрать пункт "Группы" (2).
- ▶ Выбрать группу "По умолчанию" (3).
- ▶ Проверить, имеется ли среди членов KRONE SmartConnect.
- ▶ Если ли среди членов имеется KRONE SmartConnect, то все в порядке.
- ► Если KRONE SmartConnect среди членов отсутствует, добавить KRONE SmartConnect, используя кнопку "+" (4).



SW000-242

- ▶ Перейти в закладку "МАРШРУТИЗАЦИЯ" (1).
- ▶ Чтобы установить маршрут экспорта данных из KRONE SmartConnect в NEXT Machine Management, выбрать вид "Как отправитель" (2).
- ▶ Чтобы добавить новое правило маршрутизации, щелкнуть по кнопке "+" (3).
- ▶ В поле получателя выбрать "NEXT Machine Management" (4).
- ▶ В поле с типами информации выбрать "Task Data" (5).
- ▶ Чтобы закончить ввод данных, щелкнуть по кнопке "Подтвердить" (6).

3 Ввод в эксплуатацию

3.3 Задание правил в agrirouter





SW000-243

▶ Правило маршрутизации задано.



4 Предметный указатель

Символы

agrirouter и пользовательский интерфейс KSC 6
NEXT Machine Management 8
В
Ввод в эксплуатацию
Ввод регистрационного кода в KSC UI 7
Вызов пользовательского интерфейса KSC 7
Г
Генерация регистрационного кода 6
Д
Данные по технике безопасности 5
Дополнительный заказ 4
3
Задание правил в agrirouter 10
Значение дополнения к инструкции по эксплуатации 5
К
К этому документу 4
п
Применимая документация 4
С
Создание учетной записи/вход в систему с имеющейся учетной записью6
Сфера действия 4



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

- ✓ Heinrich-Krone-Straße 10D-48480 Spelle
- Postfach 11 63D-48478 Spelle
- **+49 (0) 59 77 / 935-0**
- **49 (0) 59 77 / 935-339**
- www.landmaschinen.krone.de