



---

## Notice d'utilisation originale

Numéro de document: 150000759\_03\_fr

Statut: 17/07/2019

---

### Presse à balles cubiques

### BiG Pack 870 HDP

À partir du n° machine: 1026400

---



## Interlocuteur

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Allemagne

Central téléphonique + 49 (0) 59 77/935-0

Central téléfax + 49 (0) 59 77/935-339

Téléfax stock de pièces de rechange + 49 (0) 59 77/935-239

Allemagne

Téléfax stock de pièces de rechange + 49 (0) 59 77/935-359  
exportation

Internet

[www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)

[www.mediathek.krone.de/](http://www.mediathek.krone.de/)

## Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes

Type	
N° d'identification du véhicule	
Année de construction	

## Données de contact de votre revendeur

<b>1</b>	<b>À propos de ce document.....</b>	<b>10</b>
1.1	Validité .....	10
1.2	Commande supplémentaire.....	10
1.3	Autre documentation.....	10
1.4	Groupe-cible du présent document .....	10
1.5	Comment utiliser ce document .....	10
1.5.1	Répertoires et renvois .....	10
1.5.2	Indications de direction .....	11
1.5.3	Terme « machine ».....	11
1.5.4	Illustrations.....	11
1.5.5	Volume du document.....	11
1.5.6	Symbole de représentation .....	11
1.5.7	Tableau de conversion .....	13
<b>2</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>16</b>
2.1	Utilisation conforme .....	16
2.2	Mauvais usage raisonnablement prévisible.....	16
2.3	Durée de service de la machine .....	17
2.4	Consignes de sécurité fondamentales.....	17
2.4.1	Importance de la notice d'utilisation.....	17
2.4.2	Qualification du personnel opérateur.....	17
2.4.3	Qualification du personnel spécialisé .....	18
2.4.4	Enfant en danger .....	18
2.4.5	Accoupler la machine .....	18
2.4.6	Modifications structurelles réalisées sur la machine.....	18
2.4.7	Équipements supplémentaires et pièces de rechange.....	18
2.4.8	Postes de travail sur la machine.....	19
2.4.9	Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable.....	19
2.4.10	Zones de danger.....	20
2.4.11	Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement .....	22
2.4.12	Équipements de sécurité personnels.....	22
2.4.13	Marquages de sécurité sur la machine.....	23
2.4.14	Sécurité en matière de conduite.....	23
2.4.15	Parquer la machine de manière sûre.....	24
2.4.16	Matières d'exploitation .....	24
2.4.17	Dangers liés au lieu d'utilisation.....	25
2.4.18	Sources de danger sur la machine .....	26
2.4.19	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Monter et descendre .....	27
2.4.20	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine.....	28
2.4.21	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus .....	29
2.4.22	Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents .....	29
2.5	Mesures courantes de sécurité.....	30
2.5.1	Immobiliser et sécuriser la machine .....	30
2.5.2	Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre .....	30
2.5.3	Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant.....	31
2.5.4	Effectuer le test des acteurs .....	32
2.6	Autocollants de sécurité sur la machine .....	32
2.7	Équipement de sécurité .....	40
2.7.1	Plaque d'identification pour véhicules lents .....	42
<b>3</b>	<b>Mémoire de données .....</b>	<b>43</b>
<b>4</b>	<b>Description de la machine .....</b>	<b>44</b>
4.1	Aperçu de la machine .....	44
4.2	Identification.....	46
4.3	Pressage.....	46
4.4	Comprimer la grosse balle .....	47
4.5	Sur la version avec « MultiBale » .....	47
4.6	Entraînements .....	49

4.6.1	Entraînement principal .....	49
4.7	Limiteurs de charge de la machine .....	50
4.8	Description des fonctions du ramasseur .....	53
4.9	Description des fonctions du dispositif de placage à rouleaux .....	54
4.10	Description des fonctions du système hydraulique de bord .....	54
4.11	Description des fonctions de l'alimentation de ficelle sur la version avec « noueur double » .....	55
4.12	Description des fonctions de l'indication électrique signalant un problème au niveau de la ficelle de dessous .....	56
4.13	Description des fonctions de l'affichage du parcours de la ficelle de dessus .....	56
4.14	Description des fonctions du contrôle du noueur électrique .....	57
4.15	Description des fonctions de l'engrenage du noueur .....	57
4.16	Description des fonctions de l'éjecteur de balles / de la rampe d'éjection des balles .....	58
4.17	Description des fonctions du réservoir à air comprimé .....	59
4.18	Description des fonctions de l'installation de lubrification centralisée .....	59
4.19	Description des fonctions du système hydraulique .....	60
4.20	Description des fonctions du frein de balle .....	61
<b>5</b>	<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>62</b>
5.1	Consommables .....	65
5.1.1	Huiles .....	66
5.1.2	Graisses lubrifiantes .....	66
<b>6</b>	<b>Éléments de commande et d'affichage .....</b>	<b>67</b>
6.1	Appareils de commande hydrauliques du tracteur .....	67
6.2	Bloc de commande « Rampe d'éjection des balles / éjecteur de balles » .....	68
<b>7</b>	<b>Première mise en service .....</b>	<b>69</b>
7.1	Fourniture .....	69
7.2	Liste de contrôle pour la première mise en service .....	70
7.3	Monter le pied d'appui hydraulique .....	71
7.4	Monter l'œillet d'attelage sur la partie avant du timon .....	74
7.5	Monter l'œillet d'attelage .....	75
7.6	Adapter la hauteur du timon .....	75
7.7	Adapter l'arbre à cardan [BYPY] .....	77
7.8	Contrôler l'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement .....	81
7.9	Chaîne cinématique : Adapter la hauteur .....	82
7.10	Adaptation du système hydraulique .....	83
7.11	Régler la rampe d'éjection des balles .....	83
7.12	Monter l'extincteur .....	84
7.13	Changer le timon de l'attelage bas à l'attelage haut .....	85
7.14	Changer le timon de l'attelage haut à l'attelage bas .....	85
<b>8</b>	<b>Mise en service .....</b>	<b>87</b>
8.1	Accoupler la machine au tracteur .....	87
8.2	Monter l'arbre à cardan .....	89
8.3	Accoupler les flexibles hydrauliques .....	90
8.4	Accoupler le frein hydraulique (exportation) .....	92
8.5	Montage de la chaîne de sécurité (exportation France) .....	93
8.6	Accoupler/désaccoupler les raccords pneumatiques du frein à air comprimé .....	94
8.7	Raccordement de l'éclairage de routes .....	95
8.8	Raccorder le terminal KRONE DS 500 .....	95
8.9	Raccorder le terminal ISOBUS KRONE (CCI 1200) .....	97
8.10	Raccorder le terminal étranger ISOBUS .....	99
8.11	Raccorder la manette .....	100
8.12	Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 1200 KRONE .....	103
8.13	Montage de la chaîne de sécurité .....	103
<b>9</b>	<b>Commande .....</b>	<b>105</b>
9.1	Préparer pour le pressage .....	105
9.2	Serrer / desserrer le frein du volant d'inertie .....	106
9.3	Ouvrir / fermer le capot latéral .....	107
9.4	Relever / abaisser la boîte à ficelle .....	108
9.5	Sécuriser / débloquer l'arbre du noueur .....	109

9.6	Relier les bobines de ficelle entre elles (noueur double) .....	109
9.7	Enfiler la ficelle de dessous (noueur double) .....	113
9.8	Enfiler la ficelle de dessus .....	114
9.9	Ramasseur .....	117
9.9.1	Bloquer / débloquer le ramasseur via le robinet d'arrêt .....	117
9.9.2	Amener le ramasseur en position de transport / position de travail .....	118
9.10	Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel via le robinet d'arrêt .....	118
9.11	Lever / abaisser la rampe d'éjection des balles .....	119
9.12	Commander l'éjecteur de balles .....	122
9.13	Commander le pied d'appui .....	125
9.13.1	Bloquer/desserrer le pied d'appui hydraulique à l'aide du robinet d'arrêt .....	127
9.14	Desserrer / serrer le frein de blocage .....	127
9.15	Mettre des cales d'arrêt sous les pneus .....	128
9.16	Déclencher manuellement le processus de liage .....	128
9.17	Arrêter manuellement le processus de liage .....	129
9.18	Activer/désactiver les phares de travail .....	129
9.19	Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées .....	130
9.20	Fonctionnement de la machine sans rampe d'éjection des balles .....	130
<b>10</b>	<b>Terminal ISOBUS KRONE (CCI 1200).....</b>	<b>132</b>
10.1	Écran tactile .....	132
10.2	Enclencher/éteindre le terminal .....	133
10.3	Structure de l'écran .....	134
10.4	Configuration de l'application de machine KRONE .....	134
<b>11</b>	<b>Terminal KRONE DS 500 .....</b>	<b>136</b>
11.1	Écran tactile .....	136
11.2	Mise en service/mise hors service du terminal .....	136
11.3	Structure DS 500 .....	137
<b>12</b>	<b>Terminal ISOBUS d'autres fabricants .....</b>	<b>139</b>
12.1	Fonctions différentes par rapport au terminal ISOBUS KRONE .....	139
12.1.1	Roulette .....	140
12.1.2	Signaux sonores .....	140
<b>13</b>	<b>Terminal – Fonctions de la machine .....</b>	<b>141</b>
13.1	Ligne d'état .....	141
13.2	Touches .....	142
13.3	Affichages dans l'écran de base .....	146
13.4	Affichage de la barre d'info .....	148
13.5	Bouton de raccourci ISOBUS (ISB) .....	149
13.6	Appeler les écrans de base .....	151
13.7	Appel automatique de l'écran de conduite sur route .....	152
13.8	Passer en mode automatique .....	152
13.9	Passer au mode manuel .....	152
13.10	Activer/désactiver le gyrophare .....	153
13.11	Appeler d'autres fonctions .....	153
13.12	Activer/désactiver les phares de travail .....	153
13.13	Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel .....	154
13.14	Commander l'assistance au démarrage .....	154
13.14.1	Activer l'assistance au démarrage .....	154
13.14.2	Désactiver l'assistance au démarrage .....	155
13.15	Ouvrir/fermer les volets de pressage .....	155
13.16	Abaisser la rampe d'éjection des balles .....	155
13.17	Éjecteur de balles automatique .....	155
13.18	Appeler le menu « Compteurs/Compteur de détail » .....	156
13.19	Appeler le niveau de menu .....	156
13.20	Remettre la longueur de balle à zéro .....	156
13.21	Déclenchement du noueur .....	156
13.22	Régler la pression de consigne des volets de pressage (mode manuel) .....	156
13.23	Régler la force de compression de consigne (mode automatique) .....	157
13.24	Régler la longueur de balle de consigne .....	158

13.25	Régler le nombre de consigne des multibales .....	158
13.26	Commander la machine avec la manette .....	159
13.26.1	Fonctions auxiliaires (AUX) .....	159
13.26.2	Affectation auxiliaire d'un levier multifonctions .....	159
<b>14</b>	<b>Terminal - Menus .....</b>	<b>161</b>
14.1	Structure de menu .....	161
14.2	Symboles récurrents .....	163
14.3	Appeler le niveau de menu .....	164
14.4	Sélectionner un menu .....	165
14.5	Modifier la valeur .....	166
14.6	Modifier le mode .....	167
14.7	Menu 1 « Noueur » .....	167
14.7.1	Menu 1-1 « Valeur de correction de longueur de balles » .....	168
14.7.2	Menu 1-2 « Signal de noueur » .....	168
14.7.3	Menu 1-3 « Contrôle du noueur » .....	169
14.7.4	Menu 1-4 « Intervalle de soufflage du nettoyage du noueur » .....	170
14.7.5	Menu 1-5 « Temps de soufflage » .....	171
14.7.6	Menu 1-9 « Calibrer les multibales » .....	172
14.8	Menu 2 « Sensibilité de l'indicateur de direction » .....	174
14.9	Menu 3 « Lubrification centralisée » .....	175
14.10	Menu 4 « Dispositif de pesage » .....	176
14.11	Menu 5 « Mesure de l'humidité » .....	178
14.11.1	Menu 5-1 « Message de défaut pour la mesure de l'humidité » .....	178
14.11.2	Menu 5-2 « Valeur de correction pour la mesure de l'humidité », .....	179
14.12	Menu 6 « Installation d'ensilage » .....	181
14.13	Menu 8 « Essieu directeur auto-directionnel » .....	181
14.13.1	Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel .....	182
14.14	Menu 13 « Compteurs » .....	183
14.14.1	Menu 13-1 « Compteur du client » .....	184
14.14.1.1	Compteur de détail .....	185
14.14.2	Menu 13-2 « Compteur totalisateur » .....	188
14.15	Menu 14 « ISOBUS » .....	189
14.15.1	Menu 14-2 « Diagnostic de l'indicateur de vitesse de conduite / du sens de la marche » .....	190
14.15.2	Menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale » .....	191
14.15.3	Menu 14-4 « Régler la couleur de fond » .....	193
14.15.4	Menu 14-5 « SmartConnect » .....	194
14.15.5	Menu 14-9 « Commutation entre terminaux » .....	194
14.16	Menu 15 « Réglages » .....	195
14.16.1	Menu 15-1 « Test des capteurs » .....	196
14.16.2	Menu 15-2 « Test des acteurs » .....	200
14.16.3	Menu 15-3 « Info sur le logiciel » .....	204
14.16.4	Menu 15-4 « Liste des défauts » .....	204
14.16.4.1	Effacer les défauts .....	206
<b>15</b>	<b>Conduite et transport .....</b>	<b>207</b>
15.1	Préparer la machine pour la circulation sur route .....	207
15.2	Contrôler l'éclairage de routes .....	208
15.3	Régler l'essieu directeur auto-directionnel .....	208
15.4	Desserrer le frein à air comprimé pour manœuvrer la machine .....	211
15.5	Desserrer le frein hydraulique pour manœuvrer la machine .....	212
15.6	Arrêter la machine .....	212
15.7	Préparer la machine pour le transport .....	213
15.7.1	Sécuriser les capots latéraux .....	214
15.7.2	Sécuriser les roues de jauge du ramasseur .....	214
15.7.3	Soulever la machine .....	215
15.7.4	Arrimer la machine .....	216
<b>16</b>	<b>Réglages .....</b>	<b>217</b>
16.1	Régler la hauteur de travail du ramasseur .....	217
16.1.1	Régler le limiteur de profondeur .....	218
16.2	Régler la pression d'appui des roues de jauge .....	219

16.3	Régler le dispositif de placage à rouleaux .....	219
16.4	Régler le frein de l'arbre de noueur .....	221
16.5	Régler le reteneur de ficelle .....	221
16.6	Contrôler / tendre la tension de ficelle sur la ficelle de dessus .....	222
16.7	Contrôler / régler la tension de ficelle sur la ficelle de dessous .....	223
<b>17</b>	<b>Maintenance – Généralités .....</b>	<b>224</b>
17.1	Tableau de maintenance .....	224
17.1.1	Maintenance – avant la saison .....	224
17.1.2	Maintenance – après la saison .....	225
17.1.3	Maintenance - Une fois après 10 heures .....	226
17.1.4	Maintenance – Une fois après 50 heures .....	226
17.1.5	Maintenance – Toutes les 10 heures, au moins 1 x par jour .....	227
17.1.6	Maintenance – Toutes les 50 heures .....	227
17.1.7	Maintenance - Toutes les 200 heures .....	227
17.1.8	Maintenance – Tous les 2 ans .....	228
17.2	Couples de serrage .....	228
17.3	Nettoyer la machine .....	231
17.4	Contrôler / tendre les chaînes d'entraînement du ramasseur .....	232
17.5	Contrôler / effectuer la maintenance des pneus .....	233
17.6	Contrôler l'extincteur .....	234
17.7	Vidanger l'eau de condensation du réservoir d'air comprimé .....	235
17.8	Resserrer les bandes de serrage sur le réservoir d'air comprimé .....	236
17.9	Effectuer la maintenance du filtre à air sur le vérin pneumatique .....	236
17.10	Nettoyer les chaînes d'entraînement .....	237
17.11	Contrôler / désaérer l'air de l'accouplement à friction sur le volant d'inertie .....	237
17.12	Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 40 .....	238
17.13	Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 50 .....	238
17.14	Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80 .....	239
17.15	Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage de rotule [catégorie de montage 3] .....	239
17.16	Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage de rotule [catégorie de montage 4] .....	240
17.17	Resserrer les raccords à vis sur l'œillet d'attelage .....	240
17.18	Resserrer les raccords à vis sur la partie avant du timon .....	241
<b>18</b>	<b>Maintenance - Lubrification .....</b>	<b>242</b>
18.1	Lubrifier l'arbre à cardan .....	242
18.2	Plan de lubrification – Machine .....	243
<b>19</b>	<b>Maintenance – Système hydraulique .....</b>	<b>251</b>
19.1	Huile hydraulique .....	252
19.2	Réservoir d'huile hydraulique .....	252
19.3	Remplacer l'élément filtrant du filtre haute pression .....	253
19.4	Contrôler les flexibles hydrauliques .....	254
<b>20</b>	<b>Maintenance - Engrenage .....</b>	<b>255</b>
20.1	Boîte de vitesses principale .....	255
20.2	Engrenage de l'empaqueteur .....	256
20.3	Boîte de distribution .....	257
20.4	Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur .....	258
20.5	Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur .....	259
<b>21</b>	<b>Maintenance - Compresseur .....</b>	<b>261</b>
21.1	Nettoyer / remplacer l'élément filtrant du compresseur .....	261
21.2	Vérifier le niveau d'huile et changer l'huile sur le compresseur .....	262
<b>22</b>	<b>Défaut, cause et remède .....</b>	<b>264</b>
22.1	Défauts du système électrique / de l'électronique .....	264
22.1.1	Messages de défaut .....	264
22.1.1.1	Types de défauts possibles (FMI) .....	265
22.1.2	Vue d'ensemble appareils de commande .....	266
22.1.3	Vue d'ensemble des fusibles .....	267
22.1.4	Éliminer l'erreur au niveau d'un capteur / actionneur .....	268
22.1.5	Liste des défauts .....	268

22.2	Actionnement manuel de secours .....	291
22.2.1	Actionnement manuel de secours - version « confort 1.0 » .....	291
22.2.2	Actionnement manuel de secours – Réguler la force de compression .....	293
22.3	Défauts pendant la collecte de la matière récoltée .....	295
22.3.1	Éliminer les bourrages de matière récoltée .....	296
22.4	Défauts du noueur double .....	296
22.5	Défauts sur l'installation hydraulique .....	302
22.6	Défauts au niveau de l'installation de lubrification centralisée .....	302
<b>23</b>	<b>Réparation, maintenance et réglages par le personnel spécialisé .....</b>	<b>304</b>
23.1	Régler les aiguilles du noueur .....	304
23.1.1	Régler le guidage latéral des aiguilles du noueur .....	304
23.1.2	Régler la hauteur des aiguilles du noueur sur le noueur .....	306
23.1.3	Contrôler / régler le point mort supérieur des aiguilles du noueur .....	307
23.2	Régler MultiBale .....	308
23.3	Contrôler / régler la position des aiguilles du noueur par rapport au piston de presse .....	311
23.4	Simuler la grosse balle .....	312
23.5	Contrôler / régler l'aiguille supérieure .....	312
23.6	Contrôler / régler la barre à ficelle .....	313
23.7	Contrôler / régler la barre à ficelle en direction de la fente de canal .....	314
23.8	Tendre / détendre l'arbre de commande .....	316
23.9	Tendre / détendre l'arbre de barre à ficelle .....	317
23.10	Régler le noueur double .....	317
23.10.1	Bloquer / débloquer le liage .....	318
23.10.2	Régler le crochet du noueur .....	318
23.10.3	Régler la retenue de la ficelle .....	319
23.10.4	Régler la force de retenue du support de ficelle .....	320
23.10.5	Contrôler le levier du couteau .....	321
23.10.6	Contrôler/régler le jeu axial du levier du couteau .....	322
23.11	Régler le piston de presse .....	322
23.11.1	Régler le couteau de piston de presse .....	322
23.11.2	Régler les couteaux de piston de presse latéraux .....	324
23.11.3	Contrôler / régler les barres de nettoyage .....	325
23.11.4	Réglage latéral du piston de presse .....	325
23.12	Réglage de l'empaqueteur par rapport au piston de presse .....	327
23.12.1	Contrôler l'accouplement de l'empaqueteur .....	328
23.12.2	Positionner la barre de l'empaqueteur .....	329
23.12.3	Positionner le piston de presse .....	330
23.13	Contrôler / régler le système d'alimentation variable .....	331
23.13.1	Prérégler la tige filetée / butée du râteau de retenue .....	331
23.13.2	Position neutre du système d'alimentation variable .....	332
23.13.3	Régler le dispositif de positionnement neutre .....	333
23.13.4	Régler le tampon de caoutchouc du dispositif de positionnement neutre .....	334
23.13.5	Contrôler / régler le ressort sur le dispositif de positionnement neutre .....	334
23.13.6	Régler la sensibilité de déclenchement .....	335
23.13.7	Déplacer le râteau de retenue .....	336
23.13.8	Régler la butée du râteau de retenue .....	337
23.13.9	Contrôler / régler le dispositif amortisseur .....	338
23.14	Régler le frein du volant d'inertie .....	339
23.15	Contrôler / remplacer les galets .....	339
23.16	Purger l'hydraulique de travail pour la version « Confort 1.0 » .....	342
23.16.1	Désaérer le bloc de commande lorsque la vis du système est dévissée .....	343
23.16.2	Désaérer le bloc de commande avec la vis du système serrée .....	343
23.16.3	Marche d'essai pour le tracteur avec système Load-Sensing et la machine avec assistance au démarrage .....	344
23.16.4	Marche d'essai pour le tracteur avec système Load Sensing et la machine sans assistance au démarrage .....	345
23.16.5	Marche d'essai pour le tracteur avec système de courant constant et la machine avec assistance au démarrage .....	345
23.16.6	Marche d'essai pour le banc d'essai et la machine avec assistance au démarrage .....	345
23.17	Contrôler / régler le capteur B22 « Bale sur table » .....	346
23.18	Points d'appui du lève-chariot .....	347

<b>24</b>	<b>Élimination.....</b>	<b>349</b>
<b>25</b>	<b>Annexe .....</b>	<b>350</b>
25.1	Schéma des circuits de l'hydraulique – hydraulique de travail « Confort 1.0 ».....	350
25.2	Schéma hydraulique – Hydraulique de travail « Médium 1.0 » .....	353
25.3	Schéma des circuits de l'hydraulique – « système hydraulique de bord 1.0 » .....	355
25.4	Schéma hydraulique – Système hydraulique de bord « Médium 1.0 » .....	357
<b>26</b>	<b>Index.....</b>	<b>359</b>
<b>27</b>	<b>Déclaration de conformité.....</b>	<b>371</b>

# 1 À propos de ce document

## 1.1 Validité

Ce document est valable pour les machines de type:

BiG Pack 870 HDP

Toutes les informations, figures et caractéristiques techniques figurant dans ce document correspondent à la version la plus récente au moment de la publication.

Nous nous réservons le droit d'apporter, à tout moment et sans en indiquer les motifs, des modifications conceptuelles.

## 1.2 Commande supplémentaire

Si ce document était partiellement ou entièrement inutilisable, vous pouvez demander un document de remplacement en indiquant le n° de document indiqué sur la page de garde. Vous pouvez également télécharger le document en ligne via la médiathèque KRONE <http://www.mediathek.krone.de//>

## 1.3 Autre documentation

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice(s) d'utilisation de l'arbre à cardan / des arbres à cardan
- Notice d'utilisation du terminal
- Plan de circuits électriques, KRONE
- Liste de pièces de rechange, KRONE

## 1.4 Groupe-cible du présent document

Le présent document s'adresse à l'utilisateur de la machine qui remplit les exigences minimales de la qualification du personnel, *voir page 17*

## 1.5 Comment utiliser ce document

### 1.5.1 Répertoires et renvois

#### Sommaire / en-têtes

Le sommaire et les en-têtes de ce document permettent de passer aisément et rapidement d'un chapitre à l'autre.

#### Index

L'index contient des mots-clés classés par ordre alphabétique qui permettent de trouver des informations précises sur le sujet correspondant. L'index se trouve dans les dernières pages de ce document.

#### Renvois

Le texte contient des renvois à un autre document ou à un autre endroit dans le document avec indication de page.

Exemples :

- Vérifier que toutes les vis sur la machine sont serrées à bloc, [voir page 11](#).  
(**INFORMATION**: Si vous utilisez ce document sous forme électronique, vous accédez à la page indiquée en cliquant sur le lien.)
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.

## 1.5.2 Indications de direction

Les indications de direction figurant dans ce document, comme avant, arrière, gauche et droite, s'appliquent dans le sens de la marche de la machine.

## 1.5.3 Terme « machine »

Ci-après, ce document fait également référence à la « presse à grosses balles » en tant que « machine ».

## 1.5.4 Illustrations

Les figures dans ce document ne représentent pas toujours le type de machine exact. Les informations qui se rapportent à la figure correspondent toujours au type de machine de ce document.

## 1.5.5 Volume du document

Ce document décrit l'équipement de série ainsi que les suppléments et variantes de la machine. Votre machine peut être différente.

## 1.5.6 Symbole de représentation

### Symboles dans le texte

Afin de représenter le texte de manière plus claire, on utilise les symboles de représentation suivants:

- ▶ Cette flèche identifie une **étape de travail**. Plusieurs flèches successives identifient une suite d'étapes de travail qui doivent être réalisées étape par étape.
- ✓ Ce symbole identifie une **condition** qui doit être remplie afin d'exécuter une étape de travail ou une suite d'étapes de travail.
- ⇨ Cette flèche identifie le **résultat intermédiaire** d'une étape de travail.
- ➡ Cette flèche identifie le **résultat** d'une étape de travail ou d'une suite d'étapes de travail.
- Ce point identifie une **énumération**. Si le point est en retrait, il identifie le deuxième niveau de l'énumération.

### Symboles dans les figures

Les symboles suivants peuvent être utilisés dans les figures :

Symbole	Explication	Symbole	Explication
	Indice de référence pour un composant		Position d'un composant (p. ex déplacer de position I à position II)
	Dimensions (p. ex. B = largeur, H = hauteur, L = longueur)		Agrandissement d'une partie de l'image
	Côté gauche de la machine		Côté droit de la machine
	Sens de la marche		Direction de mouvement
—	Ligne de référence pour le matériel visible	----	Ligne de référence pour le matériel caché
-----	Ligne médiane	—	Chemins de pose
	ouvert		fermé
	Application d'un lubrifiant liquide (p. ex. huile de lubrification)		Application d'une graisse lubrifiante
			

### Avertissements de danger

Les avertissements de danger sont séparés du reste du texte et sont caractérisés par un symbole de danger et des termes d'avertissement.

Les avertissements de danger doivent être lus et les mesures doivent être prises en compte en vue d'éviter toute blessure.

### Explication du symbole de danger



Le présent symbole de danger avertit des risques de blessures.

Veillez tenir compte de toutes les indications présentant ce symbole de danger en vue d'éviter tout accident pouvant entraîner des blessures ou la mort.

### Explication des termes d'avertissement



Le terme d'avertissement DANGER attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, entraînera des blessures graves ou la mort.



Le terme d'avertissement AVERTISSEMENT attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, entraînera des blessures graves ou la mort.



Le terme d'avertissement ATTENTION attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, peut entraîner des blessures légères à moyennement graves.

Exemple d'un avertissement de danger :

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Lésions oculaires dues aux particules de saleté présentes dans l'air**

Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé, des particules de saleté sont projetées à grande vitesse dans l'air et peuvent entrer en contact avec les yeux. Ceci peut entraîner des blessures aux yeux.

- ▶ Tenir les personnes à distance de la zone de travail.
- ▶ Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé, porter un équipement de protection personnel approprié (par ex. lunettes de protection).

**Avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux**

Les avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux sont séparés du reste du texte et sont caractérisés par le terme « Avis ».

Exemple :

**AVIS**

**Dégâts au niveau des boîtes de vitesses causés par un niveau d'huile trop bas**

Des dégâts au niveau des boîtes de vitesses peuvent survenir si le niveau d'huile est trop bas.

- ▶ Veuillez contrôler régulièrement le niveau d'huile des boîtes de vitesses et, si nécessaire, faire l'appoint d'huile.
- ▶ Contrôler le niveau d'huile de la boîte de vitesses env. 3 à 4 heures après l'arrêt de la machine ; contrôler uniquement avec la machine à l'horizontale.

**Remarques contenant des informations et des recommandations**

Des informations et recommandations complémentaires pour une exploitation productive et sans perturbation de la machine sont séparées du reste du texte et caractérisées par le mot « Information ».

Exemple :

**INFORMATION**

Chaque autocollant de sécurité est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le fabricant ou le détaillant spécialisé autorisé.

**1.5.7 Tableau de conversion**

Le tableau suivant permet de convertir des unités métriques en unités US.

Taille	Unité SI (métriques)		Facteur	Unités pouces-livres	
	Nom de l'unité	Abréviation		Nom de l'unité	Abréviation
Superficie	Hectare	ha	2.47105	Acre	acres
Débit volumétrique	litres par minute	l/min	0.2642	Gallon US par minute	gpm
	Mètre cube par heure	m³/h	4.4029		
Force	Newton	N	0.2248	Livres-force	lbf
Longueur	Millimètre	mm	0.03937	Pouce	in.

# 1 À propos de ce document

## 1.5 Comment utiliser ce document



Taille	Unité SI (métriques)		Facteur	Unités pouces-livres	
	Nom de l'unité	Abréviation		Nom de l'unité	Abréviation
Longueur	Mètre	m	3.2808	Pied	ft.
Puissance	Kilowatt	kW	1.3410	Chevaux	CV
Pression	Kilopascal	kPa	0.1450	Livre par pouce carré	psi
	Mégapascal	MPa	145.0377		
	bar (non-SI)	bar	14.5038		
Couple de rotation	Newton-mètre	Nm	0.7376	Livre-pied ou pied-livre	ft·lbf
			8.8507	Livre-pouce ou pouce-livre	in·lbf
Température	Degré Celsius	°C	°Cx1,8+32	Degré Fahrenheit	°F
Vitesse	Mètre par minute	m/min	3.2808	Pied par minute	ft/min
	Mètre par seconde	m/s	3.2808	Pied par seconde	ft/s
	Kilomètre par heure	km/h	0.6215	Miles par heure	mph
Volume	Litres	L	0.2642	Gallon US	US gal.
	Millilitre	ml	0.0338	Once US	US oz.
	Centimètres cube	cm <sup>3</sup>	0.0610	Pouce cube	in <sup>3</sup>
Poids	Kilogramme	kg	2.2046	Livre	lbs

**Cette page est restée délibérément vierge.**

## 2 Sécurité

### 2.1 Utilisation conforme

La présente machine est une presse à grosses balles et sert à presser la matière récoltée.

La matière récoltée prévue pour l'utilisation conforme de cette machine est un produit agricole fauché en tiges et feuilles.

La machine est conçue exclusivement pour un usage agricole et peut uniquement être utilisée lorsque

- tous les équipements de sécurité prévus dans la notice d'utilisation sont en place et en position de protection.
- toutes les consignes de sécurité de la notice d'utilisation sont prises en compte et respectées, tant dans le chapitre « Consignes de sécurité fondamentales », [voir page 17](#), que directement dans les chapitres de la notice d'utilisation.

La machine peut uniquement être utilisée par des personnes satisfaisant aux exigences relatives aux qualifications du personnel prévues par le fabricant de la machine, [voir page 17](#).

La notice d'utilisation fait partie intégrante de la machine et doit par conséquent toujours être emportée durant l'utilisation de la machine. La machine peut uniquement être exploitée après avoir été instruit et en respectant le contenu de la présente notice d'utilisation.

Les applications de la machine qui ne sont pas décrites dans la notice d'utilisation sont susceptibles de provoquer de graves blessures, voire la mort, ainsi que des dommages matériels et des dommages sur la machine.

Les modifications arbitraires sur la machine peuvent influencer négativement les caractéristiques de la machine ou altérer le fonctionnement correct. Les modifications arbitraires dégagent par conséquent le fabricant de toute responsabilité.

Le respect des conditions de fonctionnement, de maintenance et de remise en état prescrites par le fabricant fait également partie d'une utilisation conforme de la machine.

### 2.2 Mauvais usage raisonnablement prévisible

Toute utilisation autre qu'une utilisation conforme, [voir page 16](#) représente une utilisation non conforme et, par la même occasion, un mauvais usage dans le sens de la directive sur les machines. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages qui pourraient en résulter ; le risque est uniquement à la charge de l'utilisateur.

Ci-après, vous trouverez des exemples d'utilisation erronée :

- La transformation ou le traitement de matières récoltées qui ne sont pas reprises dans l'utilisation conforme, [voir page 16](#)
- Le transport de personnes
- Le transport de biens
- Le dépassement du poids total autorisé
- Le non-respect des autocollants de sécurité présents sur la machine et des consignes de sécurité dans la notice d'utilisation
- L'élimination des défauts et l'exécution de réglages, de travaux de nettoyage, d'entretien et de maintenance qui vont à l'encontre des indications de la notice d'utilisation
- Les modifications arbitraires apportées à la machine
- La pose d'un équipement supplémentaire non-autorisé resp. non-validé
- L'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces originales KRONE
- Le fonctionnement stationnaire de la machine

Les modifications arbitraires sur la machine peuvent influencer négativement les caractéristiques et l'utilisation sûre de la machine ou altérer le fonctionnement correct. Les modifications arbitraires libèrent par conséquent le fabricant de toute demande de dommages et intérêts en résultant.

## 2.3 Durée de service de la machine

- La durée de service de cette machine dépend de la commande et de la maintenance conformes ainsi que des conditions d'utilisation et des circonstances d'utilisation.
- Le respect des instructions et remarques de cette notice d'utilisation permet d'atteindre une disponibilité permanente et une longue durée de service de la machine.
- Après chaque saison d'utilisation, la machine doit être entièrement contrôlée pour usure et autres détériorations.
- Les composants endommagés et usés doivent être remplacés avant la remise en service.
- Après cinq années d'utilisation de la machine, une vérification technique intégrale de la machine doit être effectuée et une décision concernant la possibilité de poursuite de l'utilisation de la machine doit être prise en fonction des résultats de cette vérification.
- Théoriquement, la durée de service de cette machine est illimitée, toutes les pièces usées ou endommagées pouvant être remplacées.

## 2.4 Consignes de sécurité fondamentales

### Non-respect des consignes de sécurité et des avertissements de danger

Le non-respect des consignes de sécurité et des avertissements de danger peut exposer les personnes et l'environnement à des risques et endommager des biens.

### 2.4.1 Importance de la notice d'utilisation

La notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Seul le *modus operandi* décrit dans la présente notice d'utilisation est sûr. Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Lire intégralement et respecter les « Consignes de sécurité fondamentales » avant la première utilisation de la machine.
- ▶ Lire et respecter également les consignes figurant dans les sections correspondantes de la notice d'utilisation avant d'utiliser la machine.
- ▶ Conserver la notice d'utilisation à portée de main de l'utilisateur de la machine dans la boîte à documents, *voir page 44*.
- ▶ Transmettre la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs de la machine.

### 2.4.2 Qualification du personnel opérateur

Une utilisation non conforme de la machine peut entraîner de graves blessures voire la mort. Pour éviter tout accident, chaque personne travaillant sur la machine doit remplir les exigences minimales suivantes :

- Elle doit être dotée des aptitudes physiques nécessaires pour contrôler la machine.
- Elle est en mesure d'exécuter de manière sûre les travaux à réaliser avec la machine, dans le respect de la présente notice d'utilisation.
- Elle comprend le mode de fonctionnement de la machine ainsi que les travaux pour lesquels elle a été conçue et est en mesure de détecter et éviter les dangers liés aux travaux correspondants.
- Elle a lu la notice d'utilisation et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice.
- Elle est habituée à conduire de manière sûre des véhicules.
- Pour la circulation sur route, elle dispose de connaissances suffisantes en matière de règles de circulation sur route et possède le permis de conduire adéquat.

### 2.4.3 **Qualification du personnel spécialisé**

La mauvaise exécution des travaux à réaliser sur la machine (assemblage, modification, transformation, extension, réparation, montage ultérieur) peut engendrer de graves blessures ou la mort. Pour éviter tout accident, chaque personne exécutant les travaux conformément à la présente notice doit remplir les exigences minimales suivantes :

- Il s'agit d'une personne spécialisée qualifiée ayant une formation appropriée.
- En raison de ses connaissances spécialisées, elle est en mesure d'assembler la machine (partiellement) démontée de manière prévue par le fabricant dans la notice d'assemblage.
- En raison de ses connaissances spécialisées, elle est en mesure d'élargir / modifier / réparer la fonction de la machine de manière prévue par le fabricant dans la notice correspondante.
- La personne est en mesure d'exécuter de manière sûre les travaux à réaliser, dans le respect de la notice correspondante.
- La personne comprend le mode de fonctionnement des travaux à réaliser et est en mesure de détecter et éviter les dangers liés aux travaux correspondants.
- La personne a lu cette notice et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice d'utilisation.

### 2.4.4 **Enfant en danger**

Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers et sont imprévisibles.

C'est pourquoi les enfants sont particulièrement exposés aux dangers liés à l'utilisation de la machine.

- ▶ Maintenir les enfants à distance de la machine.
- ▶ Maintenir les enfants à distance des matières d'exploitation.
- ▶ S'assurer qu'aucun enfant ne se trouve dans la zone de danger de la machine avant de la démarrer et de la mettre en mouvement.

### 2.4.5 **Accoupler la machine**

Un mauvais accouplement du tracteur et de la machine risque d'entraîner de graves accidents.

- ▶ Respecter toutes les notices d'utilisation lors de l'accouplement :
  - la notice d'utilisation du tracteur
  - la notice d'utilisation de la machine, [voir page 87](#)
  - la notice d'utilisation de l'arbre à cardan
- ▶ Prendre en compte que la conduite de la combinaison tracteur / machine est modifiée.

### 2.4.6 **Modifications structurelles réalisées sur la machine**

Les extensions et les modifications structurelles non autorisées peuvent nuire au bon fonctionnement et à la sécurité d'exploitation de la machine. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

Les extensions et les modifications structurelles ne sont pas autorisées.

### 2.4.7 **Équipements supplémentaires et pièces de rechange**

Les équipements supplémentaires et les pièces de rechange qui ne remplissent pas les exigences du fabricant peuvent nuire à la sécurité d'exploitation de la machine et, ainsi, provoquer des accidents.

- ▶ En vue de garantir la sécurité d'exploitation de la machine, utiliser des pièces originales et normalisées qui remplissent les exigences du fabricant.

## 2.4.8 Postes de travail sur la machine

### Passagers

Les passagers peuvent subir de graves blessures provoquées par la machine ou tomber de la machine et être écrasés. Des objets projetés peuvent heurter et blesser les passagers.

- ▶ Il est interdit de transporter des personnes sur la machine.

## 2.4.9 Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable

### Exploitation uniquement après mise en service correcte

La sécurité de fonctionnement de la machine n'est pas garantie sans mise en service correcte selon la présente notice d'utilisation. Une mise en service incorrecte peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Utiliser la machine uniquement après une mise en service correcte, [voir page 87](#).

### État technique impeccable de la machine

Une maintenance et des réglages non conformes de la machine peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Tous les travaux de maintenance et de réglages doivent être réalisés conformément aux chapitres Maintenance et Réglages.
- ▶ Avant les travaux de maintenance et de réglage, immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

### Dangers provoqués par des dommages sur la machine

Des dommages sur la machine peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort. Les pièces suivantes de la machine revêtent une importance capitale en termes de sécurité :

- Freins
- Direction
- Dispositifs de protection
- Dispositifs de raccordement
- Éclairage
- Système hydraulique
- Pneus
- Arbre à cardan

Si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de la machine, par exemple en raison d'une fuite de matières d'exploitation ou de dommages visibles voire si le fonctionnement de la machine change subitement :

- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir page 30](#).
- ▶ Éliminez immédiatement les causes éventuelles des défauts, par exemple élimination des gros encrassements ou serrage des vis lâches.
- ▶ Il convient de déterminer la cause du dommage sur base de la présente notice d'utilisation et, si possible, de l'éliminer, [voir page 264](#).
- ▶ En présence de défauts pouvant altérer la sécurité de fonctionnement de la machine et qui ne peuvent pas être éliminés par vos soins conformément à la présente notice d'utilisation : faites éliminer les défauts par à un atelier qualifié.

### Valeurs limites techniques

Lorsque les valeurs limites techniques de la machine ne sont pas respectées, la machine peut subir des détériorations. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort. Le respect des valeurs limites techniques suivantes revêt une importance capitale en termes de sécurité :

- Pression de service maximale autorisée du système hydraulique
- Vitesse d'entraînement maximale autorisée
- Poids total maximal autorisé
- Charge(s) sur essieu(x) maximale(s) autorisée(s)
- Charge d'appui maximale autorisée
- Charges sur essieux maximales autorisées du tracteur
- Hauteur et largeur de transport maximales autorisées
- Vitesse maximale autorisée
- ▶ respecter les valeurs limites, *voir page 62*.

### 2.4.10 Zones de danger

Une zone de danger peut apparaître tout autour de la machine, lorsque cette dernière est allumée.

Pour ne pas pénétrer dans la zone de danger de la machine, il convient de respecter au minimum la distance de sécurité.

Le non-respect de la distance de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Activer uniquement le moteur et les entraînements lorsque personne n'est à l'intérieur de la distance de sécurité.
- ▶ Si des personnes sont à l'intérieur de la distance de sécurité, désactiver les entraînements.
- ▶ Arrêter la machine en mode de manœuvre ou champ.

La distance de sécurité est la suivante :

<b>Pour les machines en manœuvre et en conduite sur champ</b>	
devant la machine	3 m
derrière la machine	5 m
sur le côté par rapport à la machine	3 m

<b>Pour les machines en marche sans mouvement de déplacement</b>	
devant la machine	3 m
derrière la machine	5 m
sur le côté par rapport à la machine	3 m

Les distances de sécurité indiquées dans la présente sont des distances minimales dans le sens de l'utilisation conforme. Ces distances de sécurité doivent être augmentées en fonction des conditions d'utilisation et environnementales.

- ▶ Avant d'effectuer des travaux devant et derrière le tracteur et dans la zone de danger de la machine : Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*. Ceci vaut également pour les travaux de contrôle à courte durée.
- ▶ Prendre en considération toutes les indications figurant dans l'ensemble des notices d'utilisation concernées :
  - la notice d'utilisation du tracteur
  - la notice d'utilisation de la machine
  - la notice d'utilisation de l'arbre à cardan

### **Zone de danger de l'arbre à cardan**

Les personnes peuvent être happées, entraînées et donc grièvement blessées par l'arbre à cardan.

- ▶ Observer la notice d'utilisation de l'arbre à cardan.
- ▶ Respecter un recouvrement suffisant du tube profilé et des protections de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que les protections de l'arbre à cardan sont montées et opérationnelles.
- ▶ Engager les fermetures de l'arbre à cardan.
- ▶ Accrocher les chaînes pour empêcher l'entraînement des protections de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la prise de force et de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que la vitesse et le sens de rotation sélectionnés de la prise de force du tracteur correspondent à la vitesse et au sens de rotation autorisés de la machine.
- ▶ Toujours désactiver la prise de force en présence de coudes excessifs entre l'arbre à cardan et la prise de force. La machine peut être endommagée. Des pièces peuvent être projetées et blesser des personnes.

### **Zone de danger de la prise de force**

Les personnes peuvent être happées, entraînées et donc grièvement blessées par la prise de force et les composants entraînés.

Avant la mise en marche de la prise de force:

- ▶ S'assurer que tous les dispositifs de protection sont installés et placés en position de protection.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la prise de force et de l'arbre à cardan.
- ▶ Arrêter les entraînements lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

### **Zone de danger entre le tracteur et la machine**

Les personnes qui se situent entre le tracteur et la machine peuvent subir des blessures graves voire mourir suite au déplacement inopiné du tracteur, à l'inattention ou aux mouvements de la machine :

- ▶ Avant tous les travaux entre le tracteur et la machine, immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#). Ceci vaut également pour les travaux de contrôle à courte durée.
- ▶ Lorsqu'il convient d'actionner le relevage, maintenir toutes les personnes à distance de la zone de déplacement du relevage.

### **Zone de danger lorsque l'entraînement est activé**

Lorsque l'entraînement est activé, les pièces en mouvement de la machine peuvent entraîner la mort. Il est interdit à toute personne de se trouver dans la zone de danger de la machine.

- ▶ Avant de démarrer la machine, interdire à toutes les personnes l'accès à la zone de danger de la machine.
- ▶ Désactiver immédiatement les entraînements et interdire à toutes les personnes l'accès à la zone de danger lorsqu'une situation dangereuse se produit.

### **Zone de danger en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner**

Les pièces de la machine qui continuent de fonctionner peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

Les pièces suivantes de la machine continuent de fonctionner pendant un certain temps après l'arrêt des mécanismes d'entraînement :

- Arbre à cardan
- Chaînes d'entraînement
- Ramasseur
- Rotor de coupe
- Dispositif de liage
- Volant d'inertie
- Piston de presse
- Empaqueur
- Boîte de transmission principale
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir page 30](#).
- ▶ S'approcher de la machine uniquement lorsque toutes les pièces de la machine se soient entièrement immobilisées.

### **2.4.11 Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement**

Lorsque des dispositifs de protection sont manquants ou détériorés, les pièces en mouvement de la machine peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Remplacer les dispositifs de protection endommagés.
- ▶ Remonter et amener en position de protection tous les dispositifs de protection ainsi que tous les pièces de la machine démontées avant la remise en service de la machine en service.
- ▶ Dans le cas où vous n'êtes pas certain que tous les dispositifs de protection ont été remontés correctement et qu'ils sont opérationnels, demander à un atelier d'effectuer un contrôle.

### **2.4.12 Équipements de sécurité personnels**

Porter des équipements de sécurité personnels représente une mesure de sécurité essentielle. Ne pas porter des équipements de sécurité personnels ou porter des équipements non adaptés augmente le risque de dommages corporels et d'atteintes à la santé.

Ci-après sont présentés divers équipements de sécurité personnels :

- Gants de protection adaptés
- Chaussures de sécurité
- Vêtements de travail près du corps
- Protection auditive
- Lunettes de protection
- ▶ Prévoir et mettre à disposition des équipements de sécurité personnels en fonction de la tâche à réaliser.
- ▶ Utiliser uniquement des équipements de sécurité personnels en bon état et qui offrent une protection efficace.
- ▶ Il est nécessaire que les équipements de sécurité personnels soient adaptés à chaque utilisateur, par exemple la taille.
- ▶ Enlever les vêtements et bijoux non adaptés (par ex. bagues, colliers) et porter une résille pour cheveux pour les personnes avec des cheveux longs.

### 2.4.13 Marquages de sécurité sur la machine

Les autocollants de sécurité disposés sur la machine préviennent les dangers dans les zones à risque et font partie des équipements de sécurité indispensables de la machine. Une machine sans autocollant de sécurité augmente le risque de blessures graves et mortelles.

- ▶ Nettoyer les autocollants de sécurité encrassés.
- ▶ Vérifier après chaque nettoyage que les autocollants de sécurité sont toujours lisibles et qu'ils ne sont pas endommagés.
- ▶ Remplacer immédiatement les autocollants de sécurité détériorés, manquants et illisibles.
- ▶ Disposer les autocollants de sécurité correspondants sur les pièces de rechange.

Descriptions, explications et numéros de commande des autocollants de sécurité, [voir page 32](#).

### 2.4.14 Sécurité en matière de conduite

#### Dangers lors de la conduite sur route

Si la machine dépasse les dimensions et poids maxima prédéfinis par la législation nationale et si elle n'est pas éclairée de manière conforme aux prescriptions, les autres usagers de la route peuvent être mis en danger lors de la conduite sur les voies publiques.

- ▶ Avant toute circulation sur route, s'assurer que les dimensions et poids ainsi que les charges aux essieux, charges d'appui et charges remorquées ne dépassent pas les valeurs maximales admissibles selon le droit national pour la circulation sur les voies publiques.
- ▶ Avant toute circulation sur route, enclencher l'éclairage de routes et vérifier son fonctionnement conforme aux prescriptions.
- ▶ Avant toute circulation sur route, fermer tous les robinets d'arrêt pour l'alimentation hydraulique de la machine entre le tracteur et la machine.
- ▶ Avant toute circulation sur route, amener les appareils de commande du tracteur en position neutre et les verrouiller.

#### Dangers lors de la circulation sur la route et dans les champs

Les machines montées et accrochées modifient les caractéristiques de conduite du tracteur. Les caractéristiques de conduite dépendent également de l'état de fonctionnement et du sol. Le conducteur peut provoquer des accidents lorsqu'il ne tient pas compte des caractéristiques de conduite modifiées.

- ▶ Respecter les consignes de circulation sur route et dans les champs, [voir page 207](#).

#### Dangers si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route

De graves accidents de la route peuvent se produire si la machine n'a pas été préparée de manière conforme pour la circulation sur route.

- ▶ Avant chaque circulation sur route, préparer la machine pour la circulation sur route, [voir page 207](#).

### **Dangers lors des virages avec la machine accouplée et en raison de la largeur totale**

Des accidents peuvent survenir en raison du basculement de la machine lors des virages et de la largeur totale.

- ▶ Prendre en compte la largeur totale de la combinaison tracteur-machines.
- ▶ Prendre en compte la zone de pivotement plus élevée lors des virages.
- ▶ Ajuster la vitesse de conduite dans les virages.
- ▶ Faire attention aux personnes, à la circulation à contre-sens et aux obstacles lors des virages.

### **Dangers lors du fonctionnement de la machine en dévers**

La machine peut basculer en cas d'exploitation à flanc de colline. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Veuillez uniquement travailler à flanc de colline lorsque le sol est plan et que l'adhérence des pneus au sol est garantie.
- ▶ Retourner la machine à faible vitesse. Pour retourner, conduire avec un grand rayon de braquage.
- ▶ Éviter des trajets transversaux à une pente car le centre de gravité de la machine est notamment modifié par la charge utile et en effectuant des fonctions de la machine.
- ▶ Éviter des manœuvres de braquage par à-coup à flanc de colline.
- ▶ Ne pas parquer la machine en dévers.

#### **2.4.15 Parquer la machine de manière sûre**

Une machine déposée de manière non conforme et insuffisamment sécurisée peut représenter un danger pour les personnes, en particulier les enfants, car elle peut se mettre en mouvement de façon non contrôlée ou basculer. Cela peut entraîner des blessures voire la mort.

- ▶ Parquer la machine sur un sol horizontal, plat et offrant une portance suffisante.
- ▶ Veiller à ce que la machine soit en position stable avant d'effectuer les travaux de réglage, de remise en état, de maintenance et de nettoyage.
- ▶ Prendre en compte la section « Parquer la machine » du chapitre Conduite et transport, [voir page 212](#).
- ▶ Avant de parquer la machine : immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

#### **2.4.16 Matières d'exploitation**

##### **Matières d'exploitation non adaptées**

Les matières d'exploitation qui ne remplissent pas les exigences du fabricant peuvent nuire à la sécurité d'exploitation de la machine et, ainsi, provoquer des accidents.

- ▶ Utiliser exclusivement des matières d'exploitation qui répondent aux exigences du fabricant.
- Pour les exigences relatives aux matières d'exploitation, [voir page 65](#).

## Respect de l'environnement et élimination des déchets

Les matières d'exploitation, comme le carburant diesel, le liquide de frein, l'antigel et les lubrifiants (p. ex. huile à engrenages, huile hydraulique), peuvent nuire à la santé ainsi qu'à l'environnement.

- ▶ Les matières d'exploitation ne peuvent pas être rejetées dans l'environnement.
- ▶ Verser les matières d'exploitation dans un réservoir étanche aux liquides identifié et les éliminer de manière conforme aux prescriptions.
- ▶ Récupérer toute fuite de matières d'exploitation au moyen d'un matériau absorbant ou de sable dans un réservoir étanche et identifié, conformément aux consignes légales.

### 2.4.17 Dangers liés au lieu d'utilisation

#### Risque d'incendie

L'exploitation, des animaux, par exemple des rongeurs ou des oiseaux qui nichent, ou des tourbillonnements peuvent entraîner une accumulation de matériaux inflammables dans la machine.

Lors de l'utilisation par temps sec, la poussière, les contaminations et résidus de récolte peuvent s'enflammer sur les parties chaudes et blesser gravement ou tuer des personnes par le feu.

- ▶ Contrôler et nettoyer quotidiennement la machine avant la première utilisation.
- ▶ Contrôler et nettoyer régulièrement la machine durant la journée de travail.

#### Comportement en cas de surcharge de tension de lignes aériennes

Des pièces de la machine conductrices électriques peuvent être mises sous tension électrique élevée par la surcharge de tension. Au sol autour de la machine un gradient de potentiel se forme si la tension surcharge. Dans ce gradient de potentiel des différences de tension élevées agissent. En raison des différences de tension élevées dans le sol, des courants électriques mortels peuvent se produire en se déplaçant par grands pas, en s'allongeant sur le sol ou en posant ses mains au sol.

- ▶ Ne pas quitter la cabine.
- ▶ Ne pas toucher de pièces métalliques.
- ▶ Ne pas établir de liaison conductrice à la terre.
- ▶ Avertir les personnes: ne pas approcher de la machine. Les tensions électriques dans le sol peuvent provoquer de très fortes décharges électriques.
- ▶ Attendre l'aide d'une équipe d'intervention professionnelle. La ligne aérienne doit être mise hors tension.

Quand des personnes sont contraintes de quitter la cabine malgré une surcharge de tension, par exemple en raison d'un incendie:

- ▶ Éviter le contact simultané avec la machine et le sol.
- ▶ Sauter de la machine. A cet effet, signalons qu'atterrir dans une position stable est impératif. Il est indispensable de ne pas toucher la machine de l'extérieur.
- ▶ S'éloigner de la machine en effectuant de très petits pas. Ce faisant, s'assurer que vos pieds sont proches l'un de l'autre.

## 2.4.18 Sources de danger sur la machine

### Le bruit peut nuire à la santé

L'émission de bruit de la machine pendant le fonctionnement peut causer des atteintes à la santé telles que par exemple des problèmes de surdité ou des acouphènes. Si la machine est utilisée à vitesse élevée, le niveau de bruit augmente également. Le niveau d'émission sonore dépend en grande partie du tracteur utilisé. La valeur d'émission a été mesurée avec la cabine fermée conformément aux conditions stipulées dans la norme DIN EN ISO 4254-1, annexe B, [voir page 62](#).

- ▶ Avant la mise en service de la machine, évaluer le danger lié au bruit.
- ▶ Il convient de déterminer et d'utiliser la protection auditive la mieux adaptée en fonction des conditions ambiantes, du temps de travail et des conditions de travail et d'exploitation de la machine.
- ▶ Déterminer des règles pour l'utilisation de la protection auditive ainsi que pour la durée de travail.
- ▶ Fermer les fenêtres et les portes de la cabine durant l'exploitation.
- ▶ Enlever la protection auditive durant la circulation sur route.

### Liquides sous haute pression

Les liquides suivants sont soumis à une pression élevée :

- Huile hydraulique

Les fluides s'écoulant sous haute pression peuvent traverser la peau et causer de graves blessures.

- ▶ En cas de doutes sur le bon fonctionnement du système hydraulique, immobiliser et sécuriser immédiatement la machine et contacter un atelier spécialisé.
- ▶ Ne jamais tenter de détecter des fuites les mains nues. Un trou pas plus grand que le diamètre d'une aiguille peut déjà provoquer de graves blessures.
- ▶ Lors de la recherche des fuites, utiliser des accessoires appropriés, ceci en raison du risque de blessures (par ex. une pièce de carton).
- ▶ Garder le corps et le visage à distance des fuites.
- ▶ Si un liquide a pénétré dans l'épiderme, faire immédiatement appel à un médecin. Le liquide doit être extrait le plus rapidement possible du corps.

### Liquides à température élevée

Quand des liquides à température élevée sont évacués, des personnes peuvent se brûler ou s'ébouillanter.

- ▶ Porter des équipements de sécurité personnels lors de la vidange de matières d'exploitation à température élevée.
- ▶ Laisser si nécessaire refroidir les liquides et les pièces de la machine avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance et de nettoyage.

### **Installation d'air comprimé endommagée**

Les tuyaux d'air comprimé endommagés de l'installation d'air comprimé peuvent se rompre. Des tuyaux flexibles qui se bougent de manière incontrôlée peuvent entraîner de graves blessures.

- ▶ En cas de doutes sur le bon fonctionnement de l'installation d'air comprimé, contacter immédiatement un atelier spécialisé.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

### **Flexibles hydrauliques endommagés**

Les flexibles hydrauliques endommagés peuvent se rompre, exploser ou occasionner des projections d'huile. Cela peut endommager la machine et blesser gravement des personnes.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Si vous avez des raisons de penser que des flexibles hydrauliques sont endommagés, contactez immédiatement un atelier spécialisé, [voir page 254](#).

### **Surfaces chaudes**

Les composants suivants peuvent être brûlants pendant le fonctionnement et occasionner des brûlures :

- Condenseur (en option)
- ▶ Rester à une distance suffisante des surfaces chaudes et des composants voisins.
- ▶ Laisser les pièces de la machine refroidir et porter des gants de protection.

## **2.4.19 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Monter et descendre**

### **Monter et descendre en toute sécurité**

Un comportement négligeant lorsque vous montez ou descendez de la cabine peut entraîner une chute. Les personnes qui montent dans la cabine en n'utilisant pas les moyens d'accès prévus de la machine peuvent glisser, tomber et se blesser grièvement.

La saleté, ainsi que les lubrifiants et les matières d'exploitation peuvent avoir un effet négatif en termes de stabilité et d'appui.

- ▶ Les surfaces d'appui doivent toujours être propres et en bon état, de manière à garantir une bonne stabilité et un bon appui.
- ▶ Ne montez ou descendez jamais de la cabine lorsque la machine est en mouvement.
- ▶ Montez et descendez de la cabine le visage tourné vers la machine.
- ▶ Lors de la montée ou de la descente, un contact avec les marches et les mains courantes doit toujours être observé (garder simultanément deux mains et un pied ou deux pieds et une main sur la machine).
- ▶ N'utilisez jamais des éléments de commande comme la poignée lorsque vous montez ou descendez de la cabine. Un actionnement involontaire des éléments de commande peut activer des fonctions qui pourraient entraîner un danger.
- ▶ Ne jamais quitter la machine en effectuant un saut.
- ▶ Monter ou descendre uniquement de la machine via les surfaces d'appui indiquées dans la présente notice d'utilisation, [voir page 40](#).

## 2.4.20 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine

### Effectuer des travaux sur la machine uniquement lorsqu'elle est immobilisée

Lorsque la machine n'est pas immobilisée et sécurisée, des composants peuvent se mouvoir de manière inopinée ou la machine peut entrer en mouvement. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Avant tous les travaux sur la machine, comme les réglages, le nettoyage ou la maintenance, immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

### Travaux de maintenance et de réparation

Les travaux de réparation et de remise en état non conformes compromettent la sécurité de fonctionnement. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Exécuter exclusivement les travaux décrits dans la présente notice d'utilisation. Avant tous travaux, immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Tous les autres travaux de réparation et de remise en état peuvent uniquement être réalisés par un atelier spécialisé.

### Travaux sur des zones hautes de la machine

Lors des travaux sur des zones hautes de la machine, il y a risque de chute. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine avant tous les travaux, [voir page 30](#).
- ▶ Veiller à une bonne stabilité.
- ▶ Utiliser une protection antichute adaptée.
- ▶ Protéger la zone au-dessous du point de montage contre les chutes d'objets.

### Machine et pièces machine soulevées

La machine soulevée et les pièces de la machine soulevées peuvent redescendre ou basculer inopinément. Cela peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

- ▶ Il est interdit de séjourner en dessous de la machine soulevée ou des pièces de la machine soulevées qui ne sont pas étayées de manière sûre, [voir page 30](#).
- ▶ Avant de réaliser une tâche sur des machines ou des pièces soulevées de la machine, abaisser la machine ou les pièces de la machine.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sous les machines ou les pièces de la machine soulevées, sécuriser la machine ou les pièces de la machine contre tout abaissement au moyen d'un dispositif d'appui rigide ou au moyen d'un dispositif de blocage hydraulique et en étayant.

## Danger dû aux travaux de soudage

Des travaux de soudage non conformes compromettent la sécurité de fonctionnement de la machine. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ N'effectuer aucun soudage sur les pièces suivantes :
  - Boîte de vitesses
  - Composants du système hydraulique
  - Composants de l'électronique
  - Cadres ou groupes porteurs
  - Châssis
- ▶ Avant d'effectuer des travaux de soudage sur la machine, vous devez demander l'autorisation correspondante au service clientèle de KRONE et, le cas échéant, chercher une solution alternative.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux de soudage sur la machine, parquer la machine de manière sûre et le désaccoupler du tracteur.
- ▶ Les travaux de soudage peuvent uniquement être exécutés par un personnel spécialisé et expérimenté.
- ▶ La mise à la terre de l'appareil de commande doit être réalisée à proximité des zones de soudage.
- ▶ Prudence lors de travaux de soudage à proximité de composants électriques et hydrauliques, de pièces en plastique et d'accumulateurs de pression. Les composants peuvent être détériorés, blesser des personnes ou provoquer des accidents.

### 2.4.21 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus

Le montage ou le démontage non conforme des roues et des pneus met en danger la sécurité de fonctionnement. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

Le montage des pneus et des roues nécessite des connaissances suffisantes ainsi qu'un outillage de montage réglementaire.

- ▶ Si vous ne disposez pas de connaissances suffisantes, demander au concessionnaire KRONE ou à un marchand de pneus qualifié d'effectuer le montage des roues et des pneus.
- ▶ Lors du montage du pneu sur la jante, la pression maximale indiquée par KRONE ne peut jamais être dépassée, sinon le pneu voire même la jante risque d'éclater de façon explosive, *voir page 62*.
- ▶ Lors du montage des roues, veuillez monter les écrous de roue conformément au couple prescrit, *voir page 233*.

### 2.4.22 Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents

Prendre des mesures non autorisées ou non adaptées dans des situations dangereuses peut empêcher ou gêner le sauvetage des personnes en danger. Des conditions de sauvetage difficiles amenuisent les chances de porter secours et de soigner adéquatement les blessés.

- ▶ Fondamentalement : Arrêter la machine.
- ▶ Analyser la situation pour détecter les menaces ainsi que l'origine du danger.
- ▶ Sécuriser la zone de l'accident.
- ▶ Dégager les personnes de la zone de danger.

- ▶ Quitter la zone de danger et ne plus y retourner.
- ▶ Prévenir les services de sauvetage et, si possible, aller chercher de l'aide.
- ▶ Prodiguer les premiers secours.

## 2.5 Mesures courantes de sécurité

### 2.5.1 Immobiliser et sécuriser la machine

 **AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures suite au mouvement de la machine ou de pièces de la machine**

Si la machine n'est pas à l'arrêt, la machine ou des pièces de la machine peuvent se déplacer involontairement. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Avant de quitter la poste de commande : Immobiliser et sécuriser la machine.

Pour immobiliser et sécuriser la machine :

- ▶ Parquer la machine sur un sol porteur, horizontal et plat.
- ▶ Désactiver les entraînements et attendre l'arrêt des composants de la machine encore en mouvement.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et l'emporter avec vous.
- ▶ Bloquer le tracteur avec des cales d'arrêt pour l'empêcher de se déplacer.
- ▶ Bloquer la machine avec le frein de parking et des cales d'arrêt pour l'empêcher de se déplacer.
- ▶ Sécuriser la machine au moyen du frein du volant d'inertie pour éviter tout mouvement intempestif de composants de la machine.

### 2.5.2 Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre

 **AVERTISSEMENT**

**Risque d'écrasement suite au mouvement de la machine ou de pièces de la machine**

Si la machine ou les pièces de la machine ne sont pas sécurisées pour empêcher tout abaissement, la machine ou des pièces de la machine peuvent rouler, tomber ou s'abaisser. Cela risquerait d'entraîner l'écrasement voire la mort de personnes.

- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur ou sous des pièces de la machine soulevées: Sécuriser la machine ou des pièces de la machine pour tout abaissement au moyen d'un dispositif de blocage hydraulique de la machine (par ex. robinet d'arrêt).
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur ou sous des pièces de la machine soulevées: Soutenir la machine ou des pièces de la machine de manière sûre.

Pour soutenir de manière sûre la machine ou les pièces de la machine:

- ▶ Pour soutenir, n'utiliser que des matériaux adaptés et suffisamment dimensionnés qui ne peuvent pas casser ou céder sous charge.
- ▶ Des briques creuses ou briques en terre cuite ne sont pas appropriées pour supporter et soutenir de manière sûre la machine ou des composants de la machine. Il est donc interdit de les utiliser.
- ▶ De même, des crics ne sont pas appropriées pour supporter et soutenir de manière sûre la machine ou des composants de la machine. Ils ne doivent pas être utilisés.

### 2.5.3 Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant

 **AVERTISSEMENT**

**Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant**

Si le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant ne sont pas effectués en toute sécurité, la sécurité de fonctionnement de la machine peut être altérée. Ceci peut engendrer des accidents.

- ▶ Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant.

Pour effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant :

- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées ou sécuriser contre toute chute éventuelle, *voir page 30*.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*.
- ▶ Respecter les intervalles pour le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant, *voir page 224*.
- ▶ Utiliser uniquement les qualités/quantités d'huile figurant dans le tableau des matières d'exploitation, *voir page 65*.
- ▶ Nettoyer la zone autour des composants (par ex. transmission, filtre haute-pression) et s'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les composants ou dans le système hydraulique.
- ▶ Contrôler si les bagues d'étanchéité existantes présentent des dommages et les remplacer le cas échéant.
- ▶ Récupérer l'huile qui s'échappe ou l'huile usagée dans des récipients prévus à cet effet et l'éliminer de manière conforme, *voir page 25*.

### 2.5.4 Effectuer le test des acteurs

 **AVERTISSEMENT**

**Effectuer correctement le test des acteurs**

La mise sous tension des acteurs entraîne l'exécution directe de fonctions sans interrogation de sécurité. Cela peut provoquer un déplacement involontaire des pièces de la machine et des personnes peuvent être saisies par ces pièces et être grièvement blessées voire même en succomber.

- ✓ Seules des personnes familiarisées avec la machine peuvent effectuer le test des acteurs.
- ✓ La personne exécutant le test doit savoir quels sont les composants de la machine déplacés par l'activation des acteurs.
- ▶ Effectuer correctement le test des acteurs.

Pour effectuer correctement le test des acteurs :

- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées ou sécuriser contre toute chute éventuelle, *voir page 30*.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*.
- ▶ Délimiter de manière bien visible la zone de danger des pièces mobiles de la machine pilotées.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger des pièces de la machine pilotées.
- ▶ Mettre l'allumage.
- ▶ C'est pourquoi, le test des acteurs doit être réalisé dans une position sûre en dehors de la zone d'action des pièces de la machine mises en mouvement par les acteurs.

## 2.6 Autocollants de sécurité sur la machine

Chaque autocollant de sécurité est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le détaillant spécialisé KRONE. Remplacer immédiatement les autocollants de sécurité détériorés, manquants et illisibles.

Lorsque vous appliquez des autocollants de sécurité, la surface de contact de la machine doit être propre, ne pas présenter de saleté, de résidus d'huile et de graisse et ce, afin que les autocollants de sécurité adhèrent de façon optimale.



### Position et signification des autocollants de sécurité

#### Côté gauche de la machine et vue avant



BPG000-002

## 1. N° de commande 939 471 1 (1x)

	<p><b>Danger dû à une erreur de manipulation et des connaissances insuffisantes</b></p> <p>Une erreur de manipulation de la machine, des connaissances insuffisantes et un comportement inadapté dans des situations dangereuses peuvent entraîner la mort de l'utilisateur et des personnes situées à proximité de la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avant la mise en service, lire et respecter la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.</li> </ul>
---	---

## 2. N° de commande 939 101 4 (1x)

	<p><b>Danger par dépassement de la vitesse de prise de force maximale autorisée ou de la pression de fonctionnement maximale autorisée</b></p> <p>En cas de dépassement de la vitesse de prise de force maximale autorisée, des composants de la machine peuvent être détruits ou projetés au loin.</p> <p>En cas de dépassement de la pression de fonctionnement maximale autorisée, des composants hydrauliques peuvent être détériorés.</p> <p>Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respecter la vitesse de rotation admissible de la prise de force.</li> <li>▶ Respecter la pression de fonctionnement admissible.</li> </ul>
--	---

## 3. N° de com. 939 520 1 (1x)

	<p><b>Danger dû à la rotation de la vis sans fin</b></p> <p>La rotation de la vis sans fin constitue un danger d'entraînement et de saisie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne jamais mettre la main dans la vis sans fin en rotation.</li> <li>▶ Maintenir un écart par rapport aux pièces mobiles de la machine.</li> </ul>
---	--

## 4. N° de com. 939 407 1 (1x)

	<p><b>Danger dû à la rotation du ramasseur</b></p> <p>Il y a danger de happement lorsqu'on s'approche de la zone de danger et lors de l'élimination d'engorgements avec les mains ou les pieds.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avant d'effectuer des travaux sur le ramasseur, arrêter la prise de force et le moteur.</li> </ul>
---	---

5. N° de com. 939 408 2 (1x)

	<p><b>Danger dû aux pièces de la machine en rotation</b></p> <p>Lorsque vous montez sur la machine alors que la prise de force fonctionne, vous risquez d'être happé par des pièces en rotation de la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avant de monter sur la machine, couper la prise de force et le moteur.</li> </ul>
---	---

6. N° de commande 942 002 4 (7x)

	<p><b>Danger dû aux pièces de la machine en rotation</b></p> <p>Pendant le fonctionnement de la machine, il y a un risque de blessure par des pièces de la machine en rotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Amener les dispositifs de protection en position de protection avant la mise en service.</li> </ul>
---	--

7. N° de commande 942 196 1 (1x)

	<p><b>Danger par écrasement ou cisaillement</b></p> <p>Risque de blessures par des points d'écrasement et de cisaillement sur des pièces de machine en rotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne jamais introduire les mains dans la zone de danger par écrasement tant que des pièces peuvent être en mouvement.</li> </ul>
--	--

8. N° de com. 942 210 0 (1x)

**Sur la version avec « compresseur »**

	<p><b>Danger dû aux surfaces chaudes</b></p> <p>Un risque de brûlures existe en cas de contact avec des surfaces chaudes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maintenir un écart suffisant tant que les surfaces sont chaudes.</li> </ul>
---	--

9. N° de commande 942 459 0 (3x)

	<p><b>Danger par écrasement ou cisaillement</b></p> <p>Risque de blessures par des points d'écrasement et de cisaillement sur des pièces de machine en rotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne jamais introduire les mains dans la zone de danger par écrasement tant que des pièces peuvent être en mouvement.</li> </ul>
---	--

10. N° de com. 939 529 0 (1x)

Uniquement pour la France



**Danger dû à un liquide sous haute pression**

L'accumulateur de pression est sous pression de gaz et d'huile. Un risque de blessures existe en cas de démontage ou de réparation non conforme de l'accumulateur de pression.

- ▶ Avant le démontage ou la réparation de l'accumulateur de pression, tenir compte des consignes correspondantes de la notice d'utilisation.
- ▶ Le démontage et la réparation de l'accumulateur de pression peuvent uniquement être réalisés par un atelier spécialisé.

Côté droit de la machine et vue arrière



BPG000-004

1. N° de com. 939 520 1 (1x)

	<p><b>Danger dû à la rotation de la vis sans fin</b></p> <p>La rotation de la vis sans fin constitue un danger d'entraînement et de saisie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne jamais mettre la main dans la vis sans fin en rotation.</li> <li>▶ Maintenir un écart par rapport aux pièces mobiles de la machine.</li> </ul>
---	--

2. N° de com. 939 407 1 (1x)

	<p><b>Danger dû à la rotation du ramasseur</b></p> <p>Il y a danger de happement lorsqu'on s'approche de la zone de danger et lors de l'élimination d'engorgements avec les mains ou les pieds.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avant d'effectuer des travaux sur le ramasseur, arrêter la prise de force et le moteur.</li> </ul>
---	---

3. N° de com. 942 002 4 (5x)

	<p><b>Danger dû aux pièces de la machine en rotation</b></p> <p>Pendant le fonctionnement de la machine, il y a un risque de blessure par des pièces de la machine en rotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Amener les dispositifs de protection en position de protection avant la mise en service.</li> </ul>
--	--

4. N° de commande 942 196 1 (1x)

	<p><b>Danger par écrasement ou cisaillement</b></p> <p>Risque de blessures par des points d'écrasement et de cisaillement sur des pièces de machine en rotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne jamais introduire les mains dans la zone de danger par écrasement tant que des pièces peuvent être en mouvement.</li> </ul>
---	--

5. N° de commande 942 459 0 (3x)

	<p><b>Danger par écrasement ou cisaillement</b></p> <p>Risque de blessures par des points d'écrasement et de cisaillement sur des pièces de machine en rotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne jamais introduire les mains dans la zone de danger par écrasement tant que des pièces peuvent être en mouvement.</li> </ul>
---	--

6. N° de commande 939 469 1 (2x)




**Danger dû à un choc ou un écrasement**

Il existe un risque d'accident mortel dû au fait que les pièces de la machine peuvent se rabattre ou descendre inopinément.

- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de pivotement des pièces de la machine.
- ▶ Maintenir un écart par rapport aux pièces mobiles de la machine.

**2.7 Équipement de sécurité**




BPG000-006

Pos.	Désignation	Explication
1	Extincteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La machine est livrée départ usine avec un extincteur.</li> <li>▶ Faire enregistrer l'extincteur.</li> </ul> <p>Seul l'enregistrement garantit le respect des intervalles de contrôle à effectuer (tous les 2 ans).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respecter les dispositions du pays.</li> </ul> <p>Les intervalles de contrôle d'autres pays peuvent être différents. Dans ce cas, les consignes figurant sur l'extincteur doivent être respectées.</p> <p>Pour plus d'informations, <a href="#">voir page 84</a>, <a href="#">voir page 234</a>.</p>
2	Cale d'arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les cales d'arrêt sécurisent la machine contre tout déplacement. Deux cales d'arrêt sont montées sur la machine, <a href="#">voir page 128</a>.</li> </ul>
3	Frein de parking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le frein de parking est destiné à sécuriser la machine contre tout déplacement involontaire, en particulier quand elle est dételée, <a href="#">voir page 127</a>.</li> <li>• Pour protéger la machine contre tout déplacement inopiné, il convient d'utiliser les cales.</li> </ul>
4	Montée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moyen d'accès à la plate-forme pour effectuer des travaux de maintenance sur le mécanisme du noueur.</li> </ul>
5	Frein du volant d'inertie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le frein du volant d'inertie empêche la mise en marche inattendue des composants mobiles de la machine lors des travaux de remise en état ou de maintenance, <a href="#">voir page 106</a>.</li> <li>• Le volant d'inertie est maintenu au moyen d'une bande de frein.</li> </ul>
6	Robinet d'arrêt ramasseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors du transport de la machine ou de travaux sous la machine, toujours verrouiller le ramasseur via le robinet d'arrêt, <a href="#">voir page 117</a>.</li> </ul>
7	Pied d'appui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le pied d'appui permet d'assurer la stabilité de la machine, <a href="#">voir page 125</a>.</li> </ul>
8	Chaîne de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La chaîne de sécurité sert à la sécurisation supplémentaire des machines tractées si elles devaient se détacher de l'attelage pendant le transport, <a href="#">voir page 103</a>.</li> <li>• Pendant le transport, les prescriptions nationales pour l'utilisation de la chaîne de sécurité sont obligatoires.</li> </ul>

### 2.7.1 **Plaque d'identification pour véhicules lents**

**Sur la version avec « plaque d'identification pour véhicules lents »**



KM000-567

La plaque d'identification pour véhicules lents (1) peut être montée sur les machines ou véhicules lents. Pour ce faire, les conditions spécifiques du pays doivent être respectées.

La plaque d'identification pour véhicules lents (1) est installée à l'arrière, soit au centre, soit à gauche.

Lorsque la machine est transportée sur des véhicules de transport (par ex. poids lourd ou trains), la plaque d'identification pour véhicules lents doit être recouverte ou démontée.

### 3 Mémoire de données

Une variété de composants électroniques de la machine contient des mémoires de données qui mémorisent temporairement ou durablement des informations techniques sur l'état de la machine, les événements et les erreurs. Ces informations techniques documentent généralement l'état d'un composant, d'un module, d'un système ou de l'environnement:

- Des états de fonctionnement des composants de système (par ex. les niveaux de remplissage)
- Des messages d'état de la machine et de ses composants individuels (par ex. la vitesse de rotation de roue, la vitesse de la roue, la décélération de mouvements, l'accélération transversale)
- Des dysfonctionnements et des défauts dans les composants importants de système (par ex. l'éclairage et les freins)
- Des réactions de la machine dans les situations de roulement spécifiques (par ex. le déploiement d'un airbag, l'installation des systèmes de contrôle de stabilité)
- Des conditions environnantes (par ex. la température)

Ces données sont exclusivement de nature technique et servent à la détection et l'élimination des erreurs et l'optimisation de fonctions de la machine. Des profils de déplacement au sujet des distances parcourues ne peuvent pas être créés sur la base de ces données.

Lorsque les prestations de service sont prises (par ex. lors de services de réparation ou des processus de service, pour les cas sous garantie ou dans le cadre de l'assurance qualité), ces informations techniques peuvent être extraites par des employés du réseau de services (y compris le fabricant) des mémoires d'événement et de données de défaut au moyen d'équipements de diagnostic spécifiques. Si nécessaire, vous y obtiendrez des informations supplémentaires. Après l'élimination d'erreur, les informations sont supprimées dans la mémoire de données ou écrasées continuellement.


Lors de l'utilisation de la machine, il peut y avoir des situations dans lesquelles ces données techniques pourraient devenir identifiables en association avec d'autres informations (constat d'accident, dommages sur la machine, témoignages etc.) - éventuellement à l'aide d'un expert.

Des fonctions supplémentaires qui sont convenues contractuellement avec le client (par ex. la télé-maintenance) permettent la transmission de certaines données de machine.

## 4 Description de la machine

### 4.1 Aperçu de la machine


#### Côté gauche de la machine



BP000-466

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Arbre à cardan grand angle  | 16 | Commande manuelle :<br>Rampe d'éjection des balles et éjecteur de balles, sur la version « Confort 1.0 » |
| 2 | Réservoir d'huile hydraulique   |    | Rampe d'éjection des balles, éjecteur de balles et pied d'appui, sur la version « Médium 1.0 »           |
| 3 | Réservoir à air comprimé, sur la version avec « frein à air comprimé »    | 17 | Groupe tandem, essieu directeur auto-directionnel  |
| 4 | Bloc de commande (hydraulique de travail), sur la version « Confort 1.0 » | 18 | Dispositif de tension et de contrôle de la ficelle (ficelle de dessous)                                  |
| 5 | Ordinateur de tâches  | 19 | Entraînement de l'empaqueteur y compris accouplement débrayable à cames                                  |
| 6 | Distributeur circuit électrique central : Fusibles, relais                |    |  |

7	Reteneur de ficelle	20	Mécanisme de coupe, sur la version avec « mécanisme de coupe »
8	Indicateur du parcours de la ficelle (ficelle de dessus)	21	Soupape de limitation de pression (système hydraulique de bord)
9	Dispositif de liage par ficelle (noueur double)	22	Roue de jauge du ramasseur
10	Déclenchement manuel noueur et blocage de l'arbre du noueur	23	Rouleau d'engagement
11	Boîte à ficelle	24	Dispositif de placage à rouleaux
12	Mesure de l'humidité, sur la version avec « mesure de l'humidité »	25	Palier intermédiaire
13	Rampe d'éjection des balles, en option : également avec la version « Dispositif de pesage »	26	Œillet d'attelage
14	Verrouillage mécanique de la rampe d'éjection des balles	27	Fixation pour raccords rapides et fiches
15	Prise 12 V	28	Boîte à outils
		29	Boîte à documents

**Côté droit de la machine**



BP000-018

1	Mesure de l'humidité, sur la version avec « mesure de l'humidité »	6	Timon
2	Lubrification centralisée	7	Entraînement du ramasseur
3	Boîte à ficelle	8	Entraînement du mécanisme de coupe, sur la version avec « mécanisme de coupe »
4	Réservoir à air comprimé (nettoyage du noueur)	9	Système d'alimentation variable
5	Reteneur de ficelle		

## 4.2 Identification

### **INFORMATION**

L'intégralité de l'identification a valeur officielle et ne doit être ni modifiée ni camouflée !



BPG000-007

Les données machine figurent sur une plaque signalétique (1). Celle-ci se trouve à l'avant sur le côté droit de la machine sous la boîte à ficelle.

### **Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes**

En cas de demandes de précisions sur la machine et lors de vos commandes de pièces de rechange, vous devrez indiquer la désignation du type, le numéro d'identité du véhicule et l'année de construction de la machine correspondante. Afin que vous puissiez disposer constamment de ces informations, nous vous recommandons de les enregistrer dans les champs au rabat avant de cette notice d'utilisation.

## 4.3 Pressage

- ✓ Le terminal affiche l'écran de travail « mode manuel », [voir page 151](#).

### **Commencer avec le canal de pressage vide**

- ▶ Régler en mode manuel la pression des volets de pressage de consigne à 50 bar (en cas de matières fauchées sèches, par ex. paille) et 25 bar (en cas d'ensilage), [voir page 156](#).
- ▶ Pour produire une grosse balle avec une densité appropriée, attendre que la pression des volets de pressage de consigne réglée soit atteinte dans le terminal avant d'effectuer la reprise des andains.
- ▶ Pour remplir intégralement le canal de pressage, presser deux grosses balles en mode manuel. Pour maintenir toujours la même densité de la grosse balle avec des matériaux de propriétés différentes (par ex. humidité différente sur un champ), il convient de passer ensuite au mode automatique, [voir page 157](#).
- ▶ En mode automatique, la force de compression de consigne doit être augmentée de manière à ce que la grosse balle obtienne la densité souhaitée. En mode automatique, la pression de compression des volets de pressage dans le canal est réglée automatiquement par l'ordinateur de tâches afin d'atteindre la force de compression présélectionnée. Si le matériau devient plus humide, la compression des grosses balles devient plus difficile, c'est pourquoi la pression des volets de pressage est légèrement diminuée. La pression des volets de pressage est augmentée lorsque le matériau est plus sec. De ce fait, la pression affichée à l'écran peut varier considérablement. La qualité et la densité des balles restent constantes.

### Commencer avec le canal de pressage rempli


- ▶ Avant de passer en mode automatique, il est nécessaire d'attendre que la pression des volets de pressage de consigne ait été atteinte dans le mode manuel.
- ▶ Lorsque la compression doit être effectuée en mode manuel, ne pas effectuer la reprise des andains avant que la pression des volets de pressage de consigne n'ait été atteinte.

## 4.4 Comprimer la grosse balle

La machine permet de presser le foin et la paille sous la forme d'une grosse balle de haute densité (balles carrées). La balle carrée est comprimée en 9 étapes.

1. Le ramasseur ramasse la matière récoltée.
2. Le dispositif de placage à rouleaux avec rouleau d'engagement située à l'arrière garantit un ramassage sans problèmes de la matière récoltée.
3. Le rouleau d'engagement intégré transporte la matière récoltée jusqu'au tambour d'empaqueteur.
4. Le cylindre d'empaquetage remplit le couloir d'alimentation.
5. Lorsqu'un certain niveau de remplissage est atteint, le râteau de retenue est basculé en arrière et le canal de pressage est rempli avec la matière récoltée via l'empaqueteur d'alimentation.
6. La matière récoltée est pressée dans le canal de pressage en grosse balle de haute densité.
7. Une fois la longueur de balle réglée atteinte, le mécanisme du noueur est déclenché et la grosse balle est liée.
8. La prochaine grosse balle amène la grosse balle vers la rampe d'éjection des balles. La grosse balle est déposée dans le champ depuis la rampe d'éjection des balles.
9. La dernière grosse balle est amenée via l'éjecteur de balles dans la rampe d'éjection des balles.

## 4.5 Sur la version avec « MultiBale »



BPG000-008

Sur la version avec « MultiBale », les grosses balles sont maintenues en place par 3 ficelles (a, c, e) et les petites balles sont maintenues en place par 2 ficelles (b, d). Quand la fonction « MultiBale » est désactivée, la grosse balle conventionnelle est entourée par 5 ficelles.

Quand la fonction « MultiBale » est présélectionnée, les petites balles sont liées avec le cadre de suspension des aiguilles avant (1). La grande balle est liée avec le cadre de suspension des aiguilles couplé arrière (2).

Un vérin pneumatique (3) relie les différents cadres de suspension des aiguilles et actionne la griffe de verrouillage (5). Le bloc de commande du vérin pneumatique (3) est commandé directement par l'électronique confort.

## 4 Description de la machine


### 4.5 Sur la version avec « MultiBale »



Sur la version avec « MultiBale », le nombre de petites balles est limité en usine à 6 pièces. La longueur minimale des petites balles est réglée sur 45 cm. Il en résulte une longueur variable des petites balles de 45 – 135 cm lorsque la longueur totale de la grosse balle est maximale (270 cm). Le nombre réglable de petites balles dépend donc de la longueur de balles et de la longueur minimale de petites balles. La longueur de balles et le nombre de couches sont réglés via le terminal à partir du tracteur, *voir page 158*.

Si le nombre de petites balles doit être augmenté jusqu'à 9 pièces, contacter le concessionnaire KRONE. Pour un nombre de 9 petites balles, la longueur variable de petites balles est de 30 – 135 cm. Lorsqu'un nombre de plus de 6 petites balles est réglé, des problèmes de noueur peuvent survenir de manière amplifiée.

- Afin de minimiser l'usure des composants, bloquer les deux cadres de suspension des aiguilles via la barre à trous (4) si la fonction « MultiBale » n'est pas nécessaire pendant une période prolongée.
- Cette fonction n'est pas exécutée si la fonction « MultiBale » est sélectionnée alors que le cadre de suspension des aiguilles au niveau du terminal est verrouillé. L'écran du terminal affiche un message de défaut.
- Étant donné que la grande balle est maintenue par 3 ficelles, utiliser une ficelle de qualité supérieure (110 à 130 m/kg) pour utiliser la machine en mode « MultiBale ».
- Pour diviser la grande balle en petites balles, il convient de sectionner les ficelles (a, c, e).



BP000-033

- a Longueur de la grosse balle
- b Longueur de la petite balle
- c Densité de pressage de la petite balle / nombre de couches

Afin d'obtenir de petites balles optimales, la longueur de balle et le nombre de petites balles (2 – 9) ne doivent être réglés qu'au début de la formation d'une grosse balle. Les densités de pressage de la petite balle doivent être un multiple de la longueur de la petite balle. Pendant le ramassage de l'andain, l'épaisseur de couche peut être lue sur l'écran. La densité de pressage dépend de la vitesse de conduite et de l'homogénéité de l'andain. Plus la vitesse est rapide, plus la densité de pressage est épaisse. Avec une vitesse de conduite élevée, il est plus difficile de former une petite balle optimale qu'avec la vitesse de conduite plus faible. Ne pas sélectionner des épaisseurs de couche supérieures à 17 cm/6,6 pouces.

### Déterminer la longueur des petites balles

La longueur de la petite balle (b) résulte de la longueur de la grosse balle (a) divisée par le nombre de petites balles.

$b = a / \text{nombre de petites balles}$

### Exemple

La longueur de la grosse balle (a) est de 240 cm/94 pouces. Le nombre de petites balles souhaitées est 5.

b=240 cm/5 b=48 cm	b=94 pouces/5 b=19 pouces
-----------------------	------------------------------

### Déterminer la densité de pressage optimale

L'épaisseur de couche (c) se calcule par la longueur de la petite balle (b) divisée par le nombre (z) de couches souhaitées.

$$c=b/z$$


Sur la base de l'exemple ci-dessus avec une longueur de la petite balle de 48 cm/19 pouces, les épaisseurs de couche suivantes résultent en fonction du nombre de couches.

Nombre de couches (z)	Épaisseur de couche (c)	Évaluation
2	24 cm/9 pouces	ne pas choisir
3	16 cm/6 pouces	n'est pas recommandée
4	12 cm/5 pouces	optimale
5	10 cm/4 pouces	recommandée
6	8 cm/3 pouces	optimale
7	7 cm/2,7 pouces	optimale
8	6 cm/2,4 pouces	optimale
9	5 cm/2 pouces	ne pas choisir

- Conserver la densité de pressage déterminée pendant toute la durée de pressage.

## 4.6 Entraînements

### 4.6.1 Entraînement principal



BPG000-009

La vitesse d'entraînement maximale ne doit pas être supérieure à 1000 min<sup>-1</sup>.

L'arbre à cardan d'entraînement (1) transmet la puissance d'entraînement du tracteur vers le palier intermédiaire (2).


Le palier intermédiaire transmet la puissance vers l'arbre à cardan intermédiaire (3).

L'arbre à cardan intermédiaire entraîne le volant d'inertie (4) via un accouplement à friction. Le volant d'inertie entraîne la boîte de vitesses principale (5) via un accouplement de coupe à cames.

### Boîte de vitesses principale

La boîte de vitesses principale (5) entraîne le piston de presse, répartit la puissance vers la gauche et la droite et entraîne les engrenages suivants :

#### Côté gauche de la machine



BPG000-010

La boîte de vitesses principale entraîne la boîte de distribution (1).

La boîte de distribution (1) entraîne l'engrenage d'empaqueteur (2) et l'engrenage du noueur (3) via un accouplement de coupure à cames.

#### Côté droit de la machine



BPG000-011

La boîte de vitesses principale entraîne l'engrenage de ramasseur (1) via un accouplement à blocage. L'engrenage de ramasseur (1) entraîne le ramasseur.

## 4.7 Limiteurs de charge de la machine

Les composants suivants sont protégés contre les dommages au moyen des limiteurs de charge.


## Entraînement principal

### AVIS

#### Dommages sur la machine suite à des surcharges

La machine peut subir des dommages si on ne réagit pas lors du déclenchement de l'accouplement débrayable à cames.

- ▶ Lorsque l'accouplement débrayable à cames déclenche, immobiliser et sécuriser le tracteur, [voir page 30](#).
- ▶ Remédier le défaut.
- ▶ L'accouplement débrayable à cames se met automatiquement en marche après la mise sous tension de la prise de force.



BPG000-012

Un accouplement à friction (1) et un accouplement débrayable à cames (2) figurent sur le volant d'inertie.

L'accouplement à friction (1) protège le tracteur, l'arbre à cardan d'entraînement et l'arbre à cardan intermédiaire contre les surcharges.

L'accouplement débrayable à cames (2) protège la machine contre les surcharges.


## Entraînement d'empaqueur

### AVIS

#### Dommages sur la machine suite à des surcharges

La machine peut subir des dommages si on ne réagit pas lors du déclenchement de l'accouplement débrayable à cames.

- ✓ Le terminal affiche un message de défaut.
- ▶ Quand l'accouplement débrayable à cames réagit, arrêter le tracteur et réduire la vitesse de rotation jusqu'à ce que la machine se soit dégagée d'elle-même.
- ⇒ L'accouplement débrayable à cames se réactive automatiquement.



BPG000-013

Un accouplement débrayable à cames (1) se trouve sur l'engrenage d'empaqueteur. L'accouplement débrayable à cames (1) protège l'engrenage d'empaqueteur contre les surcharges.


### Entraînement du ramasseur

#### AVIS

#### Dommages sur la machine suite à des surcharges

La machine peut subir des dommages si on ne réagit pas lors du déclenchement de l'accouplement débrayable à cames.

- ✓ Le terminal affiche un message de défaut.
- ▶ Quand l'accouplement débrayable à cames réagit, arrêter le tracteur et réduire la vitesse de rotation jusqu'à ce que la machine se soit dégagée d'elle-même.
- ⇒ L'accouplement débrayable à cames se réactive automatiquement.



BPG000-014

Sur la version avec « cliquet en étoile », un accouplement débrayable à cames (1) est monté au niveau de l'engrenage de ramasseur, à l'extrémité inférieure de l'arbre à cardan d'entraînement. L'accouplement débrayable à cames (1) protège l'entraînement du ramasseur contre les surcharges.

### Cadre de suspension des aiguilles




BPG000-015

La tige de traction (1) du cadre de suspension des aiguilles est bloquée par une vis de cisaillement (côté gauche de la machine).

La vis de cisaillement protège les aiguilles du noueur et le cadre de suspension des aiguilles contre les surcharges.

## 4.8 Description des fonctions du ramasseur



BPG000-016

Le ramasseur (1) est conçu pour le ramassage de la matière récoltée.

Le ramasseur (1) est mis en rotation par activation de la prise de force.

Le ramasseur (1) est levé et abaissé via l'appareil de commande à simple effet (  ) du tracteur, voir page 118.

Le ramasseur (1) dispose de roues de jauge (2). La hauteur de travail du ramasseur (1) est réglée à l'aide des roues de jauge (2), voir page 217.

La pression d'appui des roues de jauge (2) peut être adaptée aux conditions du sol au moyen du ressort (3), voir page 219.

#### AVIS

**Domages sur les roues de jauge et usure élevée du pivot du ramasseur lorsque l'abaissement du ramasseur n'est pas limité.**

Lorsque l'abaissement du ramasseur n'est pas limité par le limiteur de profondeur (4), les roues de jauge puissent être endommagées et le pivot du ramasseur puisse user rapidement lors du passage des profonds sillons transverses.

- ▶ Limiter l'abaissement du ramasseur à l'aide d'un limiteur de profondeur (4), voir page 218.


## 4 Description de la machine

### 4.9 Description des fonctions du dispositif de placage à rouleaux



Il est également possible de limiter la hauteur de travail du ramasseur vers le bas en déplaçant le limiteur de profondeur (4) des deux côtés de la machine de sorte à ce que la matière récoltée puisse être ramassée sans utilisation des roues de jauge, [voir page 218](#).

### 4.9 Description des fonctions du dispositif de placage à rouleaux




BPG000-017

Le dispositif de placage à rouleaux (3) et le rouleau d'engagement (1) assurent la régulation pendant le transport de la matière récoltée. Ils garantissent un ramassage régulier de la matière récoltée par le ramasseur.

La hauteur du dispositif de placage à rouleaux peut être adaptée à la hauteur de l'andain au moyen de la chaîne de maintien (4), [voir page 219](#).

La pression d'appui du rouleau du déflecteur (2) sur l'andain est réglée via le ressort (5), [voir page 220](#).

### 4.10 Description des fonctions du système hydraulique de bord



BPG000-019

Sur la version avec « confort 1.0 »

- 1 Manomètre
- 2 Soupape pour desserrer les volets de pressage

Sur la version avec « médium 1.0 »

- 3 Soupape de limitation de pression pour le réglage de la pression de compression
- 4 Robinet d'arrêt pour desserrer les volets de pressage

La force de compression dans le canal de pressage est réglée par un système hydro-électronique. La force de compression est réglée directement via le terminal à partir du tracteur.

En mode manuel, [voir page 156](#).

En mode automatique, [voir page 157](#).

La pression de compression peut être lue directement à l'écran du terminal. Un autre manomètre (1) pour la lecture de la pression de compression se trouve sur le bloc de la soupape de limitation de pression.

**INFORMATION**


Afin de maintenir la pression de compression dans le canal de pressage lorsque la machine est éteinte, le terminal ne peut être désactivé que si la machine resp. le volant d'inertie est à l'arrêt.

**4.11 Description des fonctions de l'alimentation de ficelle sur la version avec « noueur double »**

**INFORMATION**


Lors de la mise en place de bobines de ficelle dans les boîtes à ficelle, veiller à ce que les inscriptions des bobines soient bien lisibles. Faire attention à la côté marquée par « en haut ».

**Côté gauche de la machine**



BPG000-020

**Côté droit de la machine**



BP000-067

La presse à grosses balles est équipée de boîtes à ficelle des deux côtés de la machine. Chaque boîte à ficelle peut contenir jusqu'à 16 rouleaux de ficelles de liage. Les bobines de ficelle qui sont marquées d'un « R » sont des bobines de réserve.

**Côté gauche de la machine**

Les 3 ficelles de dessus viennent des 6 bobines de ficelle (1) avant.

Les 3 ficelles de dessous viennent des 9 bobines de ficelle (2) arrières.

**Côté droit de la machine**

Les 2 ficelles de dessus viennent des 4 bobines de ficelle (1) avant.

## 4 Description de la machine

### 4.12 Description des fonctions de l'indication électrique signalant un problème au niveau de la ficelle de dessous



Les 2 ficelles de dessous viennent des 8 bobines de ficelle (2) arrières.


Pendant le pressage, une ficelle de dessus et une ficelle de dessous sont amenées à chacun des 5 noueurs. Les 5 noueurs sont numérotés de gauche à droite. De la boîte à ficelle de gauche, 3 ficelles de dessus et 3 ficelles de dessous sont conduites vers les noueurs (1, 2, 3). Une ficelle de dessus et une ficelle de dessous sont amenées sur chacun des noueurs (1, 2, 3).

De la boîte à ficelle de droite, 2 ficelles de dessus et 2 ficelles de dessous sont conduites vers les noueurs (4, 5). Une ficelle de dessus et une ficelle de dessous sont amenées sur chacun des noueurs (4, 5).

Davantage de bobines de ficelle sont disponibles pour la ficelle de dessous parce que cette dernière requiert plus de quantité de ficelle pour couvrir les deux extrémités de la grosse balle. La ficelle de dessus couvre uniquement la partie supérieure de la grosse balle.

- ▶ Pour garantir une sécurité de liage suffisante, n'utiliser que des ficelles synthétiques de 100 – 130 m/kg.
- ▶ Utiliser uniquement la ficelle d'origine KRONE.


### 4.12 Description des fonctions de l'indication électrique signalant un problème au niveau de la ficelle de dessous



BP000-068

Lorsque la fin de la ficelle de dessous est atteinte ou arrachée, les tendeurs de ficelle à ressort (1) reposent sur l'angle de rotation (2). Un signal sonore est émis au niveau du terminal et un message de défaut est affiché sur l'écran du terminal. Le signal d'avertissement sonore peut être désactivé pendant l'enfilage du fil, [voir page 264](#).

### 4.13 Description des fonctions de l'affichage du parcours de la ficelle de dessus



BP000-069

Le parcours supérieur de la ficelle peut être surveillé visuellement par le mouvement des indicateurs du parcours de la ficelle (1) (réflecteurs). L'indicateur du parcours de la ficelle (1) se trouve sur le dessus de la machine. Au cours de la formation des balles, les indicateurs du

parcours de la ficelle (1) doivent effectuer des mouvements de va-et-vient pulsés. En mode normal, tous les indicateurs du parcours de la ficelle (1) se lèvent et s'abaissent simultanément. En cas de défaut, un indicateur du parcours de la ficelle (1) défectueux du parcours de la ficelle ne se trouve pas sur la même position par rapport aux autres indicateurs du parcours de la ficelle (1).

**Défauts possibles si les indicateurs du parcours de la ficelle (1) restent en position haute :**


- La ficelle s'est enroulée autour du crochet du noueur.
- L'aiguille du noueur n'a pas saisi le faisceau de ficelles supérieur (la ficelle n'est pas coupée).
- Le nœud est resté au niveau du crochet du noueur (après le liage, un indicateur du parcours de la ficelle (1) reste plus longtemps que les autres en position basse).

**Défauts possibles si les indicateurs du parcours de la ficelle (1) restent en position basse :**

- La tension de ficelle est trop basse.
- Le faisceau de ficelles supérieur est arraché.
- Le crochet du noueur n'a pas fait de nœud.

## 4.14 Description des fonctions du contrôle du noueur électrique

Sur la version avec « confort 1.0 »




BP000-070

La machine est équipée d'un contrôle électrique du noueur. Chaque noueur est surveillé séparément par un capteur (1). Si une erreur survient sur le noueur, un message de défaut apparaît à l'écran du terminal, [voir page 264](#).

Les noueurs sont numérotés de 1 à 5 de gauche à droite, vu dans le sens de marche.

## 4.15 Description des fonctions de l'engrenage du noueur



BP000-071 / EQ000-072

#### Engrenage du noueur en position de repos

L'engrenage de noueur est en position de repos lorsque le galet de déclenchement (1) se situe dans l'évidement du disque-came (2) de l'engrenage de noueur.

#### Processus de liage


Le processus de liage consiste en un tour du disque-came (2). Le mécanisme de noueur est automatiquement déclenché par le système après atteinte de la longueur de balle réglée. Durant cette opération, le disque-came tourne, pousse le galet de déclenchement en dehors de la réservation et tourne sur lui-même jusqu'à ce que le galet de déclenchement retourne dans la réservation. Durant une rotation du disque-came, le premier liage est celui du premier nœud (nœud à boucles), qui est immédiatement suivi par le liage du deuxième nœud (nœud de départ).

1. Nœud : Nœud à boucles, lie la grosse balle pressée.
2. Nœud : Nœud de départ, lie le nœud de départ pour la prochaine grosse balle.

#### Déclencher manuellement le processus de liage

En cas de travaux de maintenance, de réglage et de réparation, le processus de liage peut être déclenché manuellement lorsque le tracteur n'est pas attelé. Le processus de liage est exécuté par rotation manuelle du volant d'inertie (3) dans le sens de travail (I), [voir page 128](#).

## 4.16 Description des fonctions de l'éjecteur de balles / de la rampe d'éjection des balles



BPG000-021

#### Rampe d'éjection des balles

La rampe d'éjection des balles présente une prolongation du canal de passage lorsqu'elle est déployée. La prochaine grosse balle amène la grosse balle hors du canal de passage vers la rampe d'éjection des balles. La grosse balle est déposée dans le champ depuis la rampe d'éjection des balles.

#### Éjecteur de balles

La dernière grosse balle est amenée via l'éjecteur de balles dans la rampe d'éjection des balles.

La commande de l'éjecteur de balles dépend de la version « médium 1.0 » ou « confort 1.0 », [voir page 122](#).

## 4.17 Description des fonctions du réservoir à air comprimé



BPG000-022

- |   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Réservoir à air comprimé, sur la version avec « frein à air comprimé » | 3 | Conduite de pression        |
| 2 | Réservoir à air comprimé pour le nettoyage du noueur                   | 4 | Vanne d'évacuation de l'eau |

### Sur la version avec « frein à air comprimé »

Les machines équipées d'un frein à air comprimé possèdent 2 réservoirs à air comprimé (1, 2). Le réservoir à air comprimé (1) pour le frein à air comprimé se trouve sur le côté droit de la machine derrière le capot latéral sur le cadre. Le réservoir à air comprimé (2) pour le nettoyage du noueur se trouve sur le côté droit de la machine au-dessus de la boîte à ficelle au niveau du cadre. Les deux réservoirs à air comprimé sont reliés entre eux au moyen d'une conduite de pression.

### Sur la version avec « frein hydraulique »

Les machines équipées d'un frein hydraulique possèdent un réservoir à air comprimé (2). Le réservoir à air comprimé (2) pour le nettoyage du noueur se trouve sur le côté droit de la machine au-dessus de la boîte à ficelle sur le châssis.

## 4.18 Description des fonctions de l'installation de lubrification centralisée


L'installation de lubrification centralisée est une installation progressive. Progressive signifie que tous les points de lubrification connectés à l'installation de lubrification centralisée sont graissés les uns après les autres. L'installation de lubrification centralisée progressive peut facilement être surveillée par une soupape de limitation de pression par le fait que les points de lubrification sont lubrifiés successivement. Lorsqu'un point de lubrification ne reçoit pas de graisse du distributeur progressif, le distributeur progressif est bloqué et la pression dans la lubrification centralisée monte à 280 bar (4060 PSI). Tout excès de graisse au niveau de la soupape de limitation de pression de la pompe peut entraîner un blocage. L'écran du terminal affiche des messages de défaut.

### Structure de l'installation de lubrification centralisée

Une pompe à piston à commande électrique transporte la graisse dans le distributeur progressif principal. Celui-ci assure le dosage de la quantité de graisse correcte en direction des sous-distributeurs progressifs. Les sous-distributeurs progressifs alimentent les différents points de graissage. La durée de graissage et le temps de pause sont réglés à l'aide du terminal, [voir page 175](#).

## 4 Description de la machine

### 4.19 Description des fonctions du système hydraulique




BP000-282

- |   |                                    |   |                         |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Réservoir                          | 5 | Points de lubrification |
| 2 | Soupape de limitation de pression  | 6 | Conduite de lubrifiant  |
| 3 | Distributeur principal progressif  | 7 | Conduite principale     |
| 4 | Distributeur secondaire progressif | 8 | Bouchon de remplissage  |

### 4.19 Description des fonctions du système hydraulique

Sur la version avec « confort 1.0 »



BPG000-018

Le système hydraulique de la machine est conçu pour les tracteurs avec **système de courant constant** et pour les tracteurs avec **système Load-Sensing**.


En usine, le système hydraulique de la machine est réglé pour les tracteurs avec **système de courant constant**. À cet effet, la vis du système (1) est entièrement dévissée du bloc de commande.

Le système hydraulique est adapté au système hydraulique du tracteur (**système de courant constant ou système Load-Sensing**) à l'aide de la vis du système (1) sur le bloc de commande de la machine, [voir page 83](#).

Le bloc de commande se trouve à l'avant à gauche sous le capot latéral à côté du coffret électronique.

## 4.20 Description des fonctions du frein de balle

Sur la version avec « Dispositif de pesage »



BP000-092


Le frein de balle (1) permet de freiner les 2 premiers rouleaux de la rampe d'éjection des balles. Ceci est nécessaire pour obtenir une enquête du poids précise des grosses balles.

Levier en position (I) = rouleaux bloqués

Levier en position (II) = rouleaux débloqués

Pour que la dernière balle puisse être déposée correctement, le frein de balle doit être desserré pour cette balle.

## 5 Caractéristiques techniques



BP000-471

Dimensions	
Hauteur [H]	3.075 mm
Longueur [L1], position de transport	7.930 mm
Longueur [L2], position de travail	9.180 mm
Largeur [B] avec pneumatiques 710/45-22.5, essieu individuel	2.600 mm
Largeur [B] avec pneumatiques 500/50-17, essieu tandem	2.550 mm
Largeur [B] avec pneumatiques 550/45-22.5, essieu tandem	2.600 mm
Largeur [B] avec pneumatiques 620/40R22.5, essieu tandem	2.670 mm

Poids à vide <sup>1</sup>	
Pour la version « Essieu tandem »	9340 kg

<sup>1</sup> En fonction de l'équipement de la machine

Écartement des roues	
Essieu tandem [S]	2.040 mm

Vitesse maximale autorisée <sup>1</sup>	
Essieu tandem, frein à air comprimé	50 km/h (60 km/h) <sup>2</sup>
Essieu tandem, frein hydraulique	25 km/h

<sup>1</sup> La vitesse maximale dépend des prescriptions légales dans le pays d'utilisation.

<sup>2</sup> La vitesse maximale dépend des pneus.

Ramasseur actif	
Largeur de saisie	1.950 mm
Largeur de ramassage (ramasseur large en option)	2.350 mm
Porte-dents	5 pièces
Nombre de dents (dents doubles par porte-dents)	16 pièces

<b>Ramasseur actif</b>	
Amenée	Dispositif de placage à rouleaux et rouleau d'engagement
Amenée latérale (droite / gauche)	Vis d'alimentation
Réglage de la hauteur via barre à trous sur la roue de support	
<b>Alimentation matières à presser / système d'alimentation variable</b>	
Amenée forcée	Par le cylindre d'emballage
Tambour d'emballage	4x glissière de transport / 1x barre d'alimentation commutable
<b>Piston de presse</b>	
Longueur de levée	750 mm
Coups de piston	49 coups de piston par minute
Palier (galets de roulement)	4 pièces
Couteaux au niveau du piston	6 pièces
Réglage de la densité de pressage	Réglage électro-hydraulique de la force (réglable à partir du tracteur)
<b>Canal de pressage / taille des balles</b>	
Hauteur	700 mm
Largeur	800 mm
Longueur de balle (réglable en continu)	1.000 – 2.700 mm/39 – 106 pouces
<b>Dispositif de liage par ficelle</b>	
Boîte à ficelle des deux côtés	Respectivement pour 16 bobines de ficelle
Ficelle de liage (ficelles synthétiques)	100 – 130 m/kg
Contrôle du noueur de l'indication électrique signalant un problème au niveau de la ficelle (ficelle de dessous / ficelle de dessus)	Sur la version avec « confort 1.0 » : Contrôle électrique avec signal sonore
Affichage du parcours de la ficelle de dessous	Optique par des réflecteurs
Démarrage du liage	Automatiquement, manuellement ou via le terminal
Nombre de noueurs	5 pièces
Nettoyage du noueur	Air comprimé
<b>Limiteur de charge</b>	
Accouplement à friction entraînement	2.400 Nm
Accouplement de surcharge du volant d'inertie	5.500 Nm
Accouplement de surcharge du ramasseur	1.000 Nm
Accouplement de surcharge de l'emballage	14.500 Nm
Vis de cisaillement (vis à tête cylindrique) sur la tige de traction des aiguilles à gauche	M10x60-12.9 DIN ISO EN 4014

<b>Arbre à cardan</b>		
Grand angle côté tracteur (série)	1 3/8", Z=6 / 1 3/8", Z=21	
Grand angle côté tracteur (en option)	1 3/4", Z=6 / 1 3/4", Z=20	
<b>Attelage</b>		<b>Charge d'appui admissible</b>
Attelage à boule 80		2.500 kg
Œillet d'attelage Ø 40 mm ISO 5692-2 / comparable DIN 11026		2.000 kg
Attelage Hitch Ø 50 mm ISO 20019 / comparable DIN 9678 (uniquement exportation)		2.000 kg
Attelage de la rotule (uniquement exportation)		2.500 kg
<b>Freins</b>		
Frein à air comprimé		Système de freinage à deux circuits
Frein hydraulique (en fonction du pays)		Raccordement nécessaire pour système de freinage hydraulique (pression de fonctionnement maxi 120 bar / 1740 PSI)
Frein de parking		Actionnement par manivelle
<b>Exigence minimale relative au tracteur</b>		
Puissance nécessaire		88 kW (120 CV)
Vitesse de rotation de la prise de force		1.000 min <sup>-1</sup>
Pression de service maxi. de l'installation hydraulique		200 bar
<b>Branchements électriques</b>		
Alimentation en courant pour l'éclairage de routes		12 V, prise à 7 pôles
Alimentation électrique machine		12V, prise à 3 pôles
compatible ISOBUS		oui
<b>Raccords hydrauliques nécessaires<sup>1</sup></b>		
Raccordement hydraulique à double effet		1x
Raccord hydraulique à simple effet		1x
<sup>1)</sup> En fonction de l'équipement de la machine, des raccords hydrauliques supplémentaires peuvent être nécessaires, <a href="#">voir page 67</a> .		
<b>Désignation des pneumatiques</b>	<b>Pression maximale</b>	<b>Pression recommandée des pneumatiques<sup>1</sup></b>
<b>Roues de jauge</b>		
15x6.00-6 10PR	3,7 bar	1,5 bar

Désignation des pneumatiques	Pression minimale Vmax<=10 km/h	Pression maximale	Pression recommandée des pneumatiques <sup>1</sup>
<b>Essieu tandem</b>			
500/50-17 149A8	1,5 bar	3,5 bar	3,5 bar
550/45-22.5 16PR	1,2 bar	2,8 bar	2,8 bar
560/45R22.5 146D	1,3 bar	3,2 bar	2,8 bar
620/40R22.5 148D	1,2 bar	3,2 bar	2,0 bar

<sup>1</sup> La recommandation s'applique en particulier à l'exploitation mixte (champ / route) à la vitesse maximale autorisée de la machine. Si nécessaire, il est possible de diminuer la pression des pneus jusqu'à la valeur minimale. Il convient alors de respecter la vitesse maximale correspondante autorisée.

<b>Équipement de la machine (exigences spécifiques aux pays)</b>	
Chaîne de sécurité	min. 178 kN (40000 lbf)
<b>Émission de bruit aérien</b>	
Valeur d'émission (niveau sonore)	74,2 db(A)
Instrument de mesure	Bruel & Kjaer, type 2236
Classe de précision	2
Incertitude de mesure (selon DIN EN ISO 11201)	4 dB
<b>Température ambiante</b>	
Plage de température pour le fonctionnement de la machine	-5 °C à +45 °C

## 5.1 Consommables

<i>AVIS</i>
<p><b>Respecter les intervalles de remplacement des huiles biologiques</b></p> <p>Afin d'atteindre une espérance de vie élevée de la machine, respecter les intervalles de remplacement des huiles biologiques pour cause de vieillissement des huiles.</p>
<i>AVIS</i>
<p><b>Dégâts sur la machine suite au mélange d'huiles diverses</b></p> <p>Mélanger des huiles présentant des spécifications différentes peut détériorer la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne jamais mélanger des huiles présentant des spécifications différentes.</li> <li>▶ Veuillez contacter votre partenaire de service KRONE avant d'utiliser une huile présentant une autre spécification après une vidange de l'huile.</li> </ul>

Lubrifiants biologiques sur demande

### 5.1.1 Huiles

Composant de la machine	Quantité de remplissage	Spécification	Premier remplissage en usine
Boîte de vitesses principale	15,5 l	SAE 90 GL4	ExxonMobil Mobilgear 600XP150
Engrenage d'empaqueteur	4 l	SAE 90 GL4	Violin ML SAE 90
Boîte de distribution du noueur/de l'empaqueteur	1 l	SAE 90 GL4	Violin ML SAE 90
Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur	0,5 l	SAE 90 GL4	Violin ML SAE 90
Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur	0,5 l	SAE 90 GL4	Violin ML SAE 90
Engrenage de ventilateur du noueur	0,4 l	SAE 90 GL4	Violin ML SAE 90
Réservoir d'huile au niveau de la presse	15,0 l	HVLP 46 (ISO VG 46) DIN 51524	SRS Violan HS 46 AZOLLA ZS 46 (Total)
Compresseur	0,2 l	Huile moteur SAE 10W-40	SRS Cargolub TLA 10W-40

Les quantités de remplissage des réducteurs sont approximatives. Les valeurs correctes résultent de la vidange de l'huile / du contrôle de niveau d'huile, [voir page 255](#).

### 5.1.2 Graisses lubrifiantes

Désignation	Quantité de remplissage	Spécification
Installation de lubrification centralisée	5,0 l	Graisse lubrifiante selon DIN 51818 de la classe NLGI 2, savon de lithium avec additifs EP
Points de lubrification manuelle	Selon les besoins <sup>1)</sup>	

<sup>1</sup> Lubrifier le point de lubrification manuel jusqu'à ce que de la graisse sorte à la position du palier. Après la lubrification, éliminer la graisse excédentaire de la position du palier.

## 6 Éléments de commande et d'affichage

### Sur la version avec « confort 1.0 »

Plus d'informations sur les terminaux, [voir page 142](#).

### 6.1 Appareils de commande hydrauliques du tracteur

#### Sur la version avec « confort 1.0 »

Symbole	Désignation
	
<b>Raccord pour bloc de commande</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>P : Conduite de pression, diamètre nominal 15</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>T : Retour, diamètre nominal 18</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LS : Load-Sensing (ligne de signalisation), diamètre nominal 12</li> </ul> <p>Pour de plus amples informations, voir la notice d'utilisation du fabricant du tracteur.</p>
<b>Appareil de commande à simple effet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pression : Lever le ramasseur</li> <li>Position flottante : Abaisser le ramasseur</li> </ul>
<b>Appareil de commande à double effet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lever le pied de support</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abaisser le pied de support</li> </ul>


#### Sur la version avec « médium 1.0 »

Symbole	Désignation
	
<b>Raccord pour bloc de commande</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lever la cassette à couteaux</li> <li>Lever / abaisser le pied d'appui</li> <li>Lever / abaisser la rampe d'éjection des balles</li> <li>Rentrer / sortir l'éjecteur de balles</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abaisser la cassette à couteaux</li> </ul>
<b>Appareil de commande à simple effet</b>	

Symbole	Désignation
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression : Lever le ramasseur</li> <li>• Position flottante : Abaisser le ramasseur</li> </ul>
<b>Appareil de commande à simple effet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression : Bloquer l'essieu directeur auto-directionnel</li> <li>• Position flottante : Débloquer l'essieu directeur auto-directionnel</li> </ul>
<b>Raccord pour assistance au démarrage</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P : Appareil de commande à simple effet</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T : Retour</li> </ul>

## 6.2 Bloc de commande « Rampe d'éjection des balles / éjecteur de balles »

Sur la version avec « médium 1.0 »



BP000-075

Le bloc de commande « Rampe d'éjection des balles / éjecteur de balles » se trouve sur le côté gauche de la machine à l'arrière du triangle.

Les leviers (3, 4) sont débloqués ou bloqués via les robinets d'arrêt (1, 2).

La rampe d'éjection des balles est abaissée ou levée à l'aide du levier (3), [voir page 119](#).

L'éjecteur de balles est amené vers l'arrière ou vers l'avant au moyen du levier (4), [voir page 122](#).

## 7 Première mise en service

Ce chapitre décrit les travaux d'assemblage et de réglage sur la machine dont la réalisation est réservée au personnel spécialisé qualifié. L'avis « Qualification du personnel spécialisé » s'applique ici, [voir page 18](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures ou dommages sur la machine dus à une première mise en service incorrecte**

Si la première mise en service n'est pas effectuée correctement ou complètement, la machine peut présenter des défauts. Cela peut entraîner des blessures voire la mort ou des dommages sur la machine peuvent en résulter.

- ▶ Faire effectuer la première mise en service uniquement par une personne spécialisée autorisée.
- ▶ Lire intégralement et respecter la « Qualification du personnel spécialisé », [voir page 18](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**


#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

## 7.1 Fourniture

La machine est livrée avec les pièces supplémentaires suivantes se trouvant à l'arrière dans le canal de pressage.



BP000-513


1		Arbre à cardan, selon la version :	5		Œillet d'attelage avec matériel de connexion, selon la version :
	1.1	Arbre à cardan BYPY		5.1	Œillet d'attelage Ø 40 mm
	1.2	Arbre à cardan Walterscheid		5.2	Œillet d'attelage Ø 50 mm
2		Pied d'appui, selon la version		5.3	Anneau d'attelage avec embout sphérique Ø 80 mm
	2.1	Pied d'appui hydraulique, pour la version « Pied d'appui hydraulique »		5.4	Œillet d'attelage de rotule catégorie de montage 3
	2.2	Pied d'appui mécanique, pour la version avec « Pied d'appui mécanique »		5.5	Œillet d'attelage de rotule catégorie de montage 4
3		Extincteur avec matériel de fixation			
4		Partie avant du timon avec matériel de connexion			

## 7.2 Liste de contrôle pour la première mise en service

- ✓ Sur la version avec « pied d'appui hydraulique » : le pied d'appui hydraulique est monté, [voir page 71](#).
- ✓ La hauteur du timon est adaptée, [voir page 75](#).
- ✓ La hauteur de la barre d'entraînement est adaptée, [voir page 82](#).
- ✓ L'arbre à cardan est adapté, pour la version « BYPY », [voir page 77](#).
- ✓ Le système hydraulique est adapté, [voir page 83](#).
- ✓ La rampe d'éjection des balles est réglée, [voir page 83](#).
- ✓ L'extincteur est monté, [voir page 84](#).
- ✓ La fixation correcte de tous les écrous et vis a été contrôlée et ils ont été serrés aux couples de serrage prescrits, [voir page 228](#).
- ✓ Le contrôle de niveau d'huile de tous les boîtes de vitesses a été effectué, [voir page 255](#).
- ✓ La machine est intégralement graissée, [voir page 242](#).
- ✓ Il n'y a pas de fuite sur la machine.
- ✓ Tous les câbles et connexions sont branchés et posés de manière conforme.
- ✓ Tous les flexibles sont posés de manière conforme.
- ✓ Les cales d'arrêt sont à portée de main et opérationnelles, [voir page 40](#).
- ✓ Les pneus sont contrôlés et la pression est correctement réglée, [voir page 233](#).
- ✓ Le fonctionnement et le bon niveau de propreté de l'éclairage de routes est contrôlé, [voir page 95](#).

## 7.3 Monter le pied d'appui hydraulique

Sur la version avec « pied d'appui hydraulique »




BP000-081

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Accrocher un engin de levage approprié au point d'accrochage (1) du timon.
- ▶ Pour pouvoir pousser le pied d'appui (5) vers le haut, lever légèrement le timon avec l'engin de levage.
- ▶ Retirer l'axe embrochable (4), pousser entièrement le pied d'appui existant (5) vers le haut et bloquer au moyen de l'axe embrochable (4).
- ▶ Abaisser le timon à l'aide de l'engin de levage sur le support de transport (3).
- ▶ Pour démonter le pied d'appui (5), démonter les 4 vis (2), retirer le pied d'appui et le mettre de côté.
- ▶ Placer le pied d'appui fourni (7) à la même position.
- ▶ Accrocher le pied d'appui fourni (7) à l'aide de l'engin de levage (6) et le soulever.
- ▶ Monter les vis (2) avec les rondelles d'arrêt et les écrous.
- ▶ Serrer les vis (2) au couple de serrage correspondant, [voir page 228](#).

## Monter les flexibles hydrauliques

Sur la version avec « confort 1.0 »




BP000-082

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Monter les manchons filetés (5).
- ▶ Monter le flexible hydraulique (2) DKOL/DKOL90° avec le raccord DKOL90° sur le manchon fileté droit (7).
- ▶ Monter le manchon angulaire (6) sur le manchon fileté gauche (7).
- ▶ Monter le robinet à bille (7) sur le manchon angulaire (6).
- ▶ Monter le flexible hydraulique (3) DKOL/DKOL sur le robinet à bille (7).
- ▶ Monter le Kennfix (1)  sur le flexible hydraulique (2) DKOL/DKOL90°.
- ▶ Monter le Kennfix (4)  sur le flexible hydraulique (3) DKOL/DKOL.
- ▶ Accoupler les flexibles hydrauliques (2, 3) côté tracteur.

- ▶ Contrôler la fonction « Rentrer/sortir le pied d'appui », [voir page 126](#)
- ▶ Si les raccordements « Rentrer / sortir le pied d'appui » sont inversés, remplacer les flexibles hydrauliques (2, 3) sur le pied d'appui hydraulique.
- ▶ Si les raccordements « Rentrer / sortir le pied d'appui » sont corrects, rentrer ou sortir le pied d'appui jusqu'à ce que la machine soit à l'horizontale.

**Sur la version avec « médium 1.0 »**




BP000-523

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Monter le distributeur (3) sur le bloc de commande.
- ▶ Monter les manchons filetés L12 (4) dans les raccords présentant un marquage S1/S2 sur le bloc de commande.
- ▶ Monter les manchons filetés L12-G3/8" (2) sur le pied d'appui hydraulique.
- ▶ Monter les raccords DKOL90 des flexibles hydrauliques (1) sur les manchons filetés (2).
- ▶ Monter les raccords DKOL des flexibles hydrauliques (1) sur les manchons filetés (4).

- ▶ Contrôler la fonction « Rentrer/sortir le pied d'appui », voir page 126.
  - ▶ Si les raccordements « Rentrer / sortir le pied d'appui » sont inversés, remplacer les flexibles hydrauliques (1) sur le pied d'appui hydraulique.
  - ▶ Si les raccordements « Rentrer / sortir le pied d'appui » sont corrects, rentrer ou sortir le pied d'appui jusqu'à ce que la machine soit à l'horizontale.

### 7.4 Monter l'œillet d'attelage sur la partie avant du timon



BP000-512

- |  |   |
|--|---|
| 1 Œillet d'attelage Ø 40 mm                          | 4 Anneau d'attelage avec embout sphérique Ø 80 mm |
| 2 Œillet d'attelage de rotule catégorie de montage 3 | 5 Œillet d'attelage Ø 50 mm                       |
| 3 Œillet d'attelage de rotule catégorie de montage 4 |   |


Il existe 5 types d'œillets d'attelage pour l'attelage de la machine.

En fonction de la hauteur du dispositif d'attelage côté tracteur, la partie avant du timon (6) peut être montée comme attelage bas (I) ou attelage haut (II) sur la machine.

Respecter la charge d'appui maximale de l'attelage ; voir notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

Pour éviter d'effectuer des étapes de travail inutiles, il est conseillé de choisir au préalable soit l'attelage bas (I), soit l'attelage haut (II).

## 7.5 Monter l'œillet d'attelage



BP000-518

Le montage de l'œillet d'attelage est décrit à titre d'exemple sur un anneau d'attelage avec embout sphérique. Le montage d'autres types d'œillets d'attelage est identique.

- ▶ Respecter la charge d'appui maximale de l'attelage ; voir notice d'utilisation du constructeur du tracteur.
- ▶ Respecter la charge d'appui maximale de l'œillet d'attelage, voir plaque signalétique œillet d'attelage.
- ▶ Respecter la charge d'appui maximale de la machine, voir plaque signalétique de la machine.
- ➔ Si la charge d'appui de l'œillet d'attelage est supérieure/égale à la charge d'appui maximale de la machine, l'œillet d'attelage peut être monté.
- ➔ Si la charge d'appui de l'œillet d'attelage est inférieure à la charge d'appui maximale de la machine, l'œillet d'attelage ne peut pas être monté.

Monter toujours l'œillet d'attelage (1) avec l'inscription ou la plaque signalétique orientée vers le haut sur la partie avant du timon (3).

- ✓ La surface d'appui de l'œillet d'attelage (1) et la surface d'appui de la partie avant du timon (3) sont propres et exemptes de graisse.
- ▶ Prémonter les 3 vis supérieures et les 3 vis inférieures (2) de manière lâche.
- ▶ Prémonter les 2 vis centrales (4) avec rondelle (5) de manière lâche.
- ▶ Serrer les vis (2,4) en croix à un couple de serrage de 300 Nm.


## 7.6 Adapter la hauteur du timon

Afin que le ramasseur ramasse la matière récoltée de façon uniforme, la hauteur du timon de la machine doit être adaptée au tracteur utilisé.

Le point de rotation (1) du ramasseur sert de point de référence pour l'alignement de la machine.

Le réglage de la hauteur de timon est décrit à titre d'exemple sur un attelage bas avec anneau d'attelage avec embout sphérique. Le réglage de la hauteur de timon comme attelage bas avec d'autres œillets d'attelage ou comme attelage haut avec d'autres types d'œillets d'attelage à réaliser selon la même méthode.


### Avant de commencer le réglage



BPG000-077

- ✓ La machine n'est pas accouplée au tracteur.
- ▶ **Pour la version « Pied d'appui mécanique »** : soulever/abaisser la béquille jusqu'à atteindre la **cote X=650–680 mm**, mesurée entre le point de rotation (1) et le sol.
- ▶ **Pour la version « Pied d'appui hydraulique »** : reculer le tracteur contre le timon de façon à accoupler les flexibles hydrauliques pour la béquille.
  - ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
  - ▶ Accoupler les flexibles hydrauliques () de la machine à un appareil de commande à double effet du tracteur.
  - ▶ Par le biais de l'appareil de commande à double effet, soulever/abaisser la béquille jusqu'à atteindre la **cote X=650–680 mm**, mesurée entre le point de rotation (1) et le sol.

### Monter la partie avant du timon




BP000-522

- ✓ La partie avant du timon (3) est supportée par un engin de levage approprié pendant le processus d'adaptation.
- ▶ Déterminer la hauteur (dimension X) de l'attelage côté tracteur, entre le milieu de la tête sphérique et le sol.
- ▶ Monter la partie avant du timon (3) sur le timon (1) en respectant la dimension X déterminée.
- ▶ Serrer les 20 vis (2) (classe de résistance 10.9) au couple de serrage correspondant, [voir page 228](#).

## 7.7 Adapter l'arbre à cardan [BYPY]

Les deux moitiés de l'arbre à cardan doivent être rapprochées au maximum (virage avec angle de braquage maximal et montée ou descente simultanée d'un talus), tout en veillant à ce que les extrémités des deux tubes profilés ne se touchent pas. La course de déplacement (chevauchement) doit au moins s'élever à 220 mm, en ligne droite et en virage.



BP000-087

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).


- ▶ Démontez les moitiés de l'arbre à cardan.

### Moitié intérieure de l'arbre à cardan

- ▶ Dévissez les vis (3) et retirez le tube protecteur interne (4).
- ▶ Élargissez la bague de roulement interne (2) et l'enlevez.

### Moitié extérieure de l'arbre à cardan

- ▶ Dévissez les vis de la manchette de protection (6) et les vis du tube protecteur externe (5).
- ▶ Retirez le tube protecteur externe (5).
- ▶ Retirez la manchette de protection (6).
- ▶ Décrochez le ressort de retenue (10) et le laissez dans un des 2 alésages de la bague de glissement (9) afin de ne pas perdre ledit ressort (10).
- ▶ Élargissez et enlevez la bague de roulement externe (8) et la bague de glissement (9).



BP000-088

- ▶ Accouplez la machine sans arbre à cardan au tracteur.
- ▶ Amenez la machine dans la position la plus étroite (virages).
- ▶ Immobilisez et sécurisez la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Mettez les parties de l'arbre à cardan en place côté tracteur et côté machine.

### Déterminer le chevauchement (X)

- ▶ Déterminez la cote X.
- ▶ Transférez la cote déterminée X+2cm sur les tubes protecteurs et sur les tubes profilés des moitiés de l'arbre à cardan.


### AVIS

Dans le cas du tube profilé interne, le transfert de la cote X+2cm ne peut en aucun cas passer par les alésages de la sortie de graisse (4), car cela détruirait la pièce d'extrémité du système de lubrification durant l'opération de réduction.

Si la cote X+2cm passe par les alésages de sortie de graisse (4), il convient d'élargir la cote X+2cm de 2 cm.

- ▶ Raccourcir les tubes protecteurs et les tube profilés, ébarber de l'extérieur et de l'intérieur et retirer les copeaux.
- ▶ Si les conduites de lubrification intérieures ont été sectionnées lors du raccourcissement du tube profilé interne (1), démonter les conduites de lubrification, les adapter et percer un nouveau trou d'accès, voir page 79
- ▶ En vue d'obtenir un revêtement en téflon complet, il convient de faire fondre le revêtement en téflon à l'extrémité des tubes profilés au moyen d'un briquet.

### Démonter/adapter la conduite de lubrification



BP000-089

- ▶ Dévisser le graisseur (2) du tube profilé interne (1) et tirer la conduite de lubrification (3) en dehors du tube profilé interne (1).
- ▶ Raccourcir la conduite de lubrification (3) de X=5 cm.


### Du tube profilé (4) coupé

- ▶ Dévier les axes de serrage (5) vers l'intérieur.
- ▶ Tirer la conduite de lubrification (6) en dehors du tube profilé coupé (4) et extraire la pièce d'extrémité (7).
- ▶ Placer la pièce d'extrémité (7) sur la conduite de lubrification coupée (3).
- ▶ Percer un alésage Ø 4 à une distance de X2=5 cm dans le tube profilé interne (1) en haut et en bas.

**Il convient de s'assurer que les perçages sont situés sur le même côté que l'alésage du graisseur.**

- ▶ Insérer la conduite de lubrification (3), visser le graisseur (2) et enfoncer les axes de serrage (5).

### Monter les parties de l'arbre à cardan



BP000-087

#### Moitié intérieure de l'arbre à cardan

- ▶ Graisser le logement de la bague de roulement du tube profilé interne (1).
- ▶ Placer la bague de roulement interne (2) dans la rainure.
- ▶ Faire glisser le tube protecteur interne (4) et le sécuriser avec les vis (3).

#### Moitié extérieure de l'arbre à cardan

- ▶ Graisser le logement de la bague de roulement et le logement de la bague de glissement du tube profilé externe (7).
- ▶ Placer la bague de roulement externe (8) dans la rainure.
- ▶ Positionner la bague de glissement (9) et accrocher le ressort de retenue (10) dans les deux alésages de la bague de glissement.
- ▶ Faire glisser la manchette de protection (6) et la sécuriser avec les vis (3).
- ▶ Faire glisser le tube protecteur externe (5) et le sécuriser avec les vis (3).

### Déterminer la course de déplacement (chevauchement)



BP000-090

- ▶ Placer les deux parties de l'arbre à cardan l'une devant l'autre, le tube profilé externe est placé devant le tube profilé interne.
- ▶ Définir la dimension X1.
- ▶ Glisser les parties de l'arbre à cardan l'une dans l'autre jusqu'à la butée et effectuer le marquage (2) à l'extrémité du tube protecteur externe.
- ▶ Accoupler l'arbre à cardan côté tracteur et côté machine, amener la machine en position la plus étendue (en ligne droite).
- ▶ Définir la dimension X2.

### Calculer la course de déplacement « V » (chevauchement) :

$$V = X1 - X2$$

La course de déplacement (chevauchement) doit être d'au moins  $V \geq 220$  mm.

### Contrôler l'arbre à cardan raccourci dans les virages.


- ▶ Effectuer lentement un virage à droite ou à gauche avec le tracteur. Pour ce faire, observer le marquage (2).

Le tube protecteur externe ne peut pas toucher le marquage (2) dans la position la plus étroite (virage avec angle de braquage maximal et montée ou descente simultanée d'un talus).

Si le tube protecteur externe touche le marquage (2), raccourcir encore les deux parties de l'arbre à cardan comme indiqué ci-dessous et ce, jusqu'à ce que le tube protecteur externe ne touche plus le marquage, voir page 78.

## 7.8 Contrôler l'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement

L'arbre à cardan d'entraînement (2) transmet la force du tracteur au palier intermédiaire (1). Pour éviter d'endommager la machine et transmettre la force de manière optimale, l'angle d'articulation ( $\alpha$ ) de l'arbre à cardan d'entraînement (2) doit se situer dans la zone du palier intermédiaire (1) entre  $\alpha = 170 - 190$  degrés. Moins l'angle d'articulation ( $\alpha$ ) s'écarte de la zone des 180 degrés, moins importante sera l'usure des composants.




BPG000-083

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ L'arbre à cardan est adapté au tracteur.
- ✓ L'arbre à cardan est monté.
- ▶ Déterminer l'angle d'articulation ( $\alpha$ ) de l'arbre à cardan d'entraînement dans la zone du palier intermédiaire.
  - ⇒ Si l'angle d'articulation est égale à  $\alpha=170-190$  degrés, la transmission de la force de l'arbre à cardan d'entraînement est réglée de manière optimale.
  - ⇒ Si l'angle d'articulation n'est pas égale à  $\alpha=170-190$  degrés, la transmission de la force de l'arbre à cardan d'entraînement n'est pas réglée de manière optimale, ce qui peut endommager le palier intermédiaire.
- ▶ Pour augmenter/réduire l'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement, il convient de régler la barre d'entraînement située sur la palier intermédiaire, [voir page 82](#).

## 7.9 Chaîne cinématique : Adapter la hauteur

L'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement ([voir page 81](#)) se règle via la barre d'entraînement.




BPG000-024

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La hauteur du timon est adaptée, [voir page 75](#).
- ✓ L'arbre à cardan est adapté au tracteur.
- ✓ La machine est accouplée au tracteur.
- ▶ Retirer l'arbre à cardan.
- ▶ Utiliser un accessoire approprié pour soutenir le palier intermédiaire pendant toute la durée de l'adaptation.
- ▶ Dévisser les vis (2) du palier intermédiaire.

- ▶ Déplacer le palier intermédiaire (1) dans la configuration de perçage.
- ▶ Monter les vis (2), couple de serrage, *voir page 228*.
- ▶ Monter l'arbre à cardan.
- ▶ Contrôler l'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement, *voir page 81*.

## 7.10 Adaptation du système hydraulique

### Sur la version avec « confort 1.0 »



BPG000-018

- ▶ Placer les appareils de commande du tracteur en position flottante.
- ▶ Dépressuriser le système hydraulique du tracteur et de la machine.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*.

### Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système de courant constant

Pour les tracteurs avec système hydraulique ouvert.

- ▶ Dévisser la vis du système (1) jusqu'à la butée.


### Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système Load-Sensing

Pour les tracteurs avec système hydraulique fermé. Ce faisant, la ligne de signalisation est raccordée.

- ▶ Visser la vis système (1) jusqu'à la butée.

## 7.11 Régler la rampe d'éjection des balles

La rampe d'éjection des balles présente une prolongation du canal de passage lorsqu'elle est déployée. Pour que la grosse balle puisse être déposée correctement sur le sol, la hauteur du bord arrière de la rampe d'éjection des balles par rapport au sol ne doit pas être trop importante. Sinon, les balles pourraient être endommagées lors de la dépose.



BP000-091

L'inclinaison de la rampe d'éjection des balles par rapport au sol peut être réglée par la longueur des chaînes de maintien (2) de la rampe d'éjection des balles.

- ✓ La machine est parquée sur un sol porteur, stabilisé et plat.
- ✓ La rampe d'éjection des balles est abaissée, [voir page 155](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Déplacer les écrous (1) des deux côtés du canal de pressage jusqu'à ce que la hauteur du bord arrière de la rampe d'éjection des balles soit réglée de façon appropriée.

#### Sur la version avec « Dispositif de pesage » :

Sur la version avec « Dispositif de pesage », la grosse balle doit rester posée pendant un bref instant sur la rampe d'éjection des balles afin d'être pesée. C'est pourquoi l'inclinaison de la rampe d'éjection des balles avec la version « Dispositif de pesage » doit être moins fortement réglée que sans dispositif de pesage.

Si l'inclinaison de la rampe d'éjection est modifiée, le dispositif de pesage doit être réajusté, [voir page 177](#).

## 7.12 Monter l'extincteur



BPG000-034

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Remplir l'extincteur (1) selon la notice d'utilisation du fabricant de l'extincteur.
  - ⇒ Si aucune notice d'utilisation du fabricant de l'extincteur n'est disponible, veuillez consulter la page d'accueil du fabricant de l'extincteur.
- ▶ Placer l'extincteur (1) dans la fixation à gauche du timon de manière à ce que la notice d'utilisation sur la plaque signalétique soit lisible et soit tournée vers l'extérieur.


**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures par chute de l'extincteur ! Pour sécuriser l'extincteur, adapter les colliers de fixation avec une tension suffisante à l'étendue de l'extincteur.**

- ▶ Adapter la longueur des colliers de fixation à l'étendue de l'extincteur.
- ▶ Pour obtenir une tension suffisante des colliers de serrage fermés, raccourcir la longueur des colliers de fixation de quelques millimètres et fermer les fermetures par serrage.
- ➔ Si les fermetures par serrage peuvent uniquement être fermées à l'aide d'un outil auxiliaire (par ex. tournevis), le réglage est correct.
- ➔ Si les fermetures par serrage peuvent être fermées manuellement :
  - ▶ Raccourcir la longueur des colliers de fixation jusqu'à ce que les fermetures par serrage ne puissent être fermées qu'avec un outil auxiliaire (par ex. tournevis).

## 7.13 Changer le timon de l'attelage bas à l'attelage haut

Le timon est monté de série comme attelage bas (I).

Pour la modification de l'attelage bas (I) à l'attelage haut (II), la partie avant du timon (3) et l'œillet d'attelage (1) sont tournées de 180 degrés.



BP000-083


I Attelage bas

II Attelage haut

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La partie avant du timon (5) est sécurisée par un engin de levage approprié pendant le processus d'adaptation.
- ▶ Pour démonter l'œillet d'attelage (1), desserrer le raccord à vis (2).
- ▶ Pour démonter la partie avant du timon (5), desserrer le raccord à vis (4).
- ▶ Tourner la partie avant du timon (5) de 180°, le guider entre le timon (3) et le monter à l'aide du raccord à vis (4).
- ▶ Monter l'œillet d'attelage (1) à l'aide du raccord à vis (2).
- ▶ Adapter la hauteur du timon, [voir page 75](#).
- ▶ Contrôler l'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement, [voir page 82](#).

## 7.14 Changer le timon de l'attelage haut à l'attelage bas

Pour la modification de l'attelage haut (II) à l'attelage bas (I), la partie avant du timon (5) et l'œillet d'attelage (1) sont tournées de 180 degrés.



BP000-083

I Attelage bas

II Attelage haut

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La partie avant du timon (5) est sécurisée par un engin de levage approprié pendant le processus d'adaptation.
- ▶ Pour démonter l'œillet d'attelage (1), desserrer le raccord à vis (2).
- ▶ Pour démonter la partie avant du timon (5), desserrer le raccord à vis (4).
- ▶ Tourner la partie avant du timon (5) de 180°, le guider entre le timon (3) et le monter à l'aide du raccord à vis (4).
- ▶ Monter l'œillet d'attelage (1) à l'aide du raccord à vis (2).
- ▶ Adapter la hauteur du timon, [voir page 75](#).
- ▶ Contrôler l'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement, [voir page 82](#).

## 8 Mise en service

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures ou dommages sur la machine dus à des lignes de branchement raccordées de manière incorrecte, inversées ou posées de manière non conforme**

Si les lignes de branchement de la machine ne sont pas correctement raccordées au tracteur ou si elles sont posées de manière non conforme, elles peuvent rompre ou être endommagés. Cela peut engendrer de graves accidents. Des lignes de branchement inversées peuvent entraîner l'exécution accidentelle de fonctions pouvant également mener à de graves accidents.

- ▶ Raccorder correctement et sécuriser les flexibles et câbles.
- ▶ Poser les flexibles, câbles et cordes de telle façon qu'ils ne frottent pas, ne serrent pas, ne sont pas pincés et n'entrent pas en contact avec d'autres composants (par ex. pneus du tracteur), notamment dans les virages.
- ▶ Accoupler les flexibles et câbles aux raccords prévus à cet effet et les raccorder tel que décrit dans la notice d'utilisation.

### 8.1 Accoupler la machine au tracteur

Sur la version avec « œillet d'attelage »

Sur la version avec « œillet d'attelage à tête sphérique 80 »



BPG000-066

- ✓ La hauteur du timon est adaptée, [voir page 75](#).
- ✓ La protection contre les utilisations non autorisées est démontée, [voir page 130](#).

#### Sur la version avec « œillet d'attelage »

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures accru !** S'assurer pendant l'accouplement (en particulier pendant la marche arrière du tracteur) que personne ne tient entre le tracteur et la machine.

- ▶ Déplacer le tracteur en marche arrière devant le timon jusqu'à ce que l'œillet d'attelage de la machine soit encastré dans le dispositif d'attelage du tracteur.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Bloquer le dispositif d'attelage selon la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

#### Sur la version avec « œillet d'attelage à tête sphérique Ø 80 »

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures accru !** S'assurer pendant l'accouplement (en particulier pendant la marche arrière du tracteur) que personne ne tient entre le tracteur et la machine.

- ▶ Déplacer le tracteur en marche arrière devant le timon et amener l'attelage à rotule du tracteur sous l'attelage à boule de la machine.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

#### Sur la version avec « pied d'appui mécanique »

- ▶ Abaisser le timon au moyen du pied d'appui jusqu'à ce que l'œillet d'attelage à tête sphérique repose sur l'attelage à rotule.
- ▶ Bloquer le dispositif d'attelage selon la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

#### Sur la version avec « pied d'appui hydraulique »

- ▶ Raccorder les flexibles hydrauliques pour le pied d'appui, [voir page 91](#)
- ▶ Abaisser le timon via le pied d'appui jusqu'à ce que l'anneau d'attelage à tête sphérique repose sur l'attelage à rotule.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Sécuriser le dispositif d'attelage selon la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

## 8.2 Monter l'arbre à cardan

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect de la zone de danger de l'arbre à cardan**

Le non-respect de la zone de danger de l'arbre à cardan peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, respecter la zone de danger de l'arbre à cardan, [voir page 21](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessure accru si le frein du volant d'inertie n'est pas serré**

Si le frein du volant d'inertie n'est pas serré, des composants peuvent se mettre en mouvement de façon inattendue. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, serrer le frein du volant d'inertie avant d'accoupler ou de désaccoupler l'arbre à cardan.


### AVIS

#### **Changement de tracteur**

La machine peut subir des dommages si la longueur de l'arbre à cardan n'est pas contrôlée lors d'un changement de tracteur.

- ▶ Afin d'éviter des dommages à la machine, contrôler la longueur de l'arbre à cardan lors de chaque changement de tracteur et la corriger si nécessaire, [voir page 77](#).

L'accouplement grand angle est monté côté tracteur.



BP000-095

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

#### **Côté machine**

- ▶ Monter l'arbre à cardan (1) sur le maneton d'entraînement du palier intermédiaire.

#### **Côté tracteur**

- ▶ Faire glisser l'accouplement grand angle sur la prise de force du tracteur et le sécuriser.
- ▶ Bloquer les protections de l'arbre à cardan (2) avec les chaînes de maintien (3) pour les empêcher de tourner en même temps.

### INFORMATION


Pour de plus amples informations ou dans le cas d'arbres à cardan différents, tenir compte de la notice d'utilisation fournie.

### AVIS

#### Domages sur la machine suite à la zone de pivotement de l'arbre à cardan

Si la zone de pivotement de l'arbre à cardan pour tous les états de fonctionnement n'est pas respectée, le tracteur et/ou la machine peut subir des dommages lors d'un contact avec des composants.

- ▶ Veiller à ce qu'il y ait un espace de manœuvre suffisant pour tous les états de fonctionnement dans la zone de pivotement (virage avec angle de braquage maximal).



BP000-096

## 8.3 Accoupler les flexibles hydrauliques



BP000-097

- ▶ Évacuer la pression du système hydraulique du tracteur.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Nettoyer et sécher les jonctions avec l'accouplement rapide hydraulique.

## Sur la version avec « confort 1.0 »

### Tracteur avec système Load-Sensing

- ✓ La vis du système hydraulique est entièrement vissée, [voir page 83](#).
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique () au raccord Load-Sensing du tracteur.
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique () au raccord pour le retour sans pression.
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique () au raccord pour la commande Load-Sensing du tracteur.

#### **INFORMATION**

Comme alternative, il est possible de raccorder les flexibles hydrauliques (P/T) à un appareil de commande à double effet.

### Tracteur avec système de courant constant

- ✓ La vis système du système hydraulique est entièrement dévissée, [voir page 83](#).
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique () au raccord de pression du tracteur.
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique () au raccord pour le retour sans pression.
- ▶ Déposer le flexible hydraulique () dans la fixation de la machine.

#### **INFORMATION**

Comme alternative, il est possible de raccorder les flexibles hydrauliques (P/T) à un appareil de commande à double effet.

### Raccord hydraulique du ramasseur

- Accoupler le flexible hydraulique () à un appareil de commande à simple effet du tracteur.

### Raccord hydraulique du pied d'appui

- Accoupler les flexibles hydrauliques () de la machine à un appareil de commande à double effet du tracteur.

### Sur la version avec « médium 1.0 »

#### Raccord hydraulique du bloc de commande

- ▶ Accoupler les flexibles hydrauliques () de la machine à un appareil de commande à double effet du tracteur.

#### Raccord hydraulique du ramasseur

- Accoupler le flexible hydraulique () à un appareil de commande à simple effet du tracteur.

#### Raccord hydraulique de l'essieu

- ▶ Accoupler le flexible hydraulique () à un appareil de commande à simple effet du tracteur.

#### Raccord hydraulique du dispositif de démarrage


- Accoupler le flexible hydraulique () à un appareil de commande à simple effet du tracteur.
- Accoupler le flexible hydraulique () au retour sans pression du tracteur.

#### **INFORMATION**

Comme alternative, il est possible de raccorder les flexibles hydrauliques à un appareil de commande à double effet.

## 8.4 Accoupler le frein hydraulique (exportation)

En raison de directives spécifiques au pays, un frein hydraulique peut être installé sur la machine. Une vanne de frein sur le tracteur est alors nécessaire pour le frein hydraulique. Le flexible hydraulique correspondant est raccordé à la vanne de frein côté tracteur. Le frein est activé par la pédale de frein.



BP000-098

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique (1) du frein hydraulique au raccord pour le frein hydraulique sur le tracteur.

## 8.5 Montage de la chaîne de sécurité (exportation France)

### AVERTISSEMENT

#### Risque de blessures dû à une chaîne de sécurité trop courte

Si la chaîne de sécurité est trop courte, elle peut arracher et conduit à un freinage d'urgence. Ceci peut engendrer des accidents.

- ▶ Faire adapter la longueur de la chaîne de sécurité par à un atelier qualifié (personnel qualifié).
- ▶ S'assurer que la longueur de la chaîne de sécurité est adaptée au tracteur.
- ▶ En cas de changement du tracteur, s'assurer que la longueur de la chaîne de sécurité est toujours appropriée.


### AVERTISSEMENT

#### Risque de blessures par une soupape de sécurité du frein hydraulique qui ne fonctionne pas

Si la fonction de la soupape de sécurité pour le frein de secours hydraulique n'est pas contrôlée, le freinage d'urgence peut faire défaut en cas d'urgence. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.

- ▶ Attacher la chaîne de sécurité sans contrainte au tracteur. Si la chaîne de sécurité est enrubannée trop forte autour du flexible hydraulique, elle empêche la fonction de la soupape de sécurité.
- ▶ Afin d'appliquer la pression sur l'accumulateur de la soupape de sécurité, actionner une fois entièrement le pédale de frein du frein de service avant de démarrer.

Un chaînon plus faible (point de rupture) se trouve à un point de la chaîne de sécurité. Si la machine est désaccouplée involontairement, la soupape de sécurité déclenche le freinage d'urgence et la chaîne de sécurité se déchire au chaînon plus faible. Le chaînon est alors détruit et doit être remplacé.



BP000-100 / BP000-099


- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ Le flexible hydraulique (1) du frein hydraulique est accouplé, .
- ▶ Attacher la chaîne de sécurité (2) au tracteur.

#### Déverrouiller la vanne de sécurité

- ▶ Maintenir la chaîne de sécurité (2) sous tension.
- ▶ Afin de délester la vanne de sécurité, tirer sur le goujon (3).
- ▶ Placer lentement le levier de verrouillage (4) dans la position initiale à l'aide de la force du ressort.

## 8.6 Accoupler/désaccoupler les raccords pneumatiques du frein à air comprimé

La machine est dotée d'un système de frein à air comprimé à deux circuits. Les têtes d'accouplement sont accouplées pour assurer la liaison de la conduite de réserve (2) (tête d'accouplement rouge) et la conduite de frein (1) (tête d'accouplement jaune) du tracteur avec la machine.



BP000-101

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

#### Accoupler

**Respecter l'ordre des conduites à air comprimé lors de l'accouplement.**

- ▶ Accoupler d'abord la conduite de frein (1) (tête d'accouplement jaune).
- ▶ Puis accoupler la conduite de réserve (2) (tête d'accouplement rouge).

## Désaccoupler

Respecter l'ordre des conduites à air comprimé lors du désaccouplement.

- ▶ Accoupler d'abord la conduite de réserve (2) (tête d'accouplement rouge).
- ▶ Puis accoupler la conduite de frein (1) (tête d'accouplement jaune).


## 8.7 Raccordement de l'éclairage de routes

### AVIS

#### Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion

Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.



BPG000-067

L'éclairage de routes se raccorde avec le câble d'éclairage à 7 pôles (2).

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Relier le connecteur du câble d'éclairage à 7 pôles (2) à la prise à 7 pôles (1) de la machine.
- ▶ Relier le connecteur du câble d'éclairage à 7 pôles (2) à la prise à 7 pôles (3) du tracteur.
- ▶ Poser le câble d'éclairage (2) de sorte qu'il n'entre pas en contact avec les roues du tracteur.

## 8.8 Raccorder le terminal KRONE DS 500

### AVIS

#### Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion


Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.

### INFORMATION

Pour le montage du terminal dans la cabine du tracteur, veuillez prendre note de la notice d'utilisation de terminal fourni.

### Tracteurs avec système ISOBUS intégré



EQ003-251

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

#### Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (2) du câble (1) à la prise à 9 pôles (3) (In-cab).


#### Raccordement du tracteur à la machine

##### **INFORMATION**

Le câble (6) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 \*.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (5) du câble (6) à la prise à 9 pôles ISOBUS (4) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (7) du câble (6) à la prise à 11 pôles (8) de la machine.

### Tracteurs sans système ISOBUS



EQ003-252

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ L'accessoire B290 « Montage ultérieur tracteur KRONE » est monté.

#### Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (2) du câble (1) à la prise à 9 pôles (3) (In-cab).

#### Raccordement du tracteur à la machine

##### **INFORMATION**

Le câble (6) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 \*.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (5) du câble (6) à la prise à 9 pôles ISOBUS (4) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (7) du câble (6) à la prise à 11 pôles (8) de la machine.

## 8.9 Raccorder le terminal ISOBUS KRONE (CCI 1200)

##### **AVIS**

##### **Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion**


Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.

##### **INFORMATION**

Pour le montage du terminal dans la cabine du tracteur, veuillez prendre note de la notice d'utilisation de terminal fourni.

### Tracteurs avec système ISOBUS intégré



EQ001-173

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

#### Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur (2) à 12 pôles du câble (3) à la prise à 12 pôles (1) du terminal.
- ▶ Relier le connecteur (4) à 9 pôles du câble (3) à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).


#### Raccordement du tracteur à la machine

##### **INFORMATION**

Le câble (8) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 \*.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (7) du câble (8) à la prise à 9 pôles ISOBUS (6) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (9) du câble (8) à la prise à 11 pôles (10) de la machine.

## Tracteurs sans système ISOBUS



EQ001-181

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ L'accessoire B290 « Montage ultérieur tracteur KRONE » est monté.

### Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur (2) à 12 pôles du câble (3) à la prise à 12 pôles (1) du terminal.
- ▶ Relier le connecteur (4) à 9 pôles du câble (3) à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).

### Raccordement du tracteur à la machine

#### **INFORMATION**

Le câble (8) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 \*.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (7) du câble (8) à la prise ISOBUS à 9 pôles (6) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (9) du câble (8) à la prise à 11 pôles (10) de la machine.

## 8.10 Raccorder le terminal étranger ISOBUS

#### **AVIS**


#### **Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion**

Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.

**INFORMATION**

Pour le montage du terminal dans la cabine du tracteur, veuillez prendre note de la notice d'utilisation de terminal fourni.



EQ001-146

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

**Raccordement du tracteur à la machine**

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (5) du câble (2) à la prise ISOBUS à 9 pôles (1) du tracteur.
- ▶ Relier la prise à 11 pôles (4) du câble (2) à la prise à 11 pôles (3) de la machine.

**Raccordement du terminal au tracteur**

**INFORMATION**


Pour des indications supplémentaires sur la liaison, tenir compte de la notice d'utilisation du fabricant du terminal ISOBUS.

**8.11 Raccorder la manette**

**INFORMATION**

Pour le montage de la manette dans la cabine du tracteur, tenir compte de la notice d'utilisation de la manette fournie.


### Terminal ISOBUS de KRONE pour les tracteurs avec système ISOBUS intégré



EQ001-150

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (2) du câble (1) à la prise à 9 pôles (3) de la manette.
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (4) de la manette à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).


### Terminal ISOBUS KRONE pour les tracteurs sans système ISOBUS intégré



EQ001-151

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ L'accessoire B290 « Montage ultérieur tracteur KRONE » est monté.
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (2) du câble (1) à la prise à 9 pôles (3) de la manette.
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (4) de la manette à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).

## 8.12 Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 1200 KRONE



EQ000-212

- ▶ Brancher le câble (3) de la caméra (2) avec le connecteur (4) dans le raccordement C (6) du terminal ISOBUS KRONE CCI 1200 (1).
- ▶ Pour bien brancher le connecteur (4), faire attention à bien l'aligner aux endroits repérés (5).

## 8.13 Montage de la chaîne de sécurité

### AVERTISSEMENT

#### Risque d'accident dû à une chaîne de sécurité mal dimensionnée

L'utilisation d'une chaîne de sécurité mal dimensionnée a pour effet que la chaîne de sécurité puisse arracher si la machine se détache involontairement. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.

- ▶ Toujours utiliser une chaîne de sécurité avec une résistance minimale à la traction de 178 kN (40.000 lbf).

### AVERTISSEMENT

#### Risque de blessures ou de dommages sur la machine en cas de pose incorrecte de la chaîne de sécurité


Une chaîne de sécurité posée avec une tension excessive ou insuffisante peut entraîner la rupture de cette dernière. Cela peut provoquer des blessures graves ou endommager le tracteur et la machine.

- ▶ Poser la chaîne de sécurité de sorte qu'elle ne soit pas tendue dans les virages et qu'elle n'entre pas en contact avec les roues du tracteur ou avec d'autres pièces du tracteur ou de la machine.

**INFORMATION**


Pendant le transport, les prescriptions nationales pour l'utilisation de la chaîne de sécurité sont obligatoires.

La chaîne de sécurité sert à la sécurisation supplémentaire des appareils tractés dans le cas où ils se détacheraient de l'attelage pendant le transport. Fixer la chaîne de sécurité à l'aide des pièces de fixation appropriées au dispositif d'attelage du tracteur ou à un autre point d'articulation indiqué. La chaîne de sécurité doit avoir un jeu qui permette de prendre les virages.



BP000-105

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Monter la chaîne de sécurité (1) avec la manille (2) sur la machine.



BP000-106

- ▶ Monter la chaîne de sécurité (1) à un endroit approprié (par exemple : [I] ou [II]) sur le tracteur.

## 9 Commande

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

## 9.1 Préparer pour le pressage

### Avant le pressage

- ✓ L'éjecteur de balles se trouve en position avant (sur la version avec « médium 1.0 » : [voir page 122](#), sur la version avec « confort 1.0 » : [voir page 124](#)).
- ✓ **Sur la version avec « Dispositif de pesage »** : le frein de balle est verrouillé, [voir page 61](#).
- ✓ La quantité de ficelles est suffisante.
- ✓ La hauteur de travail du ramasseur est réglée, [voir page 217](#).
- ✓ La longueur de balles correcte est réglée, [voir page 158](#).
- ✓ La pression des volets de pressage de consigne est réglée, [voir page 157](#).
- ✓ L'arbre du noueur est déverrouillée, [voir page 109](#).
- ✓ Le frein du volant d'inertie est desserré., [voir page 106](#).
- ✓ **Sur la version avec « essieu directeur auto-directionnel » et « médium 1.0 »** : Le robinet d'arrêt pour l'essieu directeur auto-directionnel est ouvert, [voir page 212](#).
- ▶ Abaisser la rampe d'éjection des balles en position de travail (sur la version avec « médium 1.0 » : [voir page 119](#), sur la version avec « confort 1.0 » : [voir page 120](#)).
- ▶ Abaisser le ramasseur en position de travail, [voir page 117](#).

### Pressage

- ✓ Les conditions du point « Avant le pressage » sont remplies.
- ▶ Activer la prise de force à la vitesse de rotation minimale.
- ▶ Augmenter la vitesse de rotation de la prise de force lentement à 1000 min<sup>-1</sup>.
- ▶ Avant de rentrer dans l'andain, attendre que la pression de consigne présélectionnée des volets de pressage soit atteinte dans le terminal, [voir page 157](#).

Pour presser en mode automatique, le canal de pressage doit être entièrement rempli. La meilleure façon de faire est de presser les 2 premières grosses balles en mode manuel.

- ▶ Une fois le pressage de la deuxième grosse balle effectué, commuter en mode automatique via le terminal, [voir page 152](#).
- ▶ Régler la pression de consigne de la force de compression en mode automatique, [voir page 157](#).

### Après le pressage

- ▶ **Sur la version avec « Dispositif de pesage »** : afin de tirer aisément et manuellement la dernière grande balle liée, il convient de desserrer le frein de balle sur la rampe d'éjection, [voir page 61](#).
- ▶ Déposer les dernières balles liées sur le champ.
- ▶ Tirer la dernière grosse balle manuellement vers le bas alors que vous êtes latéralement à côté de la rampe d'éjection des balles.
- ▶ Nettoyer la machine.
- ▶ Préparer la machine pour la conduite sur route, [voir page 207](#).

## 9.2 Serrer / desserrer le frein du volant d'inertie

### AVIS

#### Dommages sur la machine suite au frein du volant d'inertie non desserré

Si le frein du volant d'inertie n'est pas desserré avant d'activer la prise de force, la machine peut subir des dommages.

- ▶ Avant d'activer la prise de force, desserrer le frein du volant d'inertie.



BPG000-031

Position (I) = frein du volant d'inertie desserré (volant d'inertie non freiné)

Position (II) = frein du volant d'inertie serré (volant d'inertie freiné)

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

### Serrer le frein du volant d'inertie

- ▶ Pour serrer le frein du volant d'inertie, amener le levier de freinage (1) de la position (I) en position (II).
- ➔ Le volant d'inertie est freiné.
- ➔ Un signal sonore retentit lorsque l'électronique de la machine est activée.
- ➔ Aucune pression n'est pas établie dans le canal de pressage lorsque le volant d'inertie est freiné.

### Desserrer le frein de volant d'inertie

- ▶ Pour desserrer le frein du volant d'inertie, déplacer le levier de freinage (1) de la position (II) en position (I).
- ➔ Le volant d'inertie n'est pas freiné.

## 9.3 Ouvrir / fermer le capot latéral



BP000-458

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).


### Ouvrir

- ▶ Desserrer le verrouillage (1) en utilisant un tournevis et ouvrir le capot latéral (2).

### Fermer

- ▶ Pousser le capot latéral (2) vers le bas jusqu'à ce que le verrouillage (1) soit enclenché.
- ▶ Afin de garantir que le capot latéral (2) soit verrouillé, tirer sur le capot latéral (2).
- ➔ Lorsqu'il est impossible d'ouvrir le capot latéral (2), le capot latéral (2) est verrouillé.
- ➔ Lorsqu'il est possible d'ouvrir le capot latéral (2), repousser le capot latéral (2) vers le bas jusqu'à ce que le verrouillage (1) soit enclenché.

## 9.4 Relever / abaisser la boîte à ficelle



BP000-457


### Relever

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ Le capot latéral (1) est ouvert, [voir page 107](#).
- ▶ Déverrouiller le levier de verrouillage (2) à l'aide du crochet de déverrouillage (3) et pivoter le levier de verrouillage (2) vers le bas.
- ▶ Presser légèrement la boîte à ficelle (4) et retirer la partie de fermeture (5) du crochet (6).
- ▶ Soulever la boîte à ficelle (4).
- ▶ Bloquer la boîte à ficelle (4) à l'aide de l'appui (7).

### Abaisser

- ▶ Soulever légèrement la boîte à ficelle (4), déposer l'appui (7) dans la fixation de la boîte à ficelle (4).
- ▶ Abaisser la boîte à ficelle (4).
- ▶ Presser la boîte à ficelle (4) et lever l'élément de fermeture (5) au-dessus du crochet (6).
- ▶ Pour verrouiller la boîte à ficelle (4), pousser le levier de verrouillage (2) vers le haut.
- ▶ Fermer et sécuriser le capot latéral (1), [voir page 107](#).

## 9.5 Sécuriser / débloquer l'arbre du noueur



BP000-107

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

### Sécuriser

- ▶ Pour sécuriser l'arbre du noueur, déplacer le levier de sécurité (2) de la position (I) en position (II) et le poser sur le pivot (1).

### Desserrer


- ▶ Pour desserrer l'arbre du noueur, amener le levier de sécurité (2) de la position (II) en position (I).

## 9.6 Relier les bobines de ficelle entre elles (noueur double)

### Côté gauche de la machine

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ L'arbre du noueur est sécurisé, [voir page 109](#).
- ✓ Le capot latéral est ouvert, [voir page 107](#).

### Relier les ficelles de dessus (1)



BPG000-026

- ▶ Veiller à ce que les ficelles de dessus ne jamais se croisent pas.

### Relier la bobine de ficelle 1a avec la bobine de ficelle 1b

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (1a) à travers le reteneur de ficelle en dehors de la boîte à ficelle en passant par l'œillet supérieur.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (1b) avec la fin de la ficelle de la bobine (1a) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.


### Relier la bobine de ficelle 2a avec la bobine de ficelle 2b

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (2a) à travers le reteneur de ficelle en dehors de la boîte à ficelle en passant par l'œillet supérieur.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (2b) avec la fin de la ficelle de la bobine (2a) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

### Relier la bobine de ficelle 3a avec la bobine de ficelle 3b

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (3a) à travers le reteneur de ficelle en dehors de la boîte à ficelle en passant par l'œillet supérieur.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (3b) avec la fin de la ficelle de la bobine (3a) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

### Relier les ficelles de dessous (2)



BPG000-026

### Relier les bobines de ficelle 1a, 1b, et 1c entre elles

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (1a) à travers l'œillet rouge supérieur et plus en avant, jusqu'à l'œillet rouge suivant. Depuis l'œillet rouge, amener la ficelle à travers le reteneur de ficelle en dehors de la boîte à ficelle.
- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (1b) à travers l'œillet rouge situé au-dessus et le relier avec la fin de la ficelle de la bobine (1a) par un nœud plat.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (1c) avec la fin de la ficelle de la bobine (1b) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

### Relier les bobines de ficelle 2a, 2b, et 2c entre elles


- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (2a) à travers le reteneur de ficelle en dehors de la boîte à ficelle en passant par l'œillet bleu supérieur.
- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (2b) à travers l'œillet bleu supérieur et le relier avec la fin de la ficelle de la bobine (2a) par un nœud plat.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (2c) avec la fin de la ficelle de la bobine (2b) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

### Relier les bobines de ficelle 3a, 3b, et 3c entre elles

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (3a) à travers le reteneur de ficelle en dehors de la boîte à ficelle en passant par l'œillet vert supérieur.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (3b) avec la fin de la ficelle de la bobine (3a) par un nœud plat.
- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (3c) à travers l'œillet vert supérieur et ensuite le guider vers l'avant jusqu'au prochain œillet vert et le relier avec la fin de la ficelle de la bobine (3b) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

### Côté droit de la machine

#### Relier les ficelles de dessus (1)



BP000-067

- ▶ Veiller à ce que les ficelles de dessus ne jamais se croisent pas.


#### Relier la bobine de ficelle 4a avec la bobine de ficelle 4b

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (4a) à travers le reteneur de ficelle de la boîte à ficelle en passant par l'œillet supérieur.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (4b) avec la fin de la ficelle de la bobine (4a) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

### Relier la bobine de ficelle 5a avec la bobine de ficelle 5b

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (5a) à travers le reteneur de ficelle de la boîte à ficelle en passant par l'œillet supérieur.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (5b) avec la fin de la ficelle de la bobine (5a) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

### Relier les ficelles de dessous (2)



BP000-067

### Relier les bobines de ficelle 4a, 4b, 4c et 4d entre elles

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (4a) à travers le reteneur de ficelle de la boîte à ficelle en passant par l'œillet rouge situé au-dessus.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (4b) avec la fin de la ficelle de la bobine (4a) par un nœud plat.
- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (4c) à travers l'œillet rouge situé au-dessus et le relier avec la fin de la ficelle de la bobine (4b) par un nœud plat.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (4d) avec la fin de la ficelle de la bobine (4c) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.


### Relier les bobines de ficelle 5a, 5b, 5c et 5d entre elles

- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (5a) à travers le reteneur de ficelle de la boîte à ficelle en passant par l'œillet vert situé au-dessus.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (5b) avec la fin de la ficelle de la bobine (5a) par un nœud plat.
- ▶ Amener le début de la ficelle de la bobine (5c) à travers l'œillet vert situé au-dessus et le relier avec la fin de la ficelle de la bobine (5b) par un nœud plat.
- ▶ Relier le début de la ficelle de la bobine (5d) avec la fin de la ficelle de la bobine (5c) par un nœud plat.
- ▶ Raccourcir les extrémités de tous les nœuds plats à **X=15-20 mm**.

## 9.7 Enfiler la ficelle de dessous (noueur double)

### Côté gauche de la machine

**Amener la ficelle de dessous de la boîte à ficelle au guidage de ficelle inférieur.**




BPG000-027

- ▶ Veiller à ce que les ficelles de dessous ne jamais se croisent pas.
- ▶ Amener les 3 ficelles de dessous (1, 2, 3) de la boîte à ficelle (6) au guidage de ficelle (7).
- ▶ Amener les 3 ficelles de dessous (1, 2, 3) d'en haut à travers les œillets du guidage de ficelle (7) et ensuite jusqu'au guidage de ficelle (8).
- ▶ Amener les 3 ficelles de dessous (1, 2, 3) de l'extérieur à travers les œillets du guidage de ficelle (8) et ensuite jusqu'aux reteneurs de ficelle inférieurs.

### Côté droit de la machine


**Amener la ficelle de dessous de la boîte à ficelle au guidage de ficelle inférieur.**



BP000-121

- ▶ Veiller à ce que les ficelles de dessous ne se croisent pas.
- ▶ Amener les 2 ficelles de dessous (4, 5) de la boîte à ficelle (6) au guidage de ficelle (7).
- ▶ Amener les 2 ficelles de dessous (4, 5) d'en haut à travers les œillets du guidage de ficelle (7) et ensuite jusqu'au guidage de ficelle du châssis (8).
- ▶ Amener les 2 ficelles de dessous (4, 5) par l'extérieur à travers les œillets du guidage de ficelle (8) et ensuite jusqu'aux reteneurs de ficelle inférieurs.

**Amener la ficelle de dessous du guidage de ficelle inférieur jusqu'aux aiguilles du noueur.**



BPG000-030

- ▶ Desserrer le reteneur de ficelle (9).
- ▶ Ficeler la ficelle de dessous provenant du guidage de ficelle (8) à travers l'œillet inférieur (10) et la fixer aux rouleaux de freinage.
- ▶ Tourner manuellement les rouleaux de freinage ; cela permet d'amener la ficelle de dessous à travers les rouleaux de freinage.
- ▶ Guider la ficelle de dessous à travers l'œillet du recouvrement du reteneur de ficelle (11).
- ▶ Amener la ficelle de dessous à travers l'œillet des ressorts tendeurs de ficelle (12).
- ▶ Tirer la ficelle de dessous vers le haut et l'amener entre les rouleaux (13) de l'aiguille du noueur (14).
- ▶ Tirer la ficelle de dessous vers le bas jusqu'au cadre (15) et la nouer au cadre (15).
- ▶ Répéter la procédure pour toutes les ficelles de dessous.

## 9.8 Enfiler la ficelle de dessus

**Côté gauche de la machine**

**Amener la ficelle de dessus de la boîte à ficelle au guidage de ficelle supérieur**




BPG000-028

- ▶ Veiller à ce que les ficelles de dessus ne jamais se croisent pas.
- ▶ Amener les 3 ficelles de dessus (1, 2, 3) de la boîte à ficelle (5) au guidage de ficelle supérieur (7).
- ▶ Amener les 3 ficelles de dessus (1, 2, 3) à travers les œillets du guidage de ficelle supérieur (7) et les amener ensuite jusqu'aux reteneurs de ficelle au niveau des noueurs.

### Amener la ficelle de dessus du guidage de ficelle supérieur jusqu'aux aiguilles supérieures.

- ▶ Desserrer le reteneur de ficelle (9).
- ▶ Amener les 3 ficelles de dessus (1, 2, 3) provenant du guidage de ficelle supérieur (7) à travers les œillets arrière (8) et les fixer aux rouleaux de freinage.
- ▶ Tourner manuellement les rouleaux de freinage ; cela permet d'amener la ficelle de dessus à travers les rouleaux de freinage.




BP000-114

- ▶ Amener la ficelle de dessus du reteneur de ficelle (9) sous le rouleau (12) du support (15).
- ▶ Faire passer la ficelle de dessus plus loin à travers l'œillet (11) du bras tendeur (10).
- ▶ Tirer la ficelle de dessus vers le bas et l'amener entre les rouleaux (13) de l'aiguille supérieure (14).
- ▶ Amener les autres ficelles de dessus de la même manière que la première ficelle de dessus du reteneur de ficelle à l'aiguille supérieure.
- ➔ L'étape suivante et finale pour enfiler la ficelle de dessus varie selon que le canal de pressage est vide ou rempli.

### Côté droit de la machine

**Amener la ficelle de dessus de la boîte à ficelle au guidage de ficelle supérieur.**




BP000-122

- ▶ Veiller à ce que les ficelles de dessus ne se croisent pas.
- ▶ Amener les 2 ficelles de dessus (4, 5) de la boîte à ficelle (6) au guidage de ficelle supérieur (7).
- ▶ Amener les 2 ficelles de dessus (4, 5) à travers les œillets du guidage de ficelle supérieur (7) et les amener ensuite jusqu'aux reteneurs de ficelle au niveau des noueurs.

**Amener la ficelle de dessus du guidage de ficelle supérieur jusqu'aux aiguilles supérieures.**

- ▶ Desserrer le reteneur de ficelle (9).
- ▶ Amener les 2 ficelles de dessus (4, 5) provenant du guidage de ficelle supérieur (7) à travers les œillets arrière (8) et les fixer aux rouleaux de freinage.
- ▶ Tourner manuellement les rouleaux de freinage ; cela permet d'amener la ficelle de dessus à travers les rouleaux de freinage.



BP000-114

- ▶ Amener la ficelle de dessus du reteneur de ficelle (9) à travers l'œillet (10) du bras tendeur (11).
- ▶ Tirer la ficelle de dessus vers le bas et l'amener entre les rouleaux (12) de l'aiguille supérieure (13).
- ▶ Amener les autres ficelles de dessus analogue à la première ficelle de dessus du reteneur de ficelle jusqu'à l'aiguille supérieure.
- ➔ L'étape suivante pour enfiler la ficelle de dessus est l'étape finale et elle dépend du fait que le canal de pressage soit vide ou rempli.

**Lorsque le canal de pressage est vide :**

- ▶ Nouer la ficelle de dessus avec la ficelle de dessous au centre de la chambre à balles.

**Ou**

- ▶ Faire passer la ficelle de dessus sous la traverse de la table du noueur et nouer à la traverse du volet de pressage supérieur.
- ▶ Pour tendre le bras tendeur (11), retirer la ficelle de dessus devant l'œillet de guidage de la ficelle (8).

**Lorsque le canal de pressage est rempli :**

- ▶ Lire la longueur de balle réelle sur le terminal.

**Si la différence entre la longueur de balle réelle et la longueur de balle de consigne est supérieure à 50 cm :**

- ▶ Laisser pendre l'extrémité de la ficelle de dessus d'environ 50 cm dans le canal de pressage.

Le bras tendeur (11) se tend lorsque la ficelle de dessus se coince dans la matière récoltée au cours du processus de pressage.

**Si la différence entre la longueur de balle réelle et la longueur de balle de consigne est inférieure à 50 cm :**

- ▶ Faire passer la ficelle de dessus sous la traverse de la table du noueur et nouer à la traverse du volet de pressage supérieur.
- ▶ Pour tendre le bras tendeur (11), retirer la ficelle de dessus devant l'œillet (10).

## 9.9 Ramasseur

**INFORMATION**

Soulever le ramasseur pour tout déplacement en tournière et en marche arrière !

### 9.9.1 Bloquer / débloquer le ramasseur via le robinet d'arrêt



BP000-128

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

**Bloquer**

- ▶ Amener le robinet d'arrêt (1) en position (I).

#### Débloquer

- ▶ Amener le robinet d'arrêt (1) en position (II).

### 9.9.2 Amener le ramasseur en position de transport / position de travail

#### Position de travail


- ▶ Pour amener le ramasseur en position de travail, amener l'appareil de commande à simple effet () en position flottante.

#### Position de transport

- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet () pour lever le ramasseur en position de transport.

### 9.10 Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel via le robinet d'arrêt

Sur la version avec « médium 1.0 »



BP000-155

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

#### Bloquer

- ▶ Amener le robinet d'arrêt (1) en position (I).

#### Débloquer

- ▶ Amener le robinet d'arrêt (1) en position (II).

## 9.11 Lever / abaisser la rampe d'éjection des balles

### **AVERTISSEMENT**


**Risque de blessures accru si des fonctions sont exécutées directement sur la machine lorsque le moteur du tracteur tourne.**

Si des fonctions sont exécutées directement sur la machine lorsque le moteur du tracteur tourne, des personnes se trouvant dans la zone de danger peuvent être écrasées ou tuées.

Lorsque le moteur du tracteur tourne, commander la machine uniquement si les points suivants sont remplis :

- ✓ La personne exécutante sait quelles fonctions sont exécutées par la commande.
- ✓ La personne exécutante se tient en dehors de la zone d'action des pièces de la machine en mouvement.
- ✓ Il n'y a personne dans la zone de danger.
- ▶ Désactiver la prise de force et attendre l'arrêt des pièces de la machine encore en mouvement.
- ▶ Bloquer le tracteur pour empêcher tout déplacement.
- ▶ Serrer le frein de parking (*voir page 127*) et le frein du volant d'inertie (*voir page 106*) sur la machine.

Sur la version avec « médium 1.0 »



BP000-133

Position (I) = relever la rampe d'éjection des balles

Position (II) = abaisser la rampe d'éjection des balles

- ▶ Désactiver la prise de force et attendre l'arrêt des pièces de la machine encore en mouvement.
- ▶ Bloquer le tracteur pour l'empêcher de rouler.
- ▶ Serrer le frein de parking (*voir page 127*) et le frein du volant d'inertie (*voir page 106*) sur la machine.
- ▶ Fermer le robinet d'arrêt (3).
- ▶ Actionner l'appareil de commande ().
- ▶ Débloquer le verrouillage mécanique (1) de la rampe d'éjection des balles.
- ▶ Ouvrir le robinet d'arrêt (2).

### Abaisser en position de travail

**AVERTISSEMENT ! Danger dû à un choc lors de l'abaissement de la rampe d'éjection des balles ! Pendant l'abaissement de la rampe d'éjection des balles, il convient de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la rampe d'éjection des balles.**

- ▶ Amener le levier (5) avec la douille de sécurité serrée (4) vers le bas en position (II) et maintenir jusqu'à ce que la rampe d'éjection des balles soit abaissée.


### Lever en position de transport

**AVERTISSEMENT ! Danger dû à un choc lors du relevage de la rampe d'éjection des balles ! Pendant le relevage de la rampe d'éjection des balles, il convient de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la rampe d'éjection des balles.**

- ▶ Amener le levier (5) avec la douille de sécurité serrée (4) vers le haut en position (I) et maintenir jusqu'à ce que la rampe d'éjection des balles soit levé.
- ▶ Fermer le verrouillage mécanique (1) de la rampe d'éjection des balles.
- ▶ Fermer le robinet d'arrêt (2).

### Sur la version avec « confort 1.0 »

Via le terminal, la rampe d'éjection des balles peut uniquement être abaissée. La rampe d'éjection des balles peut être levée via les boutons-poussoirs externes.




BP000-134

- ▶ Désactiver la prise de force et attendre l'arrêt des pièces de la machine encore en mouvement.
- ▶ Bloquer le tracteur pour l'empêcher de rouler.
- ▶ Serrer le frein de parking, [voir page 127](#).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ **Sans la version avec « Load-Sensing »** : actionner l'appareil de commande (.
- ▶ Débloquer le verrouillage mécanique (1) de la rampe d'éjection des balles.

**AVERTISSEMENT ! Danger dû à un choc lors de l'abaissement de la rampe d'éjection des balles ! Pendant l'abaissement de la rampe d'éjection des balles, il convient de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la rampe d'éjection des balles.**

- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé jusqu'à ce que la rampe d'éjection des balles soit abaissée.

### Via les boutons-poussoirs externes



BP000-135

- ▶ Actionner l'appareil de commande (  ).
- ▶ Débloquer le verrouillage mécanique (1) de la rampe d'éjection des balles.

### Abaisser en position de travail

**AVERTISSEMENT ! Danger dû à un choc lors de l'abaissement de la rampe d'éjection des balles ! Pendant l'abaissement de la rampe d'éjection des balles, il convient de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la rampe d'éjection des balles.**

- ▶ Appuyer sur le bouton-poussoir (2) et maintenir enfoncé jusqu'à ce que la rampe d'éjection des balles soit abaissée.

### Lever en position de transport

**AVERTISSEMENT ! Danger dû à un choc lors du relevage de la rampe d'éjection des balles ! Pendant le relevage de la rampe d'éjection des balles, il convient de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la rampe d'éjection des balles.**

- ▶ Appuyer sur le bouton-poussoir (3) et maintenir enfoncé jusqu'à ce que la rampe d'éjection des balles soit complètement levé.
- ▶ Fermer le verrouillage mécanique (1) de la rampe d'éjection des balles.

## 9.12 Commander l'éjecteur de balles

### AVERTISSEMENT

**Risque de blessures accru si des fonctions sont exécutées directement sur la machine lorsque le moteur du tracteur tourne.**


Si des fonctions sont exécutées directement sur la machine lorsque le moteur du tracteur tourne, des personnes se trouvant dans la zone de danger peuvent être écrasées ou tuées.

Lorsque le moteur du tracteur tourne, commander la machine uniquement si les points suivants sont remplis :

- ✓ La personne exécutante sait quelles fonctions sont exécutées par la commande.
- ✓ La personne exécutante se tient en dehors de la zone d'action des pièces de la machine en mouvement.
- ✓ Il n'y a personne dans la zone de danger.
- ▶ Désactiver la prise de force et attendre l'arrêt des pièces de la machine encore en mouvement.
- ▶ Bloquer le tracteur pour empêcher tout déplacement.
- ▶ Serrer le frein de parking (*voir page 127*) et le frein du volant d'inertie (*voir page 106*) sur la machine.

La dernière grosse balle doit être transportée sur la rampe d'éjection des balles ou le canal de pressage doit être vidé à l'aide de l'éjecteur de balles.

### Sur la version avec « médium 1.0 »



BP000-136

- ✓ La rampe d'éjection des balles est abaissée, *voir page 119*.
- ▶ Désactiver la prise de force et attendre l'arrêt des pièces de la machine encore en mouvement.
- ▶ Bloquer le tracteur pour empêcher tout déplacement.
- ▶ Serrer le frein de parking (*voir page 127*) et le frein du volant d'inertie (*voir page 106*) sur la machine.
- ▶ Actionner l'appareil de commande ()
- ▶ Ouvrir les robinets d'arrêt (2) et (3).

### Déplacer l'éjecteur de balles en position arrière


- ▶ Amener le levier (5) vers le bas en position (II) avec la douille de sécurité (4) serrée et maintenir jusqu'à ce que l'éjecteur de balles soit déplacé en arrière.
- ▶ Une fois la grosse balle éjectée, déplacer l'éjecteur de balles vers l'avant.
- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (2) et (3).

### Déplacer l'éjecteur de balles en position avant

- ▶ Amener le levier (5) avec la douille de sécurité (4) serrée vers le haut en position (I) et maintenir jusqu'à ce que l'éjecteur de balles soit déplacé complètement vers l'avant.
- ▶ Déplacer l'éjecteur de balles vers l'arrière / l'avant jusqu'à ce que le canal de pressage soit vide.
- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (2) et (3).

### Sur la version avec « confort 1.0 »

#### Via le terminal



BP000-137

- ✓ La rampe d'éjection des balles est abaissée, [voir page 120](#).
- ▶ Désactiver la prise de force et attendre l'arrêt des pièces de la machine encore en mouvement.
- ▶ Bloquer le tracteur pour l'empêcher de rouler.
- ▶ Serrer le frein de parking ([voir page 127](#)) et le frein du volant d'inertie ([voir page 106](#)) sur la machine.
- ✓ Pour amener uniquement la dernière grosse balle sur la rampe d'éjection des balles, l'éjecteur de balles est désaccouplé, .
- ✓ Pour vider le canal de pressage, l'éjecteur de balles est accouplé, .
- ▶ **Sans la version avec « Load-Sensing »** : actionner l'appareil de commande ().

La touche  a plusieurs fonctions.


### Lorsque les volets de pressage sont verrouillés

- ▶ Pour déverrouiller les volets de pressage, appuyer sur  .

### Lorsque les volets de pressage sont déverrouillés

- ▶ Pour effectuer 10 éjections de balles, appuyer sur .
- ▶ Répéter la procédure jusqu'à ce que toutes les grosses balles liées soient extraites du canal de pressage.
- ▶ Tirer la dernière grosse balle manuellement vers le bas alors que vous êtes latéralement à côté de la rampe d'éjection des balles.

### Via les boutons-poussoirs



BP000-138

- ✓ La rampe d'éjection des balles est abaissée, [voir page 120](#).
- ▶ Désactiver la prise de force et attendre l'arrêt des pièces de la machine encore en mouvement.
- ▶ Bloquer le tracteur pour empêcher tout déplacement.
- ▶ Serrer le frein de parking ([voir page 127](#)) et le frein du volant d'inertie ([voir page 106](#)) sur la machine.
- ▶ **Sans la version « Load Sensing »** : Actionner l'appareil de commande (.

Le bouton-poussoir (1) a les fonctions suivantes.

### Lorsque les volets de pressage sont verrouillés

- ▶ Pour déverrouiller les volets de pressage, appuyer une fois sur le bouton-poussoir (1).

### Lorsque les volets de pressage sont déverrouillés

- ▶ Pour effectuer 10 éjections de balles, appuyer sur le bouton-poussoir (1).

### Déplacer l'éjecteur de balles en position arrière

- ▶ Appuyer sur le bouton-poussoir (1) et maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éjecteur de balles soit déplacé vers l'arrière.

### Déplacer l'éjecteur de balles en position avant

- ▶ Appuyer sur le bouton-poussoir (2) et maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éjecteur de balles soit déplacé vers l'avant.
- ▶ Déplacer l'éjecteur de balles vers l'arrière / l'avant jusqu'à ce que le canal de passage soit vide.
- ▶ Une fois la grosse balle éjectée, déplacer l'éjecteur de balles vers l'avant.

## 9.13 Commander le pied d'appui

### **INFORMATION**

Pour augmenter la surface d'appui du pied d'appui lorsque le sol est meuble, utiliser un support approprié.

### Commander le pied d'appui mécanique



BP000-140

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La machine est accouplée au tracteur, [voir page 87](#).

#### Amener le pied d'appui en position de transport

- ▶ Tourner la manivelle (1) plusieurs fois dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pied d'appui (2) soit délesté.

**AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.**

- ▶ Retirer le boulon (3), insérer le pied d'appui (2) en position (I) et le sécuriser avec le boulon (3).
- ▶ Relever complètement le pied d'appui.


#### Amener le pied d'appui en position d'appui

- ▶ Tourner la manivelle (1) plusieurs fois dans le sens antihoraire.

**AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.**

- ▶ Retirer le boulon (3), abaisser le pied d'appui (2) et bloquer à l'aide du boulon (3).
- ▶ Tourner la manivelle (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'œillet d'attelage soit délesté.

### Commander le pied d'appui hydraulique sur la version avec « médium 1.0 »



BP000-144

✓ Le robinet d'arrêt (1) est fermé.

▶ Actionner l'appareil de commande ()


#### Amener le pied d'appui en position de support

▶ Actionner le levier (2) jusqu'à ce que le pied d'appui repose fermement sur le sol et l'œillet d'attelage soit délesté.

#### Amener le pied d'appui en position de transport

▶ Actionner le levier (2) jusqu'à ce que le pied d'appui soit rentré.

### Commander le pied d'appui hydraulique sur la version « Confort 1.0 »



BP000-141

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La machine est accouplée au tracteur, [voir page 87](#).
- ✓ Le robinet d'arrêt (2) est ouvert, position II.


#### Amener le pied d'appui en position d'appui

▶ Actionner l'appareil de commande à double effet () jusqu'à ce que le pied d'appui (1) repose fermement sur le sol et que l'œillet d'attelage soit délesté.

### Amener le pied d'appui en position de transport

- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet () jusqu'à ce que le pied d'appui soit rentré.
- ▶ Fermer le robinet d'arrêt (2), position (I).

### 9.13.1 Bloquer/desserrer le pied d'appui hydraulique à l'aide du robinet d'arrêt



BP000-141

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).


#### Bloquer

- ▶ Amener le robinet d'arrêt (1) en position (I).

#### Débloquer

- ▶ Amener le robinet d'arrêt (1) en position (II).

### 9.14 Desserrer / serrer le frein de blocage



BP000-145

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

#### Desserrer

- ▶ Pour desserrer le frein de parking (1), tourner la manivelle (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le câble de frein donne un peu de mou.

### Serrer

- ▶ Pour serrer le frein de parking (1), tourner la manivelle (2) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ressentir une plus grande résistance.

#### INFORMATION

Pour protéger la machine contre tout déplacement inopiné, il convient d'utiliser les cales en plus du frein de parking, [voir page 128](#).

## 9.15 Mettre des cales d'arrêt sous les pneus



BPG000-065


- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Placer les cales d'arrêt (1) au plus près de la même roue, devant ou derrière celle-ci, afin que la machine ne puisse pas se mettre à rouler toute seule.
- ▶ **Pour la version « Essieu directeur auto-directionnel »** : Placer les cales d'arrêt (1) au plus près de la roue (devant et derrière celle-ci) afin que la machine ne puisse pas se mettre à rouler toute seule.

#### INFORMATION

Pour protéger la machine contre tout déplacement inopiné, il convient d'utiliser les cales en plus du frein de parking, [voir page 127](#).

## 9.16 Déclencher manuellement le processus de liage

Le déclenchement manuel du processus de liage est uniquement nécessaire pour les travaux de réparation, de maintenance et de réglage.




BP000-148

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La machine est dételée du tracteur.

### Déclencher le processus de liage :

- ✓ L'arbre du noueur est débloqué, [voir page 109](#).
- ▶ Tirer le levier (1) en arrière pour déclencher le processus de liage.

## 9.17 Arrêter manuellement le processus de liage



BP000-071 / EQ000-072

### Engrenage de noueur en position de repos

L'engrenage du noueur est en position de repos lorsque le galet du déclencheur (1) est dans la réservation du guidage à cames (2) de l'engrenage du noueur.

Un processus de liage consiste en un tour du guidage à cames (2).

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La machine est dételée du tracteur.
- ✓ Le processus de liage est déclenché, [voir page 128](#).

### Sens de travail du volant d'inertie

- ▶ Tourner le volant d'inertie (3) manuellement dans le sens de travail (I) jusqu'à ce que le galet du déclencheur (1) glisse dans la réservation du disque-came (2).

## 9.18 Activer/désactiver les phares de travail

### Mise en service

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

### Mise hors service


- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

## 9.19 Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées

La protection sert de protection contre les utilisations non autorisées après rangement de la machine.

- ✓ La machine est parquée, , voir page 212.

Pour la version « Attelage à boule » ou « Attelage à œillet d'attelage »



KS000-414

I Version avec attelage à boule

II Version attelage à œillet d'attelage

### Démonter

- ▶ Retirer le cadenas (1), démonter le verrou (2) et l'étrier (3) et les prendre avec soi.

### Monter

- ▶ Monter l'étrier (3) avec le verrou (2) et bloquer à l'aide du cadenas (1) ; conserver la clé en lieu sûr.


## 9.20 Fonctionnement de la machine sans rampe d'éjection des balles

L'utilisation de la machine sans rampe d'éjection des balles est nécessaire, si, par exemple, un collecteur de balles est accouplé derrière la machine.

Pour permettre d'utiliser la machine sans rampe d'éjection des balles, il est nécessaire d'établir la connexion (2) avec la résistance terminale (1). Le connecteur se trouve à proximité de la prise 12 V (3), à l'arrière à gauche sous la machine.

### INFORMATION

La résistance terminale (2) peut être commandée en indiquant le numéro de commande 20 086 023 \*.



BP000-407

- ✓ La rampe d'éjection des balles est démontée.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Raccorder le connecteur (2) à la résistance terminale (1).

## 10 Terminal ISOBUS KRONE (CCI 1200)

### AVIS

**L'infiltration d'eau dans le terminal provoque des défauts de fonctionnement. De ce fait, la machine ne se laisse plus commander de manière sûre.**

- ▶ Protéger le terminal de l'eau.
- ▶ Si la machine n'est pas utilisée pendant une durée prolongée (par exemple en hiver), ranger le terminal dans un local sec.
- ▶ En cas de travaux de montage et de réparation, en particulier lors de travaux de soudure sur la machine, interrompre l'alimentation en tension vers le terminal.

Le système ISOBUS est un système de communication normalisé au niveau international pour machines et systèmes agricoles. La désignation de la série de normes est : ISO 11783. Le système ISOBUS permet l'échange d'informations et de données entre le tracteur et les appareils de différents fabricants. Dans ce but, tant les connexions à fiches nécessaires que les signaux nécessaires pour la communication et la transmission de commandes sont normalisés. Le système permet également la commande de machines à l'aide d'unités de commande (terminaux) déjà présents sur le tracteur ou p. ex. montés dans la cabine du tracteur. Vous trouverez les indications correspondantes dans la documentation technique de la commande ou sur les appareils eux-mêmes.

Les machines KRONE qui possèdent un équipement ISOBUS sont optimisées pour ce système.



EQG000-057

L'équipement électronique de la machine est composé pour l'essentiel de l'ordinateur de tâches (1), du terminal (2) ainsi que des organes de commande et fonctionnels.

L'ordinateur de tâches (1) se trouve à l'avant à gauche sur la machine sous le capot latéral.

Fonctions de l'ordinateur de tâches (1) :


- La commande des actionneurs installés sur la machine.
- La transmission des messages de défaut.
- L'évaluation des capteurs.
- Le diagnostic des capteurs et des actionneurs.

Le terminal (3) donne au conducteur des informations et permet d'exécuter les réglages de la machine, qui sont enregistrés et traités par l'ordinateur de tâches.

### 10.1 Écran tactile

Pour le guidage du menu et l'introduction de valeurs/données, le terminal est équipé d'un écran tactile. L'effleurement de l'écran permet d'appeler des fonctions et de modifier les valeurs affichées en bleu.

## 10.2 Enclencher/éteindre le terminal



EQ001-174

- ▶ Avant la première mise en service, il convient de s'assurer que les raccords sont correctement et solidement fixés.

### INFORMATION


Lors de la première mise en marche, la configuration de la machine est chargée dans le terminal et enregistrée dans la mémoire du terminal. Le chargement peut prendre quelques minutes.

### Mettre en marche

- ▶ Appuyer sur la touche (1) et la maintenir enfoncée.
  - ⇒ Si la machine n'est pas raccordée, l'écran affiche le menu principal après la mise en marche.
  - ⇒ Si la machine est raccordée, l'écran affiche l'écran de conduite sur route après la mise en marche.
- ➔ Le terminal est prêt à fonctionner.

Si la machine n'est pas raccordée : « menu principal »

Si la machine est raccordée : « écran de conduite sur route »



EQG000-056

Après le démarrage du terminal, l'écran s'affiche au format paysage. Pour afficher l'écran au format portrait ou afficher les applications disponibles sur le terminal en pleine page, veuillez vous référer à la notice d'utilisation du terminal CCI.


### Mise hors service

- ▶ Appuyer sur la touche (1) et la maintenir enfoncée.

**INFORMATION**

- Pour des indications supplémentaires concernant le mode de fonctionnement du terminal, tenir compte de la notice d'utilisation du terminal.

**10.3 Structure de l'écran**




EQG000-058

Pos.	Désignation	Explication
1	Ligne d'état	
2	Vue principale gauche/droite	Pour la commande de la machine, il est conseillé par KRONE de placer l'application de machine en vue principale.
3	Vue Information	Les applications supplémentaires (applis) issues du menu Applications peuvent être sélectionnées et affichées dans la vue Information. Les applis peuvent être déposées dans la vue principale à l'aide de la fonction « glisser-déposer ».

**INFORMATION**

- Pour des indications supplémentaires concernant le mode de fonctionnement du terminal, tenir compte de la notice d'utilisation du terminal.

**10.4 Configuration de l'application de machine KRONE**



EQG000-059

L'application de machine KRONE est répartie dans les domaines suivants :

### **Ligne d'état (1)**

La ligne d'état affiche des états actuels de la machine (en fonction de l'équipement), [voir page 141](#).

### **Touches (2)**

La machine est commandée par actionnement des touches (2) via la fonction tactile, [voir page 142](#).

### **Fenêtre principale (3)**

Les valeurs (chiffres) représentées en bleu dans la fenêtre principale peuvent être sélectionnées via la fonction tactile.

Il y a les vues suivantes de la fenêtre principale :

- Écran de circulation sur route, [voir page 152](#)
- Écran(s) de base, [voir page 151](#)
- Niveau de menu, [voir page 164](#)

### **Barre d'info (4)**

La barre d'info présente des informations sur l'écran de travail [voir page 148](#), et elle peut être configurée individuellement, [voir page 191](#).

## 11 Terminal KRONE DS 500

### AVIS

**L'infiltration d'eau dans le terminal provoque des défauts de fonctionnement. De ce fait, la machine ne se laisse plus commander de manière sûre.**

- ▶ Protéger le terminal de l'eau.
- ▶ Si la machine n'est pas utilisée pendant une durée prolongée (par exemple en hiver), ranger le terminal dans un local sec.
- ▶ En cas de travaux de montage et de réparation, en particulier lors de travaux de soudure sur la machine, interrompre l'alimentation en tension vers le terminal.

### 11.1 Écran tactile

Pour le guidage du menu et l'introduction de valeurs/données, le terminal est équipé d'un écran tactile. L'effleurement de l'écran permet d'appeler des fonctions et de modifier les valeurs affichées en bleu.

### 11.2 Mise en service/mise hors service du terminal



EQ003-253

- ▶ Avant la première mise en service, il convient de s'assurer que les raccords sont correctement et solidement fixés.

#### **INFORMATION**

Lors de la première mise en marche, la configuration de la machine est chargée dans le terminal et enregistrée dans la mémoire du terminal. Le chargement peut prendre quelques minutes.

#### **Mettre en marche**


- ▶ Appuyer sur la touche (1) et la maintenir enfoncée.
  - ⇒ Si la machine n'est pas raccordée, l'écran affiche le menu principal après la mise en marche.
  - ⇒ Si la machine est raccordée, l'écran affiche l'écran de conduite sur route après la mise en marche.
- ➔ Le terminal est prêt à fonctionner.

#### **Mise hors service**

- ▶ Appuyer sur la touche (1) et la maintenir enfoncée.

**INFORMATION**

- Pour des indications supplémentaires concernant le mode de fonctionnement du terminal, tenir compte de la notice d'utilisation du terminal.

**11.3 Structure DS 500**


EQG003-110

L'application de machine KRONE est répartie dans les domaines suivants :

**Ligne d'état (1)**

La ligne d'état affiche des états actuels de la machine (en fonction de l'équipement), [voir page 141](#).

**Touches (2)**

La machine est commandée par actionnement des touches (2) via la fonction tactile, [voir page 142](#).

**Fenêtre principale (3)**

Les valeurs (chiffres) représentées en bleu dans la fenêtre principale peuvent être sélectionnées via la fonction tactile.

Il y a les vues suivantes de la fenêtre principale :

- Écran de circulation sur route, [voir page 152](#)
- Écran(s) de base, [voir page 151](#)
- Niveau de menu, [voir page 164](#)

### Barre d'info (4)

La barre d'info présente des informations sur l'écran de travail [voir page 148](#), et elle peut être configurée individuellement, [voir page 191](#).

### Touches (5)

La machine peut être commandée alternativement en appuyant sur les touches (5) sans la fonction tactile.

### Touches (6)

Les touches (6) permettent d'ouvrir le menu principal ou l'écran de travail, de confirmer les messages de défaut et de régler la luminosité.

Symbole	Désignation	Explication
	Menu principal	Appeler le menu principal.
	Touche de changement	Basculer entre le menu principal et l'écran de travail.
	ACK (touche d'acquiescement)	Confirmer les messages de défaut.
	ESC (touche Retour)	Quitter le menu sans sauvegarder.
	Luminosité	Passer du design jour au design nuit et inversement.

### Molette de défilement (7)

Alternativement, les valeurs (chiffres) représentées en bleu dans la fenêtre principale (3) peuvent être sélectionnées via la molette de défilement (7). Il est en outre possible de naviguer dans les différents menus à l'aide de la molette de défilement (7).

Tourner la molette de défilement vers la droite :

- Augmenter la valeur.
- Naviguer vers la valeur suivante dans le menu.
- Naviguer vers le menu suivant.

Tourner la molette de défilement vers la gauche :

- Diminuer la valeur.
- Naviguer vers la valeur précédente dans le menu.
- Naviguer vers le menu précédent.

Appuyer sur la molette de défilement :

- Sélectionner la valeur.
- Enregistrer la valeur.
- Appelez le menu.

## 12 Terminal ISOBUS d'autres fabricants

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par l'utilisation de terminaux d'autres fabricants et autres unités de commande**

Lors de l'utilisation de terminaux et autres unités de commande qui n'ont pas été livrés par KRONE, on doit tenir compte de ce que l'utilisateur :

- ✓ assume la responsabilité de l'utilisation de machines KRONE lors de l'utilisation de la machine avec des unités de commande non fournies par KRONE (terminal/autres éléments de commande).
- ✓ doit autant que possible uniquement accoupler des systèmes qui ont préalablement été soumis à un test AEF/DLG/VDMA (ou TEST DE COMPATIBILITÉ ISOBUS).
- ✓ les consignes de commande et de sécurité du fournisseur de l'unité de commande ISOBUS (p. ex. terminal) sont à respecter.
- ✓ doit s'assurer que les éléments de commande et commandes de la machine utilisés sont assortis du point de vue IL (IL = Implementation Level ; décrit les niveaux de compatibilité des différentes versions de logiciel) (condition : IL égal ou supérieur).
- ▶ Avant l'utilisation de la machine, contrôler que toutes les fonctions de la machine sont exécutées conformément à la présente notice d'utilisation.

### **INFORMATION**

Les systèmes ISOBUS de KRONE sont régulièrement soumis à un TEST DE COMPATIBILITÉ ISOBUS (test AEF/DLG/VDMA). La commande de cette machine exige au moins le niveau d'application (niveau d'implémentation) 3 du système ISOBUS.

Le système ISOBUS est un système de communication normalisé au niveau international pour machines et systèmes agricoles. La désignation de la série de normes est : ISO 11783. Le système ISOBUS permet l'échange d'informations et de données entre le tracteur et les appareils de différents fabricants. Dans ce but, tant les connexions à fiches nécessaires que les signaux nécessaires pour la communication et la transmission de commandes sont normalisés. Le système permet également la commande de machines à l'aide d'unités de commande (terminaux) déjà présents sur le tracteur ou p. ex. montés dans la cabine du tracteur. Vous trouverez les indications correspondantes dans la documentation technique de la commande ou sur les appareils eux-mêmes.

Les machines KRONE qui possèdent un équipement ISOBUS sont optimisées pour ce système.

### 12.1 Fonctions différentes par rapport au terminal ISOBUS KRONE

L'ordinateur de tâches met à disposition des informations et des fonctions de commande de la machine sur l'écran du terminal ISOBUS d'autres fabricants. La commande avec un terminal ISOBUS d'autres fabricants est analogue à celle du terminal ISOBUS KRONE. Avant la mise en service, prendre connaissance du principe de fonctionnement du terminal ISOBUS KRONE dans la notice d'utilisation.

Une différence importante par rapport au terminal ISOBUS KRONE réside dans la disposition et le nombre des touches de fonctions, qui sont définies par le terminal ISOBUS d'un autre fabricant sélectionné.

Seules les fonctions différentes de celles du terminal ISOBUS KRONE sont décrites ci-après.



#### 12.1.1 Roulette

Les valeurs suivantes se règlent au moyen de la **roulette** sur le terminal KRONE ISOBUS

- pression de consigne des volets de passage/force de consigne des volets de passage
- Longueur de balle
- Nombre de multibales

Sur un terminal ISOBUS d'un autre fabricant, ces valeurs se règlent via une **touche de sélection** prédéfinie (voir notice d'utilisation du fabricant du terminal).

#### 12.1.2 Signaux sonores

Des signaux sonores doivent être éventuellement débloqués sur le terminal ISOBUS du fabricant concerné (voir notice d'utilisation du fabricant du terminal).

## 13 Terminal – Fonctions de la machine

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures et/ou de détériorations de la machine par non-respect des messages de défaut**

Le non-respect des messages de défaut sans éliminer le défaut peut engendrer des blessures et/ou de lourdes détériorations de la machine.

- ▶ Éliminer le défaut lorsque le message de défaut s'affiche, [voir page 264](#).
- ▶ Si ceci n'est pas possible, contacter le service KRONE.

### 13.1 Ligne d'état

#### **INFORMATION**

##### **Utilisation d'un terminal avec une résolution inférieure à 480x480 pixels.**

En présence de terminaux avec une résolution inférieure à 480x480 pixels, la ligne d'état affiche seulement 7 champs. Pour cette raison, la ligne d'état n'affiche pas tous les symboles.

En présence de terminaux avec une résolution supérieure ou égale à 480x480 pixels, la ligne d'état affiche 8 champs.



EQ000-901

Des symboles qui sont représentés avec une nuance (  ) peuvent être sélectionnés. Si un symbole avec une nuance est sélectionné:

- une fenêtre avec d'autres informations s'ouvre ou
- une fonction est activée ou désactivée.

La ligne d'état affiche les états actuels de la machine (en fonction de l'équipement).




Symbole	Désignation	Explication
	Message de défaut présent	Présence d'un ou plusieurs messages de défaut.  Sur la version avec « écran tactile » : Lorsque l'on appuie sur ce symbole, une fenêtre s'ouvre avec des messages de défaut présents, voir page 264.
	Empaqueur transporte la matière récoltée	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'empaqueur remplit le canal de pressage avec de la matière récoltée.</li> <li>Si le symbole est affiché durablement, l'empaqueur fonctionne de façon optimale.</li> <li>Si le symbole n'apparaît jamais sur fond noir lors du pressage, il est nécessaire de contrôler le capteur « Alimentation d'empaquetage ».</li> </ul>
	L'empaqueur ramasse la matière récoltée	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'empaqueur ramasse la matière récoltée et remplit uniquement le couloir d'alimentation.</li> <li>Faible utilisation des capacités de l'empaqueur.</li> <li>Augmenter la vitesse de conduite jusqu'à ce que le symbole  s'affiche durablement.</li> </ul>
	Installation d'ensilage désactivée	
	Installation d'ensilage activée	
	Volets de pressage ouverts	Le symbole clignote.
	Volets de pressage fermés	

### 13.2 Touches

Page 1/2 = touches pour « Maintenance »

Page 2/2 = touches pour « Travail »



EQG000-027


Les symboles disponibles dépendent de l'équipement de la machine. Les symboles représentés suivants ne sont pas toujours disponibles.

Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir le niveau de menu de la machine	<i>voir page 156</i>
	Ouvrir la seconde page	Ouvre la seconde page des touches, <i>voir page 153</i> .  Si la prise de force fonctionne à une vitesse de rotation $\geq 600$ tr/min, l'écran affiche automatiquement la seconde page afin que les touches pour « Travail » soient disponibles.
	Ouvrir la première page	Ouvre la première page des touches, <i>voir page 153</i> .  Si la prise de force fonctionne à une vitesse de rotation $< 600$ tr/min, l'écran affiche automatiquement la première page afin que les touches pour « Maintenance » soient disponibles.
	Fermer les volets de pressage	<i>voir page 155</i>
	Ouvrir les volets de pressage	<i>voir page 155</i>
	Remettre la longueur de balle actuelle à zéro	Maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes.  <i>voir page 156</i>
	Éjecteur de balles automatique	<b>Lorsque les volets de pressage sont ouverts</b>  Exécute 10 éjections de balles.  <b>Lorsque les volets de pressage sont fermés</b>  Ouvre les volets de pressage et exécute 10 éjections de balles.  <i>voir page 155</i>
	Déclenchement du noueur	<i>voir page 156</i>
	Désactiver le gyrophare	<i>voir page 153</i>
	Activer le gyrophare	<i>voir page 153</i>
	Désactiver le phare de travail	<i>voir page 153</i>
	Activer le phare de travail	<i>voir page 153</i>

Symbole	Désignation	Explication
	Débloquer l'essieu directeur auto-directionnel	Débloque l'essieu directeur auto-directionnel. Si le symbole clignote, l'essieu directeur auto-directionnel est débloqué. Si le symbole est affiché durablement, l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué. <i>voir page 154</i>
	Bloquer l'essieu directeur auto-directionnel	Bloque l'essieu directeur auto-directionnel. Si le symbole clignote, l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué. Si le symbole est affiché durablement, l'essieu directeur auto-directionnel est débloqué. <i>voir page 154</i>
	Appeler le compteur de détail	Le compteur de détail pour le compteur du client sélectionné est appelé. <i>voir page 185</i>
	Passer en mode automatique	La machine passe du mode manuel au mode automatique. <i>voir page 152</i>
	Passer en mode manuel	La machine passe du mode automatique au mode manuel. <i>voir page 152</i>
	Abaisser la rampe d'éjection des balles	<i>voir page 155</i>

Symbole	Désignation	Explication
	Commmander l'assistance au démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>En fonction de l'équipement de la machine, les symboles suivants sont affichés à l'écran.</li> <li>Si aucun symbole n'est actionné dans un délai de 5 secondes, le symbole  s'affiche. <i>voir page 154</i></li> </ul>
	Activer l'assistance au démarrage	<p>✓ La vitesse de rotation de la prise de force est inférieure à 150 tr/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le symbole passe de  à .</li> <li>Si la vitesse de l'assistance au démarrage atteint sa vitesse finale, le système désactive l'assistance au démarrage.</li> <li>Si la vitesse finale n'est pas atteinte dans un délai de 5 secondes, les symboles pour « Commander l'assistance au démarrage/ l'engagement », à l'exception du symbole , ne sont plus affichés.</li> <li>Après avoir atteint la vitesse finale, le symbole passe de  à .</li> </ul>
	Désactiver l'assistance au démarrage	

### 13.3 Affichages dans l'écran de base




EQG000-028


Les symboles disponibles dépendent de l'équipement de la machine. Les symboles représentés suivants ne sont pas toujours disponibles.

Symbole	Désignation	Explication
	Force de compression actuelle en %	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode manuel.</li> <li>Maximum 100 %.</li> </ul>
	Pression actuelle des volets de pressage	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode automatique.</li> <li>En bar ou PSI (en fonction du système d'unités réglé).</li> </ul>
	Nombre actuel des couches de la dernière balle pressée	
	Épaisseur de couche actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cm ou pouce (en fonction du système d'unités réglé).</li> </ul>
	Indicateur de direction	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les flèches (gauche/droite) indiquent au conducteur de quel côté et avec quelle intensité il doit corriger la direction pour franchir l'andain afin d'obtenir un remplissage régulier de la chambre à balles.</li> <li>Il est possible d'afficher jusqu'à 3 flèches.</li> <li>1 flèche : Légère modification de la direction nécessaire.</li> <li>3 flèches qui clignotent : Modification plus importante de la direction nécessaire.</li> <li>L'indicateur de direction est réglable, voir page 174</li> </ul>

Symbole	Désignation	Explication
94 / 240 cm 	Indicateur de longueur de balles	<ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur noire et la barre indiquent la longueur de balle actuelle.</li> <li>La valeur bleue et le marquage rouge indiquent la longueur de consigne de balle réglée.</li> <li>La valeur bleue est actionnable.</li> </ul>
180 90 0 bar 141 / 150	Pression des volets de pressage	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode manuel.</li> <li>En bar ou PSI (en fonction du système d'unités réglé).</li> <li>La valeur noire sous la barre indicatrice et la barre indiquent la pression du volet de pressage actuelle.</li> <li>La valeur bleue sous la barre indicatrice et le marquage rouge indiquent la pression de consigne réglée du volet de pressage.</li> <li>La valeur bleue est actionnable.</li> </ul>
100 50 0 49 / 50 %	Force de compression en %	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode automatique.</li> <li>Affichage pour la force de compression à droite et à gauche dans le canal de pressage.</li> <li>La valeur noire sous la barre indicatrice et la barre indiquent la force de compression actuelle.</li> <li>La valeur bleue sous la barre indicatrice et le marquage rouge indiquent la force de compression de consigne réglée.</li> <li>L'affichage peut fluctuer considérablement. La régulation ne fonctionne que si l'empaqueteur alimente le piston en matière récoltée.</li> <li>La pression des volets de pressage est réglée automatiquement par le système à l'aide de la force mesurée du piston.</li> <li>La valeur bleue est actionnable.</li> </ul>
	Frein de volant d'inertie serré	
	Nœud exécuté	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est affiché brièvement après exécution réussie d'un nœud.</li> <li>Si le signal du noueur est activé, une tonalité sonore retentit pendant env. 1 seconde, <i>voir page 168</i>.</li> </ul>
	Ejecteur de balles activé	
	Essieu directeur auto-directionnel bloqué	
	Gyrophare activé	
	Gyrophare désactivé	

Symbole	Désignation	Explication
	Phares de travail activés	
	Phares de travail désactivés	
	Rampe d'éjection des balles en haut	
	Rampe d'éjection des balles en bas	
	La balle est déposée	
	MultiBale	<p>Sur la version « MultiBale »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur noire indique le nombre actuel de petites balles.</li> <li>• La valeur bleue indique le nombre de consigne de petites balles réglé.</li> <li>• La valeur bleue est actionnable.</li> <li>• Une tonalité sonore retentit après chaque nouage.</li> </ul>

### 13.4 Affichage de la barre d'info




EQ001-049

#### **INFORMATION**

La barre d'info dans l'écran de travail est individuellement configurable, [voir page 191](#).

Les symboles disponibles dépendent de l'équipement de la machine. Les symboles représentés suivants ne sont pas toujours disponibles.

Symbole	Désignation	Explication
	Vitesse de prise de force actuelle	En min <sup>-1</sup>
	Compteur d'heures de fonctionnement	Compte uniquement si la prise de force est en cours de fonctionnement. Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Nombre total actuel de balles	Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Degré d'humidité actuel de la matière récoltée	
	Poids de la balle	Poids de la dernière balle pesée
	Poids moyen actuel des balles pesées	Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Poids total actuel de toutes les balles	Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Longueur totale de toutes les balles pressées	En m ou pieds (en fonction du système d'unités réglé). Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Nombre actuel de balles non coupées	Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).

## 13.5 Bouton de raccourci ISOBUS (ISB)

### **AVERTISSEMENT**

**La touche de raccourci ISOBUS n'est pas un interrupteur d'arrêt d'urgence. En cas de confusion de la touche de raccourci ISOBUS avec un interrupteur d'arrêt d'urgence, il y a danger de mort.**


L'actionnement de la touche de raccourci ISOBUS désactive des fonctions activées de la machine. Les déroulements liés au processus se déroulent jusqu'à la fin. C'est pourquoi des composants de la machine peuvent continuer de fonctionner après l'actionnement de la touche de raccourci ISOBUS. Ceci peut entraîner des blessures.

La touche de raccourci ISOBUS n'intervient en aucun cas dans des fonctions du tracteur, c.-à-d. que ni le fonctionnement de l'arbre à cardan ni le fonctionnement hydraulique ne sont entravés. C'est pourquoi la machine peut continuer de fonctionner après l'actionnement de la touche de raccourci ISOBUS. Ceci peut entraîner des blessures.

- Ne jamais utiliser la touche de raccourci ISOBUS comme interrupteur d'arrêt d'urgence.

Le bouton de raccourci ISOBUS permet de désactiver les fonctions d'une machine ayant été activées via un terminal ISOBUS. Pour pouvoir utiliser les fonctions d'un bouton de raccourci ISOBUS, un bouton de raccourci ISOBUS doit au minimum être disponible. Le bouton de

raccourci ISOBUS peut aussi bien être intégré dans/sur le terminal qu'en tant que bouton-poussoir extérieur dans le système ISOBUS. Le KRONE Machine Controller (KMC) lit l'information pour savoir si un bouton de raccourci ISOBUS est disponible dans le système ISOBUS.



EQG000-022

Si le KRONE Machine Controller (KMC) détecte un bouton de raccourci ISOBUS , le symbole



est affiché lors du démarrage du terminal.

Si le KRONE Machine Controller (KMC) ne détecte pas de bouton de raccourci ISOBUS , le

symbole  est affiché lors du démarrage du terminal.

### Actionner le bouton de raccourci ISOBUS

Si le bouton de raccourci ISOBUS est actionné, une commande d'arrêt est transmise à l'ISOBUS. Cette commande est analysée par la machine ISOBUS raccordée pour désactiver des fonctions activées de la machine. Les déroulements liés au processus se déroulent jusqu'à la fin.



EQG001-009

- ▶ Actionner le bouton de raccourci ISOBUS.
- ➔ Le message ci-dessus apparaît à l'écran.

L'ordinateur de tâches bloque les fonctions suivantes côté machine:

- Démarrer le moteur de noueur.
- Démarrer le nettoyage de noueur.

En fonction de l'équipement de la machine :

- Lever/abaisser la cassette à couteaux.
- Déplacer l'éjecteur de balles vers l'avant/l'arrière.
- L'éjecteur de balles automatique.
- Lever/abaisser la rampe d'éjection des balles.
- Passer en MultiBale.


### Débloquer les fonctions de la machine

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Le message ci-dessus disparaît à l'écran et toutes les fonctions de la machine sont à nouveau disponibles.

## 13.6 Appeler les écrans de base

Écran de circulation sur route

Exemple de menu




EQG000-052

### De chaque menu

- ✓ Un menu est appelé.
- ▶ Actionner  longuement.

### De l'écran de conduite sur route

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Lors de l'activation du terminal, la machine démarre en mode manuel avec une pression de consigne des volets de pressage de 50 bars.



EQG000-029

### 13.7 Appel automatique de l'écran de conduite sur route



EQG000-026

Après environ 60 secondes, le terminal passe automatiquement à l'écran de circulation sur route lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- ✓ La rampe d'éjection des balles est relevée.
- ✓ Aucune des fonctions hydrauliques commandables via le terminal est actionnée.
- ✓ Le ramasseur est relevé.
- ✓ La prise de force est désactivée.

### 13.8 Passer en mode automatique

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le symbole  (mode automatique).

### 13.9 Passer au mode manuel

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le symbole  (mode manuel).

## 13.10 Activer/désactiver le gyrophare

### Mise en service

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

### Mise hors service

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

## 13.11 Appeler d'autres fonctions

### Appeler la seconde page

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

### Appeler la première page

- ▶ Appuyer sur  pour appeler les fonctions précédentes pour la machine.
- ➔ L'affichage change de  à .

## 13.12 Activer/désactiver les phares de travail

### Mise en service

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

### Mise hors service

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

## 13.13 Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel

### Ouvrir

- ▶ Appuyer sur .
  - ⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit débloqué.
- ➔ L'affichage change de  à .

### Bloquer

- ▶ Appuyer sur .
  - ⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit bloqué.
- ➔ L'affichage change de  à .

## 13.14 Commander l'assistance au démarrage

En appuyant sur le symbole , le symbole



= démarrer l'aide au démarrage

est affiché à l'écran.

### 13.14.1 Activer l'assistance au démarrage

- ✓ La vitesse de prise de force est inférieure à 150 tr/min.

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Le symbole  est affiché à l'écran.
- ▶ Pour enclencher l'aide au démarrage, appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

Lorsque la vitesse de l'assistance au démarrage est atteinte, le système désactive l'assistance au démarrage. L'affichage change de  à .

### 13.14.2 Désactiver l'assistance au démarrage

- ▶ Pour désactiver l'assistance au démarrage, appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'assistance au démarrage est désactivée.

## 13.15 Ouvrir/fermer les volets de pressage

### Ouvrir

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

### Fermer

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

## 13.16 Abaisser la rampe d'éjection des balles

- ✓ Le verrouillage au niveau des volets de pressage est ouvert, [voir page 120](#).

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures accru ! Pendant l'abaissement de la rampe d'éjection des balles, il convient de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger (en particulier derrière la machine).**

- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé.

La rampe d'éjection des balles est levée/abaissée via les boutons-poussoirs externes, [voir page 121](#)).

## 13.17 Éjecteur de balles automatique

- ▶ Pour effectuer 10 éjections de balles, appuyer sur .
- ➔ Lorsque les volets de pressage sont ouverts, les 10 éjections de balles sont immédiatement exécutées.
- ➔ Lorsque les volets de pressage sont fermés, ces derniers sont d'abord ouverts, puis les 10 éjections de balles sont exécutées.

### 13.18 Appeler le menu « Compteurs/Compteur de détail »

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Le menu "Compteur de détail" s'affiche, [voir page 185](#).

### 13.19 Appeler le niveau de menu

- ▶ Pour appeler le niveau de menu en bas de l'écran de travail, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le niveau de menu.

### 13.20 Remettre la longueur de balle à zéro

- ▶ Appuyer sur  pendant env. 2 s.

### 13.21 Déclenchement du noueur

- ▶ Appuyer sur .

### 13.22 Régler la pression de consigne des volets de pressage (mode manuel)

#### AVIS


**Si une pression de consigne des volets de pressage trop élevée est réglée, la machine peut être surchargée mécaniquement lors du pressage. Ceci pourrait endommager la machine.**

L'écran affiche l'un des messages de défaut « Dépassement de la force de

compression » (  ,  ,  ).

- ▶ Afin d'éviter des dommages à la machine, il convient d'abaisser la pression de consigne des volets de pressage en cas d'apparition répétée du message de défaut « Dépassement de la force de compression ».

En mode manuel, la pression du volet de pressage est saisie par l'utilisateur. Lorsque la prise de force fonctionne et que la machine est à l'arrêt, la pression est immédiatement établie. Les variations de pression affichées sur l'écran sont très faibles. Pour éviter toute détérioration de la machine, la pression des volets de pressage est abaissée à une valeur non critique immédiatement avant la surcharge du système. Après quelques secondes, la pression réglée par l'utilisateur est rétablie. La pression du volet de pressage est affichée – selon le système d'unités réglé – en **bar** ou **PSI**.



EKG000-030

La valeur (1) et la barre indicatrice = pression réelle des volets de pressage


La valeur (2) et le marquage rouge dans la barre indicatrice = pression de consigne réglée des volets de pressage

### Régler la pression de consigne des volets de pressage

- ✓ Le mode manuel est appelé, [voir page 152](#).
- ▶ Modifier la valeur, [voir page 166](#).

## 13.23 Régler la force de compression de consigne (mode automatique)

En mode automatique, la pression est réglée automatiquement grâce à la force du piston mesurée. La pression affichée à l'écran peut varier considérablement. La régulation ne fonctionne que si l'empaqueteur alimente le piston en fourrage. La force de compression est affichée en pourcentage.



EKG000-031

La valeur (1) et la barre indicatrice droite/gauche = force de compression réelle en %

La valeur (2) et les marquages rouges dans les barres indicatrices = force de compression de consigne réglée en %


### Régler la force de compression de consigne

- ✓ Le mode automatique est appelé, [voir page 152](#).
- ▶ Modifier la valeur, [voir page 166](#).

### 13.24 Régler la longueur de balle de consigne

**INFORMATION**

La longueur de balle de consigne (2) peut être modifiée à tout moment en continu. Il est conseillé de ne pas changer la longueur de balle de consigne à la fin de la balle étant donné que le noueur risque de se déclencher trop tardivement.



EQG000-032

La valeur (1) et la barre indicatrice = longueur de balle réelle

La valeur (2) et le marquage rouge dans la barre indicatrice = longueur de balle de consigne réglée

#### Régler la longueur de balle de consigne


Plage de réglage : 1.000 – 2.700 mm/39 – 106 pouces

- Modifier la valeur, [voir page 166](#).

### 13.25 Régler le nombre de consigne des multibales

**INFORMATION**

Pour éviter un mélange entre grandes balles et MultiBale, il convient toujours de régler le nombre de consignes (2) des multibales au début d'une grande balle.



EQ001-057

Valeur (1) = nombre réel multibales

Valeur (2) = nombre de consigne réglé multibales

### Régler le nombre de consigne

- ✓ La longueur de balles est réglée, [voir page 158](#).
- ▶ Modifier la valeur, [voir page 166](#).

## 13.26 Commander la machine avec la manette

### 13.26.1 Fonctions auxiliaires (AUX)

Il existe des terminaux qui supportent la fonction supplémentaire « Auxiliaire » (AUX). Celle-ci permet d'affecter des fonctions de l'ordinateur de tâches raccordé aux touches programmables des appareils périphériques (p. ex. manette). Une touche programmable peut être affectée à différentes fonctions. Si des affectation des touches sont mémorisées, l'écran affiche des menus correspondants à l'enclenchement du terminal.

Les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu « Auxiliaire » (AUX):

Auxiliaire	Fonction
	Lever la cassette à couteaux
	Abaisser la cassette à couteaux
	Augmenter la pression de compression/force de compression
	Diminuer la pression de compression/force de compression
	Passage mode manuel/mode automatique
	Démarrer/arrêter l'aide au démarrage
	Bloquer/desserrer l'essieu directeur auto-directionnel

#### **INFORMATION**

Pour plus de renseignements, voir la notice d'utilisation du terminal utilisé.


### 13.26.2 Affectation auxiliaire d'un levier multifonctions

#### **INFORMATION**

Les exemples ci-après sont une recommandation. L'affectation du levier multifonctions peut être adaptée aux souhaits individuels.

Pour plus de renseignements, voir la notice d'utilisation du terminal utilisé.

Affectation conseillée d'un levier WTK



EQ001-149

## 14 Terminal - Menus

### 14.1 Structure de menu

En fonction de l'équipement de la machine, la structure de menu comprend les menus suivants :

Menu	Sous-menu	Désignation
1 		Noueur, <a href="#">voir page 167</a>
	1-1 	Valeur de correction de la longueur de balles, <a href="#">voir page 168</a>
	1-2 	Signal du noueur, <a href="#">voir page 168</a>
	1-3 	Contrôle du noueur, <a href="#">voir page 169</a>
	1-4 	Intervalle de soufflage du nettoyage du noueur, <a href="#">voir page 170</a>
	1-5 	Temps de soufflage, <a href="#">voir page 171</a>
	1-9 	Calibrer MultiBale, <a href="#">voir page 172</a>
2 		Sensibilité de l'indicateur de direction, <a href="#">voir page 174</a>
3 		Lubrification centralisée, <a href="#">voir page 175</a>
4 		Dispositif de pesage, <a href="#">voir page 176</a>
5 		Mesure d'humidité, <a href="#">voir page 178</a>
	5-1 	Message de défaut pour la mesure de l'humidité, <a href="#">voir page 178</a>

Menu	Sous-menu	Désignation
	5-2 	Valeur de correction pour la mesure de l'humidité, <a href="#">voir page 179</a>
6 		Installation d'ensilage, <a href="#">voir page 181</a>
8 		Essieu directeur auto-directionnel, <a href="#">voir page 181</a>
13 		Compteurs, <a href="#">voir page 183</a>
	13-1 	Compteur du client, <a href="#">voir page 184</a>
	13-2 	Compteur totalisateur, <a href="#">voir page 188</a>
14 		ISOBUS, <a href="#">voir page 189</a>
	14-2 	Diagnostic de la vitesse de conduite / du sens de la marche, <a href="#">voir page 190</a>
	14-3 	Configurer la fenêtre principale, <a href="#">voir page 191</a>
	14-4 	Régler la couleur de fond, <a href="#">voir page 193</a>
	14-5 	KRONE SmartConnect, <a href="#">voir page 194</a>
	14-9 	Commutation entre les terminaux, <a href="#">voir page 194</a>
15 		Réglages, <a href="#">voir page 195</a>
	15-1 	Test des capteurs, <a href="#">voir page 196</a>

Menu	Sous-menu	Désignation
	15-2 	Test des actionneurs, <i>voir page 200</i>
	15-3 	Information logiciel, <i>voir page 204</i>
	15-4 	Liste des défauts, <i>voir page 204</i>


## 14.2 Symboles récurrents

Pour la navigation dans le niveau de menu/les menus, les symboles suivants apparaissent régulièrement.

Symbole	Désignation	Explication
	Flèche vers le haut	Déplacer vers le haut pour sélectionner quelque chose.
	Flèche vers le bas	Déplacer vers le bas pour sélectionner quelque chose.
	Flèche vers la droite	Déplacer vers la droite pour sélectionner quelque chose.
	Flèche vers la gauche	Déplacer vers la gauche pour sélectionner quelque chose.
	Disquette	Sauvegarder le réglage.
<b>ESC</b>	ESC	Quitter le menu sans sauvegarder. Appuyer plus longtemps sur cette touche pour ouvrir l'écran de travail précédent.
<b>DEF</b>	DEF	Remettre au réglage effectué en usine.
	Test des capteurs	Accès rapide au test des capteurs pour les capteurs pertinents pour ce menu.
	Test des actionneurs	Accès rapide au test des actionneurs pour les actionneurs pertinents pour ce menu.
	Disquette	Le mode ou la valeur est sauvegardé(e).
	Plus	Augmenter la valeur.

Symbole	Désignation	Explication
	Moins	Diminuer la valeur.
	Flèche vers la droite	Afficher le mode suivant.
	Flèche vers la gauche	Afficher le mode précédent.

### 14.3 Appeler le niveau de menu



EQG000-049

- ▶ Pour appeler le niveau de menu en bas de l'écran de travail, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le niveau de menu.

En fonction de la machine, le niveau de menu est réparti dans les menus suivants :

Symbole	Désignation
	Menu 1 « Noueur », <a href="#">voir page 167</a>
	Menu 2 « Sensibilité de l'indicateur de direction », <a href="#">voir page 174</a>
	Menu 3 « Lubrification centralisée », <a href="#">voir page 175</a>
	Menu 4 « Dispositif de pesage », <a href="#">voir page 176</a>
	Menu 5 « Mesure de l'humidité », <a href="#">voir page 178</a>
	Menu 6 « Installation d'ensilage », <a href="#">voir page 181</a>
	Menu 8 « Essieu directeur auto-directionnel », <a href="#">voir page 181</a>

Symbole	Désignation
	Menu 13 « Compteurs », <i>voir page 183</i>
	Menu 14 "ISOBUS", <i>voir page 189</i>
	Menu 15 « Réglages », <i>voir page 195</i>

## 14.4 Sélectionner un menu

### Appeler le menu

Les menus sont sélectionnés en fonction du terminal utilisé (tactile ou non tactile).

#### Pour la version avec « terminal tactile et terminal non tactile »

##### Via les touches ci-contre

- ▶ Pour sélectionner un menu, appuyer sur les touches à côté de  ou  jusqu'à ce que le menu souhaité soit sélectionné.

⇒ Le menu sélectionné est mis en évidence en couleur.

- ▶ Pour appeler le menu, appuyer sur la touche à côté de .

- ➔ Le menu s'ouvre.

#### **INFORMATION**

Pour la version avec « terminal tactile », des symboles peuvent être appuyés directement.

##### Via la molette de défilement

- ▶ Sélectionner le menu souhaité en utilisant la molette de défilement.

⇒ Le menu sélectionné est mis en évidence en couleur.

- ▶ Pour appeler le menu, appuyer sur la molette de défilement.

- ➔ Le menu s'ouvre.

#### Pour la version avec écran tactile

##### En appuyant sur les symboles

- ▶ Pour appeler un menu, appuyer sur le symbole (par ex. ) de l'écran.

- ➔ Le menu s'ouvre.

#### Quitter le menu

- ▶ Appuyer sur  ou sur la touche adjacente.
- ➔ Le menu se ferme.

## 14.5 Modifier la valeur

Pour les réglages dans les menus, des valeurs doivent être introduites ou modifiées. Les valeurs sont sélectionnées en fonction du terminal utilisé (tactile ou non tactile).

#### Pour la version avec « terminal tactile et terminal non tactile »

- Via la molette de défilement

#### En plus pour la version avec « terminal tactile »

- En appuyant sur  ou .
- En actionnant la valeur bleue sur l'écran.  
Lorsqu'on actionne une valeur numérique dans le menu, un masque de saisie supplémentaire s'ouvre. Pour de plus amples informations concernant l'entrée de valeurs, voir la notice d'utilisation fournie du terminal.

#### Exemples :

##### Via la molette de défilement

- ▶ Sélectionner la valeur souhaitée en utilisant la molette de défilement.
  - ⇒ La valeur est mise en évidence en couleur.
- ▶ Appuyer sur la molette de défilement.
  - ⇒ Un masque de saisie s'ouvre.
- ▶ Tourner la molette de défilement pour augmenter ou diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur la molette de défilement pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque d'introduction se ferme.

##### Via la valeur


- ▶ Effleurer la valeur.
  - ⇒ Un masque d'introduction s'ouvre.
- ▶ Augmenter ou réduire la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque d'introduction se ferme.

## 14.6 Modifier le mode

Dans les différents menus, vous avez le choix entre des modes différents.

- ▶ Pour appeler le mode suivant, appuyer sur .
- ▶ Pour appeler le mode précédent, appuyer sur .
- ▶ Pour enregistrer, appuyer sur .
- ➔ Un signal sonore retentit, le mode réglé est enregistré et le symbole  est affiché brièvement sur la ligne supérieure.
- ▶ Pour quitter le menu, appuyer sur **ESC**.

## 14.7 Menu 1 « Noueur »



EQG000-050

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

- ➔ L'écran affiche le menu « Noueur ».


En fonction de l'équipement de la machine, le menu « Noueur » comprend les sous-menus suivants :

1 		Noueur, <a href="#">voir page 167</a>
	1-1 	Valeur de correction de la longueur de balles, <a href="#">voir page 168</a>
	1-2 	Signal du noueur, <a href="#">voir page 168</a>

	1-3 	Contrôle du noueur, <a href="#">voir page 169</a>
	1-4 	Intervalle de soufflage du nettoyage du noueur, <a href="#">voir page 170</a>
	1-5 	Temps de soufflage, <a href="#">voir page 171</a>
	1-9 	Calibrer MultiBale, <a href="#">voir page 172</a>

### 14.7.1 Menu 1-1 « Valeur de correction de longueur de balles »

Les variations de caractéristiques du matériau (par ex. paille, ensilage) peuvent modifier la longueur de balle réelle par rapport à la valeur de consigne réglée. L'écart peut être corrigé avec la valeur de correction.



EQG001-004

- ✓ Le menu 1 « Noueur » est appelé, [voir page 167](#).
  - ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
  - ➔ L'écran affiche le menu « Valeur de correction de longueur de balle ».
- Symboles récurrents [voir page 163](#).


#### Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Valeur de correction pour la longueur de balles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plage de valeur réglable : 90 - 110 %</li> <li>• Si une valeur de correction de 110 % est par exemple réglée, alors la balle est 10 % plus longue.</li> <li>• Réglage en usine : 100 %</li> </ul>

- ▶ Modifier la valeur, [voir page 166](#).

### 14.7.2 Menu 1-2 «Signal de noueur»

Dans ce menu, il est possible d'appliquer un signal sonore après exécution réussie d'un nœud.



EQG001-005

✓ Le menu 1 « Noueur » est appelé, [voir page 167](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Signal du noueur ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Zone d'affichage

Vous avez le choix entre deux modes :

Symbole	Désignation	Explication
 Mode 1/2	Signal du noueur activé	Un signal sonore retentit lorsque le nœud a été exécuté avec succès.
 Mode 2/2	Signal du noueur désactivé	Aucun signal sonore ne retentit lorsque le nœud a été exécuté avec succès.


#### Modifier le mode

► Appeler et sauvegarder le mode, [voir page 167](#).

### 14.7.3 Menu 1-3 « Contrôle du noueur »

#### Sur la version avec « confort 1.0 »

Une surveillance des ficelles de dessus des noueurs peut être réglée dans le présent menu. Les noueurs sont numérotés de gauche à droite lorsqu'on regarde dans le sens de la conduite : Noueur de 1 à 5.



EQG001-006

✓ Le menu 1 « Noueur » est appelé, [voir page 167](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Contrôle du noueur ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Zone d'affichage

Vous avez le choix entre deux modes :


Symbole	Désignation	Explication
 Mode 1/2	Contrôle du noueur activé	Les ficelles de dessus sont surveillées individuellement.
 Mode 2/2	Contrôle du noueur désactivé	Les ficelles de dessus ne sont pas surveillées.

### Modifier le mode

► Appeler et sauvegarder le mode, [voir page 167](#).

#### 14.7.4 Menu 1-4 « Intervalle de soufflage du nettoyage du noueur »

Dans ce menu, il est possible de régler après combien de balles les noueurs doivent être libérés (par soufflage) de la poussière et de toute accumulation de matières récoltées à l'aide d'air comprimé.



EQG001-007

✓ Le menu 1 « Noueur » est appelé, [voir page 167](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Intervalle de soufflage du nettoyage du noueur ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).


### Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Nombre de balles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plage de valeur réglable : 0,5 - 3 balles</li> <li>• En cas de réglage sur 0,5, les noueurs sont soumis au soufflage à la moitié de la balle et à la fin de la balle.</li> </ul>

► Modifier la valeur, [voir page 166](#).

## 14.7.5 Menu 1-5 « Temps de soufflage »

Ce menu permet de régler le temps de soufflage sur les noueurs.



EQG001-008

✓ Le menu 1 « Noueur » est appelé, [voir page 167](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Temps de soufflage ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).


### Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Temps de soufflage	<ul style="list-style-type: none"> <li>En secondes.</li> <li>Plage de valeur réglable : 0,5 - 8 s</li> </ul> <p><b>Information :</b> Pour éviter une chute de pression trop importante au niveau du réservoir à air comprimé, il est conseillé en premier lieu de réduire l'intervalle de soufflage <i>voir page 170</i>.</p>

- Modifier la valeur, *voir page 166*.

### 14.7.6 Menu 1-9 « Calibrer les multibales »

Le capteur pour le verrouillage des multibales peut être calibré dans ce menu. Après des travaux de réparation, de fortes sollicitations ou une adaptation des composants, un calibrage peut s'avérer nécessaire si l'écart entre la barre centrale et les barres extérieures est plus grand respectivement plus petit.



EQ001-005 / EQ001-082

- ✓ Le menu 1 « Noueur » est appelé, *voir page 167*.


- Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

- ➔ L'écran affiche le menu « Calibrer les multibales ».

Symboles récurrents *voir page 163*.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.  
 ✓ L'installation d'air comprimé est remplie.


### Déplacer le verrouillage en position « MultiBale »



EQ001-082 / BP000-389

- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé jusqu'à ce que la barre centrale et la barre gauche se trouvent à la même hauteur.
- ▶ Effectuer un contrôle visuel pour vous assurer que le verrouillage (1) est déverrouillé de manière conforme.
  - ⇒ Le verrouillage (1) est déverrouillé de manière conforme lorsque le verrouillage (1) se trouve sous le pivot (2).
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le symbole  s'affiche brièvement sur la ligne supérieure.
- ➔ La barre centrale adopte la valeur de la barre gauche.

### Déplacer le verrouillage en position « Grande balle »




EQ001-082 / BP000-390

- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé jusqu'à ce que la barre centrale et la barre droite se trouvent à la même hauteur.
- ▶ Effectuer un contrôle visuel pour vous assurer que le verrouillage (1) est verrouillé de manière conforme.
  - ⇒ Le verrouillage (1) est verrouillé de manière conforme lorsque le verrouillage (1) se referme sur le pivot (2).
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le symbole  s'affiche brièvement sur la ligne supérieure.
- ➔ La barre centrale adopte la valeur de la barre droite.

## 14.8 Menu 2 « Sensibilité de l'indicateur de direction »

La sensibilité de l'indicateur de direction se règle dans le présent menu.

L'indicateur de direction indique si l'andain est pris en charge de manière centrée par le ramasseur et fournit des informations sur le sens de conduite à adopter. Plus la barre est élevée à l'écran, plus la sensibilité réglée de l'indicateur de direction est élevée. Plus la sensibilité de l'indicateur de direction est élevée, plus l'intensité avec laquelle les consignes de conduite sous forme de flèches sont affichées sur l'écran de base est importante.



EQ001-003 / EQ001-064

✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Sensibilité de l'indicateur de direction ».


### Régler la sensibilité

▶ Modifier la valeur, [voir page 166](#).

## 14.9 Menu 3 « Lubrification centralisée »

### Pour la version « Lubrification centralisée »

Dans le présent menu, il est possible de déclencher manuellement une lubrification intermédiaire.



EQ001-003 / EQ001-065

✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Lubrification centralisée ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Temps de graissage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non réglable</li> <li>Réglage en usine : 20 min</li> </ul>
(2)	Pause de graissage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non réglable</li> <li>Réglage en usine : 5 min</li> </ul>
	Déclencher la lubrification intermédiaire manuellement	La lubrification centralisée est désactivée.


### Déclencher la lubrification intermédiaire

- Appuyer sur .

## 14.10 Menu 4 « Dispositif de pesage »

### Sur la version avec « Dispositif de pesage »

Dans le présent menu, il est possible de régler une valeur de correction pour le dispositif de pesage lorsque le poids calculé (2) est différent du poids calculé par une balance externe calibrée.



EQG001-000

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).

- Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

- ➔ L'écran affiche le menu « Dispositif de pesage ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Valeur de correction	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plage de valeur réglable : 90 - 110 %</li> <li>Réglage en usine : 100 %</li> </ul>
(2)	Valeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poids calculé</li> <li>Unité selon le système d'unités réglé</li> </ul>
	Remise à zéro	<ul style="list-style-type: none"> <li>La remise à zéro doit être effectuée uniquement lorsque le dispositif de pesage ne présente pas de charge</li> </ul>

### Régler le dispositif de pesage

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

### Contrôler

- ▶ Remettre le dispositif de pesage à zéro, [voir page 178](#).
- ▶ Poser une charge test calibrée de 200 - 300 kg au centre du dispositif de pesage.
- ▶ Lire le poids affiché.
- ➔ Si la valeur affichée correspond au poids de la charge test, le dispositif de pesage ne doit pas être ajusté.
- ➔ Si la valeur affichée ne correspond au poids de la charge test, le dispositif de pesage doit alors être ajusté.

### Ajuster le dispositif de pesage

- ▶ Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que la valeur (2) corresponde au poids de la charge test.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le symbole  est affiché brièvement et la valeur est enregistrée.

#### **INFORMATION**

- ▶ Veuillez contacter le partenaire de service KRONE si la plage limite ne suffit pas pour ajuster le dispositif de pesage.

### Remettre le dispositif de pesage à zéro


Si aucune balle (poids) ne se trouve sur la rampe d'éjection lorsque la rampe d'éjection des balles est abaissée mais qu'une valeur (2) est affichée, les capteurs B55 « Capteur de force arrière gauche » et B56 « Capteur de force arrière droit » doivent être remis à zéro. Le capteur d'accélération est calibré pendant la remise à zéro.

- ✓ La rampe d'éjection des balles est abaissée, [voir page 155](#).
- ✓ Aucune balle (poids) ne se trouve sur la rampe d'éjection.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

► Pour remettre le dispositif de pesage à zéro, appuyer sur

⇒ Le symbole est affiché brièvement et le capteur d'accélération est calibré.

## 14.11 Menu 5 « Mesure de l'humidité »



EQ001-003 / EQ001-006

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Mesure de l'humidité ».


En fonction de l'équipement de la machine, le menu « Mesure de l'humidité » comprend les sous-menus suivants :

5 		Mesure d'humidité, <a href="#">voir page 178</a>
	5-1 	Message de défaut pour la mesure de l'humidité, <a href="#">voir page 178</a>
	5-2 	Valeur de correction pour la mesure de l'humidité, <a href="#">voir page 179</a>

### 14.11.1 Menu 5-1 « Message de défaut pour la mesure de l'humidité »

Le message de défaut 522078-15 « Mesure d'humidité valeur limite supérieure » avertit que la matière récoltée est trop humide, . La hauteur du taux d'humidité, c'est-à-dire le moment où le message de défaut doit apparaître, peut être réglée dans ce menu.

Il est en outre possible de désactiver ou d'activer le message de défaut pour l'écran.  
La valeur limite inférieure est réglée de manière fixe en usine et ne peut pas être modifiée.



EQ001-006 / EQ001-067

✓ Le menu 5 « Mesure de l'humidité » est appelé, [voir page 178](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Message de défaut pour la mesure de l'humidité ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Régler la valeur pour l'affichage

▶ Modifier la valeur, [voir page 166](#).

### Activer/désactiver le message de défaut

▶ Pour désactiver le message de défaut, appuyer sur .


➔ L'affichage sur la touche change de  à .

▶ Pour activer le message de défaut, appuyer sur .

➔ L'affichage sur la touche change de  à .

### 14.11.2 Menu 5-2 « Valeur de correction pour la mesure de l'humidité »,

Dans le présent menu, il est possible de régler une valeur de correction pour la mesure de l'humidité lorsque la valeur affichée est différente de la valeur d'un système de mesure externe.



EQ001-006 / EQ001-068

✓ Le menu 5 « Mesure de l'humidité » est appelé, [voir page 178](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Valeur de correction pour la mesure de l'humidité ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Valeur de correction	Plage de valeur réglable : +10 à -10
(2)	Valeur	Humidité mesurée


### Déterminer l'humidité

- ▶ Déterminer l'humidité de la matière récoltée au moyen d'un système de mesure de l'humidité étranger.
- ➔ Si la valeur mesurée correspond à la valeur (2) affichée à l'écran, la mesure d'humidité est réglée correctement.
- ➔ Si la valeur mesurée ne correspond pas à la valeur (2) affichée à l'écran, la valeur de correction (1) doit être réglée.

### Régler la valeur de correction

- ▶ Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que la valeur (1) corresponde à la valeur mesurée.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le symbole  est affiché brièvement.
- ➔ La valeur est enregistrée.

## 14.12 Menu 6 « Installation d'ensilage »



EQ001-003 / EQ001-069

✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Installation d'ensilage ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Zone d'affichage

Vous avez le choix entre trois modes :

Symbole	Signification	Explication
 Mode 1/3	Installation d'ensilage désactivée	
 Mode 2/3	Installation d'ensilage activée	Marche permanente
 Mode 3/3	Installation d'ensilage en mode automatique	L'installation d'ensilage est activée dès que le ramasseur se trouve en position flottante.


### Modifier le mode

► Appeler et sauvegarder le mode, [voir page 167](#).

## 14.13 Menu 8 « Essieu directeur auto-directionnel »

Dans ce menu, il est possible de régler si l'essieu orientable auto-directionnel doit être automatiquement bloqué/débloqué par le système en marche avant et, si oui, à partir de quelle vitesse.

- ✓ La machine présente la version « Confort 1.0 ».
- ✓ L'appareil de commande du tracteur (TECU) met à disposition des données pour la marche avant.



EQ001-003 / EQ001-206

✓ Le niveau de menu est appelé, voir page 164.

► Pour ouvrir le menu. Appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Essieu orientable auto-directionnel. ».

Symboles récurrents voir page 163.


Vous avez le choix entre deux modes.

Symbole	Désignation	Explication
	Essieu directeur auto-directionnel OFF	Le blocage/débloqué automatique de l'essieu orientable auto-directionnel sur base de la vitesse réglée est désactivé.
	Essieu directeur auto-directionnel ON	Le blocage/débloqué automatique de l'essieu directeur auto-directionnel sur base de la vitesse réglée est activé, Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel.

**Modifier le mode**

► Appeler et sauvegarder le mode, voir page 167.

**14.13.1 Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel**



EQG000-062


### Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Vitesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>La vitesse réglée en marche avant à partir de laquelle le système bloque l'essieu orientable auto-directionnel.</li> <li>Si la vitesse est atteinte voire dépassée, le système bloque l'essieu orientable auto-directionnel</li> <li>Si la vitesse repasse sous la vitesse réglée, le système débloque l'essieu orientable auto-directionnel</li> </ul>
(2)	Unité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unité selon le système d'unités réglé</li> </ul>

### Régler la vitesse pour le blocage/déblocage de l'essieu orientable auto-directionnel

- ✓ Le mode  est sélectionné.
- ▶ Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que la vitesse soit réglée.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Un signal sonore retentit et la valeur est enregistrée.

## 14.14 Menu 13 « Compteurs »




EQG000-054

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Compteurs ».

En fonction de l'équipement de la machine, le menu « Compteur » comprend les sous-menus suivants :

Symbole	Désignation
	Menu 13-1 « Compteur du client », <a href="#">voir page 184</a>
	Menu 13-2 « Compteur totalisateur », <a href="#">voir page 188</a>

### 14.14.1 Menu 13-1 « Compteur du client »




EQ001-008 / EQ001-070

✓ Le menu 13 « Compteurs » est appelé, « voir page 183 ».

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Compteur du client ».

#### Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur du client	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compteur du client 1 à 20.</li> <li>Le compteur client activé est affiché sur fond gris.</li> <li>Le compteur du client sélectionné est celui qui se trouve entre les lignes.</li> <li>Le compteur client ne doit pas être activé.</li> <li>Le nom situé à côté du compteur du client est actionnable. Un masque d'introduction s'ouvre.</li> <li>Le compteur de détail est ouvert par actionnement du symbole, voir page 185.</li> </ul>
(1)	Compteur « Total des balles »	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correspond à la valeur du compteur  « Total des balles » dans le compteur détaillé, voir page 186.</li> </ul>

Symboles récurrents voir page 163.

Symbole	Désignation	Explication
	Afficher le compteur détaillé	Des informations de compteur sont affichées pour le compteur du client sélectionné.

#### Modifier le nom d'un compteur client

► Appuyer sur « Nom ».

- ⇒ Un masque de saisie s'ouvre.
- ▶ Saisir le nom avec le clavier.
- ▶ Pour enregistrer le nom, appuyer sur **OK**.
- ▶ Pour quitter le masque de saisie sans enregistrer, appuyer sur **ESC**.

### Activer le compteur client

- ✓ Le compteur de détail est appelé.
- ▶ Pour sélectionner le compteur client, appuyer sur ou .
- ▶ Pour activer le compteur client, appuyer sur **OK**.
- ➔ Le nouveau compteur client activé est affiché sur fond gris.

#### 14.14.1.1 Compteur de détail

13-1			13-1		
	1 NAME 1	<b>OK</b>		NAME 01	
	2 NAME 2			56	
	3 NAME 3			1.5	
	4 NAME 4	<b>ESC</b>		20	
	5 NAME 5			30	
				225 t	
					5 t

EQG000-055

### Appeler le compteur de détail

- ✓ Le menu 13-1 « Compteur du client » est appelé.
- ▶ Pour appeler le compteur de détail, appuyer sur

### Appeler le compteur du client

- ✓ Le compteur de détail est appelé.
- ▶ Appuyer sur pour revenir au compteur du client.

### Description des touches

Symbole	Désignation
	Augmenter le nombre de balles
	Diminuer le nombre de balles
	Appeler le compteur « Balles non coupées »
	Appeler le compteur « Balles coupées »

### Zone d'affichage compteur de détail

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur du client sélectionné	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ici le compteur du client 1</li> <li>Informations supplémentaires <a href="#">voir page 184.</a></li> </ul>
	Compteur « Total des balles »	Nombre total des balles
	Compteur « Balles non coupées »	<p><b>Sur la version avec « mécanisme de coupe » :</b></p> <p>Nombre de balles non coupées</p>
	Compteur « Balles coupées »	<p><b>Sur la version avec « mécanisme de coupe » :</b></p> <p>Nombre de balles coupées</p>
	Compteur de durée de fonctionnement	Compte dès que l'électronique est activée.
	Compteur « Longueur totale »	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur totale de toutes les balles pour ce client.</li> <li>En m ou pieds (en fonction du système d'unités réglé).</li> </ul>
		
	Compteur de nœuds	<p><b>Sur la version avec « MultiBale » :</b></p> <p>Y compris le nœud MultiBale</p>
	Compteur « Poids total »	<p><b>Sur la version avec « Dispositif de pesage » :</b></p> <p>Poids total de toutes les balles</p>
	Compteur « Poids moyen »	<p><b>Sur la version avec « Dispositif de pesage » :</b></p> <p>Poids moyen des balles pesées</p>

### Remettre le compteur client à zéro

Le compteur client devant être remis à zéro ne doit pas être activé.

- ▶ Pour sélectionner le compteur client, appuyer sur  ou .
- ▶ Appuyer sur .
  - ⇒ Le compteur client sélectionné est remis à zéro.
  - ⇒ Le nom du compteur client n'est pas effacé.

### Modifier le nombre de balles

- ▶ Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que le compteur du client soit sélectionné.

Le compteur client ne doit pas être activé.


### Modifier le compteur « Balles non coupées »

- ▶ Appuyer sur .
- ▶ Pour augmenter le nombre de balles, appuyer sur .
- ▶ Pour réduire le nombre de balles, appuyer sur .
- ➔ Les compteurs suivants sont modifiés simultanément :
  - le compteur saisonnier
  - le compteur journalier
  - le compteur « Longueur totale »
  - le compteur de nœuds
  - **Sur la version avec « Dispositif de pesage »** : compteur « Poids total »
  - **Sur la version avec « Dispositif de pesage »** : compteur « Poids moyen »

### Modifier le compteur « Balles coupées »

- ▶ Appuyer sur .
- ▶ Pour augmenter le nombre de balles, appuyer sur .
- ▶ Pour réduire le nombre de balles, appuyer sur .
- ➔ Les compteurs suivants sont modifiés simultanément :
  - le compteur saisonnier
  - le compteur journalier
  - le compteur « Longueur totale »
  - le compteur de nœuds
  - **Sur la version avec « Dispositif de pesage »** : compteur « Poids total »
  - **Sur la version avec « Dispositif de pesage »** : compteur « Poids moyen »

### 14.14.2 Menu 13-2 « Compteur totalisateur »



EQ001-008 / EQ001-072

✓ Le menu principal 13 « Compteurs » est appelé, [voir page 183](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

⇒ L'écran affiche le menu « Compteur totalisateur ».

#### Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur « Nombre total de balles »	
	Compteur « Balles non coupées »	<b>Sur la version avec « mécanisme de coupe » :</b> Nombre de balles non coupées
	Compteur « Balles coupées »	<b>Sur la version avec « mécanisme de coupe » :</b> Nombre de balles coupées
	Compteur de durée de fonctionnement	Compte dès que l'électronique est activée.
	Compteur de balles	Non effaçable
	Compteur saisonnier 1	Effaçable
	Compteur saisonnier 2	Effaçable
	Compteur de nœuds	<b>Sur la version avec « MultiBale » :</b> Y compris le nœud MultiBale
	Compteur « Poids total »	<b>Sur la version avec « Dispositif de pesage » :</b> Poids total de toutes les balles
	Compteur « Longueur de balle »	
		

### Sur la version avec « Dispositif de pesage »


Symbole	Désignation	Explication
	Compteur « Poids total »	Poids total de toutes les balles pressées. Non effaçable
	Compteur saisonnier 1	Effaçable
	Compteur saisonnier 2	Effaçable

Symboles récurrents [voir page 163](#).

### Remettre à zéro le compteur saisonnier 1 ou 2

- ▶ Pour remettre le compteur saisonnier 1 à zéro, appuyer sur .
- ▶ Pour remettre le compteur saisonnier 2 à zéro, appuyer sur .

## 14.15 Menu 14 « ISOBUS »



EQG001-001

✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).


▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « ISOBUS ».

En fonction de l'équipement de la machine, le menu « ISOBUS » comprend les sous-menus suivants :

Menu	Sous-menu	Désignation
14 		ISOBUS, <i>voir page 189</i>
	14-2 	Diagnostic de la vitesse de conduite / du sens de la marche, <i>voir page 190</i>
	14-3 	Configurer la fenêtre principale, <i>voir page 191</i>
	14-4 	Régler la couleur de fond, <i>voir page 193</i>
	14-5 	KRONE SmartConnect, <i>voir page 194</i>
	14-9 	Commutation entre les terminaux, <i>voir page 194</i>

### 14.15.1 Menu 14-2 « Diagnostic de l'indicateur de vitesse de conduite / du sens de la marche »



EQG000-012

✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, *voir page 189*.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Diagnostic de la vitesse de conduite/du sens de la marche ».

#### Zone d'affichage


Symbole	Désignation	Explication
<--- 0	Marche avant	
0 --->	Marche arrière	
+25,5 km/h	Vitesse en marche avant	km/h ou mph en fonction du système d'unités réglé.
-25,5 km/h	Vitesse en marche arrière	

Symbole	Désignation	Explication
	Vitesse de prise de force	La valeur est mise à disposition par le tracteur via ISOBUS.
	Le sens de la marche du tracteur est évalué pour le blocage de l'essieu orientable.	lorsque l'évaluation des données ISOBUS est activée au niveau du tracteur.
	Le sens de la marche du tracteur n'est pas évalué pour le blocage de l'essieu orientable.	lorsque l'évaluation des données ISOBUS n'est pas activée au niveau du tracteur.

### 14.15.2 Menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale »

Dans ce menu, il est possible de régler les éléments d'affichage qui seront affichés dans la barre d'information inférieure de l'écran de travail (*voir page 148*). Jusqu'à 5 éléments d'affichage peuvent être représentés simultanément sur la barre d'information de l'écran de travail. Chaque élément d'affichage ne peut être sélectionné qu'à une seule reprise.

En fonction de l'équipement de la machine, il est possible d'effectuer une sélection à partir de 9 éléments d'affichage au maximum ; 5 de ces éléments d'affichage seront alors représentés sur la barre d'information de l'écran de travail.



EQ001-077 / EQ001-078

✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, *voir page 189*.

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Configurer la fenêtre principale ».

Symboles récurrents *voir page 163*.

### Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Afficher l'élément d'affichage suivant	
	Afficher l'élément d'affichage précédent	

- ▶ Pour sélectionner l'élément d'affichage souhaité, appuyer sur  ou .


⇒ L'écran affiche le nouvel élément d'affichage.


- ▶ Pour enregistrer le nouvel élément d'affichage, appuyer sur .

- ➔ Le nouvel élément d'affichage est enregistré pour la barre d'info de la fenêtre principale.


### Éléments d'affichage sélectionnables

En fonction de l'équipement de la machine, les éléments d'affichage suivants peuvent être positionnés dans la barre d'info de la fenêtre principale, [voir page 148](#).

Symbole	Désignation	Explication
	Vitesse de prise de force actuelle	En $\text{min}^{-1}$
	Compteur d'heures de fonctionnement	Compte uniquement si la prise de force est en cours de fonctionnement. Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Nombre total actuel de balles	Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Degré d'humidité actuel de la matière récoltée	
	Poids de la balle	Poids de la dernière balle pesée
	Poids moyen actuel des balles pesées	Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).

Symbole	Désignation	Explication
	Poids total actuel de toutes les balles	Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
 	Longueur totale de toutes les balles pressées	En m ou pieds (en fonction du système d'unités réglé). Le nombre ci-contre donne le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).
	Nombre actuel de balles non coupées	Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 19).

### 14.15.3 Menu 14-4 « Régler la couleur de fond »



EQG000-042

✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir page 189](#).



► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Couleur de fond ».

Symboles récurrents [voir page 163](#).

#### Zone d'affichage

Vous avez le choix entre trois modes.


Symbole	Désignation	Explication
 Mode 1/3	Couleur de fond blanche	Recommandation pour le jour.
 Mode 2/3	Couleur de fond grise	Recommandation pour la nuit.
 Mode 3/3	Couleur de fond automatique	La couleur de fond est définie au niveau du tracteur par le biais du feu de stationnement. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feu de stationnement du tracteur activé, couleur de fond grise.</li> <li>• Feu de stationnement du tracteur désactivé, couleur de fond blanche.</li> </ul>

**Modifier le mode**

- ▶ Appeler et sauvegarder le mode, [voir page 167](#).

**14.15.4 Menu 14-5 « SmartConnect »**

Les données d'accès pour les KRONE SmartConnect (KSC) sont disponibles dans ce menu.



EQ001-077 / EQ001-219

- ✓ Un ou plusieurs KRONE SmartConnects sont installés.
- ✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir page 189](#).

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « SmartConnect ».

**14.15.5 Menu 14-9 « Commutation entre terminaux »**


**INFORMATION**

Ce menu est uniquement présent lorsque plusieurs terminaux ISOBUS sont raccordés.

Lors de la première commutation, la configuration de la machine est chargée dans le terminal suivant. Le chargement peut prendre quelques minutes. La configuration est enregistrée dans la mémoire du prochain terminal.

Jusqu'à l'appel suivant, la machine n'est plus disponible dans le terminal précédent.


Lors du redémarrage, le système tente d'abord de démarrer le terminal utilisé en dernier lieu. Dans le cas où le terminal utilisé en dernier lieu n'est plus disponible (p. ex. parce qu'il a été démonté), le temps consacré au redémarrage se prolonge, étant donné que le système recherche un nouveau terminal et qu'il charge les menus spécifiques dans le terminal. Le chargement peut prendre quelques minutes.



EQG000-013

- ✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir page 189](#).
- ▶ Appuyer sur  pour passer au terminal suivant.

## 14.16 Menu 15 « Réglages »



EQG000-051

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir page 164](#).
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Réglages ».

En fonction de l'équipement de la machine, le menu « Réglages » comprend les sous-menus suivants :

15 		Réglages, <i>voir page 195</i>
	15-1 	Test des capteurs, <i>voir page 196</i>
	15-2 	Test des actionneurs, <i>voir page 200</i>
	15-3 	Information logiciel, <i>voir page 204</i>
	15-4 	Liste des défauts, <i>voir page 204</i>

### 14.16.1 Menu 15-1 « Test des capteurs »


**AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures dans la zone de danger de la machine**

Si la prise de force tourne pendant le test des capteurs, des pièces de la machine peuvent se mettre en mouvement de manière indésirable. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

► Désactiver la prise de force.

Le test des capteurs permet de contrôler la présence de défauts sur les capteurs installés sur la machine. En outre, les capteurs peuvent être réglés correctement pendant le test des capteurs. Seul le réglage des capteurs permet de garantir que la machine fonctionne correctement.



EQ001-080 / EQ000-040

✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, *voir page 195*.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Test des capteurs ».

Symbole	Désignation	Explication
	Sélectionner le capteur précédent	
	Sélectionner le capteur suivant	
<b>ESC</b>	Quitter le menu	

#### Valeurs de réglage :








La partie supérieure de la barre indicatrice donne les valeurs de réglage minimale et maximale du capteur avec amortissement magnétique (métal devant le capteur). La valeur de réglage actuelle (valeur réelle) est affichée sous la barre indicatrice.












L'écart entre le capteur et le métal doit être réglé de telle manière que dans l'état d'amortissement magnétique, la barre se trouve sur le repère supérieur. Puis contrôler en l'absence d'état d'amortissement magnétique que la barre se trouve dans la zone de marque inférieure.


#### Capteurs possibles (en fonction de l'équipement de la machine)

Une vue d'ensemble de la position des capteurs, actionneurs et appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.

Marquage d'équipements électriques :

Cod e de réf.	Capteur	Désignation
B1		Frein du volant d'inertie
B3		Lubrification centralisée
B4		Piston de presse arrière (mesurer)
B5		Piston de presse avant (étalonner)
B6		Vitesse empaqueteur
B7		Alimentation d'empaquetage active
B8		Contrôle ficelle de dessous
B9		Tige de traction des aiguilles gauche
B10		Contrôle de noueur

Cod e de réf.	Capteur	Désignation
B11		Rampe d'éjection des balles
B12		Dépose de balles
B13		Tige de traction des aiguilles à droite
B14		Éjecteur de balles
B15		Disque soleil
B17		Pression des volets de passage
B18		Capteur de force à gauche
B19		Capteur de force à droite
B20		Vitesse de rotation du ramasseur
B21		Position MultiBale
B22		Balle sur table
B23		Position du ramasseur
B30		Vitesse de rotation de la prise de force
B36		État direction (bloqué / débloqué)
B38		Capteur d'accélération dispositif de pesage
B41		Contrôle ficelle de dessus 1
B42		Contrôle ficelle de dessus 2
B43		Contrôle ficelle de dessus 3

Cod e de réf.	Capteur	Désignation
B44		Contrôle ficelle de dessus 4
B45		Contrôle ficelle de dessus 5
B51 / B52		Capteur de force avant Composé de : B51 Capteur de force avant gauche B52 Capteur de force avant droite
B53 / B54		Capteur de force arrière Composé de : B53 Capteur de force arrière gauche B54 Capteur de force arrière droite


### Indicateurs de statut possibles des capteurs

Symbole	Désignation
1 	Capteur, amortissement magnétique (métal devant le capteur)
2 	Capteur, sans amortissement magnétique (pas de métal devant le capteur)
5 	Bouton-poussoir actionné
6 	Bouton-poussoir pas actionné
20 	Rupture de câble
21 	Court-circuit
	Essieu directeur auto-directionnel bloqué
	Essieu directeur auto-directionnel débloqué

### Diagnostic bouton-poussoir





Quand le bouton-poussoir est enfoncé, la barre doit se trouver dans la partie marquée inférieure de la barre indicatrice.

Quand le bouton-poussoir n'est pas enfoncé, la barre doit se trouver dans la partie marquée supérieure de la barre indicatrice.



**Boutons-poussoirs possibles (en fonction de l'équipement de la machine)**

Marquage d'équipements électriques :

Code de comp.	Bouton-poussoir	Désignation
S3		Rentrer l'éjecteur de balles
S4		Sortir l'éjecteur de balles
S5		Soulever la rampe d'éjection des balles
S6		Abaisser la rampe d'éjection des balles

**14.16.2 Menu 15-2 « Test des acteurs »**


 **AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

► Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

Le test des actionneurs permet de tester les actionneurs de la machine. Les actionneurs ne peuvent être testés que s'ils sont sous tension. En conséquence, dans le menu « Test des actionneurs » il convient de piloter brièvement à la main l'actionneur afin de détecter les défauts éventuels.




















EQ001-080 / EQ000-046

- ▶ Prendre en compte les procédures courantes de sécurité « Effectuer correctement le test des actionneurs », [voir page 32](#).
- ✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, [voir page 195](#).
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Test des actionneurs ».

### Acteurs possibles (en fonction de l'équipement de la machine)

Une vue d'ensemble de la position des capteurs, actionneurs et appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.




N°	Actionneur	Désignation
K01		Soupape principale (sortir)
K02		Soupape principale (rentrer)
K03		Surface du piston de la rampe d'éjection des balles
K04		Surface de bague de la rampe d'éjection des balles
K05		Éjecteur de balles surface du piston
K06		Éjecteur de balles surface de la bague
K09		Desserrer les volets de pressage
K11		Soupape de limitation de pression volets de pressage
K14		Déclenchement MultiBale 1 ( grande balle )
K15		Déclenchement MultiBale 2 (MultiBale)

N°	Actionneur	Désignation
K17		Assistance au démarrage
K20		Essieu directeur
K29		Nettoyage 1
K30		Nettoyage 2
K31		Installation de lubrification centralisée
K70		Moteur déclenchement du noueur
H1		Phares de travail
H2		Phares de travail
K100		Gyrophaire
XA1		Installation d'ensilage

### Affichages de statut possibles des actionneurs

Symbole	Désignation
1 <b>ON</b>	Actionneur activé
2 <b>OFF</b>	Actionneur désactivé
3 	Erreur générale au niveau d'un actionneur

### Diagnostic des actionneurs numériques



15-2			↑
			↓
			ON
K01	state: 2 OFF		OFF
K02			ESC

EQG000-019

Les défauts ne sont affichés que si l'actionneur est activé et qu'un test est possible pour cet acteur. Le contrôle de la DEL du connecteur peut également être exécuté directement sur l'actionneur.

- ▶ Appuyer sur **ON** pour activer l'actionneur.
- ▶ Appuyer sur **OFF** pour désactiver l'actionneur.

### Diagnostic des actionneurs analogiques


15-2			↑
			↓
			+
			-
			ESC
K02	state: 1 ON		
K11			
K31			
	PWM: 300		
	I= 0mA		

EQG000-020

Une intensité (en mA) peut être réglée par modulation d'impulsions en largeur (en pour mille).


Avec une valeur de modulation d'impulsions en largeur = 500, l'intensité doit se situer entre 500 et 3.000 mA (en fonction de la soupape utilisée et de la température de service).

### Diagnostic des moteurs



- ▶ Pour exécuter la fonction, appuyer sur **ON**.
- ▶ Pour exécuter la fonction, appuyer sur **OFF**.

#### 14.16.3 Menu 15-3 « Info sur le logiciel »




- ✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, [voir page 195](#).
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Information sur le logiciel ».

#### Zone d'affichage

Symbole	Désignation
SW	Version complète de logiciel de la machine

#### 14.16.4 Menu 15-4 « Liste des défauts »

Tous les défauts actifs et inactifs sont affichés dans ce menu. Les défauts sont affichés avec un numéro de défaut, le nombre de fois où le défaut est survenu et l'heure à laquelle le défaut est survenu en dernier lieu sur le compteur d'heures de fonctionnement.




EQG000-060

✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, voir page 195.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Liste des défauts ».

### Zone d'affichage




EQ001-085 / EQ001-209

Symbole	Désignation	Explication
	Défauts actifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non effaçable</li> </ul>
	Défauts inactifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effaçable</li> </ul>
(1)	Numéro de défaut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signification, cause et dépannage du message de défaut voir page 268.</li> </ul>
(2)	Nombre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de fois où le défaut est survenu.</li> </ul>
(3)	Heure du compteur d'heures de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'heure à laquelle le défaut est survenu en dernier lieu sur le compteur d'heures de fonctionnement.</li> </ul>
	Effacer individuellement les défauts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le défaut sélectionné est effacé, voir page 206.</li> <li>Seuls les défauts inactifs peuvent être effacés.</li> </ul>
	Effacer tous les défauts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les défauts inactifs sont effacés, voir page 206.</li> </ul>

Symboles récurrents voir page 163.

### 14.16.4.1 Effacer les défauts



EQ001-209

#### Effacer individuellement les défauts

Seuls les défauts inactifs (sur fond gris) peuvent être effacés.

- ▶ Pour sélectionner le défaut à effacer, appuyer sur  ou .
- ▶ Pour effacer le défaut, appuyer sur .

#### Effacer tous les défauts

Seuls les défauts inactifs (sur fond gris) peuvent être effacés.

- ▶ Pour effacer tous les défauts, appuyer sur .

## 15 Conduite et transport

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'accident dû à des soupapes de commande non verrouillées du tracteur**

En présence de soupapes de commande non verrouillées, des composants de la machine peuvent être activés de manière inopinée. Ceci pourrait engendrer de graves accidents

- ▶ Pour éviter que des fonctions ne soient déclenchées par erreur, les soupapes de commande du tracteur doivent se trouver en position neutre lors du transport et de la circulation sur route et être verrouillées.

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'accident causé par des robinets d'arrêt ouverts**

Du fait de robinets d'arrêt ouverts, des composants de la machine peuvent être activés de manière inopinée. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.


- ▶ Pour éviter que des fonctions ne soient déclenchées par erreur, le robinet d'arrêt/les robinets d'arrêt doit ou doivent être verrouillé/s lors du transport et de la circulation sur route.

### 15.1 Préparer la machine pour la circulation sur route

- ✓ La machine est complètement et correctement attelée au tracteur, [voir page 87](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ Toutes les protections sont fermées et verrouillées.
- ✓ Le canal de passage est vide, [voir page 122](#).
- ✓ Le frein de volant est serré, [voir page 106](#).
- ✓ Le ramasseur est relevé et verrouillé par le robinet d'arrêt, [voir page 117](#).
- ✓ La rampe d'éjection des balles est soulevée et verrouillée en position de transport, [voir page 119](#).
- ✓ **Sur la version « Pied d'appui mécanique »** : le pied d'appui se trouve en position de transport, [voir page 125](#).
- ✓ **Sur la version « Pied d'appui mécanique » et la version « Confort 1.0 »** : le pied d'appui se trouve en position de transport, [voir page 126](#).

- ✓ **Sur la version « Pied d'appui mécanique » et la version « Medium 1.0 »** : le pied d'appui se trouve en position de transport, [voir page 126](#).
- ✓ **Sur la version « Essieu directeur auto-directionnel » et la version « Medium 1.0 »** : pour les déplacements à plus de 30 km/h, le robinet d'arrêt pour l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 209](#).
- ✓ **Sur la version « Essieu directeur auto-directionnel » et la version « Confort 1.0 »** : l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 154](#).
- ✓ **Sur la version avec « chaîne de sécurité »** : La chaîne de sécurité est montée, [voir page 103](#).
- ✓ Le frein de parking est desserré, [voir page 127](#).
- ✓ Les appareils de commande sur le tracteur sont en position neutre et verrouillés.
- ✓ Le frein fonctionne impeccablement.
- ✓ L'éclairage de routes est raccordé, contrôlé et fonctionne impeccablement, [voir page 95](#).
- ✓ La machine a été dégagée des encrassements et résidus de récolte, notamment au niveau des systèmes d'éclairage et d'immatriculation.
- ✓ Les pneus ne présentent pas de coupures et de déchirures..
- ✓ La pression des pneus est correcte, [voir page 64](#).
- ✓ L'écran de circulation sur route est appelé, [voir page 152](#).

### 15.2 Contrôler l'éclairage de routes



BPG000-032

- ✓ L'éclairage de routes est raccordé, [voir page 95](#).
- ▶ Contrôler le fonctionnement et bon niveau de propreté de l'éclairage de routes (1).

### 15.3 Régler l'essieu directeur auto-directionnel

#### **INFORMATION**

Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du tracteur sur le fonctionnement parallèle des appareils de commande du tracteur ! Le raccordement du vérin d'arrêt de l'essieu directeur auto-directionnel doit être alimenté avec priorité ou au même niveau de priorité par rapport à l'alimentation hydraulique restante de la machine !

### INFORMATION

Avec l'essieu directeur auto-directionnel, les roues arrière sont braquées par frottement entre la roue et le sol. Dans des situations de conduite critiques, lorsque la voie ne peut être maintenue, l'essieu directeur auto-directionnel doit être bloqué.

Exemples de situations de conduite critiques :

- ✓ Déplacements sur dévers
- ✓ Conduite sur un sol non stabilisé
- ✓ Déplacement en ligne droite à plus de 30 km/h
- ✓ Déplacement en ligne droite
- ▶ **Sur la version « Médium 1.0 »** : Dans les situations de conduite critiques citées ci-dessus, toujours bloquer l'essieu directeur auto-directionnel, [voir page 209](#).
- ▶ **Sur la version « Confort 1.0 »** : Dans les situations de conduite critiques citées ci-dessus, toujours bloquer l'essieu directeur auto-directionnel, [voir page 210](#).

### Déplacer les roues dirigées en ligne droite

- ▶ Effectuer un déplacement court en ligne droite avec le tracteur jusqu'à ce que les roues dirigées se trouvent en ligne droite.

### Marche arrière

- ▶ **Sur la version avec « médium 1.0 »** : Déplacer les roues de l'essieu directeur auto-directionnel en ligne droite ([voir page 209](#)) et bloquer l'essieu directeur auto-directionnel ([voir page 209](#)).
- ▶ **Sur la version avec « confort 1.0 »** : Déplacer les roues de l'essieu directeur auto-directionnel en ligne droite ([voir page 209](#)) et bloquer l'essieu directeur auto-directionnel ([voir page 210](#)).

### Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel (sur la version avec « médium 1.0 »)

#### Bloquer

- ▶ Appliquer la pression sur l'appareil de commande à simple effet () et effectuer un déplacement court en ligne droite avec le tracteur jusqu'à ce que les roues menées soient dirigées vers l'avant.
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet () en position neutre et le sécuriser.
- ➔ Le vérin d'arrêt bloque le braquage des roues.
- ➔ L'état actuel de l'essieu directeur auto-directionnel est affiché à la ligne d'état de l'écran, [voir page 141](#).

### Desserrer

- ▶ Mettre l'appareil de commande à simple effet ( ) hors pression et le régler sur « Abaisser ».
- ➔ Ceci permet d'éviter en grande partie le patinage des pneus dans les virages.

### Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel (sur la version avec « Confort 1.0 »)

#### Utilisation de la machine avec LS (raccordement Load-Sensing)

##### Bloquer

- ▶ Appuyer sur  .  
⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit bloqué.
- ➔ L'affichage change de  à  .

##### Ouvrir

- ▶ Appuyer sur  .  
⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit débloqué.
- ➔ L'affichage change de  à  .

#### Utilisation de la machine sans LS (raccordement Load-Sensing)

- ▶ Mettre l'appareil de commande ( ) sous pression.

##### Bloquer

- ▶ Appuyer sur  .  
⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit bloqué.
- ➔ L'affichage change de  à  .
- ▶ Évacuer la pression de l'appareil de commande ( ) .

##### Ouvrir

- ▶ Appuyer sur  .

⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit débloqué.

➔ L'affichage change de  à .

## 15.4 Desserrer le frein à air comprimé pour manœuvrer la machine


### **AVERTISSEMENT**

**Risque de blessure accru en cas de manœuvre de la machine sans système de frein à air comprimé raccordé.**

Une machine sans système de frein à air comprimé raccordé perd ses caractéristiques de freinage. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

Il est interdit de manœuvrer la machine sur la voie publique sans frein à air comprimé raccordé.

- ▶ Ne jamais manœuvrer la machine sur la voie publique sans frein à air comprimé raccordé.



BPG000-033

La vanne de desserrage (1) pour desserrer le frein à air comprimé se trouve à l'avant, à droite sous le capot latéral.

- ✓ **Sur la version avec « essieu directeur auto-directionnel »** : Les roues sont droites, [voir page 209](#).
- ✓ **Sur la version avec « confort 1.0 »** : L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 210](#).
- ✓ **Sur la version avec « médium 1.0 »** : L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 209](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ **Sur la version avec « médium 1.0 »** : Bloquer le robinet d'arrêt « essieu directeur auto-directionnel », [voir page 118](#).
- ▶ Désaccoupler la machine du tracteur, [voir page 212](#).
- ▶ Pour desserrer le frein à air comprimé, appuyer sur le bouton-poussoir (2) situé sur la soupape de desserrage (1) (position I)).
- ➔ Le frein à air comprimé est desserré et la machine peut être manœuvrée.
- ➔ Si le frein à air comprimé n'est pas desserré, évacuer la pression résiduelle dans le réservoir à pression (3) via la vanne d'évacuation de l'eau (4).

#### Évacuer la pression résiduelle

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'eau de condensation qui ressort.
- ▶ Pour évacuer la pression résiduelle, actionner la vanne d'évacuation de l'eau (4) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression dans le réservoir à pression (3).
- ➔ Dès que les raccords d'air comprimé sont raccordés, le bouton-poussoir (2) revient dans sa position initiale (II).

### 15.5 Desserrer le frein hydraulique pour manœuvrer la machine

- ✓ **Sur la version avec « essieu directeur auto-directionnel »** : Les roues sont droites, [voir page 209](#).
- ✓ **Sur la version avec « confort 1.0 »** : L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 210](#).
- ✓ **Sur la version avec « médium 1.0 »** : L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 209](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ **Sur la version avec « médium 1.0 »** : Bloquer le robinet d'arrêt « essieu directeur auto-directionnel », [voir page 118](#).
- ▶ Désaccoupler la machine du tracteur, [voir page 212](#).
- ➔ Le frein hydraulique est desserré et la machine peut être manœuvrée.

### 15.6 Arrêter la machine

#### **AVERTISSEMENT**

##### **Risque de blessures dû au déplacement de la machine non sécurisée**

**Si la machine n'est pas sécurisée contre tout déplacement inopiné après avoir été immobilisée, des personnes peuvent être grièvement blessées par le déplacement incontrôlé de la machine.**

- ▶ Bloquer la machine avec le frein de parking ([voir page 127](#)) et les cales [voir page 128](#)) pour empêcher tout déplacement.
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie de la machine, [voir page 106](#).
- ▶ Choisir une surface plane, sèche et suffisamment stable.
- ▶ **Sur la version avec « pied d'appui hydraulique »** : Abaisser le pied d'appui jusqu'à ce que la plaque de fond repose sur le sol, [voir page 125](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ **Sur la version avec « pied d'appui mécanique »** : Abaisser le pied d'appui jusqu'à ce que la plaque de fond repose sur le sol, [voir page 125](#).
- ▶ **Sur la version « Anneau d'attelage avec embout sphérique 80 »** : desserrer le verrouillage côté tracteur de l'anneau d'attelage à tête sphérique.
- ▶ Démarrer le moteur du tracteur.
- ▶ **Sur la version « Anneau d'attelage avec embout sphérique 80 »** : abaisser le pied d'appui jusqu'à ce que l'anneau d'attelage à tête sphérique ne repose plus sur l'attelage à rotule du tracteur, [voir page 125](#).
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ **Sur la version avec « œillet d'attelage »** : Abaisser le pied d'appui jusqu'à ce que l'œillet d'attelage soit dégagé dans le dispositif d'attelage du tracteur, [voir page 125](#).

- ▶ Desserrer les chaînes de sécurité de l'arbre à cardan côté tracteur.
- ▶ Désaccoupler l'arbre à cardan côté tracteur et le déposer sur le logement prévu à cet effet.
- ▶ Retirer le câble d'éclairage.
- ▶ Retirer le câble d'alimentation électrique pour le terminal.
- ▶ **Pour la version avec « pied d'appui hydraulique »** : bloquer le robinet d'arrêt sur le pied d'appui.
- ▶ Désaccoupler les flexibles hydrauliques et les monter sur la fixation de la machine.
- ▶ **Pour la version avec « frein à air comprimé »** : désaccoupler les têtes d'accouplement rouge et jaune et les monter sur la fixation de la machine, [voir page 95](#).
- ▶ **Pour la version avec « frein hydraulique » (exportation)“**: décrocher le raccordement pour le frein hydraulique et le monter sur la fixation de la machine.
- ▶ **Pour la version avec « frein hydraulique » (exportation France)“**: desserrer la chaîne de sécurité côté tracteur.
- ▶ **Sur la version avec « œillet d'attelage »** : Détacher le dispositif d'attelage selon la notice d'utilisation du fabricant du tracteur.
- ▶ Déplacer le tracteur avec précaution.
- ▶ Monter la protection contre les utilisations non autorisées et conserver la clé en lieu sûr, [voir page 130](#).

## 15.7 Préparer la machine pour le transport

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'accident par des pièces de la machine non sécurisées**

Si la machine n'est pas sécurisée correctement pour le transport sur camion ou sur train, des composants peuvent se détacher de manière involontaire par le vent. Ceci peut engendrer de graves accidents ou des dommages sur la machine.

- ▶ Adopter les mesures présentées ci-après pour sécuriser les pièces mobiles de la machine.
- ✓ La rampe d'éjection des balles est levée en position de transport et verrouillée, [voir page 119](#).
  - ✓ **Sur la version avec « essieu directeur auto-directionnel » et « médium 1.0 »** : L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 209](#).
  - ✓ **Sur la version avec « essieu directeur auto-directionnel » et « confort 1.0 »** : L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, [voir page 154](#).
  - ✓ Le ramasseur est relevé et verrouillé par le robinet d'arrêt, [voir page 117](#).
  - ▶ Désaccoupler la machine du tracteur, [voir page 212](#).
  - ▶ Verrouiller tous les dispositifs de protection.

### 15.7.1 Sécuriser les capots latéraux



BP000-187

#### Côtés droit et gauche de la machine

- ▶ Ouvrir le capot latéral (1), [voir page 107](#).
- ▶ Guider un serre-câbles (2) à travers les orifices de la fermeture du volet (3).
- ▶ Fermer le capot latéral (1), [voir page 107](#).
- ▶ Placer le serre-câbles (2) autour du verrouillage (4) et le serrer.

### 15.7.2 Sécuriser les roues de jauge du ramasseur



BP000-188

#### Côtés droit et gauche de la machine

- ✓ Le ramasseur est relevé et verrouillé par le robinet d'arrêt, [voir page 117](#).
- ▶ Guider un serre-câbles (4) à travers l'alésage (2) et à travers le cadre de la roue de jauge (3).
- ▶ Serrer le serre-câbles (4).

### 15.7.3 Soulever la machine


**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures dû à la machine surélevée**

Danger pour les personnes dû à la chute de la machine ou au basculement incontrôlé de pièces.

- ▶ Utiliser exclusivement des engins de levage et des moyens d'accrochage autorisés avec une capacité portante suffisante. Pour les poids, voir la plaque signalétique de la machine.
- ▶ Respecter les indications relatives aux points d'accrochage prévus.
- ▶ Veiller à la bonne fixation des moyens d'accrochage.
- ▶ Ne jamais se tenir en dessous de la machine surélevée.
- ▶ Étayer la machine de manière sûre si vous devez travailler sous la machine, [voir page 30](#).

#### Points d'accrochage



BPG000-079

- 1 Point d'accrochage timon avant gauche
- 2 Point d'accrochage triangle gauche

- 3 Point d'accrochage triangle droite
- 4 Point d'accrochage timon avant droit

- ▶ Utiliser un engin de levage avec une capacité portante minimale (dépendante du poids total autorisé de la machine), voir plaque signalétique sur la machine, [voir page 46](#).

### 15.7.4 Arrimer la machine


**⚠ AVERTISSEMENT**

**Danger de mort suite à un mouvement incontrôlé de la machine**

Si la machine n'est pas arrimée de manière conforme lors du transport sur camion ou bateau, elle peut bouger de manière incontrôlée et mettre en danger des personnes.

- ▶ Avant le transport, sécuriser la machine de manière conforme au moyen d'œilletts d'arrimage adaptés qu'il convient de fixer aux points d'arrimage prévus à cet effet.

#### Points d'arrimage sur la machine



BPG000-078

- 1 Point d'arrimage timon avant gauche
- 2 Point d'arrimage support d'essieu arrière gauche
- 3 Point d'arrimage support d'essieu arrière droite
- 4 Point d'arrimage timon avant droite
- 5  Œillet d'attelage de transport (pour livraison)

## 16 Réglages

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).


**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

### 16.1 Régler la hauteur de travail du ramasseur




BPG000-035

- ✓ Le ramasseur est soulevé en position de transport, [voir page 118](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures par déplacement inopiné du ramasseur.** Si le ramasseur n'est pas sécurisé avec le robinet d'arrêt, le ramasseur peut se déplacer de manière inopinée. Cela peut causer de graves blessures.

- ▶ Pour immobiliser le ramasseur pour empêcher tout abaissement inopiné, fermer le robinet d'arrêt, [voir page 117](#).
- ▶ Tirer la goupille de ressort (2), amener la roue de jauge (3) dans la position souhaitée via la barre à trous (1) et bloquer avec la goupille de ressort (2).
- ▶ Vérifier si les roues de jauge se trouvent sur la même position au niveau de la barre à trous (1) sur les deux côtés du ramasseur.
- ▶ Afin d'éviter des dommages sur les roues de jauge et une usure élevée du pivot du ramasseur, limiter l'abaissement du ramasseur par des limiteurs de profondeur, [voir page 218](#).

### 16.1.1 Régler le limiteur de profondeur



BPG000-070

I Augmenter la hauteur de travail

II Réduire la hauteur de travail


#### Limiter l'abaissement du ramasseur

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ La hauteur de travail du ramasseur est réglée, [voir page 217](#).
- ▶ Ouvrir la protection (3).
- ▶ Enlever la goupille pliante (2) et la rondelle.
- ▶ Pour protéger les roues de jauge et le ramasseur contre les dommages, pousser autant que possible le limiteur de profondeur (1) en direction de la position (I).
- ▶ Bloquer le limiteur de profondeur (1) à l'aide de la rondelle et la goupille pliante (2).
- ▶ Contrôler si les limiteurs de profondeur (1) se trouvent sur la même position sur les deux côtés du ramasseur.

#### Reprise de la matière récoltée sans utilisation de roues de jauge

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Relever légèrement le ramasseur via l'appareil de commande ()
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Ouvrir la protection (3).
- ▶ Enlever la goupille pliante (2) et la rondelle.
- ▶ Régler la hauteur du ramasseur en déplaçant le limiteur de profondeur (1) de sorte que les roues de jauge ne soient pas utilisées.
- ▶ Bloquer le limiteur de profondeur (1) à l'aide de la rondelle et la goupille pliante (2).
- ▶ Contrôler si les limiteurs de profondeur se trouvent sur la même position sur les deux côtés du ramasseur.
- ▶ Fermer la protection (3).
- ▶ Pour abaisser le ramasseur, amener l'appareil de commande () en position flottante.

## 16.2 Régler la pression d'appui des roues de jauge



BP000-163

Le réglage en usine pour le ramasseur dans la position la plus élevée s'élève à **X=285 mm**.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.
- ▶ Ouvrir la tôle de protection du ramasseur.
- ▶ Pour réduire la pression d'appui, augmenter la cote X à l'aide de l'écrou (2).
- ▶ Pour augmenter la pression d'appui, réduire la cote X à l'aide de l'écrou (2).
- ▶ Régler la cote X pour les deux ressorts (1) de la même façon des côtés droit et gauche de la machine.
- ▶ Fermer la tôle de protection du ramasseur.

## 16.3 Régler le dispositif de placage à rouleaux

 **AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures par utilisation de la machine sans dispositif de placage à rouleau**

Le dispositif de placage à rouleau sert de protection contre les accidents ! La mise en service de la machine sans dispositif de placage à rouleaux peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Ne jamais mettre la machine en service sans dispositif de placage à rouleaux.

### Régler la hauteur du dispositif de placage à rouleaux




BPG000-036

Beaucoup de matière récoltée	Accrocher la chaîne avec une longueur inférieure.	Le dispositif de placage à rouleaux est plus haut.
Moins de matière récoltée	Accrocher la chaîne de façon plus longue.	Le dispositif de placage à rouleaux est plus bas.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Régler la hauteur du dispositif de placage à rouleau (1) de sorte que le rouleau du déflecteur (2) passe en permanence sur l'andain.
- ▶ Lorsqu'il y a beaucoup de matière récoltée, accrocher la chaîne (3) avec la longueur plus courte dans le support (4).
- ➔ Le dispositif de placage à rouleaux est plus haut.
- ▶ Lorsqu'il y a moins de matière récoltée, accrocher la chaîne (3) avec la longueur la plus longue dans le support (4).
- ➔ Le dispositif de placage à rouleaux est plus bas.
- ▶ Vérifier que les chaînes (3) sont accrochées à la même longueur dans les supports (4) des deux côtés de la machine.

#### Régler la pression d'appui du rouleau du déflecteur



BPG000-068


La pression d'appui du rouleau du déflecteur (2) sur l'andain est réglée à l'aide du ressort (1).

Matière récoltée sèche : Augmenter la pression d'appui.

Matière récoltée humide : Diminuer la pression d'appui.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Pour augmenter la pression d'appui, desserrer l'écrou (3).
- ▶ Pour diminuer la pression d'appui, serrer l'écrou (3).


## 16.4 Régler le frein de l'arbre de noueur



BPG000-052

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.
- ▶ Contraindre les ressorts (1) jusqu'à ce que la cote soit égale à **X=20 mm**.

## 16.5 Régler le reteneur de ficelle



BPG000-055

Les reteneurs de ficelle (1) se trouvent dans les boîtes à ficelle. Les reteneurs de ficelle (1) permettent de tendre les ficelles de dessus de la boîte à ficelle jusqu'aux reteneurs de ficelle supérieurs resp. les ficelles de dessous de la boîte à ficelle jusqu'aux reteneurs de ficelle inférieurs.


La traction du reteneur de ficelle doit être réglée de manière à ce que les ficelles de dessus resp. les ficelles de dessous soient tendues, mais que l'on puisse aisément les tirer.

Différents types de ficelle peuvent avoir des propriétés de frottement différentes. C'est pourquoi la traction du faisceau de ficelles doit être contrôlée lorsque l'on change de type de ficelle.

Préréglage : **Cote X=30–35 mm**

- ▶ Pour augmenter resp. réduire la traction, il convient d'augmenter ou réduire la cote X via l'écrou à oreilles (2).

## 16.6 Contrôler / tendre la tension de ficelle sur la ficelle de dessus



BP000-193

La tension de ficelle dépend de la ficelle sélectionnée et doit être contrôlée. Une tension de ficelle trop élevée peut entraîner des défauts au niveau du noeud et solliciter les composants concernés. Tant que la force de traction se situe aux alentours de **100–120 N**, les ficelles de dessus (3) doivent être retenus par les reteneurs de ficelle (4). Avant que les reteneurs de ficelle ne laissent glisser les ficelles de dessus, les bras tendeurs de ficelle (1) doivent se déplacer vers le bas contre la force du ressort jusqu'à ce que les ficelles de dessus (3) traversent les œillets des bras tendeurs (2) presque sans aucune déviation. La tension de ficelle est réglée via la cote X.

**Réglage d'usine cote X=65 mm**

### Contrôler la tension de ficelle

- ▶ Lier la ficelle de dessus (3) à une balance à ressort.
- ▶ Tirer sur la ficelle de dessus (3) et lire la force de traction sur la balance à ressort.
- ➔ Si la force de traction est de **100–120 N** peu avant le glissement de la ficelle de dessus, le réglage est correct.
- ➔ Si la force de traction est **>120 N** peu avant le glissement de la ficelle de dessus, la force de serrage du ressort doit être diminuée. Augmenter la cote X.
- ➔ Si la force de traction est **<100 N** peu avant le glissement de la ficelle de dessus, la force de serrage du ressort doit être augmentée. Diminuer la cote X.


### Augmenter la force de serrage

- ▶ Diminuer la cote X via l'écrou à oreilles (5).

### Diminuer la force de serrage

- ▶ Augmenter la cote X à l'aide de l'écrou à oreilles (5).
- ▶ Répéter la procédure pour toutes les ficelles de dessus.

## 16.7 Contrôler / régler la tension de ficelle sur la ficelle de dessous



BP000-194

Les reteneurs de ficelle (1) pour les ficelles de dessous se trouvent derrière l'empaqueur sous le canal de passage. La tension de ficelle dépend de la ficelle sélectionnée et doit être contrôlée. Une tension de ficelle trop élevée peut entraîner des défauts au niveau du noueur et solliciter les composants concernés.

Le réglage en usine vaut pour les ficelles d'origine KRONE à une longueur de 100-130 m/kg.

Si une ficelle à une autre longueur est utilisée et des erreurs se produisent au niveau du noueur, le reteneur de ficelle doit être réglé. Pour régler le reteneur de ficelle, contacter le service après-vente KRONE.

**Réglage en usine cote X=70 mm**

### Augmenter la force de serrage

- ▶ Réduire la cote X via l'écrou à oreilles (2).

### Réduire la force de serrage

- ▶ Augmenter la cote X à l'aide de l'écrou à oreilles (5).

## 17 Maintenance – Généralités

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

### **INFORMATION**

Si des pièces doivent être remplacées au cours des travaux de maintenance, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine KRONE.

## 17.1 Tableau de maintenance

### 17.1.1 Maintenance – avant la saison

<b>Contrôler le niveau d'huile</b>	
Boîte de transmission principale	<a href="#">voir page 255</a>
Engrenage d'empaqueur	<a href="#">voir page 256</a>
Boîte de distribution	<a href="#">voir page 257</a>
Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur	<a href="#">voir page 258</a>
Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur	<a href="#">voir page 259</a>
Compresseur	<a href="#">voir page 262</a>
<b>Composants</b>	
Lubrifier la machine selon le plan de lubrification	<a href="#">voir page 243</a>
Serrer les vis/écrous sur la machine	<a href="#">voir page 228</a>
Resserrer les écrous de roue	<a href="#">voir page 234</a>
Contrôler la pression des pneus	<a href="#">voir page 233</a>
Contrôler visuellement l'absence de coupures et de déchirures sur les pneus	<a href="#">voir page 233</a>
Purger l'air de l'accouplement à friction	<a href="#">voir page 237</a>
Resserrer les raccords à vis sur l'œillet d'attelage	<a href="#">voir page 240</a>

<b>Composants</b>	
Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage 40	<i>voir page 238</i>
Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage 50	<i>voir page 238</i>
Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80	<i>voir page 239</i>
Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage de rotule catégorie de montage 3	<i>voir page 239</i>
Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage de rotule catégorie de montage 4	<i>voir page 240</i>
Remplacer l'élément filtrant sur le filtre haute pression	<i>voir page 253</i>
Vidanger l'eau de condensation du réservoir à air comprimé du frein à air comprimé	<i>voir page 235</i>
Serrer les bandes de serrage sur le réservoir à air comprimé	<i>voir page 236</i>
Faire contrôler les garnitures de frein par le partenaire de service KRONE	
Contrôler / tendre les chaînes d'entraînement du ramasseur	<i>voir page 232</i>
Contrôler le fonctionnement de la lubrification centralisée	
Contrôler l'extincteur	<i>voir page 234</i>
Vérifier si les flexibles hydrauliques présentent des fuites et, si nécessaire, faire remplacer par le partenaire de service KRONE	<i>voir page 254</i>
Contrôler les câbles de raccord électriques et les faire réparer ou remplacer par le partenaire de service KRONE.	
Déclencher manuellement le processus de liage et l'arrêter également par voie manuelle ; à cet effet, tenir compte du fonctionnement du noueur et des aiguilles et, si nécessaire, faire régler par un partenaire de service KRONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclencher manuellement, <i>voir page 128.</i></li> <li>• Arrêter manuellement, <i>voir page 129.</i></li> </ul>
Contrôler/configurer le réglage complet de la machine	<i>voir page 217</i>

### 17.1.2 Maintenance – après la saison

<b>Composants</b>	
Nettoyer la machine	<i>voir page 231</i>
Lubrifier la machine selon le plan de lubrification	<i>voir page 243</i>
Lubrifier l'arbre à cardan	<i>voir page 242</i>
Graisser les filets des vis de réglage	
Vidanger l'eau de condensation du réservoir à air comprimé du frein à air comprimé	<i>voir page 235</i>

Composants	
Nettoyer les chaînes d'entraînement	<i>voir page 237</i>
Graisser les tiges de piston nues de tous les vérins hydrauliques et les rentrer autant que possible	
Mouiller d'huile toutes les articulations de leviers ainsi que toutes les positions de paliers sans possibilité de lubrification	
Réparer les défauts de peinture, protéger soigneusement les parties métalliques à nu avec un produit anti-rouille	
Vérifier que les pièces mobiles ont toute liberté de manœuvre. En cas de besoin, démonter, nettoyer, lubrifier puis remonter ces éléments.	
Entreposer la machine dans un endroit sec à l'abri des intempéries, à l'écart de toute substance corrosive	
Protéger les pneus contre les influences extérieures telles que par exemple l'huile, la graisse ou encore le rayonnement solaire	

### 17.1.3 Maintenance - Une fois après 10 heures

Composants	
Resserrer les raccords à vis sur l'œillet d'attelage	<i>voir page 240</i>
Resserrer les écrous de roue	<i>voir page 234</i>
Contrôler la pression des pneus	<i>voir page 233</i>
Faire contrôler la tringlerie du système de freinage par le partenaire de service KRONE	
Vérifier si les flexibles hydrauliques présentent des fuites et, si nécessaire, faire remplacer par le partenaire de service KRONE	<i>voir page 254</i>

### 17.1.4 Maintenance – Une fois après 50 heures

Vidange d'huile	
Boîte de transmission principale	<i>voir page 255</i>
Engrenage d'empaqueteur	<i>voir page 256</i>
Boîte de distribution	<i>voir page 257</i>
Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur	<i>voir page 258</i>
Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur	<i>voir page 259</i>
Compresseur	<i>voir page 262</i>

**17.1.5 Maintenance – Toutes les 10 heures, au moins 1 x par jour**

<b>Contrôler le niveau d'huile</b>	
Boîte de transmission principale	<i>voir page 255</i>
Engrenage d'empaqueteur	<i>voir page 256</i>
Boîte de distribution	<i>voir page 257</i>
Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur	<i>voir page 258</i>
Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur	<i>voir page 259</i>
Compresseur	<i>voir page 262</i>
<b>Composants</b>	
Nettoyer la machine	<i>voir page 231</i>
Nettoyer / remplacer l'élément filtrant du compresseur	<i>voir page 261</i>
Contrôler le fonctionnement du système de freinage	
Contrôler l'extincteur	<i>voir page 234</i>

**17.1.6 Maintenance – Toutes les 50 heures**

<b>Composants</b>	
Serrer les vis/écrous sur la machine	<i>voir page 228</i>
Resserrer les raccords à vis sur l'œillet d'attelage	<i>voir page 240</i>
Resserrer les écrous de roue	<i>voir page 234</i>
Contrôler la pression des pneus	<i>voir page 233</i>
Vidanger l'eau de condensation du réservoir à air comprimé du frein à air comprimé	<i>voir page 235</i>
Serrer les bandes de serrage sur le réservoir à air comprimé	<i>voir page 236</i>

**17.1.7 Maintenance - Toutes les 200 heures**

<b>Vidange d'huile</b>	
Boîte de transmission principale	<i>voir page 255</i>
Engrenage d'empaqueteur	<i>voir page 256</i>
Boîte de distribution	<i>voir page 257</i>
Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur	<i>voir page 258</i>
Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur	<i>voir page 259</i>
Compresseur	<i>voir page 262</i>
<b>Composants</b>	
Faire contrôler la tringlerie du système de freinage par le partenaire de service KRONE	
Contrôler l'extincteur	<i>voir page 234</i>

### 17.1.8 Maintenance – Tous les 2 ans

Composants	
Faire contrôler le réservoir à air comprimé par le partenaire de service KRONE	
Faire réaliser la maintenance des cylindres de frein pneumatiques par un partenaire de service KRONE	

## 17.2 Couples de serrage


### Couples de serrage différents

Tous les raccord à vis doivent par principe être serrés selon les couples de serrage ci-après indiqués. Les écarts par rapport aux tableaux sont marqués de manière appropriée.

### Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à gros pas

#### INFORMATION

Le tableau ne concerne pas les vis à tête fraisée à six pans creux serrées avec le six pans creux.



DV000-001

X Taille du filetage


1

Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M4		3,0	4,4	5,1
M5		5,9	8,7	10
M6		10	15	18
M8		25	36	43
M10	29	49	72	84
M12	42	85	125	145
M14		135	200	235
M16		210	310	365
M20		425	610	710
M22		571	832	972

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M24		730	1050	1220
M27		1100	1550	1800
M30		1450	2100	2450

**Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à pas fin**



DV000-001

X Taille du filetage

1


Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M12x1,5		88	130	152
M14x1,5		145	213	249
M16x1,5		222	327	382
M18x1,5		368	525	614
M20x1,5		465	662	775
M24x2		787	1121	1312
M27x2		1148	1635	1914
M30x1,5		800	2100	2650

**Vis autotaraudeuses métriques avec tête fraisée et six pans creux**

**INFORMATION**

Le tableau ne concerne pas les vis à tête fraisée à hexagone intérieur et filetage métrique serrées avec l'hexagone intérieur.



DV000-000

X Taille du filetage

1 Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M4		2,5	3,5	4,1
M5		4,7	7	8
M6		8	12	15
M8		20	29	35
M10	23	39	58	67
M12	34	68	100	116
M14		108	160	188
M16		168	248	292
M20		340	488	568

### Vis obturatrices sur les boîtes de vitesses

#### INFORMATION

Les couples de serrage ne sont valables que pour le montage des vis obturatrices, des regards, des filtres d'apport d'air et des filtres de purge et des soupapes de purge dans les boîtes de vitesses avec le carter en fonte, en aluminium et en acier. Le terme « vis obturatrice » comprend la vis de vidange, la vis de contrôle, les filtres d'apport d'air et les filtre de purge.

Le tableau s'applique uniquement aux vis obturatrices avec hexagone mâle combinées à une bague d'étanchéité en cuivre et aux vannes de purge en laiton avec un joint moulé.

Filetage	Vis obturatrice et regard en verre avec bague en cuivre <sup>1</sup>		Filtre de purge en laiton	
	Filtre d'aération/de purge en acier		Filtre d'aération/de purge en laiton	
	en acier et fonte	en aluminium	en acier et fonte	en aluminium
	Couple de serrage maximal (Nm) (±10%)			
M10x1			8	
M12x1,5			14	
G1/4"			14	
M14x1,5			16	

Filetage	Vis obturatrice et regard en verre avec bague en cuivre <sup>1</sup>		Filtre de purge en laiton	
	Filtre d'aération/de purge en acier		Filtre d'aération/de purge en laiton	
	en acier et fonte	en aluminium	en acier et fonte	en aluminium
Couple de serrage maximal (Nm) (±10%)				
M16x1,5	45	40	24	24
M18x1,5	50	45	30	30
M20x1,5			32	
G1/2"			32	
M22x1,5			35	
M24x1,5			60	
G3/4"			60	
M33x2			80	
G1"			80	
M42x1,5			100	
G1 1/4"			100	

<sup>1</sup>Toujours remplacer les bagues en cuivre.

## 17.3 Nettoyer la machine

### **AVERTISSEMENT**

#### **Lésions oculaires dues aux particules de saleté présentes dans l'air!**

Lorsque la machine est nettoyée à l'air comprimé ou avec un nettoyeur haute pression, des particules de saleté sont projetées à grande vitesse dans l'air. Les particules peuvent pénétrer dans les yeux et les blesser.

- ▶ Tenir les personnes à distance de la zone de travail.
- ▶ Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé ou avec un nettoyeur haute pression, porter des équipements de travail appropriés (par ex. protection oculaire).

#### **AVIS**

#### **Dommages sur la machine suite à des dégâts des eaux provoqués par un nettoyeur à haute pression**

Si le nettoyage est effectué à l'aide d'un nettoyeur à haute pression et que le jet d'eau est dirigé sur les paliers et les composants électriques/électroniques, cela peut détériorer ces composants.


- ▶ Ne pas diriger le jet d'eau d'un nettoyeur à haute pression vers les paliers et les composants électriques/électroniques.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Nettoyer **après chaque utilisation** les noueurs, la commande de l'empaqueteur et le volant d'inertie afin d'enlever la menue paille et les poussières.

Lorsque les conditions de travail sont très sèches, le nettoyage doit être répété plusieurs fois par jour.

## 17.4 Contrôler / tendre les chaînes d'entraînement du ramasseur

### Rouleau d'alimentation




BP000-248

La chaîne d'entraînement du rouleau d'alimentation (3) se trouve sur le côté droit de la machine. En usine, le ressort (1) est préréglé sur la cote **X=100 mm**.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Ouvrir la tôle de protection sur le côté droit de la machine.
- ▶ Serrer l'écrou (2) pour augmenter la tension du ressort (1).
- ▶ Fermer la tôle de protection.

Raccourcir les chaînes devenues trop longues en enlevant un maillon de chaîne.

### Rotor à dents et vis d'alimentation




BP000-249

La chaîne d'entraînement du rotor à dents et de la vis d'alimentation (4) se trouve sur le côté droit de la machine. En usine, le ressort (1) est préréglé sur la cote **X=60 mm**.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Ouvrir la tôle de protection sur le côté droit de la machine.
- ▶ Desserrer le contre-écrou (3).
- ▶ Serrer l'écrou (2) pour augmenter la tension du ressort (1).
- ▶ Bloquer l'écrou (2) avec le contre-écrou (3).
- ▶ Fermer la tôle de protection.

Raccourcir les chaînes devenues trop longues en enlevant un maillon de chaîne.

### Rotor à dents



BP000-250

La chaîne d'entraînement du rotor à dents (4) se trouve sur les côtés droit et gauche de la machine. En usine, le ressort (1) est préréglé sur la cote **X=60 mm**.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Ouvrir la tôle de protection sur le côté droit de la machine.
- ▶ Desserrer le contre-écrou (3).
- ▶ Serrer l'écrou (2) pour augmenter la tension du ressort (1).
- ▶ Bloquer l'écrou (2) avec le contre-écrou (3).
- ▶ Fermer la tôle de protection.

Raccourcir les chaînes devenues trop longues en enlevant un maillon de chaîne.

## 17.5 Contrôler / effectuer la maintenance des pneus

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

### Contrôler visuellement les pneus

- ▶ Contrôler visuellement la présence de coupures ou de déchirures sur les pneus.
- ➔ Si les pneus présentent des coupes ou des cassures, il convient de faire réparer ou remplacer les pneus par un partenaire de service KRONE.


Intervalles de maintenance pour le contrôle visuel des pneus, [voir page 224](#).

### Contrôler/adapter la pression des pneus

- ▶ Contrôler la pression des pneus, [voir page 64](#).
- ➔ Si la pression des pneus est trop élevée, laisser de l'air s'échapper.
- ➔ Si la pression des pneus est trop faible, augmenter la pression des pneus.

Contrôler les intervalles de maintenance pour la pression des pneus, [voir page 224](#).

### Resserrer les écrous de roue



DVG000-002

Version « Jante à 8 trous »

Version « Jante à 10 trous »

- ▶ Resserrer les écrous de roue en croix (comme sur l'illustration) à l'aide d'une clé dynamométrique, couple de serrage [voir page 234](#).

Intervalle de maintenance, [voir page 224](#).

### Couple de serrage : écrous de roue

Filetage	Ouverture de clé	Nombre de boulons par moyeu	Couple de serrage maximal	
			noir	zingué
M12 x 1,5	19 mm	4/5 pièces	95 Nm	95 Nm
M14 x 1,5	22 mm	5 pièces	125 Nm	125 Nm
M18 x 1,5	24 mm	6 pièces	290 Nm	320 Nm
M20 x 1,5	27 mm	8 pièces	380 Nm	420 Nm
M20 x 1,5	30 mm	8 pièces	380 Nm	420 Nm
M22 x 1,5	32mm	8/10 pièces	510 Nm	560 Nm
M22 x 2	32mm	10 pièces	460 Nm	505 Nm

## 17.6 Contrôler l'extincteur



BPG000-034

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ S'assurer que l'extincteur (1) est monté sur la machine.
- ▶ S'assurer que l'accès à l'extincteur (1) et la vue sur ce dernier ne sont pas entravés.
- ▶ S'assurer que l'extincteur (1) est rempli en pesant l'extincteur (1).

- ▶ S'assurer que le scellé sur la tête d'extincteur et le scellé de sécurité ne sont ni défectueux ni manquants.
- ▶ S'assurer que la notice d'utilisation sur la plaque signalétique de l'extincteur (1) est lisible et est tournée vers l'extérieur.
- ▶ Vérifier l'extincteur pour la présence d'un dommage matériel apparent, de corrosion et d'inétanchéité et s'assurer que le tuyau flexible et/ou la buse ne sont pas bouchés.
- ▶ S'assurer que l'indicateur du manomètre affiche la zone verte.

## 17.7 Vidanger l'eau de condensation du réservoir d'air comprimé

### ⚠ **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures dû aux réservoirs à air comprimé détériorés ou corrodés**

Les réservoirs à air comprimé détériorés ou corrodés peuvent se briser et blesser gravement des personnes.

- ▶ Veuillez respecter les intervalles de maintenance définies dans le tableau de maintenance, [voir page 224](#).
- ▶ Faire remplacer immédiatement les réservoirs à air comprimé endommagés ou corrodés par un atelier spécialisé.

#### **AVIS**

#### **Dommages sur le réservoir d'air comprimé dus à l'eau présente dans l'installation d'air comprimé**

L'eau présente dans l'installation d'air comprimé engendre de la corrosion qui détériore le réservoir d'air comprimé.

- ▶ Contrôler et nettoyer le purgeur selon le tableau de maintenance, [voir page 224](#).
- ▶ Remplacer immédiatement un purgeur détérioré.



DVG000-014

Réservoir à air comprimé pour la version « frein à air comprimé »

Réservoir à air comprimé pour le nettoyage du noueur

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures pour les yeux dû aux projections d'eau de condensation ! Porter des lunettes de protection adaptées.**

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'eau de condensation qui s'échappe.
- ▶ Ouvrir la vanne d'évacuation de l'eau (2).
- ➔ L'air comprimé et l'eau de condensation s'échappent du réservoir à air comprimé (1).
- ▶ S'assurer par contrôle visuel que la vanne d'évacuation de l'eau (2) n'est ni endommagée ni encrassée.
- ➔ Si la vanne d'évacuation de l'eau (2) est endommagée et qu'elle n'est plus étanche, alors il convient de faire remplacer immédiatement la vanne d'évacuation de l'eau (2) par un partenaire de service KRONE.
- ➔ Si la vanne d'évacuation de l'eau (2) est encrassée, nettoyer la vanne d'évacuation de l'eau (2).

### 17.8 Resserrer les bandes de serrage sur le réservoir d'air comprimé



DVG000-015


- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Contrôler la bonne fixation des bandes de serrage (1).

Si le réservoir à air comprimé ne peut plus être vissé manuellement, alors les bandes de serrage (1) sont réglées correctement.

Si le réservoir à air comprimé peut encore être vissé manuellement, alors les bandes de serrage (1) doivent être retendues.

- ▶ Pour tendre les bandes de serrage (1), serrer les écrous (2).

### 17.9 Effectuer la maintenance du filtre à air sur le vérin pneumatique



BP000-264

Le filtre à air (1) pour le vérin pneumatique se trouve à gauche dans la boîte à ficelle, dans le sens de la marche.

Respecter les intervalles pour le filtre à air, [voir page 224](#).

## 17.10 Nettoyer les chaînes d'entraînement

A la fin de la saison, les chaînes d'entraînement de la machine doivent être nettoyées.

- ▶ Nettoyer les chaînes d'entraînement avec un nettoyeur à haute pression et laisser sécher.
- ▶ Asperger les chaînes nettoyées et séchées avec de l'huile moteur.
- ▶ Mettre la machine en service pour que l'huile moteur se répartisse sur toutes les surfaces de contact.
- ▶ Vérifier l'usure des chaînes et des roues à chaîne.


## 17.11 Contrôler / désaérer l'air de l'accouplement à friction sur le volant d'inertie

### INFORMATION

#### Avis

Après une période d'immobilisation prolongée, les garnitures de l'accouplement à friction (2) peuvent adhérer aux surfaces de friction.

- ▶ Avant l'utilisation, purger l'air de l'accouplement à friction.



BPG000-001

L'accouplement à friction (2) se trouve sur le volant d'inertie (3).

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).


### Contrôler / remplacer les garnitures de friction

- ▶ Contrôler l'usure homogène des garnitures de friction (5) à 4 endroits de la circonférence.
- ➔ Lorsque la limite d'usure (cote Y < 50 mm) est atteinte, les garnitures de frein doivent être remplacées.

**Purger l'air de l'accouplement à friction**

- ▶ Desserrer les écrous (1) jusqu'à ce que les ressorts à disques (4) soient détendus.
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, *voir page 106*.
- ▶ Tourner manuellement l'arbre à cardan.
- ▶ Serrer les écrous (1) en croix jusqu'à ce que la cote soit de  $X=16,6$  mm.

**17.12 Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 40**




BP000-524

Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre intérieur œillet d'attelage [X]	40 mm	41,5 mm

- ✓ La machine est parquée, *voir page 212*.
- ▶ Déterminer la dimension X.
- ▶ Si la dimension **X** de la limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'oeillet d'attelage (1).

**17.13 Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 50**




BP000-524

Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre intérieur œillet d'attelage [X]	50 mm	53,3 mm

- ✓ La machine est parquée, [voir page 212](#).
- ▶ Déterminer la dimension X.
- ▶ Si la dimension **X** de la limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'oeillet d'attelage (1).

### 17.14 Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80




DVG000-003

Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre rotule [X]	80 mm	82 mm

- ✓ La machine est parquée, [voir page 212](#).
- ▶ Déterminer la dimension X.
- ▶ Si la dimension **X** de la limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'oeillet d'attelage (1).

### 17.15 Contrôler la limite d'usure sur l'oeillet d'attelage de rotule [catégorie de montage 3]




BP000-526

Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre œillet [Y]	39,5 mm	40,2 mm
Hauteur bague [Z]	38 mm	35,5 mm
Épaisseur bague [X]	25,5 mm	23,0 mm

- ✓ La machine est parquée, *voir page 212*.
- ▶ Déterminer les dimensions X,Y,Z.
- ▶ Si la dimension X, Y, Z d'une limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'oeillet d'attelage (1).

### 17.16 Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage de rotule [catégorie de montage 4]




BP000-527

Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre œillet [Y]	51 mm	53 mm
Hauteur bague [Z]	54 mm	51,5 mm
Épaisseur bague [X]	25,5 mm	23,0 mm

- ✓ La machine est parquée, *voir page 212*.
- ▶ Déterminer les dimensions X,Y,Z.
- ▶ Si la dimension X, Y, Z d'une limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'oeillet d'attelage (1).

### 17.17 Resserer les raccords à vis sur l'œillet d'attelage




BP000-528

Le resserrage des raccords à vis (1) sur les œillets d'attelage est décrit à titre d'exemple sur un anneau d'attelage avec embout sphérique. Le resserrage des raccords à vis d'autres œillets d'attelage est identique.

- ✓ La machine est parquée, [voir page 212](#).
- ▶ Resserrer les raccords à vis (1) en croix à l'aide d'une clé dynamométrique, couple de serrage = 300 Nm.
- ▶ Intervalle de maintenance, [voir page 224](#).

## 17.18 Resserrer les raccords à vis sur la partie avant du timon



BP000-529

- ✓ La machine est parquée, [voir page 212](#).
- ▶ Resserrer les raccords à vis (2) à l'aide d'une clé dynamométrique, couple de serrage [voir page 228](#).
- ▶ Intervalle de maintenance, [voir page 224](#).

## 18 Maintenance - Lubrification

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

### AVIS

#### **Dégâts environnementaux dus aux matières d'exploitation**

Lorsque des matières d'exploitation ne sont pas stockées et éliminées dans le respect des prescriptions, elles peuvent parvenir dans l'environnement. Des dégâts environnementaux peuvent être occasionnés même s'il s'agit de petites quantités.

- ▶ Stocker les matières d'exploitation dans des récipients appropriés conformément aux prescriptions légales.
- ▶ Éliminer les matières d'exploitation usées conformément aux prescriptions légales.

### AVIS

#### **Dommages au niveau des paliers**


L'utilisation de graisses lubrifiantes différentes de celles homologuées et l'utilisation de graisses lubrifiantes différentes peuvent engendrer des dommages sur les composants lubrifiés.

- ▶ Utiliser uniquement les graisses de lubrification homologuées, [voir page 66](#).
- ▶ Ne pas utiliser de graisses de lubrification contenant du graphite.
- ▶ Ne pas utiliser de graisses de lubrification différentes.

## 18.1 Lubrifier l'arbre à cardan

Arbre à cardan de l'entraînement principal

Arbre à cardan du volant d'inertie



DVG000-001

- ▶ Respecter la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.
- ▶ Nettoyer l'arbre à cardan.
- ▶ Lubrifier l'arbre à cardan avec une graisse polyvalente à la périodicité de graissage découlant du tableau suivant.

Pour une liste des graisses lubrifiantes à utiliser, [voir page 65](#).

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

Le tableau suivant renseigne sur la quantité de lubrifiant et l'intervalle de graissage par point de graissage.

Pos.	Quantité de lubrifiant	Intervalle de graissage
(1)	26 g	50 heures
(2)	100 g	
(3)	32 g	
(4)	6	


## 18.2 Plan de lubrification – Machine

Les indications concernant les intervalles de maintenance sont basées sur une utilisation moyenne de la machine. Les intervalles doivent être raccourcis si l'utilisation est plus importante et les conditions de travail sont extrêmes. Les types de lubrification sont identifiés par des symboles dans le plan de lubrification, signification voir tableau.

Type de lubrification	Lubrifiant	Remarque
Graisser 	Graisse polyvalente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Appliquer environ 2 coups de la graisse lubrifiante de la pompe à graisse.</li> <li>▶ Retirer la graisse excédentaire du graisseur.</li> </ul>
Huiles 	Huiles à base de plantes, sauf prescription contraire.	▶ Appliquer l'huile de façon homogène et finement à l'aide du pulvérisateur.
Huiles 	Huiles à base de plantes, sauf prescription contraire.	▶ Répartir l'huile de façon homogène.







BPG000-080

Toutes les 10 heures de fonctionnement		
1) 	2) 	



BP000-323









Toutes les 50 heures de fonctionnement		
<p>1)</p> 	<p>2<sup>1)</sup></p> 	
<p>3<sup>2)</sup></p> 	<p>4<sup>2)</sup></p> 	
<p>5<sup>1)</sup></p> 		


1) Sur la version "auto-directionnel"

2) Sur la version "à freinage rigide"



BPG000-084

Toutes les 200 heures de fonctionnement		
1) 	2) 	
3) 	4) 	5) 
6) 	7) 	
8) 	9) 	

Toutes les 200 heures de fonctionnement		
10) 		

## 19 Maintenance – Système hydraulique

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Les flexibles hydrauliques sont sujets au vieillissement**

Les flexibles hydrauliques peuvent s'user sous l'action de la pression, de l'exposition à la chaleur et des rayons UV. Des flexibles hydrauliques endommagés peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

Tous les tuyaux flexibles hydrauliques portent en imprimé la date de fabrication. L'âge peut donc être établi immédiatement.

Il est conseillé de changer les flexibles hydrauliques au terme d'une durée de vie de six ans.

- ▶ N'utiliser que les pièces de rechange d'origine pour changer les tuyaux flexibles.

### **AVIS**

#### **Domages sur la machine dus à un encrassement de l'installation hydraulique**

Le système hydraulique peut subir des dégâts importants lorsque des corps étrangers ou des liquides pénètrent dans le système hydraulique.

- ▶ Nettoyer les raccords hydrauliques et les composants avant le démontage.
- ▶ Obturer les raccords hydrauliques ouverts avec des capuchons de protection.
- ▶ S'assurer qu'aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dans le système hydraulique.

### **AVIS**

#### **Élimination et stockage des huiles et filtres à huile usagés**

Le stockage et l'élimination incorrects des huiles et filtres à huile usagés peuvent causer des dommages environnementaux.

- ▶ Stocker ou éliminer des huiles usagées et des filtres à huile conformément aux prescriptions légales.

## 19.1 Huile hydraulique

### AVIS

#### **Dommages sur l'installation hydraulique provoqués par une huile hydraulique non autorisée**

L'installation hydraulique peut subir des dégâts en cas d'utilisation d'huiles hydrauliques non validées ou d'un mélange de diverses huiles.

- ▶ Ne jamais mélanger différentes qualités d'huile.
- ▶ Ne jamais utiliser d'huile moteur.
- ▶ Utiliser uniquement de l'huile hydraulique validée.

Quantités de remplissage et qualités d'huile, [voir page 65](#).

## 19.2 Réservoir d'huile hydraulique



BPG000-056

- ✓ Les vérins hydrauliques des volets du canal de pressage sont rentrés complètement.
- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir page 31](#).


### **Contrôler le niveau d'huile**

- ▶ Nettoyer soigneusement la zone de la tige de jaugeage (1).
- ▶ Extraire la tige de jaugeage (1), la nettoyer puis l'insérer complètement. Utiliser un chiffon non pelucheux pour nettoyer la tige de jaugeage.
- ▶ Extraire la tige de jaugeage (1) et contrôler le niveau d'huile.
  - ⇒ Si le niveau d'huile affiché se situe entre les marquages « min. » et « max. » :
    - ▶ Insérer la jauge d'huile (1).
  - ⇒ Si le niveau d'huile affiché est inférieur au marquage « min. » :
    - ▶ Faire l'appoint d'huile via l'orifice de remplissage.
    - ▶ Contrôler le niveau d'huile.

### Vidange d'huile

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Dévisser la jauge d'huile (1).
- ▶ Démontez la vis de vidange (2) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter la vis de vidange (2), couple de serrage *voir page 230*.
- ▶ Faire l'appoint d'huile neuve via l'orifice de remplissage.
- ▶ Contrôler le niveau d'huile.

## 19.3 Remplacer l'élément filtrant du filtre haute pression



BPG000-076

Le filtre haute pression absorbe les particules de matières solides provenant du système hydraulique. Le circuit hydraulique est filtré en vue d'éviter tous les dommages au niveau des composants du circuit. Le filtre haute pression est équipé d'un indicateur de contamination (6) qui donne une représentation visuelle du degré d'encrassement du filtre haute pression :

- Vert : Le degré d'encrassement est faible. Le filtre haute pression fonctionne correctement.
- Rouge : Le degré d'encrassement est élevé. L'élément filtrant du filtre haute pression doit être remplacé.

Lors du démarrage à froid d'une fonction de travail, l'indicateur de contamination (6) peut sauter. Enfoncer à nouveau l'indicateur de contamination (6) seulement une fois la température de fonctionnement atteinte. Si l'indicateur de contamination (6) sort à nouveau, l'élément filtrant doit être remplacé.

Le filtre haute pression (7) du système hydraulique de bord se trouve sur le côté gauche de la machine devant la boîte à ficelle.

Le filtre haute pression (8) de l'hydraulique de travail se trouve dans la partie avant du timon.

### Remplacer l'élément filtrant

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », *voir page 31*.
- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Evacuer la pression du système hydraulique.
- ▶ Dévisser la partie inférieure du filtre (5) de la partie supérieure du filtre (1).
- ▶ Retirer l'élément filtrant (4).
- ▶ Vérifier la présence de dommages sur la partie inférieure du filtre (5), les nettoyer et les humidifier avec de l'huile de service.
- ▶ Mouiller le nouvel élément filtrant (4) ayant les caractéristiques identiques avec de l'huile de service et le pousser sur le pivot de suspension (3).



- ▶ Contrôler le joint torique (2) et le remplacer si nécessaire par un nouveau joint torique avec des caractéristiques identiques.
- ▶ Mouiller le joint torique (2) avec de l'huile de service.
- ▶ Visser la partie inférieure du filtre (5) jusqu'à la butée sur la partie supérieure du filtre (1), puis dévisser d'un quart de tour.
- ▶ Mettre l'installation hydraulique sous pression et contrôler l'étanchéité.
- ▶ **Filtre haute pression (8) de l'hydraulique de travail** : Purger le bloc de commande, [voir page 342](#).

### 19.4 Contrôler les flexibles hydrauliques

Les flexibles hydrauliques sont sujets au vieillissement naturel. Leur durée d'utilisation est donc limitée. La durée d'utilisation conseillée s'élève à 6 ans, durée de stockage maximale de 2 ans comprise. Tous les flexibles hydrauliques portent en imprimé la date de fabrication. Lors du contrôle des flexibles hydrauliques, les conditions nationales spécifiques (par ex. BGVU) doivent être prises en compte.

#### Effectuer un contrôle visuel

- ▶ Vérifier la présence de fuites et de dommages sur les flexibles hydrauliques en effectuant un contrôle visuel et, si nécessaire, faire remplacer par un personnel qualifié et agréé.

## 20 Maintenance - Engrenage

### AVERTISSEMENT

#### Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### AVERTISSEMENT

#### Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité


Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

## 20.1 Boîte de vitesses principale

### INFORMATION

Effectuer le contrôle de niveau d'huile et la vidange de l'huile lorsque la machine est en position horizontale. Utiliser les arêtes inférieures des supports d'essieu comme arête de référence.



BPG000-053

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir page 31](#).

### Contrôler le niveau d'huile

Le niveau d'huile doit arriver jusqu'au milieu du regard en verre (2).

Si l'huile n'atteint pas le milieu du regard en verre (2) :

- ▶ Démontez la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Ajoutez de l'huile jusqu'au milieu du regard en verre (2) via l'orifice de remplissage de l'huile (1).
- ▶ Montez la vis obturatrice de l'orifice de remplissage de l'huile (1), couple de serrage [voir page 230](#).


### Vidange d'huile

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Dévisser la vis obturatrice de l'orifice de remplissage de l'huile (1).
- ▶ Démonter la vis de vidange (3) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter la vis de vidange (3), couple de serrage [voir page 230](#).
- ▶ Remplir d'huile neuve via l'orifice de remplissage de l'huile (1) jusqu'au milieu du regard en verre (2).
- ▶ Visser la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (1) et la serrer à fond, couple de serrage [voir page 230](#).

## 20.2 Engrenage de l'empaqueteur

### INFORMATION

Effectuer le contrôle de niveau d'huile et la vidange de l'huile lorsque la machine est en position horizontale. Utiliser les arêtes inférieures des supports d'essieu comme arête de référence.



BP000-255

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir page 31](#).

### Contrôler le niveau d'huile

- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1).
  - ⇒ Si l'huile atteint l'alésage de contrôle (1) :
    - ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1), couple de serrage [voir page 230](#).
  - ⇒ Si l'huile n'atteint pas l'alésage de contrôle (1) :
    - ▶ Faire l'appoint d'huile neuve jusqu'à l'alésage de contrôle (1) via l'alésage de contrôle (1).
    - ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1), couple de serrage [voir page 230](#).


### Vidange d'huile

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Démontez la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis de vidange (2) et récupérez l'huile dans le réservoir.
- ▶ Montez la vis de vidange (2), couple de serrage *voir page 230*.
- ▶ Faire l'appoint d'huile neuve jusqu'à l'alésage de contrôle (1) via l'alésage de contrôle (1).
- ▶ Montez la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1), couple de serrage *voir page 230*.

## 20.3 Boîte de distribution

### INFORMATION

Effectuer le contrôle de niveau d'huile et la vidange de l'huile lorsque la machine est en position horizontale. Utiliser les arêtes inférieures des supports d'essieu comme arête de référence.



BP000-256

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », *voir page 31*.

### Contrôler le niveau d'huile

- ▶ Démontez la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1).
  - ⇒ Si l'huile atteint l'alésage de contrôle (1) :
- ▶ Montez la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1), couple de serrage *voir page 230*.
  - ⇒ Si l'huile n'atteint pas l'alésage de contrôle (1) :
- ▶ Démontez la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3).
- ▶ Faire l'appoint d'huile neuve jusqu'à l'alésage de contrôle (1) via l'orifice de remplissage de l'huile (3).
- ▶ Montez la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3), couple de serrage *voir page 230*.


### Vidange d'huile

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Dévisser la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3).
- ▶ Dévisser la vis de vidange (2) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter la vis de vidange (2), couple de serrage [voir page 230](#).
- ▶ Remplir d'huile neuve via l'orifice de remplissage (3) jusqu'à l'alésage de contrôle (1).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3), couple de serrage [voir page 230](#).

## 20.4 Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur

### INFORMATION

Effectuer le contrôle de niveau d'huile et la vidange de l'huile lorsque la machine est en position horizontale. Utiliser les arêtes inférieures des supports d'essieu comme arête de référence.



BPG000-061

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir page 31](#).

### Contrôler le niveau d'huile

- ▶ Démontez la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1).
  - ⇒ Si l'huile atteint l'alésage de contrôle (1) :
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1), couple de serrage [voir page 230](#).
  - ⇒ Si l'huile n'atteint pas l'alésage de contrôle (1) :
- ▶ Démontez la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3).
- ▶ Faire l'appoint d'huile neuve jusqu'à l'alésage de contrôle (1) via l'orifice de remplissage de l'huile (3).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3), couple de serrage [voir page 230](#).


### Vidange d'huile

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Dévisser la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3).
- ▶ Dévisser la vis de vidange (2) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter la vis de vidange (2), couple de serrage [voir page 230](#).
- ▶ Remplir d'huile neuve via l'orifice de remplissage (3) jusqu'à l'alésage de contrôle (1).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3), couple de serrage [voir page 230](#).

## 20.5 Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur

### INFORMATION

Effectuer le contrôle de niveau d'huile et la vidange de l'huile lorsque la machine est en position horizontale. Utiliser les arêtes inférieures des supports d'essieu comme arête de référence.



BPG000-062

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir page 31](#).

### Contrôler le niveau d'huile


- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1).
  - ⇒ Si l'huile atteint l'alésage de contrôle (1) :
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1), couple de serrage [voir page 230](#).
  - ⇒ Si l'huile n'atteint pas l'alésage de contrôle (1) :
- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3).
- ▶ Faire l'appoint d'huile neuve jusqu'à l'alésage de contrôle (1) via l'orifice de remplissage de l'huile (3).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3), couple de serrage [voir page 230](#).



#### Vidange d'huile

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Dévisser la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3) et aspirer l'huile.
- ▶ Remplir d'huile neuve via l'orifice de remplissage (3) jusqu'à l'alésage de contrôle (1).
- ▶ Visser la vis obturatrice de l'alésage de contrôle (1) et la vis obturatrice de l'orifice de remplissage (3) et les serrer à fond.

## 21 Maintenance - Compresseur



BP000-267

### Sur la version « sans frein à air comprimé »

Le compresseur (2) se trouve entre les poutres du timon.


L'alimentation en air comprimé pour le nettoyage du noeud se fait par un compresseur (2) monté entre les poutres du timon.

Le compresseur (2) est entraîné par une poulie de courroie trapézoïdale (4) montée sur le volant d'inertie et une courroie trapézoïdale (1). La tension de la courroie trapézoïdale (1) peut être modifiée en déplaçant le compresseur (2) dans les trous oblongs (3).

### Sur la version avec « frein à air comprimé »

Sur les presses à frein à air comprimé, le raccord à air comprimé du tracteur se charge du remplissage du réservoir à air comprimé pour le nettoyage de noeud.

## 21.1 Nettoyer / remplacer l'élément filtrant du compresseur




BP000-266

#### INFORMATION

Nettoyer le filtre à air (1) au moins une fois par jour, en cas de forte exposition à la poussière plusieurs fois par jour. Si l'encrassement du filtre à air est trop fort, le manchon d'aspiration (2) peut être monté sur le toit de la cabine du tracteur à l'aide du jeu de pièces de complément (n° de commande 00 287 363 \*).

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Respecter les intervalles de nettoyage / remplacement de l'élément filtrant, [voir page 224](#).
- ▶ Nettoyer la zone entourant le filtre à air (1) et s'assurer qu'aucun corps étranger ne puisse pénétrer dans le filtre à air.
- ▶ Basculer les étriers de support (3) du filtre à air (1) vers le haut / bas.
- ▶ Retirer le couvercle (5).
- ▶ Démontez la cartouche filtrante (4), la secouer et la souffler à l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur.
  - ⇒ Si la cartouche filtrante (4) est excessivement salie ou endommagée, veuillez alors remplacer la cartouche filtrante.
- ▶ Démontez le couvercle (5) et le secouer.
- ▶ Monter la cartouche filtrante (4).
- ▶ Placer le couvercle (5) sur le filtre à air (1) et le bloquer avec les étriers de support (3).
- ▶ Effectuer un contrôle visuel pour s'assurer que la jonction entre le couvercle (4) et le filtre à air (1) est bien étanche.

### 21.2 Vérifier le niveau d'huile et changer l'huile sur le compresseur



BP000-268

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir page 31](#).

#### Contrôler le niveau d'huile

- ▶ Nettoyer soigneusement la zone de la tige de jaugeage (1).
- ▶ Extraire la tige de jaugeage (1), la nettoyer puis l'insérer complètement. Utiliser un chiffon non pelucheux pour nettoyer la tige de jaugeage.
- ▶ Extraire la jauge d'huile (1) et lire le niveau d'huile.
  - ⇒ Lorsque l'huile sur la jauge est inférieur au marquage Y :
    - ▶ Faire l'appoint d'huile via l'orifice de remplissage de la tige de jaugeage (1).
    - ▶ Contrôler le niveau d'huile.
  - ⇒ Lorsque l'huile au niveau de la jauge se trouve entre les marquages X et Y :

- ▶ Insérer la jauge d'huile (1).

### **Vidange d'huile**

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.
- ▶ Retirer la jauge d'huile (1).
- ▶ Dévisser la vis de vidange (2) et vidanger l'huile.
- ▶ Visser la vis de vidange (2) et la serrer à fond.
- ▶ Remplir d'huile neuve via l'orifice de remplissage de la tige de jaugeage (1).
- ▶ Contrôler le niveau d'huile au moyen de la jauge d'huile (1).

## 22 Défaut, cause et remède

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).

## 22.1 Défauts du système électrique / de l'électronique

### 22.1.1 Messages de défaut

### **AVERTISSEMENT**

#### **Domages corporels et/ou dommages sur la machine par non-respect des messages de défauts**

Le non-respect des messages de défaut sans dépannage du défaut peut provoquer des dommages corporels et/ou des graves dommages à la machine.

- ▶ Si le message de défaut est affiché, éliminer le défaut, [voir page 268](#).
- ▶ Si le défaut ne peut pas être éliminé, contacter le service après-vente KRONE.



EQG000-034

Si un défaut apparaît sur la machine, un message de défaut est affiché à l'écran. Un signal sonore retentit simultanément (avertisseur sonore prolongé). Description du défaut, de la cause possible et du dépannage [voir page 268](#).

### Structure d'un message de défaut

Le message de défaut est structuré selon le modèle suivant : par ex. message de défaut «

520192-19  »

520192	19	
SPN (Suspect Parameter Number) = numéro de défaut	FMI=type de défaut, <i>voir page 265</i>	Symbole

### Acquitter le message de défaut

- ▶ Noter le message de défaut.
- ▶ Appuyer brièvement sur .
- ➔ Le signal sonore s'arrête et l'affichage des défauts n'est plus affiché. Le message de défaut est affiché une nouvelle fois si le défaut réapparaît.
- ▶ Éliminer le défaut, *voir page 268*.

Des messages de défaut acquittés et en suspens peuvent être à nouveau affichés via le menu « Liste des défauts » (*voir page 204*) ou via la ligne d'état (*voir page 141*).


#### 22.1.1.1 Types de défauts possibles (FMI)

Il existe différents types de défauts qui sont représentés sous le terme FMI (Failure Mode Identification) et avec une abréviation correspondante.

FMI	Signification
0	La valeur a largement dépassé la valeur limite supérieure.
1	La valeur est largement inférieure à la valeur limite inférieure.
2	Les données sont inadmissibles.
3	Il existe une surtension ou un court-circuit à la tension d'alimentation.
4	Il existe une sous-tension ou un court-circuit à la masse.
5	Il y a une rupture de câble ou l'intensité de courant est trop faible.
6	Il a y un court-circuit à la masse ou l'intensité de courant est trop élevée.
7	La mécanique ne réagit pas ou un événement attendu ne se produit pas.
8	La fréquence n'est pas autorisée.
9	Le taux de mise à jour est anormal.
10	Le taux de changement est anormal.
11	La cause du défaut est inconnue.
12	Un défaut interne est survenu.
13	Les valeurs de calibrage ne se situent pas dans la plage de valeur.
14	Des instructions particulières sont nécessaires.
15	La valeur limite supérieure est atteinte.
16	La valeur dépasse la valeur limite supérieure.
17	La valeur limite inférieure est atteinte.

FMI	Signification
18	La valeur passe sous la valeur limite inférieure.
19	Il y a un défaut de communication CAN.
20	Les données dévient vers le haut.
21	Les données dévient vers le bas.
31	La condition est remplie.

22.1.2 Vue d'ensemble appareils de commande




BPG000-074

Marquage d'équipements électriques :

Marquage d'équipements électriques	Désignation	Marquage d'équipements électriques	Désignation
A10	KRONE Machine Controller (KMC)	A30	Amplificateur de mesure de force pour le dispositif de pesage (FMA 2)
A14	Capteur d'humidité (RMS)	A40	Distributeur dispositif électrique central
A20	Amplificateur de mesure de force pour la régulation de la force de compression (FMA1)		

### 22.1.3 Vue d'ensemble des fusibles

La « platine du système électrique central » se trouve dans le bloc distributeur du système électrique central, [voir page 44](#).



BP000-473

Code de comp.	Désignation	Code de comp.	Désignation
A40.F1	KMC UB1	A14.F10	KMC UB5
A40.F2	KMC UB2	A14.F11	KMC UB4
A40.F3	KMC UB3	A14.F12	KMC UB6
A40.F4	App de cde boîtes à ficelle UB1	A14.F13	Réserve
A40.F5	App de cde boîtes à ficelle UB2	A14.F14	Réserve
A40.F6	Moteur de noueur	A14.F15	UE KMC, RMS, FMA1

Code de comp.	Désignation	Code de comp.	Désignation
A40.F7	Réserve	A14.F16	Boîtes à ficelle KMB1 UE, extension ISOBUS
A40.F8	Réserve	A14.F17	HMI_PWR
A40.F9	Alimentation en tension		

### 22.1.4 Éliminer l'erreur au niveau d'un capteur / actionneur

Une réparation ou un remplacement de composants peut uniquement être exécuté par un atelier spécialisé.

Avant de contacter le concessionnaire, recueillir les informations suivantes sur le message de défaut :

- ▶ Noter le numéro de défaut (y compris FMI) affiché à l'écran (*voir page 265*) ,
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*.
- ▶ Vérifier que le capteur / l'actionneur ne présente pas de détériorations extérieures.
- ➔ Si le capteur / l'actionneur présente des détériorations, remplacer le capteur / l'actionneur.
- ➔ Si le capteur / l'actionneur ne présente pas de détériorations, poursuivre la prochaine étape de contrôle.
- ▶ Vérifier que le câble de raccordement et le connecteur ne présentent pas de détériorations et qu'ils sont correctement fixés.
- ➔ Si le câble de raccordement / le connecteur présente des détériorations, remplacer le câble de raccordement / le connecteur.
- ➔ Si le câble de raccordement / le connecteur ne présente pas de détériorations, poursuivre la prochaine étape de contrôle.
- ▶ En cas d'erreur au niveau d'un actionneur, effectuer un test des actionneurs pour identifier l'état de l'actionneur, *voir page 200*.
- ▶ En cas d'erreur au niveau d'un capteur, effectuer un test des capteurs pour identifier l'état du capteur, *voir page 196*.

Plus vous fournissez d'informations au concessionnaire, plus l'élimination de la cause du défaut sera simple.

### 22.1.5 Liste des défauts

#### Généralités relatives aux causes possibles

Afin de simplifier le remède de défauts, l'ordre des causes possibles indiquées est choisi de manière à ce que les contrôles les plus simples soient mentionnés en premier par rapport à l'accessibilité / au maniement.

En suivant ces renvois indiqués, on accède aux différentes étapes de contrôle des causes de défaut possibles. Lorsque toutes les étapes de contrôle sont traitées et le défaut n'est pas encore éliminé, la prochaine cause possible doit être contrôlée ou le prochain défaut de la liste des défauts du terminal doit être éliminé. Les étapes de contrôle ne comportent aucune information détaillée sur les composants à contrôler telle que par exemple les contacts, les désignations de connecteurs etc. Ces informations doivent être choisies à l'aide du plan de circuits électriques.

>>>




 fr\_Fehlerliste [▶ 269]




# Liste d'erreurs




Version du logiciel: D2515020084300015\_000

Appareil de commande: KMC







Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-520194-19	CAN 3 - Défaut CAN entre les appareils de commande	Défaut CAN entre les appareils de commande sur CAN 3	
KMC-520195-19	CAN 4 - Défaut CAN entre les appareils de commande	Défaut CAN entre les appareils de commande sur CAN 4	
KMC-520198-12	Appareil de commande - Défaut interne	Erreur interne à l'appareil de commande déclenché par un logiciel ou matériel défectueux.	
KMC-520232-12	Numéro d'identification du véhicule - Défaut interne	Le numéro d'identification du véhicule n'est pas initialisé.	
KMC-521100-3	Groupe de tension UB1 - Surtension	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop élevée	
KMC-521100-4	Groupe de tension UB1 - Sous-tension détectée	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop faible	
KMC-521100-5	Groupe de tension UB1 - Défaut à la masse	Défaut à la masse de la tension d'alimentation	
KMC-521100-6	Groupe de tension UB1 - Surcharge	Dépassement de la charge maximale de la tension d'alimentation.	
KMC-521101-3	Groupe de tension UB2 - Surtension	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop élevée	
KMC-521101-4	Groupe de tension UB2 - Sous-tension détectée	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop faible	
KMC-521101-5	Groupe de tension UB2 - Défaut à la masse	Défaut à la masse de la tension d'alimentation	
KMC-521101-6	Groupe de tension UB2 - Surcharge	Dépassement de la charge maximale de la tension d'alimentation.	
KMC-521102-3	Groupe de tension UB3 - Surtension	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop élevée	
KMC-521102-4	Groupe de tension UB3 - Sous-tension détectée	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop faible	
KMC-521102-5	Groupe de tension UB3 - Défaut à la masse	Défaut à la masse de la tension d'alimentation	
KMC-521102-6	Groupe de tension UB3 - Surcharge	Dépassement de la charge maximale de la tension d'alimentation.	


Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-521103-3	Groupe de tension UB4 - Surtension	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop élevée	
KMC-521103-4	Groupe de tension UB4 - Sous-tension détectée	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop faible	
KMC-521103-5	Groupe de tension UB4 - Défaut à la masse	Défaut à la masse de la tension d'alimentation	
KMC-521103-6	Groupe de tension UB4 - Surcharge	Dépassement de la charge maximale de la tension d'alimentation.	
KMC-521104-3	Groupe de tension UB5 - Surtension	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop élevée	
KMC-521104-4	Groupe de tension UB5 - Sous-tension détectée	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop faible	
KMC-521104-5	Groupe de tension UB5 - Défaut à la masse	Défaut à la masse de la tension d'alimentation	
KMC-521104-6	Groupe de tension UB5 - Surcharge	Dépassement de la charge maximale de la tension d'alimentation.	
KMC-521105-3	Groupe de tension UB6 - Surtension	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop élevée	
KMC-521105-4	Groupe de tension UB6 - Sous-tension détectée	Tension d'entrée du groupe de tension correspondant trop faible	
KMC-521105-5	Groupe de tension UB6 - Défaut à la masse	Défaut à la masse de la tension d'alimentation	
KMC-521105-6	Groupe de tension UB6 - Surcharge	Dépassement de la charge maximale de la tension d'alimentation.	
KMC-521106-11	Tension d'alimentation des capteurs - Défaut général	La tension a été coupée à cause d'une surcharge ou d'un court-circuit sur la tension d'alimentation des capteurs.	
KMC-521107-3	Tension d'alimentation - Surtension	Alimentation en tension au niveau du raccordement UE trop élevée	
KMC-521107-4	Tension d'alimentation - Sous-tension détectée	Alimentation en tension au niveau du raccordement UE trop faible	
KMC-521108-11	Appareil de commande - Défaut général	Le relais des groupes de tension UB1 n'a pas réussi l'autotest	











Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-521109-11	Appareil de commande - Défaut général	Le relais des groupes de tension UB2 n'a pas réussi l'autotest	
KMC-521110-11	Appareil de commande - Défaut général	Le relais des groupes de tension UB3 n'a pas réussi l'autotest	
KMC-521111-11	Appareil de commande - Défaut général	Le relais des groupes de tension UB4 n'a pas réussi l'autotest	
KMC-521112-11	Appareil de commande - Défaut général	Le relais des groupes de tension UB5 n'a pas réussi l'autotest	
KMC-521113-11	Appareil de commande - Défaut général	Le relais des groupes de tension UB6 n'a pas réussi l'autotest	
KMC-521114-11	Tension d'alimentation du capteur U1 - Défaut général	Le groupe de tension Uext1 pour l'alimentation des capteurs est incorrect. P. ex. par surcharge ou court-circuit	
KMC-521115-11	Tension d'alimentation du capteur U2 - Défaut général	Le groupe de tension Uext1 pour l'alimentation des capteurs est incorrect. P. ex. par surcharge ou court-circuit	
KMC-521116-11	Tension d'alimentation du capteur U3 - Défaut général	Le groupe de tension Uext1 pour l'alimentation des capteurs est incorrect. P. ex. par surcharge ou court-circuit	
KMC-521117-11	Tension d'alimentation du capteur U4 - Défaut général	Le groupe de tension Uext1 pour l'alimentation des capteurs est incorrect. P. ex. par surcharge ou court-circuit	
KMC-521118-11	Relais des groupes de tension UB2 - Défaut général	Défaut de plate-forme uniquement pour BiG X : un défaut a été détecté sur l'engagement/accessoire avant. Le relais de groupe de tension UB2 a donc été coupé.	
KMC-521320-2	Configuration de la machine - Électronique erreur logique	La configuration de la machine n'est pas compatible avec le matériel.	
KMC-521350-11	Appareil de commande - Défaut général	Informez le service après-vente pour contrôler l'appareil de commande KMC	
KMC-521351-11	Appareil de commande - Défaut général	Informez le service après-vente pour contrôler l'appareil de commande KMC	
KMC-522000-7	Lubrification - Erreur logique mécanique	Aucune lubrification n'a été détectée alors que la lubrification est activée.	
KMC-522001-7	Frein du volant - Erreur logique mécanique	Le frein du volant d'inertie est serré et l'arbre à cardan tourne.	



Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522002-7	Assistance au démarrage - Erreur logique mécanique	L'assistance au démarrage est activée pendant que le frein du volant d'inertie est serré.	
KMC-522003-16	Patinage courroie de serrage - Valeur limite supérieure dépassée	Le patinage de la courroie de serrage au niveau du rotor de coupe est trop élevé.	
KMC-522004-16	Pression entraînement de courroie - Valeur limite supérieure dépassée	La pression sur l'entraînement de courroie pour le rotor de coupe est trop élevée.	
KMC-522006-16	Vitesse de l'arbre à cardan - Valeur limite supérieure dépassée	L'arbre à cardan tourne plus rapidement que la vitesse autorisée.	
KMC-522007-7	Surcharge tige de traction des aiguilles gauche - Erreur logique mécanique	La vis de cisaillement de la tige de traction des aiguilles gauche est cassée.	
KMC-522008-7	Surcharge tige de traction des aiguilles droite - Erreur logique mécanique	La vis de cisaillement de la tige de traction des aiguilles droite est cassée.	
KMC-522009-7	Cassette à couteaux bloquée - Erreur logique mécanique	La cassette à couteaux est bloquée.	
KMC-522012-2	Cassette à couteaux - Électronique erreur logique	Dans le mode de fonctionnement "Circulation sur route", la cassette à couteaux se trouve en bas.	
KMC-522013-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S1 Lever la cassette à couteaux - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S1 "Lever la cassette à coteaux" est bloqué.	
KMC-522014-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S2 Abaisser la cassette à couteaux - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S2 "Abaisser la cassette à couteaux" est bloqué.	
KMC-522015-16	Pression des volets de pressage - Valeur limite supérieure dépassée	La pression des volets de pressage est trop élevée.	
KMC-522016-7	Frein du volant - Erreur logique mécanique	Le frein du volant d'inertie est serré lors du démarrage du KMC.	
KMC-522017-7	Rampe d'éjection des balles - Erreur logique mécanique		
KMC-522018-7	Rampe d'éjection des balles - Erreur logique mécanique	La rampe d'éjection des balles se trouve en haut lorsque l'arbre à cardan tourne.	
KMC-522019-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S5 Soulever la rampe d'éjection des balles - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S5 "Lever la rampe d'éjection des balles" est bloqué.	
KMC-522020-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S6 Abaisser la rampe d'éjection des balles - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S6 "Abaisser la rampe d'éjection des balles" est bloqué.	












Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522021-16	Force de compression - Valeur limite supérieure dépassée	La force de compression totale sur la machine est dépassée.	
KMC-522022-16	Force de compression - Valeur limite supérieure dépassée	La force de compression au niveau du volet de pressage gauche est dépassée.	
KMC-522023-16	Force de compression - Valeur limite supérieure dépassée	La force de compression au niveau du volet de pressage droit est dépassée.	
KMC-522024-7	Ficelle de dessous - Erreur logique mécanique	La ficelle de dessous est rompue.	
KMC-522025-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 1.	
KMC-522026-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 2.	
KMC-522027-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 3.	
KMC-522028-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 4.	
KMC-522029-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 5.	
KMC-522030-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 6.	
KMC-522031-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 7.	
KMC-522032-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 8.	
KMC-522033-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 1.	
KMC-522034-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 2.	
KMC-522035-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 3.	

Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522036-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 4.	
KMC-522037-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 5.	
KMC-522038-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 6.	
KMC-522039-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 7.	
KMC-522040-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée lors de la création du nœud au niveau de la ficelle de dessus 8.	
KMC-522041-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 1.	
KMC-522042-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 2.	
KMC-522043-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 3.	
KMC-522044-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 4.	
KMC-522045-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 5.	
KMC-522046-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 6.	
KMC-522047-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 7.	
KMC-522048-18	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite inférieure pas atteinte	La longueur de ficelle minimale n'a pas été atteinte pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 8.	
KMC-522049-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 1.	




Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522050-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 2.	
KMC-522051-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 3.	
KMC-522052-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 4.	
KMC-522053-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 5.	
KMC-522054-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 6.	
KMC-522055-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 7.	
KMC-522056-16	Longueur ficelle de dessus - Valeur limite supérieure dépassée	La longueur de ficelle maximale a été dépassée pendant l'alimentation d'emballage au niveau de la ficelle de dessus 8.	
KMC-522057-18	Arbre du noueur - Valeur limite inférieure pas atteinte	L'arbre du noueur n'a pas tourné pendant la course du piston.	
KMC-522058-18	Processus de nouage - Valeur limite inférieure pas atteinte	Le processus de nouage n'a pas été terminé dans les deux courses de piston de presse.	
KMC-522059-18	Commutation Bigbale/Multibale - Valeur limite inférieure pas atteinte	La commutation grande balle / MultiBale n'a pas été achevée dans les 2 courses de piston.	
KMC-522060-7	Blocage de l'emballageur - Erreur logique mécanique	L'emballageur est bloqué.	
KMC-522061-7	Essieu orientable - Erreur logique mécanique	La temporisation maximale pour bloquer/débloquer l'essieu orientable a été dépassée.	
KMC-522062-7	Blocage du ramasseur - Erreur logique mécanique	Le ramasseur est bloqué.	
KMC-522063-18	Vitesse de rotation du ramasseur - Valeur limite inférieure pas atteinte	La vitesse de rotation du ramasseur est sous la vitesse de rotation minimale.	
KMC-522064-7	Position du ramasseur - Erreur logique mécanique	Le ramasseur n'est pas relevé en mode circulation sur route.	

















Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522065-7	Position du ramasseur - Erreur logique mécanique	Le capteur B23 "Position ramasseur" ne détecte pas la position du ramasseur.	
KMC-522066-7	Mouvement boîte à ficelle - Erreur logique mécanique	Les boîtes à ficelle sont sorties de leur position verrouillée sans demande d'exécution.	
KMC-522067-7	Position boîte à ficelle - Erreur logique mécanique	Les boîtes à ficelle ne se trouvent pas en position verrouillée et l'arbre à cardan est activé.	
KMC-522068-7	Position boîte à ficelle - Erreur logique mécanique	Lors du démarrage du KRONE Machine Controller (KMC), les boîtes à ficelle ne se trouvent pas en position verrouillée.	
KMC-522070-7	Processus de nouage - Erreur logique mécanique	Le mécanisme de noueur est défectueux. Une modification de la longueur de balle était attendue entre deux processus de nouage.	
KMC-522071-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S3 Rentrer l'éjecteur de balles - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S3 "Rentrer l'éjecteur de balles" bloque.	
KMC-522072-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S4 Sortir l'éjecteur de balles - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S4 "Sortir l'éjecteur de balles" bloque.	
KMC-522073-7	Éjecteur de balles automatique - Erreur logique mécanique	L'éjecteur automatique de balles ne peut être démarré parce que la rampe d'éjection des balles n'est pas abaissée	
KMC-522074-7	Position boîte à ficelle - Erreur logique mécanique	Les boîtes à ficelle ne se trouvent pas en position verrouillée lors du changement dans le mode de fonctionnement "circulation sur route".	
KMC-522078-16	Mesure d'humidité - Valeur limite supérieure dépassée		
KMC-522079-18	Mesure d'humidité - Valeur limite inférieure pas atteinte		
KMC-522080-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S7 Couteau actif - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S7 "Cassette à couteaux active" est bloqué.	
KMC-522081-2	Interrupteurs/boutons-poussoirs S8 Couteau inactif - Électronique erreur logique	Le bouton-poussoir S8 "Cassette à couteaux inactive" est bloqué.	
KMC-522084-7	Coffre des couteaux - Erreur logique mécanique	La cassette à couteaux s'abaisse de façon inattendue.	
KMC-522085-7	Capteur piston de presse arrière - Erreur logique mécanique	Le capteur B4 "Piston de presse arrière" est défectueux.	
KMC-522086-7	Capteur piston de presse avant - Erreur logique mécanique	Le capteur B5 "Piston de presse avant" est défectueux.	




Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522087-7	Mesurer étalonner - Erreur logique mécanique	Le capteur B4 "Piston de presse avant" et le capteur B5 "Piston de presse arrière" sont inversés.	
KMC-522088-7	Alimentation d'empaquetage - Erreur logique mécanique	Le capteur B7 "Alimentation d'empaquetage activée" n'est pas réglé correctement.	
KMC-522091-7	Accroissement de balle - Erreur logique mécanique	L'accroissement de balles était trop faible pour un certain nombre d'alimentations d'empaquetage.	
KMC-522092-7	Vitesse de rotation du rotor de coupe - Erreur logique mécanique	La vitesse de rotation du rotor de coupe est trop élevée.	
KMC-522095-7	Accouplement rotor de coupe - Erreur logique mécanique	Déclenchement de l'accouplement du rotor de coupe.	
KMC-522096-16	Inversion - Valeur limite supérieure dépassée	Le rotor présente trop d'impulsions lors de l'inversion.	
KMC-522101-3	Capteur B8 Contrôle ficelle de dessous - Rupture de câble		
KMC-522101-4	Capteur B8 Contrôle ficelle de dessous - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522102-3	Capteur B6 Vitesse de rotation empaqueteur - Rupture de câble		
KMC-522102-4	Capteur B6 Vitesse de rotation empaqueteur - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522103-3	Capteur B7 Alimentation d'empaquetage active - Rupture de câble		
KMC-522103-4	Capteur B7 Alimentation d'empaquetage active - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522104-3	Capteur B2 Cassette à couteaux en haut - Rupture de câble		
KMC-522104-4	Capteur B2 Cassette à couteaux en haut - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522106-3	Capteur B10 Contrôle du noueur - Rupture de câble		
KMC-522106-4	Capteur B10 Contrôle du noueur - court-circuit à la masse ou sur UB		










Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522107-3	Capteur B4 Piston de presse arrière (mesurer) - Rupture de câble		
KMC-522107-4	Capteur B4 Piston de presse arrière (mesurer) - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522108-3	Capteur B5 Piston de presse avant (étalonner) - Rupture de câble		
KMC-522108-4	Capteur B5 Piston de presse avant (étalonner) - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522109-3	Capteur B1 Frein du volant - Rupture de câble		
KMC-522109-4	Capteur B1 Frein du volant - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522111-3	Capteur B11 Rampe d'éjection des balles en bas - Rupture de câble		
KMC-522111-4	Capteur B11 Rampe d'éjection des balles en bas - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522114-4	Capteur B17 Pression des volets de passage - Rupture de câble ou court-circuit à la masse		
KMC-522115-3	Capteur B12 Dépose de balles - Rupture de câble		
KMC-522115-4	Capteur B12 Dépose de balles - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522116-3	Capteur B14 Éjecteur de balles - Rupture de câble		
KMC-522116-4	Capteur B14 Éjecteur de balles - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522117-4	Capteur B15 Disque soleil - Rupture de câble ou court-circuit à la masse		
KMC-522118-3	Capteur B23 Position du ramasseur - Rupture de câble		
KMC-522118-4	Capteur B23 Position du ramasseur - court-circuit à la masse ou sur UB		

Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522119-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S5 Soulever la rampe d'éjection des balles - Rupture de câble		
KMC-522119-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S5 Soulever la rampe d'éjection des balles - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522120-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S6 Abaisser la rampe d'éjection des balles - Rupture de câble		
KMC-522120-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S6 Abaisser la rampe d'éjection des balles - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522121-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S4 Sortir l'éjecteur de balles - Rupture de câble		
KMC-522121-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S4 Sortir l'éjecteur de balles - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522122-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S3 Rentrer l'éjecteur de balles - Rupture de câble		
KMC-522122-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S3 Rentrer l'éjecteur de balles - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522123-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S1 Lever la cassette à couteaux - Rupture de câble		
KMC-522123-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S1 Lever la cassette à couteaux - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522124-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S2 Abaisser la cassette à couteaux - Rupture de câble		
KMC-522124-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S2 Abaisser la cassette à couteaux - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522126-3	Capteur B41 Contrôle ficelle de dessus 1 - Rupture de câble		
KMC-522126-4	Capteur B41 Contrôle ficelle de dessus 1 - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522127-3	Capteur B42 Contrôle ficelle de dessus 2 - Rupture de câble		
KMC-522127-4	Capteur B42 Contrôle ficelle de dessus 2 - court-circuit à la masse ou sur UB		






Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522128-3	Capteur B43 Contrôle ficelle de dessus 3 - Rupture de câble		
KMC-522128-4	Capteur B43 Contrôle ficelle de dessus 3 - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522129-3	Capteur B44 Contrôle ficelle de dessus 4 - Rupture de câble		
KMC-522129-4	Capteur B44 Contrôle ficelle de dessus 4 - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522130-3	Capteur B45 Contrôle ficelle de dessus 5 - Rupture de câble		
KMC-522130-4	Capteur B45 Contrôle ficelle de dessus 5 - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522131-3	Capteur B46 Contrôle ficelle de dessus 6 - Rupture de câble		
KMC-522131-4	Capteur B46 Contrôle ficelle de dessus 6 - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522132-3	Capteur B3 Installation de lubrification centralisée activée - Rupture de câble		
KMC-522132-4	Capteur B3 Installation de lubrification centralisée activée - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522134-3	Capteur B47 Contrôle ficelle de dessus 7 - Rupture de câble		
KMC-522134-4	Capteur B47 Contrôle ficelle de dessus 7 - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522135-3	Capteur B48 Contrôle ficelle de dessus 8 - Rupture de câble		
KMC-522135-4	Capteur B48 Contrôle ficelle de dessus 8 - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522136-3	Capteur B30 Vitesse de rotation prise de force - Rupture de câble		
KMC-522136-4	Capteur B30 Vitesse de rotation prise de force - court-circuit à la masse ou sur UB		


Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522137-3	Capteur B31 Vitesse de rotation rotor d'alimentation - Rupture de câble		
KMC-522137-4	Capteur B31 Vitesse de rotation rotor d'alimentation - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522138-4	Rupture de câble ou court-circuit à la masse		
KMC-522139-3	Capteur B62 Boîte à ficelle position de transport à droite - Rupture de câble		
KMC-522139-4	Capteur B62 Boîte à ficelle position de transport à droite - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522140-3	Capteur B61 Boîte à ficelle position de transport à gauche - Rupture de câble		
KMC-522140-4	Capteur B61 Boîte à ficelle position de transport à gauche - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522141-3	Capteur B64 Boîte à ficelle position de maintenance à droite - Rupture de câble		
KMC-522141-4	Capteur B64 Boîte à ficelle position de maintenance à droite - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522142-3	Capteur B63 Boîte à ficelle position de maintenance à gauche - Rupture de câble		
KMC-522142-4	Capteur B63 Boîte à ficelle position de maintenance à gauche - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522146-3	Capteur B22 Balle sur balance - Rupture de câble		
KMC-522146-4	Capteur B22 Balle sur balance - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522147-3	Capteur B38 Capteur d'accélération balance des balles - Rupture de câble		
KMC-522147-4	Capteur B38 Capteur d'accélération balance des balles - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522150-3	Capteur B20 Vitesse de rotation ramasseur - Rupture de câble		









Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522150-4	Capteur B20 Vitesse de rotation ramasseur - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522156-3	Capteur B13 Tige de traction des aiguilles à droite - Rupture de câble		
KMC-522156-4	Capteur B13 Tige de traction des aiguilles à droite - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522157-3	Capteur B9 Tige de traction des aiguilles gauche - Rupture de câble		
KMC-522157-4	Capteur B9 Tige de traction des aiguilles gauche - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522158-3	Capteur B35 Position de la cassette à couteaux - Rupture de câble		
KMC-522158-4	Capteur B35 Position de la cassette à couteaux - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522160-3	Capteur B33 Couteau inactif - Rupture de câble		
KMC-522160-4	Capteur B33 Couteau inactif - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522161-3	Capteur B34 Cassette à couteaux rentrée - Rupture de câble		
KMC-522161-4	Capteur B34 Cassette à couteaux rentrée - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522162-3	Capteur B32 Couteau actif - Rupture de câble		
KMC-522162-4	Capteur B32 Couteau actif - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522163-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S7 Couteau actif - Rupture de câble		
KMC-522163-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S7 Couteau actif - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522164-3	Interrupteurs/boutons-poussoirs S8 Couteau inactif - Rupture de câble		




Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522164-4	Interrupteurs/boutons-poussoirs S8 Couteau inactif - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522231-3	Capteur B21 Position MultiBale - Rupture de câble		
KMC-522231-4	Capteur B21 Position MultiBale - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522240-3	Capteur B24 Rampe d'éjection des balles en haut - Rupture de câble		
KMC-522240-4	Capteur B24 Rampe d'éjection des balles en haut - court-circuit à la masse ou sur UB		
KMC-522241-4	Capteur B7 Alimentation d'empaquetage active - Rupture de câble ou court-circuit à la masse		
KMC-522246-16	Capteur B18 Capteur de force à gauche - Valeur limite supérieure dépassée		
KMC-522246-18	Capteur B18 Capteur de force à gauche - Valeur limite inférieure pas atteinte		
KMC-522247-16	Capteur B19 Capteur de force à droite - Valeur limite supérieure dépassée		
KMC-522247-18	Capteur B19 Capteur de force à droite - Valeur limite inférieure pas atteinte		
KMC-522248-4	Capteur B50 Pression essieu orientable - Rupture de câble ou court-circuit à la masse		
KMC-522252-16	Valeur limite supérieure dépassée		
KMC-522252-18	Valeur limite inférieure pas atteinte		
KMC-522253-16	Valeur limite supérieure dépassée		
KMC-522253-18	Valeur limite inférieure pas atteinte		
KMC-522300-3	Vanne K31 Installation de lubrification centralisée - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		


Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522300-6	Vanne K31 Installation de lubrification centralisée - Court-circuit à la masse		
KMC-522301-3	Vanne K17 Assistance au démarrage - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522301-6	Vanne K17 Assistance au démarrage - Court-circuit à la masse		
KMC-522302-3	Vanne K16 Fermer rotor d'alimentation - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522302-6	Vanne K16 Fermer rotor d'alimentation - Court-circuit à la masse		
KMC-522303-3	Vanne K12 Accouplement rotor d'alimentation - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522303-6	Vanne K12 Accouplement rotor d'alimentation - Court-circuit à la masse		
KMC-522304-3	Vanne K2 Vanne pilote 2 - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522304-6	Vanne K2 Vanne pilote 2 - Court-circuit à la masse		
KMC-522305-3	Vanne K1 Vanne pilote 1 - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522305-6	Vanne K1 Vanne pilote 1 - Court-circuit à la masse		
KMC-522306-3	Vanne K7 Surface du piston de la cassette à couteaux - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522306-6	Vanne K7 Surface du piston de la cassette à couteaux - Court-circuit à la masse		
KMC-522307-3	Vanne K8 Surface annulaire de la cassette à couteaux - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522307-6	Vanne K8 Surface annulaire de la cassette à couteaux - Court-circuit à la masse		
KMC-522308-3	Vanne K9 Desserrer les volets de passage - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		

Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522308-6	Vanne K9 Desserrer les volets de passage - Court-circuit à la masse		
KMC-522309-3	Vanne K25 Volets de passage vitesse rapide - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522309-6	Vanne K25 Volets de passage vitesse rapide - Court-circuit à la masse		
KMC-522310-3	Vanne K11 Soupape de limitation de pression volets de passage - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522310-6	Vanne K11 Soupape de limitation de pression volets de passage - Court-circuit à la masse		
KMC-522311-3	Vanne K3 Surface du piston de la rampe d'éjection des balles - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522311-6	Vanne K3 Surface du piston de la rampe d'éjection des balles - Court-circuit à la masse		
KMC-522312-3	Vanne K70 Déclenchement du noueur - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522312-6	Vanne K70 Déclenchement du noueur - Court-circuit à la masse		
KMC-522313-3	Vanne K20 Essieu orientable - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522313-6	Vanne K20 Essieu orientable - Court-circuit à la masse		
KMC-522314-3	Vanne K21 Boîte à ficelle surface du piston - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522314-6	Vanne K21 Boîte à ficelle surface du piston - Court-circuit à la masse		
KMC-522315-3	Vanne K22 Boîtes à ficelle surface annulaire - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522315-6	Vanne K22 Boîtes à ficelle surface annulaire - Court-circuit à la masse		
KMC-522316-3	Émetteur de signaux H1 Avertisseur sonore boîte à ficelle - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		

Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522316-6	Émetteur de signaux H1 Avertisseur sonore boîte à ficelle - Court-circuit à la masse		
KMC-522317-3	Vanne K29 Nettoyage 1 - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522317-6	Vanne K29 Nettoyage 1 - Court-circuit à la masse		
KMC-522318-3	Vanne K30 Nettoyage 2 - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522318-6	Vanne K30 Nettoyage 2 - Court-circuit à la masse		
KMC-522319-3	Vanne K5 Surface du piston de l'éjecteur de balles - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522319-6	Vanne K5 Surface du piston de l'éjecteur de balles - Court-circuit à la masse		
KMC-522320-3	Vanne K6 Surface annulaire de l'éjecteur de balles - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522320-6	Vanne K6 Surface annulaire de l'éjecteur de balles - Court-circuit à la masse		
KMC-522334-2	Vanne K35 Installation d'ensilage - Électronique erreur logique	L'installation d'ensilage ne fonctionne pas en mode automatique, parce que le capteur B30 "Prise de force vitesse de rotation" ou le capteur B23 "Position ramasseur" est défectueux.	
KMC-522335-3	Vanne K4 Surface annulaire de la rampe d'éjection des balles - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522335-6	Vanne K4 Surface annulaire de la rampe d'éjection des balles - Court-circuit à la masse		
KMC-522336-3	Vanne K27 Couteau surface du piston - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522336-6	Vanne K27 Couteau surface du piston - Court-circuit à la masse		
KMC-522337-3	Vanne K28 Couteau surface annulaire - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522337-6	Vanne K28 Couteau surface annulaire - Court-circuit à la masse		

Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522339-3	Vanne K15 Déclenchement MultiBale 2 (MultiBale) - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522339-6	Vanne K15 Déclenchement MultiBale 2 (MultiBale) - Court-circuit à la masse		
KMC-522340-3	Vanne K14 Déclenchement MultiBale 1 (grande balle) - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522340-6	Vanne K14 Déclenchement MultiBale 1 (grande balle) - Court-circuit à la masse		
KMC-522346-3	Vanne K13 Soupape de sécurité rotor d'alimentation - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522346-6	Vanne K13 Soupape de sécurité rotor d'alimentation - Court-circuit à la masse		
KMC-522347-3	Vanne K10 Entraînement ramasseur - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522347-6	Vanne K10 Entraînement ramasseur - Court-circuit à la masse		
KMC-522354-3	Actionneur A33.M1 Pompe ensilage - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522354-6	Actionneur A33.M1 Pompe ensilage - Court-circuit à la masse		
KMC-522355-3	Bobine magnétique A33.Q1 Vanne commutation buse 1 - Rupture de câble ou court-circuit sur UB		
KMC-522355-6	Bobine magnétique A33.Q1 Vanne commutation buse 1 - Court-circuit à la masse		
KMC-522356-6	Vanne K32 Verrouillage boîtes à ficelle - Court-circuit à la masse		
KMC-522506-11	TECU - Défaut général		
KMC-522510-19	ISB - Défaut		
KMC-522511-12	ISB - Défaut interne		

Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522535-19	RMC - Défaut		
KMC-522536-12	RMC - Défaut interne		
KMC-522537-3	RMC - Surtension		
KMC-522538-4	RMC - Sous-tension détectée		
KMC-522540-19	Variante 1 KMB Commande A33 KMB installation d'ensilage - Défaut		
KMC-522541-3	Variante 1 KMB - Surtension		
KMC-522542-12	Variante 1 KMB - Défaut interne		
KMC-522543-4	Variante 1 KMB - Sous-tension détectée		
KMC-522560-19	Variante 1 FMA - Défaut		
KMC-522561-3	Variante 1 FMA - Surtension		
KMC-522562-12	Variante 1 FMA - Défaut interne		
KMC-522563-4	Variante 1 FMA - Sous-tension détectée		
KMC-522565-19	Variante 2 FMA - Défaut		
KMC-522566-3	Variante 2 FMA - Surtension		
KMC-522567-12	Variante 2 FMA - Défaut interne		
KMC-522568-4	Variante 2 FMA - Sous-tension détectée		

Numéro d'erreur	Texte d'erreur	Description	Illustration
KMC-522580-19	Variante FM 1 - Défaut		
KMC-522581-3	Variante FM 1 - Surtension		
KMC-522582-12	Variante FM 1 - Défaut interne		
KMC-522583-4	Variante FM 1 - Sous-tension détectée		
KMC-522599-19	Variante 5 KMB - Défaut		
KMC-522600-3	Variante 5 KMB - Surtension		
KMC-522601-12	Variante 5 KMB - Défaut interne		
KMC-522602-4	Variante 5 KMB - Sous-tension détectée		

## 22.2 Actionnement manuel de secours

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures accru lors de la commande de la machine via la commande manuelle d'urgence**

Si la machine est commandée via la commande manuelle d'urgence, les fonctions sont exécutées immédiatement et sans interrogation de sécurité. Par conséquent, il existe un risque de blessures accru.

- ✓ Seules les personnes familiarisées avec la machine peuvent commander la machine via la commande manuelle d'urgence.
- ✓ L'exécutant doit savoir quels sont les composants de la machine déplacés par l'actionnement des vannes.
- ▶ S'assurer que personne ne séjourne dans la zone de danger.
- ▶ C'est pourquoi l'activation des vannes doit être réalisée dans une position sûre en dehors de la zone d'action des pièces de la machine mises en mouvement par les vannes.


### 22.2.1 Actionnement manuel de secours - version « confort 1.0 »

En cas de défaillance totale du système électrique, certaines soupapes sur le bloc de commande peuvent être commandées manuellement.

Le tableau ci-après explique quelles vannes doivent être débloquées en vissant la vis de réglage (5) et en enfonçant la vis de réglage.

- Les vannes (K3 à K8 et K20 à K28) sont débloquées en vissant la vis de réglage (5).
- Les vannes (K1, K2 et K17) sont actionnées en enfonçant le coulisseau magnétique à l'aide d'un objet pointu.
- Dévisser à nouveau la vis de réglage (5) après chaque étape de travail.

### Diagramme fonctionnel



BPG000-073

1	Diagramme fonctionnel	K5	Éjecteur de balles surface du piston
2	Électrovanne	K6	Éjecteur de balles surface de la bague
3	Fonctions	K7	Surface du piston de la cassette à couteaux
4	Actionnement manuel d'urgence	K8	Surface annulaire de la cassette à couteaux
5	Vis de réglage	K17	Assistance au démarrage
K1	Soupape principale (sortir)	K20	Essieu directeur
K2	Soupape principale (rentrer)	K27	Surface du piston VariCut
K3	Surface du piston de la rampe d'éjection des balles	K28	Surface annulaire VariCut
K4	Surface de bague de la rampe d'éjection des balles		

Les vannes correspondantes doivent être actionnées pour exécuter une fonction (par ex. lever / abaisser la rampe d'éjection des balles). Les vannes à activer sont représentées dans le diagramme fonctionnel. Un exemple est décrit ci-après.

### Lever / abaisser la rampe d'éjection des balles

- ✓ La prise de force est désactivée.
- ✓ Les appareils de commande sont en position neutre.
- ✓ Toutes les pièces de la machine se sont entièrement immobilisées.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

#### INFORMATION

Après l'exécution de l'actionnement manuel de secours, les vis de réglage (5) de l'actionnement manuel de secours doivent être à nouveau complètement dévissées !

- ▶ Lors de l'exécution de la fonction « Lever » (cassette à couteaux / pied d'appui / rampe d'éjection des balles) : Maintenir la vanne (K1) ou la vanne (K2) enfoncée après l'exécution de la fonction jusqu'à ce que les vis de réglage (5) soient à nouveau complètement dévissées pour activer les vannes.

#### Lever

- ▶ Visser la vis de réglage (5) sur la vanne (K3, K4).
- ▶ Démarrer le moteur du tracteur et mettre l'appareil de commande en pression.
- ▶ À l'aide d'un objet pointu, enfoncer et maintenir ainsi le coulisseau magnétique de la vanne (K1) jusqu'à ce que la vis de réglage (5) de la vanne (K3, K4) soit dévissée.

#### Abaisser

- ▶ Visser la vis de réglage (5) sur la vanne (K3, K4).
- ▶ Démarrer le moteur du tracteur et mettre l'appareil de commande en pression.
- ▶ À l'aide d'un objet pointu, enfoncer et maintenir ainsi le coulisseau magnétique de la vanne (K2) jusqu'à ce que la rampe d'éjection des balles soit abaissée.
- ▶ Dévisser la vis de réglage (5) de la vanne (K3, K4).

## 22.2.2 Actionnement manuel de secours – Réguler la force de compression

En cas de panne de la commande électronique de la pression de compression, il est possible de continuer le travail brièvement avec la machine en fonctionnement de secours lorsque la pression de compression est ajustée manuellement.


### Régler la pression de compression

#### AVIS

#### Dommages à la machine par dépassement de la force de compression.

Sans commande électronique, la force de compression maximale peut être dépassée sans que cela soit empêchée par un message de défaut ou une régulation électronique. Ceci pourrait gravement endommager la machine.

- ▶ Après le travail, dévisser complètement la vis moletée (3).



BP000-253

La pression de compression des volets du canal de pressage est réglée au niveau du bloc de commande hydraulique « Régulation de la force de compression » (1) sur le côté gauche de la machine sous le capot latéral.


- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Ouvrir le capot latéral, [voir page 107](#).
- ▶ Débrancher le connecteur (2) de l'électrovanne.
- ▶ Visser complètement la vis moletée (3).

Après l'activation de l'arbre à cardan, la machine génère une pression de compression d'environ 100-110 bar/1450-1595 PSI.

#### Après le travail

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Dévisser complètement la vis moletée (3).
- ▶ Raccorder le connecteur (2) à l'électrovanne et verrouiller.
- ▶ Fermer le capot latéral, [voir page 107](#).

#### Desserrer les volets de pressage (sur la version avec « confort 1.0 »)



BP000-439

La soupape à siège « Desserrer les volets de pressage » (2) se trouve à droite à côté du bloc de commande hydraulique « Régulation de la force de compression » (1) sur le côté gauche de la machine sous le capot latéral.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Pour desserrer les volets de pressage, visser la vis moletée (3).

## 22.3 Défauts pendant la collecte de la matière récoltée

**Défaut :** Le piston de presse / le dispositif de liage s'arrête.

Cause possible	Dépannage
L'accouplement débrayable à cames dans le volant se réenclenche lorsque la vitesse de rotation est réduite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Immobiliser immédiatement le tracteur.</li> <li>▶ Réduire la force de compression.</li> <li>▶ Contrôler la vitesse de rotation de l'arbre à cardan d'entraînement.</li> <li>▶ Extraire les aiguilles du noueur du canal de pressage et remplacer la vis de cisaillement dans l'entraînement du noueur et des aiguilles le cas échéant.</li> </ul>

**Défaut :** Les aiguilles du noueur retombent.

Cause possible	Dépannage
Le réglage du frein de l'arbre de noueur est trop lâche.	▶ Resserrer le frein de l'arbre de noueur.

**Défaut :** Les grosses balles sont pressées trop lâches.

Cause possible	Dépannage
La force de compression est trop faible.	▶ Augmenter la force de compression.

**Défaut :** Les grosses balles sont pressées trop fortement.

Cause possible	Dépannage
La force de compression est trop élevée.	▶ Réduire la force de compression.

**Défaut :** l'empaqueteur s'arrête.

Cause possible	Élimination
L'accouplement de surcharge démultiplie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réduire la vitesse du moteur.</li> <li>▶ Immobiliser le tracteur et la machine et éliminer le bourrage de matière récoltée, <a href="#">voir page 296</a>.</li> <li>▶ Diminuer la vitesse de conduite.</li> </ul>

**Défaut :** le ramasseur s'arrête.

Cause possible	Élimination
L'accouplement de surcharge démultiplie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Immobiliser le tracteur et la machine et éliminer le bourrage de matière récoltée, <a href="#">voir page 296</a>.</li> <li>▶ Diminuer la vitesse de conduite.</li> <li>▶ Passer au milieu de l'andain.</li> </ul>

**Défaut :** Le rotor de coupe et le ramasseur s'arrêtent.

Cause possible	Dépannage
<p>Il y a un bourrage de matière récoltée dans la zone du rotor de coupe.</p> <p>L'accouplement débrayable à cames dans la barre d'entraînement du rotor de coupe démultiplie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réduire la vitesse de conduite et la vitesse du moteur.</li> <li>➤ L'accouplement se réenclenche lorsque la vitesse de rotation est réduite.</li> <li>▶ Basculer les couteaux vers l'extérieur.</li> <li>▶ Si le rotor de coupe ne se libère pas tout seul, immobiliser le tracteur et la machine (<i>voir page 30</i>) et éliminer le bourrage de matière récoltée , <i>voir page 296</i>.</li> <li>▶ Réduire la vitesse de conduite.</li> </ul>

**Défaut :** le cadre de suspension des aiguilles s'arrête.

Cause possible	Élimination
<p>La vis de cisaillement de la tige de traction est cassée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifier si la vis de cisaillement est cassée, <i>voir page 53</i>.</li> <li>▶ Si nécessaire, remplacer la vis de cisaillement (M10x60-12.9 DIN ISO EN 4014 ).</li> </ul>

**Défaut :** le dispositif de pesage ne fonctionne pas parfaitement.

Cause possible :	Élimination
<p>Le capteur B22 « Balles sur la rampe d'éjection » s'est dérégulé suite à d'importantes contraintes ou au blocage de composants.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Faire régler le capteur B22 « Balles sur la rampe d'éjection » par un partenaire de service KRONE, <i>voir page 346</i>.</li> </ul>

### 22.3.1 Éliminer les bourrages de matière récoltée

- ▶ Attendre l'arrêt de tous les composants mobiles.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*.

**ATTENTION ! Risque de blessures dû aux composants tranchants !** Porter toujours des gants de sécurité pour éliminer les bourrages de matière récoltée.

- ▶ Éliminer le bourrage de matière récoltée.

## 22.4 Défauts du noueur double

**Défaut (1) :** Lame du noueur déformée ou casse fréquente de la lame du noueur.

Cause possible	Dépannage
<p><b>1.1</b></p> <p>Le deuxième nœud reste accroché à la lame du noueur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voir défaut (2).</li> </ul>

**Défaut (2) :** le nœud reste au niveau du crochet du noueur.

Cause possible	Élimination
<b>2.1</b> Endroits usés ou rugueux sur le crochet du noueur resp. lame du noueur ou crochets du noueur tordus.	▶ Remplacer le crochet du noueur.
<b>2.2</b> Tension de ficelle trop faible au niveau du faisceau de ficelles inférieur.	▶ Serrer le reteneur de ficelle sur le faisceau de ficelles inférieur en réalisant env. 1-2 impulsion(s) de l'écrou à oreilles, <a href="#">voir page 223</a> . ▶ Retirer les encrassements dans tous les œillets de guidage de la ficelle, les reteneurs de ficelle et sur le pendulaire. ▶ Remplacer les ressorts cassés, les ressorts tendeurs de ficelle ou les œillets de guidage de la ficelle usés. ▶ Remplacer les roues de freinage cassées ou usées.
<b>2.3</b> Force de retenue du support de ficelle trop faible.	▶ La force de retenue du support de ficelle doit être réglée, <a href="#">voir page 320</a> . ▶ Dégraisser le support de ficelle.
<b>2.4</b> L'effet de serrage au niveau de la lame du noueur est trop important.	▶ Réduire l'effet de serrage au niveau de la lame du noueur, <a href="#">voir page 318</a> .
<b>2.5</b> Tension de ficelle trop faible sur le faisceau de ficelles supérieur.	▶ Serrer le reteneur de ficelle sur le faisceau de ficelles supérieur en réalisant env. 1-2 impulsion(s) de l'écrou à oreilles, <a href="#">voir page 222</a> . ▶ Retirer les encrassements dans tous les œillets de guidage de la ficelle et les reteneurs de ficelle. ▶ Remplacer les ressorts cassés, les ressorts tendeurs de ficelle ou les œillets de guidage de la ficelle usés. ▶ Remplacer les roues de freinage cassées ou usées. ▶ Contrôler la liberté de mouvement du bras tendeur supérieur.
<b>2.6</b> Le levier du couteau est trop loin du crochet du noueur.	▶ Régler le levier du couteau, <a href="#">voir page 321</a> .
<b>2.7</b> Jeu axial du levier du couteau.	▶ Régler le jeu axial du levier du couteau, <a href="#">voir page 322</a> .

Cause possible	Élimination
<p><b>2.8</b></p> <p>Le peigne de raclage du levier du couteau ne passe pas au centre au-dessus du crochet du noueur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Régler le levier du couteau, <a href="#">voir page 321</a>.</li> <li>▶ Remplacer le levier du couteau.</li> </ul>
<p><b>2.9</b></p> <p>Le couteau de ficelle du levier du couteau est émoussé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Régler, aiguiser ou remplacer le couteau de ficelle.</li> </ul>
<p><b>2.10</b></p> <p>L'entraîneur de ficelle est placé trop à l'avant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler le réglage de l'entraîneur de ficelle et l'ajuster le cas échéant, <a href="#">voir page 319</a>.</li> </ul>

**Défaut (3) :** Le premier nœud (nœud à boucles) existe exclusivement au niveau du faisceau de ficelles supérieur.

Cause possible	Dépannage
<p><b>3.1</b></p> <p>La barre à ficelle n'a pas saisi le faisceau de ficelles inférieur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajuster la barre à ficelle, <a href="#">voir page 313</a>, <a href="#">voir page 314</a>.</li> <li>▶ Contrôler les aiguilles du noueur, <a href="#">voir page 304</a>.</li> </ul>

**Défaut (4) :** la ficelle s'enroule autour du crochet du noueur lors de la création du premier nœud (nœud à boucles).

Cause possible	Élimination
<p><b>4.1</b></p> <p>L'aiguille du noueur ne parvient pas à saisir la ficelle de dessus et passe à gauche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aligner l'aiguille supérieure avec un levier de montage d'environ 1-2 mm vers la gauche, <a href="#">voir page 312</a>.</li> </ul>
<p><b>4.2</b></p> <p>L'entraîneur de ficelle intervient trop tard.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Régler l'entraîneur de ficelle, <a href="#">voir page 319</a>.</li> <li>▶ Veiller à ce que l'aiguille du noueur repose contre le noueur dans la position la plus élevée (point mort supérieur), <a href="#">voir page 307</a>.</li> </ul>

**Défaut (5) :** le premier nœud (nœud à boucles) n'est pas lié. La ficelle de dessus du première nœud glisse d'une balle à l'autre. Un seul nœud est lié dans le faisceau de ficelles inférieur.

Cause possible	Élimination
<p><b>5.1</b></p> <p>L'aiguille du noueur n'arrive pas à saisir la ficelle de dessus à droite :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aligner l'aiguille supérieure avec un levier de montage d'environ 1-2 mm vers la droite, <a href="#">voir page 312</a>.</li> </ul>

**Défaut (6) :** le deuxième nœud (nœud de départ) est disponible exclusivement au niveau du faisceau de ficelles inférieur. Aucun nœud n'a été lié dans le faisceau de ficelles supérieur.

Cause possible	Élimination
<b>6.1</b> La barre à ficelle est réglée trop loin de l'aiguille supérieure et ne peut pas saisir le faisceau de ficelles supérieur.	► Régler la barre à ficelle en direction de l'aiguille supérieure, <a href="#">voir page 313</a> , <a href="#">voir page 314</a> .
<b>6.2</b> Le ressort du bras tendeur supérieur est cassé ou décroché.	► Si le ressort est cassé, il convient de le remplacer. ► Si le ressort est décroché, il convient d'accrocher à nouveau le ressort.
<b>6.3</b> Le bras tendeur supérieur ne fonctionne pas parfaitement.	► Contrôler de haut en bas que le bras tendeur supérieur dispose de suffisamment d'espace libre et ajuster le cas échéant. ► Si la conduite de lubrification centralisée est dans le passage, il convient de la repositionner.
<b>6.4</b> La commande de l'aiguille supérieure est défectueuse. Le galet ne suit pas le disque-came. L'aiguille supérieure ne descend pas suffisamment.	► Remplacer le galet sur le levier de commande pour l'aiguille supérieure. ► Veiller à ce que l'aiguille supérieure puisse se déplacer facilement. ► Contrôler le ressort sur le levier de commande pour l'aiguille supérieure.
<b>6.5</b> Obstruction du parcours de la ficelle supérieure.	► Contrôler le parcours de la ficelle supérieure entre le noueur et la bobine de ficelle dans la boîte à ficelle.
<b>6.6</b> La tension de ficelle au niveau du faisceau de ficelles supérieur est trop élevée.	► Diminuer la force de serrage du reteneur de ficelle supérieur en tournant environ 1-2 fois l'écrou à oreilles, <a href="#">voir page 222</a> .
<b>6.7</b> La force de retenue du support de ficelle est trop faible.	► La force de retenue du support de ficelle doit être réglée, <a href="#">voir page 320</a> . ► Dégraisser le support de ficelle.

**Défaut (7) :** le deuxième nœud (nœud de départ) est disponible exclusivement au niveau du faisceau de ficelles supérieur. Aucun nœud n'a été lié dans le faisceau de ficelles inférieur.

Cause possible	Élimination
<b>7.1</b> Les ressorts tendeurs inférieurs de la ficelle ne fonctionnent pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veiller à ce qu'il y ait un espace de manœuvre suffisant pour les ressorts tendeurs inférieurs de la ficelle.</li> <li>▶ Serrer le reteneur de ficelle sur le faisceau de ficelles inférieur en réalisant env. 1-2 impulsion(s) de l'écrou à oreilles, <a href="#">voir page 223</a>.</li> </ul>
<b>7.2</b> Le dépassement de l'aiguille du noueur est insuffisant au niveau du point mort haut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler/régler l'aiguille du noueur, <a href="#">voir page 304</a>.</li> </ul>
<b>7.3</b> La barre à ficelle ne fonctionne pas correctement ou est mal réglée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler/régler la barre à ficelle, <a href="#">voir page 313</a>, <a href="#">voir page 314</a>.</li> </ul>

**Défaut (8) :** la ficelle s'enroule autour du crochet du noueur lors de la création du deuxième nœud (nœud de départ).

Cause possible	Élimination
<b>8.1</b> Le bras tendeur supérieur ne fonctionne pas parfaitement. Tension de ficelle trop faible sur le faisceau de ficelles supérieur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler la liberté de mouvement des bras tendeurs supérieurs.</li> <li>▶ Serrer le reteneur de ficelle sur le faisceau de ficelles supérieur en réalisant env. 1-2 impulsion(s) de l'écrou à oreilles, <a href="#">voir page 222</a>.</li> </ul>
<b>8.2</b> Ressort tendeur de ficelle inférieur cassé ou desserré.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remplacer le ressort tendeur de ficelle inférieur si cassé.</li> <li>▶ Serrer le ressort tendeur de ficelle si desserré.</li> </ul>
<b>8.3</b> Tension de ficelle trop faible au niveau du faisceau de ficelles inférieur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serrer le reteneur de ficelle sur le faisceau de ficelles inférieur en réalisant env. 1-2 impulsion(s) de l'écrou à oreilles, <a href="#">voir page 223</a>.</li> </ul>
<b>8.4</b> L'entraîneur de ficelle intervient trop tard.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler le réglage de l'entraîneur de ficelle et l'ajuster le cas échéant, <a href="#">voir page 319</a>.</li> </ul>
<b>8.5</b> Le dépassement de l'aiguille du noueur est trop important au niveau du point mort haut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler les aiguilles du noueur, <a href="#">voir page 304</a>.</li> </ul>

**Défaut (9) :** aucun nœud, ni dans le faisceau de ficelles supérieur, ni dans le faisceau de ficelles inférieur.

Cause possible	Élimination
<b>9.1</b> La barre à ficelle n'est pas actionnée.	▶ Contrôler/régler le mécanisme d'arrêt de la ficelle, <i>voir page 313, voir page 314.</i>
<b>9.2</b> La lame du noueur est endommagée.	▶ Remplacer la lame du noueur.
<b>9.3</b> L'effet de serrage au niveau de la lame du noueur est trop faible.	▶ Augmenter l'effet de serrage au niveau du crochet du noueur, <i>voir page 318.</i>
<b>9.4</b> Le ressort de retenue de la ficelle est réglé trop tendu.  ou Les faisceaux de ficelles sont coupés dans le support de ficelle.	▶ Détendre le support de ficelle, <i>voir page 320.</i> ▶ Éliminer les dépôts de poussière/de glume sous les ressorts de retenue de la ficelle.
<b>9.5</b> Le crochet du noueur ne tourne pas.	▶ Remplacer l'axe de serrage de la roue conique sur le crochet du noueur.

**Défaut (10) :** extrémités de nœud trop courtes. Ceci ouvre le nœud (dans la plupart des cas, le deuxième nœud).

Cause possible	Élimination
<b>10.1</b> L'effet de serrage au niveau de la lame du noueur est trop faible.	▶ Augmenter l'effet de serrage au niveau du crochet du noueur, <i>voir page 318.</i>
<b>10.2</b> La tension de ficelle du faisceau de ficelles inférieur ou supérieur est trop faible.	▶ Serrer le reteneur de ficelle sur le faisceau de ficelles inférieur en réalisant env. 1-2 impulsion(s) de l'écrou à oreilles, <i>voir page 223.</i>  ⇨ Si les extrémités de nœud sont toujours trop courtes, serrer le reteneur de ficelle sur le faisceau de ficelles supérieur en réalisant env. 1-2 impulsion(s) de l'écrou à oreilles, <i>voir page 222.</i>

**Défaut (11) :** la ficelle n'est plus enfilée dans l'aiguille du noueur mais liée à la dernière balle.

Cause possible	Élimination
<b>11.1</b> Le ressort tendeur de ficelle sur le faisceau de ficelles inférieur s'est déformé.	▶ Aligner le ressort tendeur de ficelle sur le faisceau de ficelles inférieur au centre par rapport au reteneur de ficelle et à l'aiguille du noueur.

**Défaut (12) :** casse fréquente de la vis de cisaillement sur la tige de traction des aiguilles. Ceci entraîne l'arrêt du cadre de suspension des aiguilles.

Cause possible	Élimination
<b>12.1</b> Forte usure des œillets de guidage de ficelle sur le faisceau de ficelles inférieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remplacer les œillets de guidage de la ficelle usés sur le faisceau de ficelles inférieur.</li> <li>▶ Remplacer la vis de cisaillement sur la tige de traction des aiguilles, <a href="#">voir page 53</a>.</li> </ul>

## 22.5 Défauts sur l'installation hydraulique

**Défaut (pour la version « Confort 1.0 ») :** Le tracteur démarre difficilement voire pas du tout lorsque le flexible hydraulique est accouplé ()

Cause possible	Élimination
De l'air dans le système hydraulique de la machine	▶ Faire purger le bloc de commande (hydraulique de travail) par un partenaire de service KRONE, <a href="#">voir page 342</a> .

**Défaut (pour la version « Confort 1.0 ») :** Le volant d'inertie commence à tourner lors du démarrage du tracteur lorsque l'assistance au démarrage est raccordée.

Cause possible	Élimination
De l'air dans le système hydraulique de la machine	▶ Faire purger le bloc de commande (hydraulique de travail) par un partenaire de service KRONE, <a href="#">voir page 342</a> .

**Défaut (pour la version « Confort 1.0 ») :** Les fonctions hydrauliques n'atteignent pas leur position finale (par ex. pied d'appui hydraulique, éjecteur de balles, etc.).

Cause possible	Élimination
Certains tracteurs présentent avec le tracteur un orifice de décharge pour la fonction Load-Sensing. En combinaison avec le bloc de commande, le tracteur ne peut plus créer la pression hydraulique nécessaire.	▶ L'orifice de décharge sur le tracteur doit être obturé par un spécialiste agréé.

## 22.6 Défauts au niveau de l'installation de lubrification centralisée

AVIS
<p><b>Dommages sur la machine dus à un encrassement de l'installation de lubrification centralisée</b></p> <p>Même les plus petites particules de corps étranger dans l'installation de lubrification centralisée peuvent bloquer cette dernière. Par conséquent, des paliers ne sont plus graissés et la machine est gravement endommagée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veiller à une propreté extrême lors du desserrage / le raccordement des raccords à vis d'entrée aux distributeurs / à la pompe.</li> </ul>

**Défaut :** Blocage dans l'installation de lubrification centralisée.

Cause possible	Dépannage
Blocage de la pompe, des distributeurs ou des paliers.	Pour identifier le blocage, procéder comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1) Pompe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desserrer la sortie de la pompe et actionner la pompe.</li> <li>▶ Si la pompe fonctionne correctement, raccorder à nouveau la sortie de la pompe.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ La pompe fonctionne parfaitement.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>2) Distributeur principal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Faire fonctionner la pompe jusqu'au prochain blocage ou jusqu'à la prochaine augmentation de pression non autorisée.</li> <li>▶ Laisser la pression à ce niveau.</li> <li>▶ Desserrer le raccord à vis d'entrée sur le distributeur principal.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si aucun lubrifiant ne sort du conducteur d'amenée, le conducteur d'amenée est bloqué et doit être remplacé.</li> <li>⇒ En cas de fuite de lubrifiant, contrôler les raccords filetés de sortie sur le distributeur principal.</li> </ul> </li> <li>➔ Serrer le raccord à vis d'entrée.</li> <li>▶ Desserrer tous les raccords filetés de sortie sur le distributeur principal.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si aucun lubrifiant ne sort sur le distributeur principal, le distributeur principal bloque et doit être remplacé.</li> <li>⇒ Le conducteur d'amenée de lequel la graisse lubrifiante sort guide au sous-distributeur. La prochaine étape est de contrôler ce dernier.</li> </ul> </li> <li>▶ Serrer tous les raccords filetés de sortie.</li> </ul> </li> <li><b>3) Sous-distributeur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desserrer le raccord fileté de sortie sur le sous-distributeur.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si aucun lubrifiant ne sort du conducteur d'amenée, le conducteur d'amenée est bloqué et doit être remplacé.</li> <li>⇒ En cas de fuite de lubrifiant, contrôler les raccords filetés de sortie sur le sous-distributeur.</li> </ul> </li> <li>▶ Serrer le raccord à vis d'entrée.</li> <li>▶ Desserrer les raccords filetés sur le sous-distributeur.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si aucun lubrifiant ne sort sur le distributeur, le distributeur bloque et doit être remplacé.</li> <li>⇒ Le conducteur d'amenée de lequel la graisse lubrifiante sort guide au palier bloqué.</li> <li>⇒ Éliminer le blocage au niveau du palier.</li> <li>⇒ Serrer tous les raccords filetés de sortie.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## 23 Réparation, maintenance et réglages par le personnel spécialisé

Ce chapitre décrit les travaux de réparation, de maintenance et de réglage sur la machine dont la réalisation est réservée au personnel spécialisé qualifié. Le chapitre « Qualification du personnel spécialisé » doit être lu et observé en intégralité, [voir page 18](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures ou dégâts sur la machine suite à des travaux de réparation, de maintenance et de réglage erronés**

Les machines qui n'ont pas été réparées, soumises à un entretien ou réglées par du personnel spécialisé peuvent présenter des défauts dus à l'ignorance. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Les travaux de réparation, de maintenance et de réglage sur la machine peuvent exclusivement être effectués par du personnel spécialisé autorisé.
- ▶ Prendre en compte la qualification du personnel spécialisé, [voir page 18](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les consignes de sécurité fondamentales doivent être lues et respectées, [voir page 17](#).

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir page 30](#).


## 23.1 Régler les aiguilles du noueur

### 23.1.1 Régler le guidage latéral des aiguilles du noueur

#### AVIS

#### **Dommages sur la machine du fait que le cadre de suspension des aiguilles n'a pas été contrôlé après avoir réglé les aiguilles du noueur**

- ▶ Après le réglage des aiguilles du noueur, contrôler une fois le liage à la main, [voir page 129](#).
- ▶ Veiller à ce que les aiguilles du noueur et le cadre de suspension des aiguilles n'entrent pas en contact avec le cadre, le piston de presse et les autres pièces pendant l'exécution de mouvements vers le haut et le bas.



BP000-168

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Insérer les aiguilles du noueur (1) au centre des trous oblongs du cadre de suspension des aiguilles, les aligner sur les fentes d'aiguille dans le fond du canal de pressage et les visser avec les vis (2).
- ▶ Déclencher le processus de liage à la main lorsque la machine est à l'arrêt, [voir page 128](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail ([voir page 58](#)) jusqu'à ce que les aiguilles du noueur soient dans les fentes d'aiguille du piston de presse.
- ▶ Pour bloquer les aiguilles du noueur (1) dans cette position, serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Afin de détecter un contact latéral possible des fentes d'aiguille du piston de presse avec les aiguilles du noueur (1), déplacer dans cette position le piston de presse latéralement avec un levier de montage.
  - ⇒ Les aiguilles du noueur (1) sont réglées correctement lorsque les aiguilles du noueur (1) ne touchent pas les fentes d'aiguille.


Si les aiguilles du noueur (1) touchent les fentes d'aiguille :

- ▶ Desserrer les vis (2).
- ▶ Aligner les aiguilles du noueur (1) sur les fentes d'aiguille du piston de presse et serrer les vis (2).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie et tourner manuellement le volant d'inertie dans le sens de travail.
- ▶ Vérifier que les aiguilles du noueur (1) entrent au centre des fentes de canal et touchent légèrement les supports du noueur sur le côté droit dans le sens de la marche lors de l'opération.

**Lorsque les aiguilles du noueur (1) ne se trouvent pas dans les fentes de canal :**

- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Desserrer les vis (2).
- ▶ Aligner les aiguilles du noueur (1) aux fentes de canal et serrer les vis (2).


## 23.1.2 Régler la hauteur des aiguilles du noueur sur le noueur



BP000-169

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ Une grosse balle est simulée, [voir page 312](#).
- ▶ Déclencher le processus de liage à la main lorsque la machine est à l'arrêt, [voir page 128](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens du travail ([voir page 58](#)) jusqu'à ce que le rouleau d'aiguilles (1) se trouve au-dessus du dispositif de nettoyage du disque porte-ficelle (2) de l'entraîneur de ficelle (3), voir position (1).
- ▶ Pour bloquer les aiguilles du noueur (5) dans cette position, serrer le frein du volant d'inertie [voir page 106](#).
- ▶ Contrôler la cote X entre le bord inférieur du rouleau d'aiguille (1) et le bord supérieur du dispositif de nettoyage du disque porte-ficelle (3).
- ➔ Le réglage est correct si la cote est de  $X=1-3$  mm .
- ➔ Si la cote n'est pas de  $X=1-3$  mm:
  - ▶ Desserrer les vis (4) et régler l'aiguille du noueur (5).
  - ▶ Serrer les vis (4).
  - ▶ Répéter la procédure pour toutes les aiguilles du noueur (5).
  - ▶ Après le réglage des aiguilles du noueur, effectuer manuellement un processus de liage [voir page 58](#).
- ▶ Veiller à ce que les aiguilles du noueur (5) et le cadre de suspension des aiguilles n'entrent pas en contact avec le cadre, le piston de presse et les autres pièces pendant l'exécution de mouvements vers le haut et le bas.
- ▶ Veiller à ce que les aiguilles du noueur (2) touchent le noueur sur le côté droit dans le sens de la marche à leur entrée dans le noueur.

### 23.1.3 Contrôler / régler le point mort supérieur des aiguilles du noueur



BP000-467


Le point mort supérieur est atteint lorsque les aiguilles du noueur (4) dépassent au maximum du noueur juste avant les aiguilles du noueur (4) sont retirées. Dans cette position (I), les aiguilles du noueur (4) ne doivent pas toucher les dispositifs de nettoyage du disque porte-ficelle (2) de l'entraîneur de ficelle (3).

- ✓ Une grosse balle est simulée, [voir page 312](#).
- ▶ Déclencher le processus de liage à la main lorsque la machine est à l'arrêt, [voir page 128](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail ([voir page 58](#)) jusqu'à ce que les aiguilles du noueur (4) aient atteint leur position la plus haute (**point mort haut**), voir la position (I).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Contrôler la cote X entre le bord supérieur du disque d'entraînement (2) jusqu'au centre du galet inférieur dans la pointe d'aiguille.
- ➔ Si la cote est de **X=95–105 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=95–105 mm**, la tige de traction des aiguilles doit être raccourcie / rallongée.

**AVIS ! Dommages à la machine ! Si le frein de l'aiguille n'est pas contrôlé et réglé, le cas échéant, après avoir raccourci / rallongé la tige de traction des aiguilles, la machine peut subir des dommages. Après avoir raccourci / rallongé la tige de traction des aiguilles, toujours contrôler le frein de l'aiguille et le régler, le cas échéant, Régler / contrôler le frein de l'aiguille.**

## 23.2 Régler MultiBale

### Contrôler / régler la position du cadre de suspension des aiguilles arrière




BP000-172

Lorsque l'engrenage du noueur se trouve en position de repos (*voir page 58*), le tube (2) du cadre de suspension des aiguilles arrière (1) doit se trouver au centre dans le creux (3) du frein de l'aiguille (4).

De plus, la cote doit être de  $X=11-18$  mm, mesurée entre la butée (5) et le tube (2).

- ✓ Le point mort supérieur de l'aiguille du noueur est contrôlé ou réglé, *voir page 307*.
- ✓ L'engrenage du noueur se trouve en position de repos, *voir page 58*.
- ▶ Effectuer un contrôle visuel pour vérifier si le tube (2) est centré dans le creux (3).
- ➔ Lorsque le tube (2) se trouve au centre dans le creux (3), le cadre de suspension des aiguilles arrière est réglé correctement.
- ➔ Si le tube (2) n'est pas centré dans le creux (3), déplacer le frein de l'aiguille (4).
- ▶ Contrôler la cote X.
- ➔ Si la cote est de  $X=11-18$  mm, la butée (5) est correctement réglée.
- ➔ Si la cote n'est pas de  $X=11-18$  mm, déplacer le frein de l'aiguille (4).

### Déplacer le frein de l'aiguille




BP000-173

- ✓ L'engrenage du noueur se trouve en position de repos, *voir page 58*.
- ▶ Déplacer le frein de l'aiguille (3) en direction longitudinale dans le gabarit des trous (4) jusqu'à ce que le tube (1) du cadre de suspension des aiguilles arrière (6) se trouve au centre dans le creux (5) du frein de l'aiguille.

### Contrôler la butée

- ▶ Contrôler la cote X entre le tube (1) et la butée (2).
  - ⇒ Si la cote est de **X=11–18 mm**, le réglage est correct.
  - ⇒ Si la cote **n'est pas X=11–18 mm** :
- ▶ Déplacer le frein de l'aiguille (3) d'un autre alésage en sens longitudinal dans le gabarit des trous (4).

### Régler la hauteur du frein de l'aiguille




BP000-174

La hauteur du frein de l'aiguille (1) est réglée correctement lorsque le galet (3) effleure le tiers inférieur du tube (5) lors de l'entrée des cadres de suspension des aiguilles arrière (4).

- ▶ Vérifier par contrôle visuel que le galet (3) effleure le tiers inférieur du tube (5) lors de l'entrée des cadre de suspension des aiguilles arrière (4).
- ➔ Le réglage est correct lorsque le galet (3) effleure le tiers inférieur du tube (5) lors de l'entrée des cadres de suspension des aiguilles arrière (4).
- ➔ Lorsque le rouleau (3) ne touche pas le tiers inférieur du tube (5) lors de l'entrée des cadres de suspension des aiguilles arrière (4) :
  - ▶ Placer / enlever des entretoises sous la butée de la vis de serrage (2) jusqu'à ce que le rouleau (3) effleure le tiers inférieur du tube (5) lors de l'entrée des cadres de suspension des aiguilles arrière (4).
  - ▶ Régler le ressort (6) sur la cote X=115–120 mm.

### Régler le verrouillage (cadre)




BP000-175

Pour que le verrouillage (1) sur le cadre soit verrouillé en toute sécurité, la cote doit être de **X=20–40 mm**, mesurée entre le verrouillage (1) et le tube de fixation (2) sur le cadre.

- ▶ Contrôler la cote X entre le verrouillage (1) et le tube de fixation (2).
- ➔ Si la cote est de **X=20–40 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=20–40 mm** :
  - ▶ Régler le tube de fixation (2) sur la cote X=20–40 mm.

### Régler le verrouillage (cadre de suspension des aiguilles)




BP000-176 / EQ000-177

Pour que le cadre de suspension des aiguilles arrière (4) soit verrouillé en toute sécurité, la cote doit être de **X=1–6 mm**, mesurée entre le verrouillage (2) et le pivot (1) du cadre de suspension des aiguilles avant (5).

- ▶ Contrôler la cote X entre le verrouillage (2) et le pivot (1).
- ➔ Si la cote est de **X=1–6 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=1–6 mm** :
  - ▶ Démontez les tampons de caoutchouc (7) sur le côté droit et gauche de la machine.
  - ▶ Placer ou retirer le même nombre d'entretoises (8) sous les tampons de caoutchouc (7) sur le côté droit et gauche de la machine jusqu'à ce que la cote soit de X=1–6 mm.

### 23.3 Contrôler / régler la position des aiguilles du noueur par rapport au piston de presse



BP000-180

#### Contrôle

- ▶ Détendre complètement la tension du ressort du frein de l'aiguille.
- ▶ Déclencher le processus de liage à la main lorsque la machine est à l'arrêt, [voir page 128](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que les pointes d'aiguille (1) aient atteint le bord supérieur (2) des dispositifs d'arrêt fixes (3) dans le fond du canal de pressage, [voir page 129](#).
- ▶ Pour bloquer les aiguilles dans cette position, serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Contrôler la cote X entre le bord avant du piston de presse et la pointe d'aiguille.
- ➔ Si la cote est de **X=60–90 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **X n'est pas égale à 60–90 mm**, il convient de régler la position des aiguilles du noueur par rapport au piston de presse.


#### Réglage

- ▶ Démonter l'arbre à cardan d'entraînement de l'engrenage du noueur.

**AVIS ! Dommages sur les aiguilles du noueur !** Les aiguilles du noueur peuvent subir des dommages si le sens de travail du piston de presse n'est pas respecté. Régler la cote X uniquement dans le sens de travail du piston de presse (1) (voir flèche sur la figure).

- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que la cote soit de  $X=60-90$  mm, voir page 129.
- ▶ Monter et sécuriser l'arbre à cardan d'entraînement de l'arbre du noueur.
- ▶ Arrêter manuellement le processus de liage, voir page 128.
- ▶ Contrôler à nouveau la position des aiguilles du noueur par rapport au piston de presse.
- ▶ Régler la tension du ressort du frein de l'aiguille, Régler / contrôler le frein de l'aiguille.

## 23.4 Simuler la grosse balle




BP000-171

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir page 30.
- ✓ La ficelle de dessus est enfilée, voir page 114.
- ✓ La ficelle de dessous est enfilée, voir page 113.
- ✓ La ficelle de dessus est nouée à la ficelle de dessous.
- ▶ Créer un crochet d'arrêt (1).
- ▶ Pour simuler une grosse balle liée, il convient d'extraire la ficelle (2) du canal de pressage au moyen du crochet d'arrêt (1) et de la fixer sur la partie supérieure du volet de pressage avec un arbre (3).

Alternativement, un tournevis peut être utilisé au lieu de l'arbre (3).

## 23.5 Contrôler / régler l'aiguille supérieure



BP000-181

- ✓ L'aiguille supérieure est tendue.

- ✓ L'arbre de barre à ficelle est tendu, *voir page 317*.
- ▶ Simuler une grosse balle, *voir page 312*.
- ▶ Pour tendre le bras tendeur (1), retirer la ficelle de dessus (3) devant l'œillet de guidage de la ficelle (2).
- ▶ Déclencher le processus de liage à la main lorsque la machine est à l'arrêt, *voir page 128*.
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que l'aiguille supérieure (4) se lève, *voir page 129*.
- ▶ Poursuivre la rotation manuelle du volant d'inertie dans le sens de travail jusqu'à ce que l'aiguille du noueur (5) touche presque la ficelle de dessus (3).
  - ⇒ A cet instant, la ficelle de dessus (3) doit se trouver au centre en face de l'aiguille du noueur (5).


**Si la ficelle de dessus ne se trouve pas au centre en face de l'aiguille du noueur :**

- ▶ Aligner l'aiguille supérieure au moyen d'un levier de montage jusqu'à ce que la ficelle de dessus se trouve au centre en face de l'aiguille.

**Si la ficelle de dessus se trouve au centre en face de l'aiguille du noueur :**

- ▶ Continuer de tourner manuellement le volant d'inertie dans le sens de travail jusqu'à ce que l'engrenage du noueur se trouve en position de repos, *voir page 129*.
- ➔ Le processus de nouage est terminé. Durant la rotation du volant d'inertie, la ficelle de dessus se déplace légèrement vers la droite. Cela est prédéterminé par la construction étant donné que l'aiguille du noueur entraîne la ficelle de dessus dans le levier du couteau.

## 23.6 Contrôler / régler la barre à ficelle



BPG000-054

La barre à ficelle (3) écarte la ficelle de liage de l'aiguille et la presse contre le crochet du noueur. Si la ficelle n'est pas saisie par la barre à ficelle (3), le crochet du noueur ne peut pas recevoir la ficelle. Puis la barre à ficelle doit être réglée.

**Contrôler / régler la barre à ficelle en direction de l'aiguille du noueur (cadre de suspension des aiguilles)**

- ✓ L'arbre de barre à ficelle est détendu, *voir page 317*.


### Contrôler la barre à ficelle

- ▶ Déclencher le processus de liage à la main lorsque la machine est à l'arrêt, [voir page 128](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que l'aiguille du noueur (1) (cadre de suspension des aiguilles) se trouve juste devant l'entraîneur de ficelle (2), [voir page 129](#).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Tirer la goupille pliante et pivoter le noueur vers le haut.
- ▶ Pivoter la barre à ficelle (3) jusqu'au centre de l'aiguille du noueur (1) par rotation de l'arbre de barre à ficelle et contrôler la cote X.
- ➔ Si la cote est de **X=2–4 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=2–4 mm**, la barre à ficelle (1) doit être réglée.
- ▶ Répéter la procédure pour toutes les barres à ficelle (1).

### Régler la barre à ficelle

- ▶ Desserrer les écrous (4).
- ▶ Déplacer la barre à ficelle (3) jusqu'à ce que la cote soit de **X=2–4 mm**.
- ▶ Serrer les écrous (4).
- ▶ Pivoter le noueur vers le bas et verrouiller avec la goupille pliante.
- ▶ Répéter la procédure pour toutes les barres à ficelle (1).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Arrêter manuellement le processus de liage, [voir page 129](#).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Tendre l'arbre de barre à ficelle [voir page 317](#).
- ▶ Contrôler / régler la barre à ficelle en direction de la fente de canal, [voir page 314](#).
- ▶ Contrôler le débordement des barres à ficelle au niveau du deuxième nœud, [voir page 316](#).

## 23.7 Contrôler / régler la barre à ficelle en direction de la fente de canal



BPG000-050

- ▶ Désaccoupler la machine du tracteur, [voir page 212](#).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Vérifier que l'engrenage du noueur est en position de repos, [voir page 129](#).

### Contrôler la barre à ficelle en direction de la fente de canal

- ▶ Tirer la goupille pliante et pivoter le noueur vers le haut.
- ▶ Répéter la procédure pour tous les noueurs.
- ▶ Pousser manuellement la barre à ficelle (1) en direction de la fente de canal (5).
- ▶ Contrôler la cote X entre la pointe de la barre à ficelle et la fente du canal.
- ➔ Si la cote est de **X=0–5 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=0–5 mm**, la barre à ficelle (1) doit être réglée.

### Régler la barre à ficelle


Desserrer le contre-écrou (2) et la vis (3) du palier articulé.

- ▶ Tourner la tête articulée (4) jusqu'à ce que la cote soit de **X=0–5 mm**.
- ▶ Serrer le contre-écrou (2) et la vis (3).
- ▶ Répéter la procédure pour toutes les barres à ficelle.

### Contrôler la liberté de mouvement de la barre à ficelle.

- ▶ Détendre l'arbre de barre à ficelle, *voir page 317*.
- ▶ Pivoter la barre à ficelle manuellement.
- ➔ La barre à ficelle est correctement réglée si les mouvements de va-et-vient sont simples à réaliser.
- ➔ Si les mouvements de va-et-vient de la barre à ficelle sont difficilement réalisables, cela peut être dû aux causes suivantes :
  1. Remplacer la tringlerie de commande si la tringlerie de commande est tordue.
  2. Remplacer le palier articulé si ce dernier est rouillé.
  3. Enlever la rondelle d'ajustage si le jeu axial de l'arbre de barre à ficelle est trop réduit.
- ▶ Éliminer les causes 1 à 3 et contrôler resp. régler à nouveau la barre à ficelle, *voir page 313*.
- ▶ Pivoter le noueur vers le bas et verrouiller avec la goupille pliante.
- ▶ Répéter la procédure pour toutes les barres à ficelle.
- ▶ Tendre l'arbre de barre à ficelle, *voir page 317*.


### Contrôler le débordement des barres à ficelle au niveau du deuxième nœud



BP000-184

- ▶ Tourner manuellement le volant d'inertie dans le sens de travail jusqu'à ce que le premier nœud (nœud à boucles) soit lié.
  - ⇒ La barre à ficelle (1) pivote pour la première fois au-dessus de la fente de canal.
- ▶ Continuer de tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que la barre à ficelle (1) pivote pour la deuxième fois au-dessus de la fente de canal.
- ▶ Dès que la barre à ficelle (1) saisit la ficelle, serrer le frein du volant d'inertie ([voir page 106](#)) afin de bloquer les aiguilles du noueur dans cette position.
- ▶ Contrôler la cote X entre la pointe de la barre à ficelle et la ficelle.
- ➔ Si la cote est de **X=5-10 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=5-10 mm**, la barre à ficelle doit être réglée à nouveau, [voir page 313](#).
- ▶ Contrôler le débordement sur l'ensemble des barres à ficelle.

## 23.8 Tendre / détendre l'arbre de commande



BP000-318

L'arbre de commande (3) est tendu ou détendu via le ressort (2).

- ✓ L'engrenage du noueur se trouve en position de repos, [voir page 129](#).
- ✓ Le frein du volant d'inertie est serré, [voir page 106](#).


### Tendre l'arbre de commande

- ▶ Pour tendre le ressort (2), serrer l'écrou (1) jusqu'à ce que la cote soit égale à **X=235 mm** entre les œillets du ressort.

### Détendre l'arbre de commande

- ▶ Pour détendre le ressort (2), desserrer l'écrou (1) jusqu'à l'extrémité du filetage de la vis à œillet.

## 23.9 Tendre / détendre l'arbre de barre à ficelle



BPG000-051

L'arbre de barre à ficelle (1) est tendu ou détendu via le ressort (2).

- ✓ L'engrenage du noueur se trouve en position de repos, [voir page 129](#).
- ✓ Le frein du volant d'inertie est serré, [voir page 106](#).

### Tendre l'arbre de barre à ficelle

- ▶ Pour tendre le ressort (2), serrer l'écrou (3) jusqu'à ce que la cote soit égale à **X=285 mm** entre les œillets du ressort.

### Détendre l'arbre de barre à ficelle

- ▶ Pour détendre le ressort (2), desserrer l'écrou (3) jusqu'à l'extrémité du filetage de la vis à œillet.

## 23.10 Régler le noueur double

### AVERTISSEMENT

#### Danger de mort par desserrage intempestif du dispositif de liage

Si le processus de liage n'est pas verrouillé pour les travaux de remise en état, maintenance, réglage et réparation sur le noueur, le processus de liage peut être déclenché involontairement. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.


- ▶ Pour les travaux de remise en état, maintenance, réglage ou réparation sur le noueur, toujours sécuriser l'arbre du noueur contre un déclenchement intempestif du liage avec le levier de sécurité.

Le noueur a été réglé et contrôlé par le fabricant. Il doit pouvoir fonctionner correctement sans qu'aucun réglage supplémentaire ne soit nécessaire.

S'il y a des problèmes concernant le liage lors de la première mise en service :

- ▶ Ne pas régler tout de suite les composants sur le noueur.
- ▶ S'assurer que les composants ne présentent pas des dommages à la peinture ou des parties rugueuses et qu'ils sont exempts de grille.
- ▶ Si des composants présentent des dommages à la peinture, de rouille et des points rugueux, les défauts doivent être remédiés.
- ▶ S'assurer que les supports de ficelle et les noueurs sont exempts de la graisse antirouille.
  - ⇒ Si la graisse antirouille est présente, l'enlever du support de ficelle et du noueur.

#### 23.10.1 Bloquer / débloquer le liage



BP000-107

Afin de ne pas déclencher intempestivement le liage lors des travaux de remise en état, maintenance, réglage ou réparation sur le noueur, le liage doit être bloqué.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).


##### Bloquer le liage

- ▶ Pour bloquer le liage, amener le levier de sécurité (2) de la position (I) à la position (II) et le déposer sur le tourillon (1).

##### Débloquer le liage

- ▶ Pour débloquer le liage, amener le levier de sécurité (2) de la position (II) à la position (I).

#### 23.10.2 Régler le crochet du noueur



BPG000-038

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ L'arbre du noueur est sécurisé, [voir page 109](#).

Le contacteur (3) permet de tendre la lame du noueur (1) du crochet du noueur (4).

Si l'effet de serrage est trop important au niveau de la lame du noueur (1), le nœud reste accroché à la lame du noueur. La ficelle se déchire.

Si l'effet de serrage est trop faible, aucun nœud ou un nœud lâche est formé.

### Augmenter l'effet de serrage


- ▶ Serrer l'écrou (2) d'environ 30°.

### Réduire l'effet de serrage

Pour pouvoir lier un nœud, la lame du noueur (1) du crochet du noueur (4) requiert au moins un effet de serrage minimale. C'est pourquoi l'effet de serrage ne doit pas être complètement éliminé à l'aide de l'écrou (2).

- ▶ Pour déterminer la force de serrage existante, placer le tournevis (5) sous la lame du noueur (1) et déterminer la tension actuelle en tournant le tournevis.
- ▶ Desserrer l'écrou (2) d'environ 30°.
- ▶ Placer à nouveau le tournevis (5) sous la lame du noueur (1), puis contrôler la tension réglée en tournant le tournevis.
- ➔ La force de serrage nouvellement réglée est plus faible.

## 23.10.3 Régler la retenue de la ficelle



BPG000-039

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ✓ L'arbre du noueur est sécurisé, [voir page 109](#).

La fonction de l'entraîneur de ficelle (2) dépend de la position de son entaille par rapport au dispositif de nettoyage du disque porte-ficelle (1). L'entraîneur de ficelle (2) est réglé en usine sur une cote **X=0-2 mm**.

Si l'entaille de l'entraîneur de ficelle (2) est positionnée trop en avant (dans le sens des aiguilles d'une montre), la ficelle amenée par l'aiguille du noueur ne peut être saisie par l'entraîneur de ficelle.

Si l'entaille de l'entraîneur de ficelle (2) est positionnée trop en arrière (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), la ficelle risque de s'enrouler autour du crochet du noueur ou de ne pas être saisie par la lame du noueur.

### Réglage


- ✓ L'entaille de l'entraîneur de ficelle (2) se trouve dans la position représentée.
- ▶ Desserrer l'écrou jusqu'à ce que l'écrou (3) affleure l'extrémité du filetage de la vis sans fin.
- ▶ Desserrer la vis sans fin en tapant légèrement contre l'écrou (3).
- ▶ Tourner la vis sans fin jusqu'à ce que la cote soit de **X=0–2 mm**.
- ▶ Serrer l'écrou (3).

### Contrôle

- ▶ Pour contrôler la position correcte de l'entaille, effectuer au moins 2 processus de liage, *voir page 129*.

#### 23.10.4 Régler la force de retenue du support de ficelle

La nature et le degré d'humidité de la matière récoltée, la hauteur de la densité de pressage de même que le choix de la ficelle conditionnent les différents réglages qui, en cas de besoin, peuvent être testés dans les conditions de fonctionnement. Le support de ficelle (1) doit serrer la ficelle suffisamment pour qu'elle ne soit pas extraite de la retenue de la ficelle pendant le liage. Un serrage trop fort effiloche la ficelle.




BPG000-040

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.
- ✓ L'arbre du noueur est sécurisé, *voir page 109*.

La force de retenue est pré-réglée en usine.

- ▶ Desserrer le contre-écrou (4).
- ▶ Augmenter ou réduire la précontrainte des ressorts de retenue de la ficelle (3) à l'aide de la vis (2) (un demi-tour environ).
- ▶ Serrer le contre-écrou (3).

### 23.10.5 Contrôler le levier du couteau




BPG000-041

Le levier du couteau (1) doit être positionné de sorte que le crochet du noueur (3) puisse tourner librement sans toucher le levier du couteau.

Le peigne (2) du levier de couteau doit toucher légèrement, mais de manière homogène, le dos du crochet du noueur (3). L'écart entre le peigne du levier du couteau et la pointe du crochet du noueur doit être, dans la position du point mort du levier du couteau, de **X=15–18 mm**. Le levier du couteau a atteint la position du point mort lorsque le galet du levier du couteau se trouve sur le point le plus haut de la came (4) dans le disque du noueur (5).

Les zones de guidage de la ficelle du levier de couteau (zone identifiée (I)) doivent être lissées et arrondies pour éviter d'arracher la ficelle. Le levier du couteau doit être remplacé dès l'apparition de marques d'usure au niveau de la zone marquée (formation de stries).


- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Déclencher le processus de liage à la main lorsque la machine est à l'arrêt, [voir page 128](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que le galet du levier du couteau se trouve sur le point le plus haut de la came (4) dans le disque du noueur (5), [voir page 129](#).
- ▶ Serrer le frein de volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Contrôler la cote X.
  - ⇒ Si la dimension est de **X=15–18 mm**, le réglage est correct.
  - ⇒ Si la dimension **n'est pas X=15–18 mm**, remplacer le levier du couteau.
- ▶ Vérifier par un contrôle visuel que la zone marquée (I) est lissée et arrondie.
  - ⇒ Remplacer le levier du couteau dès l'apparition de marques d'usure au niveau de la zone (I) (formation de stries).



BP000-204

- ▶ Vérifier par contrôle visuel que les extrémités de la ficelle de liage ne sont pas coupées à des longueurs différentes ou sont effilochées.
  - ⇒ Si les extrémités de la ficelle de liage sont coupées à des longueurs différentes ou sont effilochées, réaffûter les couteaux de ficelle.
  - ⇒ Remplacer les couteaux de ficelle lorsqu'ils sont cassés ou l'usure est trop élevée
- ▶ Répéter la procédure pour tous les leviers du couteau et couteaux de ficelle.


#### 23.10.6 Contrôler/régler le jeu axial du levier du couteau



BP000-296

- ▶ Vérifier manuellement que le levier du couteau (1) peut être déplacé.
- ➔ Si le levier du couteau (1) ne peut être déplacé, il n'y a pas de jeu axial et le levier du couteau est alors réglé correctement.
- ➔ Si le levier du couteau (1) peut être déplacé, il y a du jeu axial et le levier du couteau doit alors être réglé :
  - ▶ Serrer les écrous (2) jusqu'à ce que le levier du couteau ne puisse plus être déplacé.
- ➔ Si le levier du couteau (1) ne peut être fixé, remplacer le levier du couteau (1) et/ou la douille.

#### 23.11 Régler le piston de presse




BP000-210

Les 4 galets (1) du piston de presse doivent porter uniformément.

##### 23.11.1 Régler le couteau de piston de presse


Un réglage précis des couteaux de piston de presse est nécessaire pour obtenir des dessous de grosses balles lisses.



BPG000-042

- Le canal de pressage est équipé de 2 contre-couteaux.
- Le piston de presse (1) est équipé de 6 couteaux.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que les couteaux (2) se trouvent au-dessus du contre-couteau (3), [voir page 129](#).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Contrôler la cote X entre le couteau (2) et le contre-couteau (3).
- ➔ Le réglage est correct si la dimension est de **X=2-4 mm**.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=2-4 mm**, ajouter ou retirer des entretoises.
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que les couteaux (2) sont librement accessibles, [voir page 129](#).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Dévisser les tôles frontales (5).
- ▶ Desserrer les vis du couteau (2) et ajouter ou retirer des entretoises (4) jusqu'à ce que la cote soit de **X=2-4 mm**.
- ▶ Serrer les vis sur les couteaux.
- ▶ Visser les tôles frontales (5).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que les couteaux (2) se trouvent au-dessus du contre-couteau (3), [voir page 129](#).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Contrôler la cote X entre le couteau et le contre-couteau.
- ➔ Le réglage est correct si la dimension est de **X=2-4 mm**.
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=2-4 mm**, répéter l'opération.

### 23.11.2 Régler les couteaux de piston de presse latéraux



BP000-321


Les couteaux de piston de presse latéraux (2) sont réglés de façon identique sur le côté gauche et droit du piston de presse (1). La procédure à suivre décrite ci-après pour régler les couteaux de piston de presse latéraux est par conséquent valable pour les deux côtés du piston de presse (1).

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie dans le sens de travail ([voir page 129](#)) et déplacer le piston de presse (1) une fois complètement en arrière et en avant. Ce faisant, observer la cote X aux couteaux de piston de presse latéraux (4).
- ➔ Si la cote est de **X=3–5 mm** à l'endroit le plus étroit pendant tout le mouvement, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote n'est pas de **X=3–5 mm** à l'endroit le plus étroit pendant tout le mouvement, les couteaux de piston de presse doivent être réglés.

#### Régler le couteau de piston de presse

- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Desserrer les vis (3).
- ▶ Déplacer le couteau de piston de presse latéral jusqu'à ce que la cote soit de **X=3–5 mm**.
- ▶ Serrer les vis (3).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie dans le sens de travail ([voir page 129](#)) et déplacer le piston de presse (1) une fois complètement en arrière et en avant. Ce faisant, observer la cote X aux couteaux de piston de presse latéraux (4).
- ➔ Si la cote **n'est pas de X=3–5 mm** à l'endroit le plus étroit pendant tout le mouvement, répéter l'opération jusqu'à ce que la cote soit de **X=3–5 mm** à l'endroit le plus étroit du canal de pressage.

### 23.11.3 Contrôler / régler les barres de nettoyage



BP000-216


Des barres de nettoyage (1) sont montées au niveau des 4 galets (3) du piston de presse. Ces barres libèrent les glissières du piston de presse de tout dépôt.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.
- ▶ Contrôler la cote X.
  - ⇒ Si la cote est de **X=1–2 mm**, le réglage est correct.
  - ⇒ Si la cote **n'est pas de X=1–2 mm**, les barres de nettoyage (1) doivent être réglées.

#### Réglage

- ▶ Desserrer les vis (3).
- ▶ Régler la barre de nettoyage (1) sur la cote **X=1–2 mm**.
- ▶ Serrer les vis (3).
- ▶ Répéter la procédure pour toutes les barres de nettoyage.

### 23.11.4 Réglage latéral du piston de presse



BP000-217


Le piston de presse (1) doit être aligné au centre du canal de pressage (2).

Veiller à ce que le piston de presse soit complètement libre et ne frotte pas contre les raclours fixes sur le fond du canal et sous la table du noueur.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie dans le sens de travail ([voir page 129](#)) et déplacer le piston de presse (1) une fois complètement en arrière et en avant. Ce faisant, observer la cote X au canal de pressage (2).
- ➔ Si la cote est de  $X=1-2$  mm à l'endroit le plus étroit pendant tout le mouvement, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas de  $X=1-2$  mm** à l'endroit le plus étroit pendant tout le mouvement, le piston de presse doit être réglé.

#### Aligner le piston de presse

- ▶ Tourner le volant d'inertie dans le sens de travail ([voir page 129](#)) et amener le piston de presse (1) en position la plus avancée.
- ▶ Serrer le frein de volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Soulever les boîtes à ficelle, [voir page 108](#).



BP000-218

- ▶ Démontez la tôle (3).
- ▶ Détacher les rondelles de glissement (4).

#### Si la cote $X < 1-2$ mm


- ▶ Ajouter les tôles de compensation (5) entre le piston de presse (1) et les rondelles de glissement (4).
- ▶ Serrer les rondelles de glissement (4).

#### Si la cote $X > 1-2$ mm

- ▶ Retirer les tôles de compensation (5) entre le piston de presse (1) et les rondelles de glissement (4).
- ▶ Serrer les rondelles de glissement (4).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie dans le sens de travail ([voir page 129](#)) et déplacer le piston de presse (1) une fois complètement en arrière et en avant. Ce faisant, observer la cote X au canal de pressage (2).
- ➔ Si la cote **n'est pas de  $X=1-2$  mm** à l'endroit le plus étroit pendant tout le mouvement, répéter opération jusqu'à ce que la cote est de  $X=1-2$  mm à l'endroit le plus étroit du canal de pressage.

## 23.12 Réglage de l'empaqueteur par rapport au piston de presse

### Description de sous-ensemble



BPG000-044

- |   |                               |     |  |
|---|-------------------------------|-----|--|
| 1 | Boîte de distribution         | 8   | Tige de piston   |
| 2 | Attelage à chaînes            | 9   | Piston de presse   |
| 3 | Engrenage d'empaqueteur       | 10  | Empaqueteur  |
| 4 | Accouplement de l'empaqueteur | 11  | Barre de l'empaqueteur   |
| 5 | Fenêtre de contrôle           | 12  | Barre alimentation   |
| 6 | Boîte de vitesses principale  | 13  | Volant d'inertie   |
| 7 | Bras de manivelle             | (I) | Position étendue (point mort arrière)Ex-<br>tension (point mort arrière) |


L'empaqueteur (10) est réglé correctement par rapport au piston de presse (9) lorsque la tige de piston (8) se trouve en position étendue (I). En même temps, le grand galet de la barre de l'empaqueteur (11) qui roule devant la barre d'alimentation (12) doit se trouver dans la zone **30–60 mm** sous la fenêtre de contrôle (5).

Un réglage de l'empaqueur par rapport au piston de presse est uniquement nécessaire lorsque les composants suivants ont été démontés :

- Accouplement de l'empaqueur (4), engrenage d'empaqueur (3), attelage à chaînes (2)
- Boîte de distribution (1) (ou démontage de la chaîne cinématique de la boîte de distribution à la boîte de vitesses principale (6))
- Bras de manivelle (7) de la boîte de vitesses principale (6)
- ▶ Vérifier si l'accouplement de l'empaqueur est engagé, [voir page 328](#).
- ▶ Vérifier si le système d'alimentation variable se trouve en position neutre, [voir page 332](#).
- ▶ Amener la barre de l'empaqueur (11) en position, [voir page 329](#).
- ▶ Amener le piston de presse en position, [voir page 330](#).

#### 23.12.1 Contrôler l'accouplement de l'empaqueur

Sur la version avec « empaqueur ouvert »




BP000-222

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

L'accouplement de l'empaqueur est correctement engagé si les repères extérieurs (2) sur l'accouplement de l'empaqueur coïncident avec le repère (1) sur la bague interne de l'accouplement de l'empaqueur.


### 23.12.2 Positionner la barre de l'empaqueteur



BPG000-045

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail jusqu'à ce que le grand galet de la barre de l'empaqueteur (3) qui roule devant la barre d'alimentation (2) soit affiché à la fenêtre de contrôle (1).
- ▶ Continuer de tourner le volant d'inertie jusqu'à ce que la cote soit de **X=30–60 mm** entre le grand galet de la barre de l'empaqueteur (3) et sous la fenêtre de contrôle.
- ▶ Bloquer l'empaqueteur dans cette position avec un levier de montage.
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).

### 23.12.3 Positionner le piston de presse



BPG000-046

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Positionner la barre de l'empaqueteur, [voir page 329](#).
- ▶ Démontez la protection (6) de l'attelage à chaînes.
- ▶ Retirez la chaîne articulée (7) de l'attelage à chaînes.
- ▶ Desserrez le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tournez le volant d'inertie (13) dans le sens de travail ([voir page 129](#)) jusqu'à ce que la tige de piston (8) se trouve en position étendue (I) (point mort arrière).
- ▶ Serrez le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Posez la chaîne articulée (7) de l'attelage à chaînes et sécurisez.
- ▶ Montez la protection (6) sur l'attelage à chaînes.
- ▶ Enlevez le levier de montage.


#### Vérifier le réglage

- ▶ Desserrez le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tournez le volant d'inertie (13) dans le sens de travail ([voir page 129](#)) jusqu'à ce que la tige de piston (8) se trouve en position étendue (I) (point mort arrière).

L'empaqueteur (10) est réglé correctement par rapport au piston de presse (9) lorsque la tige de piston (8) se trouve en position étendue (I). En même temps, le grand galet de la barre de l'empaqueteur (11) qui roule devant la barre d'alimentation (12) doit se trouver dans la zone **30–60 mm** sous la fenêtre de contrôle (5).

Si la cote n'est pas correctement réglée, recommencer les réglages depuis le début, [voir page 327](#).

## 23.13 Contrôler / régler le système d'alimentation variable



BPG000-047

- |   |   |    |                                   |
|---|---|----|-----------------------------------|
| 1 | Fourche de frein                              | 9  | Tige filetée                      |
| 2 | Ressort (dispositif de positionnement neutre) | 10 | Butée (côté gauche de la machine) |
| 3 | Dispositif de positionnement neutre           | 11 | Râteau de retenue                 |
| 4 | Galet (dispositif de positionnement neutre)   | 12 | Auge d'empaqueur                  |
| 5 | Disque-came                                   | 13 | Vis de réglage (enclume)          |
| 6 | Lame de déclenchement                         | 14 | Enclume                           |
| 7 | Roulement à billes rainuré (enclume)          | 15 | Plaque de frein                   |
| 8 | Ressort (sensibilité de déclenchement)        |    |                                   |

### 23.13.1 Prérégler la tige filetée / butée du râteau de retenue

**AVIS**

**Dommages sur la machine par déplacement de la tige filetée**


Afin d'éviter des dommages sur la machine, ne jamais mettre la tige filetée (9) dans la position (VI).

**Pour la version « MultiBale »**

**AVIS**

**Dommages sur la machine en déplaçant le râteau de retenue**

Afin d'éviter des dommages à la machine, ne jamais modifier la position du râteau de retenue (11).



BPG000-048

Le râtelier de retenue (11) est monté en position (I) en usine.

La tige filetée (9) est réglée en usine en position (V). Elle ne doit **jamais** être déplacée en position (VI).


Un réglage du système d'alimentation variable est nécessaire lorsque

- le remplissage en hauteur du canal de passage ne suffit pas (le remplissage de la grosse balle doit être amélioré vers le haut).
- l'accouplement de surcharge de l'empaqueteur déclenche trop souvent.

**Respecter l'ordre suivant lors du réglage du système d'alimentation variable :**

- Amener le système d'alimentation variable en position neutre, voir page 332.
- Contrôler / régler la sensibilité de déclenchement voir page 335.

### 23.13.2 Position neutre du système d'alimentation variable



BP000-234

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir page 30.

### Position neutre

- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, *voir page 106*.
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail (*voir page 129*) jusqu'à ce que le galet (4) dans le dispositif de positionnement neutre (3) soit engagé.
- ➔ Le système d'alimentation variable est en position neutre.
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, *voir page 107*.


La position neutre est correctement réglée lorsque

- lorsque l'enclume (14) se trouve au niveau de la vis de réglage (13).
- le milieu du rouleau du roulement à billes rainuré (7) repose à une cote de  $Y=5 - 8$  mm de la pointe de la lame de déclenchement (6) sur la lame de déclenchement.
- le râteau de retenue (11) présente une cote de  $X=5 - 10$  mm par rapport à l'auge de l'empaqueteur (12).
- ▶ Contrôler les réglages et les corriger, si nécessaire.

### Corriger

- ▶ Régler la vis de réglage (13) jusqu'à ce que la cote soit de  $Y=5 - 8$  mm entre le milieu du roulement à billes rainuré et la pointe de la lame de déclenchement (6).
- ▶ Ce faisant, s'assurer que le roulement à billes rainuré repose sur la lame de déclenchement.
- ➔ Si la cote Y ne peut pas être réglée, contrôler le dispositif amortisseur et le régler, si nécessaire, *voir page 338*.
- ▶ Régler la tige filetée (9) jusqu'à ce que le râteau de retenue (11) présente une cote de  $X=5 - 10$  mm par rapport à l'arête de l'auge de l'empaqueteur (12).

### 23.13.3 Régler le dispositif de positionnement neutre



BP000-235


- ✓ Le système d'alimentation variable est en position neutre, *voir page 332*.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.
- ▶ Détendre le ressort (2).
- ▶ Desserrer la vis (23).
- ▶ Faire pivoter le dispositif de positionnement neutre (3) manuellement vers le haut.
- ▶ Faire pivoter manuellement le disque-came (5) le plus loin possible dans la direction (I) et le maintenir.
- ▶ Faire pivoter le dispositif de positionnement neutre (3) vers le bas et tourner l'excentrique (22) jusqu'à ce que le galet (4) se trouve dans la zone inférieure (III) du dispositif de positionnement neutre.
- ▶ Serrer la vis (23).

- ▶ Relâcher le disque-came (5).
  - ⇒ Le galet (4) du dispositif de positionnement neutre pivote dans la zone supérieure (II) du dispositif de positionnement neutre.
- ▶ Détendre le ressort (2), *voir page 334*.
- ▶ Régler le tampon de caoutchouc du dispositif de positionnement neutre, *voir page 334*.

#### Contrôler la liberté de mouvement du cliquet

- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, *voir page 106*.
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens de travail (*voir page 129*) jusqu'à ce que le galet (4) s'enclenche à nouveau dans le dispositif de positionnement neutre (3).
- ▶ Veiller à ce que la lame de déclenchement (6) ne se meut pas pendant l'ensemble du processus.


#### 23.13.4 Régler le tampon de caoutchouc du dispositif de positionnement neutre



BP000-236

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.
- ✓ Le système d'alimentation variable est en position neutre, *voir page 332*.
- ▶ Placer ou retirer des rondelles en dessous des tampons de caoutchouc (16) jusqu'à ce que la cote soit de  $X=0-2$  mm.

#### 23.13.5 Contrôler / régler le ressort sur le dispositif de positionnement neutre




BP000-237

Le ressort (2) est réglé en usine sur la cote  $X=185$  mm.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir page 30*.

- ✓ Le système d'alimentation variable est en position zéro, [voir page 332](#).
- ▶ Contrôler la cote X.
  - ⇒ Si la cote est de **X=185 mm**, le réglage est correct.
  - ⇒ Si la cote **n'est pas de X=185 mm**, le ressort (2) doit être réglé.
- ▶ Régler le ressort (2) sur la cote **X=185 mm**.

### 23.13.6 Régler la sensibilité de déclenchement



BP000-238

La sensibilité de déclenchement du râteau de retenue est réglée via le ressort (8). Après le pivotement du râteau de retenue, le ressort ramène le râteau de retenue en position zéro.

La longueur du ressort est pré-réglée en usine sur la cote de **X=205–210 mm**. Plus la tension du ressort est élevée, plus on accumule de matière récoltée dans le canal de pressage.

#### Recommandations concernant le réglage de la sensibilité de déclenchement

- Augmenter la tension du ressort si le remplissage en hauteur du canal de pressage ne suffit pas. Ceci améliore le remplissage de la grosse balle vers le haut.
- Une tension du ressort trop élevée peut bloquer l'empaqueur et donc entraîner une diminution du débit.
- Diminuer la tension du ressort si l'accouplement de surcharge de l'empaqueur déclenche trop souvent.
- Les angles de balle mal remplis sont le plus souvent dus à une forme d'andain peu favorable ou à une conduite non équilibrée.

#### Augmenter / diminuer la tension du ressort

- ▶ Desserrer le raccord à vis (13).
- ▶ Pour réduire la tension du ressort, diminuer la cote X.
- ▶ Pour augmenter la tension du ressort, augmenter la cote X.
- ▶ Serrer le raccord à vis (16).

#### **INFORMATION**

##### **Réglage de la sensibilité de déclenchement ne suffit pas**

Si la forme des balles n'est toujours pas satisfaisante après la tension maximale du ressort, monter le râteau de retenue dans la position immédiatement supérieure, [voir page 336](#).

Si le limiteur de charge déclenche encore trop souvent après la diminution maximale de la tension du ressort, monter le râteau de retenue dans la position immédiatement inférieure, [voir page 336](#).

### 23.13.7 Déplacer le râteau de retenue

AVIS

**Dommages sur la machine par déplacement de la tige filetée**

Afin d'éviter des dommages sur la machine, ne jamais mettre la tige filetée (9) dans la position (VI).

**Pour la version « MultiBale »**


AVIS

**Dommages sur la machine en déplaçant le râteau de retenue**

Afin d'éviter des dommages à la machine, ne jamais modifier la position du râteau de retenue (11).

**INFORMATION**

Déplacer uniquement le râteau de retenue (11) si la sensibilité de déclenchement ne peut plus être réglée via le ressort, [voir page 335](#).



BPG000-048

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).

Monter le râteau de retenue (11) dans la position immédiatement supérieure si la forme des balles n'est toujours pas satisfaisante après l'augmentation maximale de la sensibilité de déclenchement.

Monter le râteau de retenue (11) dans la position inférieure suivante si le limiteur de charge déclenche encore trop souvent après la diminution maximale de la sensibilité de déclenchement.


**Déplacer le râteau de retenue**

- ▶ Desserrer la vis six pans (17).
- ▶ Déplacer le râteau de retenue (11) dans la position souhaitée.
- ▶ Serrer la vis six pans (17).

Après que le râteau de retenue a été déplacé, les réglages suivants doivent être contrôlés et le cas échéant ajustés :

- ▶ Contrôler la position neutre, [voir page 332](#).
- ▶ Contrôler la sensibilité de déclenchement et la régler le cas échéant, [voir page 335](#).
- ▶ Contrôler la butée pour le râteau de retenue et la régler le cas échéant, [voir page 336](#).
- ▶ Contrôler le dispositif amortisseur et le régler le cas échéant, [voir page 338](#).

### 23.13.8 Régler la butée du râteau de retenue




BPG000-049

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Desserrer les écrous (19) et déplacer la butée vers l'arrière.
- ▶ Pour déclencher le système d'alimentation variable, tirer le râteau de retenue (11) manuellement vers l'arrière.
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner manuellement le volant d'inertie dans le sens de travail jusqu'à ce que le roulement à billes rainuré (7) repose sur le point le plus haut (zone I) du disque-came (5).
- ➔ Dans cette position, les dents (18) du râteau de retenue (11) doivent se trouver en dehors (II) de l'auge de râteau (12).
- ▶ Contrôler que les dents (18) se trouvent en dehors (I) de l'auge de râteau (12).
- ➔ Si les dents ne se trouvent pas en dehors de l'auge de râteau :
- ▶ Corriger la longueur de la tige filetée jusqu'à ce que les dents se trouvent en dehors de l'auge de râteau.

#### Régler la butée

- ▶ Déplacer la butée (10) jusqu'à ce que la cote soit de **X=2 mm**.
- ▶ Serrer les écrous (19).


### Contrôler la cote Y



BP000-241

- ▶ Tirer le râteau de retenue jusqu'en butée (10).
- ▶ Contrôler la cote Y entre le roulement à billes rainuré (7) et le disque-came (5).
- ➔ Si la cote soit de  $Y=5\text{ mm}$ , le réglage est correct.
- ➔ Si la cote n'est pas de  $Y= 5\text{ mm}$ , la butée (10) doit être déplacée.
- ➔ Si la cote Y ne peut pas être réglée, le dispositif amortisseur entrave le chemin de pivotement du râteau de retenue. Ensuite, la fourche de frein du dispositif amortisseur doit être réglée, voir page 338.

### 23.13.9 Contrôler / régler le dispositif amortisseur



BP000-242

Le dispositif amortisseur empêche le râteau de retenue de provoquer l'activation intempestive de l'accouplement VFS par un mouvement de recul.

La longueur de course de freinage dans les deux positions finales est réglée sur la fourche de frein (1).

Positions finales signifie :

Position finale (II) : Le système d'alimentation variable est en position neutre.

Position finale (III) : Le système d'alimentation variable est déclenché, les dents du râteau de retenue doivent se trouver en dehors de l'auge de l'empaqueteur.

### Contrôler le dispositif amortisseur

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir page 30.
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, voir page 106.


Tourner manuellement le volant d'inertie dans le sens de travail jusqu'à ce que le système d'alimentation variable soit en position neutre.

- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Mesurer et noter la cote Y entre le bord de l'enclume (14) et la plaque de frein (15).
- ▶ Pour déclencher le système d'alimentation variable, tirer le râteau de retenue vers l'arrière.
- ▶ Tourner manuellement le volant d'inertie dans le sens de travail jusqu'à ce que le roulement à billes rainuré repose sur le point le plus haut (zone « I ») du disque-came, [voir page 337](#).
- ▶ Mesurer et noter la cote Z entre l'arête de l'enclume (14) et la plaque de frein (15).
- ➔ La cote Y et la cote Z doivent être identiques.
- ➔ Si la cote Y et la cote Z **ne sont pas** identiques, la fourche de frein doit être réglée.

### Régler la fourche de frein

- ▶ Dévisser le raccord vissé (20).
- ▶ Déplacer la fourche de frein.
- ▶ Serrer le raccord vissé (20).
- ▶ Contraindre le ressort (21) du frein à une cote de **X=55 mm** (longueur utile du ressort).
- ▶ Contrôler à nouveau le dispositif amortisseur et répéter la procédure jusqu'à ce que la cote Y et la cote Z soient identiques.

## 23.14 Régler le frein du volant d'inertie



BPG000-075

Le frein du volant d'inertie se trouve sur le côté gauche du volant d'inertie. Si l'effet de freinage obtenu par le frein du volant d'inertie n'est plus suffisant, l'effet de freinage peut être ajusté en rallongeant la broche (1).


Réglage d'usine **cote X=340 mm**

## 23.15 Contrôler / remplacer les galets

Les galets de l'empaqueteur sur le côté droit et gauche de la machine sont soumis à de fortes sollicitations. Il convient donc de les remplacer en cas d'usure accrue (jeu des paliers).

Respecter les intervalles pour contrôler les galets, [voir page 224](#).

**Contrôle**




BP000-470

Contrôler le basculement (2) et le jeu axial (3) du galet en déchargeant le galet (1). Afin de délester le galet (1), le galet (1) doit être visible dans l'orifice (5) du cadre de l'empaqueteur. Soulever le galet (1) avec un levier de montage.

Dans les conditions suivantes, il est nécessaire de remplacer le galet (1) :

- Si le galet est cassé ou déformé.
- Si le galet tourne difficilement.
- Si le galet oscille légèrement (2) (bague extérieure vers l'essieu).
- Si le galet présente un jeu axial (3)  $\geq 1$  mm.
- Si la surface enveloppe (4) du galet présente l'usure :

Diamètre nominal du galet en mm	Usure en mm
47	2
72	3

**Remplacer**


BPG000-069

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir page 30](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens du travail jusqu'à ce que le galet à remplacer puisse être détaché avec une clé à six pans creux par l'orifice (1).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Détacher le galet.
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens du travail jusqu'à ce que le galet détaché puisse être retiré par l'orifice (2).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Retirer le galet par l'orifice (2).
- ▶ Insérer le nouveau galet en utilisant un produit bloque-vis (par ex. Loctite à résistance moyenne) et le serrer à la main.
- ▶ Desserrer le frein du volant d'inertie, [voir page 106](#).
- ▶ Tourner le volant d'inertie manuellement dans le sens du travail jusqu'à ce que le galet remplacé puisse être serré avec une clé à six pans creux par l'orifice (1).
- ▶ Serrer le frein du volant d'inertie, [voir page 107](#).
- ▶ Serrer le galet :

	Diamètre nominal en mm	Filetage	Couple de serrage en Nm
Galet (II) dans la figure	47	M20 x 1,5	120
Galet (I) dans la figure	72	M24 x 1,5	220


## 23.16 Purger l'hydraulique de travail pour la version « Confort 1.0 »

### AVERTISSEMENT

#### Risque de blessures dû à une hydraulique de travail non purgée

**Pour la version « Assistance au démarrage » :** Si l'hydraulique de travail n'est pas purgée via le bloc de commande, l'assistance au démarrage peut involontairement entrer en mouvement. Cela peut provoquer un déplacement involontaire de composants et blesser grièvement des personnes.

- ▶ Pour éviter que des personnes ne se blessent, il convient de purger l'hydraulique de travail après la première mise en service et les travaux de maintenance et de remise en état sur l'hydraulique de travail.



BP000-286

La purge de l'hydraulique de travail est nécessaire après la première mise en service et les travaux de maintenance et de remise en état sur l'hydraulique de travail.

La purge s'effectue en plusieurs étapes :

- Purger l'hydraulique de travail en actionnant toutes les fonctions de travail, [voir page 342](#).
- Purger le bloc de commande avec la vis du système dévissée, [voir page 343](#).
- Purger le bloc de commande avec la vis du système vissée, [voir page 343](#).
- Marche d'essai après la purge :
  - Marche d'essai pour les tracteurs avec système Load-Sensing et machine **avec** assistance au démarrage, [voir page 344](#).
  - Marche d'essai pour les tracteurs avec système Load-Sensing et machine **sans** assistance au démarrage, [voir page 345](#).
  - Marche d'essai pour les tracteurs avec système de courant constant et machine avec assistance au démarrage, [voir page 345](#).
  - Marche d'essai pour banc d'essai et machine avec assistance au démarrage, [voir page 345](#).

#### Purger l'hydraulique de travail en actionnant toutes les fonctions de travail.

- ▶ Raccorder les flexibles hydrauliques () à un appareil de commande à double effet.
- ▶ Désaccoupler le flexible hydraulique ()
- ▶ Pour éliminer les pénétrations d'air de l'hydraulique de travail, actionner à plusieurs reprises toutes les fonctions de travail.

Fonctions de travail :

- Ejecteur de balles
- Rampe d'éjection des balles
- **Pour la version « Mécanisme de coupe »** : Casette à couteaux
- **Pour la version « Essieu directeur auto-directionnel »** : Essieu directeur auto-directionnel
- **Pour la version « Assistance au démarrage »** : Assistance au démarrage

### 23.16.1 Désaérer le bloc de commande lorsque la vis du système est dévissée

- ▶ Pour mettre le système hors pression, amener l'appareil de commande à double

effet () en position flottante.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*.
- ▶ Dévisser la vis du système (1) jusqu'à la butée.
- ▶ Retirer le capuchon en plastique situé sur la vanne (K17).

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures accru !** Le moteur du tracteur en marche présente un risque de blessures accru. Par conséquent, bloquer le tracteur pour l'empêcher de rouler et ne jamais activer la prise de force.

- ▶ Démarrer le tracteur.
- ▶ Pour appliquer le système hydraulique de la pression, mettre l'appareil de

commande () sous pression.

- ▶ Desserrer la vis à six pans creux (2) située à l'intérieur d'un tour à l'aide d'une clé Allen (2 mm).
- ▶ Récupérer l'huile hydraulique qui s'échappe dans un récipient approprié et l'éliminer de manière conforme.
- ▶ **Sans version « assistance au démarrage »** : Actionner une fonction (par ex. éjecteur de balles) plusieurs fois à la suite jusqu'à ce que l'huile hydraulique sorte sans faire de bulles.
- ▶ **Sur la version avec « assistance au démarrage »** : Activer l'assistance au démarrage plusieurs fois à la suite via le terminal jusqu'à ce que l'huile hydraulique sorte sans faire de bulles.
- ▶ Lorsque l'huile hydraulique sorte sans faire de bulles, serrer la vis à six pans creux (2).

### 23.16.2 Désaérer le bloc de commande avec la vis du système serrée

- ▶ Pour mettre le système hors pression, amener l'appareil de commande à double

effet () en position flottante.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir page 30*.
- ▶ Visser la vis du système (1) jusqu'à la butée.

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessures accru !** Le moteur du tracteur en marche présente un risque de blessures accru. Par conséquent, bloquer le tracteur pour l'empêcher de rouler et ne jamais activer la prise de force.

- ▶ Démarrer le tracteur.
- ▶ Pour appliquer le système hydraulique de la pression, mettre l'appareil de commande () sous pression.
- ▶ Desserrer la vis à six pans creux (2) située à l'intérieur d'un tour à l'aide d'une clé Allen (2 mm).
- ▶ Récupérer l'huile hydraulique qui s'échappe dans un récipient approprié et l'éliminer de manière conforme.
- ▶ **Sans version « assistance au démarrage »** : Actionner une fonction (par ex. éjecteur de balles) plusieurs fois à la suite jusqu'à ce que l'huile hydraulique sorte sans faire de bulles.
- ▶ **Sur la version avec « assistance au démarrage »** : Activer l'assistance au démarrage plusieurs fois à la suite via le terminal jusqu'à ce que l'huile hydraulique sorte sans faire de bulles.
- ▶ Lorsque l'huile hydraulique sorte sans faire de bulles, serrer la vis à six pans creux (2).
- ▶ Pour mettre le système hors pression, amener l'appareil de commande () en position flottante.
- ▶ Enficher le capuchon en plastique situé sur la vanne (K17).

### 23.16.3 Marche d'essai pour le tracteur avec système Load-Sensing et la machine avec assistance au démarrage

- ✓ La vis du système (1) est vissée jusqu'à la butée.
- ✓ Le frein du volant d'inertie est desserré.
- ✓ Le flexible hydraulique () est raccordé.
- ✓ Les flexibles hydrauliques () sont raccordés, *voir page 90*.
- ▶ Démarrer le tracteur. Vérifier par contrôle visuel que le volant d'inertie tourne.
- ➔ Si le tracteur se met en marche sans que le volant d'inertie ne tourne, le bloc de commande est désaéré correctement.
- ➔ Lorsque le tracteur **ne se met pas** en marche ou le volant d'inertie tourne, désaérer une nouvelle fois le bloc de commande.
- ▶ Amener l'appareil de commande () plusieurs fois à la suite de la position de pression dans la position flottante. Vérifier par contrôle visuel que le volant d'inertie tourne.
- ➔ Si le volant d'inertie **ne tourne pas**, le bloc de commande est désaéré correctement.
- ➔ Si le volant d'inertie tourne, désaérer une nouvelle fois le bloc de commande.

### 23.16.4 Marche d'essai pour le tracteur avec système Load Sensing et la machine sans assistance au démarrage

- ✓ La vis du système (1) est vissée jusqu'à la butée.
- ✓ Le flexible hydraulique () est raccordé.
- ✓ Les flexibles hydrauliques () sont raccordés, *voir page 90*.
- ▶ Démarrer le tracteur.
- ➔ Si le tracteur se met en marche, le bloc de commande est désaéré correctement.
- ➔ Si le tracteur **ne se met pas** en marche ou le démarrage prend trop de temps, désaérer une nouvelle fois le bloc de commande.

### 23.16.5 Marche d'essai pour le tracteur avec système de courant constant et la machine avec assistance au démarrage

- ✓ La vis du système (1) est desserrée jusqu'à la butée.
- ✓ Le frein du volant d'inertie est desserré.
- ✓ Le flexible hydraulique () est désaccouplé.
- ✓ Les flexibles hydrauliques () sont raccordés, *voir page 90*.
- ▶ Démarrer le tracteur.
- ▶ Amener l'appareil de commande () plusieurs fois à la suite de la position de pression dans la position flottante. Vérifier par contrôle visuel que le volant d'inertie tourne.
- ➔ Si le volant d'inertie **ne tourne pas**, le bloc de commande est désaéré correctement.
- ➔ Si le volant d'inertie tourne, désaérer une nouvelle fois le bloc de commande.


### 23.16.6 Marche d'essai pour le banc d'essai et la machine avec assistance au démarrage

Sur les machines avec la version « assistance au démarrage », il est également possible de contrôler sur un banc d'essai plus tôt que sur le tracteur si le bloc de commande est désaéré correctement.

- ✓ La vis du système (1) est desserrée jusqu'à la butée.
- ✓ Le frein du volant d'inertie est desserré.
- ✓ Les flexibles hydrauliques () sont raccordés.
- ▶ Amener l'appareil de commande () plusieurs fois à la suite de la position de pression dans la position flottante. Vérifier par contrôle visuel que le volant d'inertie tourne.
- ➔ Si le volant d'inertie **ne tourne pas**, le bloc de commande est désaéré correctement.
- ➔ Si le volant d'inertie tourne, désaérer une nouvelle fois le bloc de commande.

### 23.17 Contrôler / régler le capteur B22 « Bale sur table »

Le capteur B22 est préréglé en usine. En cas de fortes sollicitations et de montage de composants, il peut s'avérer nécessaire de régler le capteur.




BP000-245

- ▶ Presser la balle (2) jusqu'à ce qu'elle soit sortie au  $\frac{3}{4}$  de sa longueur du canal de pressage (1).
- ➔ La plaque de signalisation (3) recouvre intégralement le capteur (4).
- ➔ Le capteur (4) ne présente pas d'amortissement magnétique (pas de fer devant le capteur).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Contrôler la cote X entre le bord supérieur du capteur (4) et l'arête de la plaque de signalisation (3).
- ➔ Si la cote est de **X=5 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote **n'est pas égale à X=5 mm**, le capteur doit être réglé.

#### Régler

- ▶ Desserrer les écrous (5) des deux côtés du capteur (4).
- ▶ Pousser le capteur (4) vers le haut jusqu'à ce que la cote soit égale à **X=5 mm** entre le bord supérieur du capteur (4) et le bord de la plaque de signalisation (3).
- ▶ Serrer les écrous (5) (couple de serrage = 10 Nm).
- ▶ Lors du test des capteurs, vérifier que le capteur (4) ne présente pas d'amortissement magnétique, [voir page 196](#).
- ➔ Si le test du capteur indique que le capteur ne présente pas d'amortissement magnétique, alors cela signifie que le capteur est réglé correctement.
- ➔ Si le test du capteur indique que le capteur présente un amortissement magnétique, il convient alors de régler le capteur jusqu'à ce qu'il ne présente plus d'amortissement magnétique.



BP000-246

### Contrôler

- ▶ Presser la balle (2) jusqu'à ce qu'elle ait complètement quitté le canal de pressage (1).
- ➔ La plaque de signalisation (3) ne recouvre pas le capteur (4).
- ➔ Le capteur (4) présente un amortissement magnétique (fer devant le capteur).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir page 30](#).
- ▶ Contrôler la cote X entre la plaque de signalisation (3) et le capteur (4).
- ➔ Si la cote est de **X=2-3 mm**, le réglage est correct.
- ➔ Si la cote n'est **pas de X=2-3 mm**, le capteur doit être réglé.

### Régler

- ▶ Desserrer les écrous (5) des deux côtés du capteur (4).
- ▶ Tourner les écrous (5) jusqu'à ce que la cote soit de **X = 2-3 mm**.
- ▶ Serrer les écrous (5) (couple de serrage = 10 Nm).
- ▶ Lors du test des capteurs, vérifier que le capteur (4) présente un amortissement magnétique, [voir page 196](#).
- ➔ Si le test des capteurs indique que le capteur présente un amortissement magnétique, alors cela signifie que le capteur est réglé correctement.
- ➔ Si le test des capteurs indique que le capteur ne présente pas d'amortissement magnétique, il convient alors de régler le capteur jusqu'à ce que le test des capteurs présente un amortissement magnétique.

## 23.18 Points d'appui du lève-chariot


### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures dû à la machine surélevée**

Danger pour les personnes dû à la chute de la machine ou au basculement incontrôlé de pièces.

- ▶ Utiliser exclusivement des engins de levage et des moyens d'accrochage autorisés avec une capacité portante suffisante. Pour les poids, voir la plaque signalétique de la machine.
- ▶ Respecter les indications relatives aux points d'accrochage prévus.
- ▶ Veiller à la bonne fixation des moyens d'accrochage.
- ▶ Ne jamais se tenir en dessous de la machine surélevée.
- ▶ Étayer la machine de manière sûre si vous devez travailler sous la machine, [voir page 30](#).

Les points d'appui du lève-chariot se trouvent sur les essieux freinés.



BP000-534

- 1 Essieu freiné avant gauche
- 2 Essieu freiné avant droit

- 3 Essieu freiné arrière gauche
- 4 Essieu freiné arrière droit

## 24 Élimination

Après la durée de vie de la machine, les différents composants doivent être éliminés de manière conforme. Tenir compte des directives d'élimination des déchets actuelles en vigueur dans les différents pays et respecter toutes les réglementations afférentes en vigueur.

### **Pièces métalliques**

- Toutes les pièces métalliques doivent être amenées dans un centre de collecte des métaux.
- Avant leur mise au rebut, les composants doivent être libérés des matières d'exploitation et des lubrifiants (huile de transmission, huile du système hydraulique etc.).
- Les matières d'exploitation et les lubrifiants doivent être recyclés séparément en les amenant dans un centre de traitement respectueux de l'environnement ou au recyclage.

### **Matières d'exploitation et lubrifiants**

- Les matières d'exploitation et les lubrifiants (carburant Diesel, liquide de refroidissement, huile à engrenages, huile du système hydraulique etc.) doivent être apportés dans un centre de recyclage des huiles usagées.

### **Matières synthétiques**

- Toutes les matières synthétiques doivent être amenées dans un centre de collecte des matières synthétiques.

### **Caoutchouc**

- Toutes les pièces en caoutchouc (flexibles, pneus etc.) doivent être amenées dans un centre de collecte du caoutchouc.

### **Déchets électroniques**

- Les composants électroniques doivent être amenés dans un centre de collecte des déchets électriques.

## 25 Annexe

### 25.1 Schéma des circuits de l'hydraulique – hydraulique de travail « Confort 1.0 »

#### Légende pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

- |   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Version « Mécanisme de coupe multi-couteaux VariCut » | 3 | Version « Unité d'inversion » |
| 2 | Version « Mécanisme de coupe XC »                     |   |                               |

#### Liste des capteurs / actionneurs pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

En fonction du fait que la machine soit exploitée avec ou sans Load-Sensing, la vis du système sur le bloc de commande doit être entièrement rentrée ou sortie, [voir page 90](#).

En cas de défaillance totale du système électrique, les soupapes sur le bloc de commande peuvent être commandées manuellement, [voir page 291](#).





Une vue d'ensemble de la position des capteurs, actionneurs et appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
–	K01	Soupape principale (sortir)
–	K02	Soupape principale (rentre)
	K17	Assistance au démarrage
	B34	Cassette à couteaux rentrée
	B32	Cassette à couteaux activée
	B33	Cassette à couteaux désactivée
	K27	Surface du piston VariCut
	K28	Surface annulaire VariCut
	B36	État direction (bloqué / débloqué)
	K20	Essieu directeur
	B35	Position de la cassette à couteaux
	K07	Surface du piston de la cassette à couteaux
	K08	Surface annulaire de la cassette à couteaux
	B14	Éjecteur de balles
	K05	Éjecteur de balles surface du piston
	K06	Éjecteur de balles surface de la bague

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
	B11	Rampe d'éjection des balles
	K03	Surface du piston de la rampe d'éjection des balles
	K04	Surface de bague de la rampe d'éjection des balles
	–	Pied d'appui hydraulique
	B23	Position du ramasseur
	–	Unité d'inversion

>>>

 150101911\_00 1/4 [▶ 352]



1

1

2

3


Nur VC  
only VC

Nur VC  
only VC

Nur XC  
only XC

Nur XC  
only XC

Nur Reversierereinheit  
Only reverse unit



MAX 200 bar

## 25.2 Schéma hydraulique – Hydraulique de travail « Médium 1.0 »

### Liste des capteurs / actionneurs pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

Une vue d'ensemble concernant la position des capteurs, des actionneurs et des appareils de commande est disponible dans le plan de circuits électriques , .

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
	–	Ramasseur
	B35	Position de la cassette à couteaux
	–	Pied d'appui hydraulique
	B14	Éjecteur de balles
	B11	Rampe d'éjection des balles
	B36	État direction (bloqué / débloqué)
	–	Assistance au démarrage

>>>

 150101911\_00 2/4 [▶ 354]



## 25.3 Schéma des circuits de l'hydraulique – « système hydraulique de bord 1.0 »

### Légende pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

- |   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Version avec « mécanisme de coupe à plusieurs couteaux VariCut » | 4 | Boîte de vitesses principale    |
| 2 | Équipement de série  | 5 | Engrenage du mécanisme de coupe |
| 3 | Canal de pressage  |   |                                 |

### Liste des capteurs / actionneurs pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

Une vue d'ensemble concernant la position des capteurs, des actionneurs et des appareils de commande est disponible dans le plan de circuits électriques , .

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
–	B17	Pression des volets de pressage
–	K09	Desserrer les volets de pressage
–	K11	Soupape de limitation de pression volets de pressage


### Pour la version « Mécanisme de coupe multi-couteaux VariCut »

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
–	K12	Accouplement rotor d'alimentation
–	K13	Soupape de sécurité rotor d'alimentation
	–	Rotor de coupe
	–	Unité d'inversion


>>>

 150101911\_00 3/4 [▶ 356]


1



2







**26 Index**

**A**

À propos de ce document .....	10
Abaissier la rampe d'éjection des balles .....	155
Accoupler la machine .....	18
Accoupler la machine au tracteur .....	87
Accoupler le frein hydraulique (exportation).....	92
Accoupler les flexibles hydrauliques .....	90
Accoupler/désaccoupler les raccords pneumatiques du frein à air comprimé .....	94
Acquitter le message de défaut .....	265
Actionnement manuel de secours .....	291
Actionnement manuel de secours – Réguler la force de compression .....	293
Actionnement manuel de secours - version « confort 1.0 » .....	291
Activer l'assistance au démarrage.....	154
Activer le compteur client .....	185
Activer/désactiver le gyrophare .....	153
Activer/désactiver les phares de travail ....	129, 153
Adaptation du système hydraulique .....	83
Adapter la hauteur du timon .....	75
Adapter l'arbre à cardan [BYPY] .....	77
Affectation auxiliaire d'un levier multifonctions .	159
Affichage de la barre d'info .....	148
Affichages dans l'écran de base.....	146
Amener le ramasseur en position de transport / position de travail .....	118
Annexe .....	350
Aperçu de la machine.....	44
Appareils de commande hydrauliques du tracteur .....	67
Appel automatique de l'écran de conduite sur route .....	152
Appeler d'autres fonctions .....	153
Appeler le compteur de détail.....	185
Appeler le compteur du client .....	185
Appeler le menu « Compteurs/Compteur de détail » .....	156
Appeler le niveau de menu.....	156, 164
Appeler les écrans de base .....	151
Après le pressage .....	106
Arrêter la machine .....	212

Arrêter manuellement le processus de liage ....	129
Arrimer la machine .....	216
Autocollants de sécurité sur la machine .....	32
Straßenfahrtdbild .....	152
Autre documentation .....	10
Avant le pressage.....	105
Avertissements de danger.....	12
Avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux .....	13

**B**

Bloc de commande « Rampe d'éjection des balles / éjecteur de balles » .....	68
Bloquer / débloquer le liage.....	318
Bloquer / débloquer le ramasseur via le robinet d'arrêt .....	117
Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto- directionnel via le robinet d'arrêt.....	118
Bloquer le liage.....	318
Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto- directionnel (sur la version avec « Confort 1.0 ») .....	210
Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto- directionnel (sur la version avec « médium 1.0 ») .....	209
Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto- directionnel .....	154
Bloquer/desserrer le pied d'appui hydraulique à l'aide du robinet d'arrêt .....	127
Boîte de distribution.....	257
Boîte de vitesses principale.....	255
Bordhydraulik – Funktionsbeschreibung .....	54
Bouton de raccourci ISOBUS (ISB).....	149

**C**

## Calibrer

Calibrer Multibale (terminal) .....	172
Calibrer MultiBale (terminal) .....	172
Caractéristiques techniques .....	62
Chaîne cinématique : Adapter la hauteur .....	82
Changer le timon de l'attelage bas à l'attelage haut .....	85
Changer le timon de l'attelage haut à l'attelage bas .....	85
Commande .....	105
Commande supplémentaire .....	10
Commander la machine avec la manette .....	159
Commander le pied d'appui .....	125
Commander le pied d'appui hydraulique sur la version « Confort 1.0 » .....	126
Commander le pied d'appui hydraulique sur la version avec « médium 1.0 » .....	126
Commander le pied d'appui mécanique .....	125
Commander l'éjecteur de balles .....	122
Comment utiliser ce document .....	10
Commander l'assistance au démarrage .....	154
Commutation entre les terminaux .....	194
Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents .....	29
Comportement en cas de surcharge de tension de lignes aériennes .....	25
Comprimer la grosse balle .....	47
Compteur de détail .....	185
Compteur du client (terminal) .....	184
Compteur totalisateur (terminal) .....	188
Compteurs .....	183
Conduite et transport .....	207
Configuration de l'application de machine KRONE .....	134
Configurer la fenêtre principale (terminal) .....	191
Consignes de sécurité fondamentales .....	17
Consommables .....	65
Contrôle .....	320
Contrôle du noueur (terminal) .....	169
Contrôler / désaérer l'air de l'accouplement à friction sur le volant d'inertie .....	237

Contrôler / effectuer la maintenance des pneus .....	233
Contrôler / régler la position des aiguilles du noueur par rapport au piston de presse .....	311
Contrôler / régler la position du cadre de suspension des aiguilles arrière .....	308
Contrôler / régler la tension de ficelle sur la ficelle de dessous .....	223
Contrôler / régler le capteur B22 « Bale sur table » .....	346
Contrôler / régler le dispositif amortisseur .....	338
Contrôler / régler le ressort sur le dispositif de positionnement neutre .....	334
Contrôler / régler le système d'alimentation variable .....	331
Contrôler / régler les barres de nettoyage .....	325
Contrôler / remplacer les galets .....	339
Contrôler / tendre la tension de ficelle sur la ficelle de dessus .....	222
Contrôler / tendre les chaînes d'entraînement du ramasseur .....	232
Contrôler l'éclairage de routes .....	208
Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 40 .....	238
Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 50 .....	238
Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80 .....	239
Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage de rotule [catégorie de montage 3] .....	239
Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage de rotule [catégorie de montage 4] .....	240
Contrôler l'accouplement de l'empaqueteur .....	328
Contrôler l'angle d'articulation de l'arbre à cardan d'entraînement .....	81
Contrôler le levier du couteau .....	321
Contrôler le niveau d'huile .....	255, 256, 262
Contrôler les flexibles hydrauliques .....	254
Contrôler l'extincteur .....	234
Contrôler / régler la barre à ficelle .....	313
Contrôler / régler l'aiguille supérieure .....	312
Contrôler / régler la barre à ficelle en direction de la fente de canal .....	314
Contrôler / régler la barre à ficelle en direction de l'aiguille du noueur (cadre de suspension des aiguilles) .....	313

Contrôler / régler le point mort supérieur des aiguilles du noueur .....	307
Contrôler/régler le jeu axial du levier du couteau .....	322
Couleur de fond .....	193
Couple de serrage : écrous de roue .....	234
Couples de serrage .....	228

## D

Danger dû aux travaux de soudage .....	29
Dangers liés au lieu d'utilisation .....	25
Dangers lors de la circulation sur la route et dans les champs .....	23
Dangers lors de la conduite sur route .....	23
Dangers lors des virages avec la machine accouplée et en raison de la largeur totale .....	24
Dangers lors du fonctionnement de la machine en dévers .....	24
Dangers provoqués par des dommages sur la machine .....	19
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus	29
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Monter et descendre .....	27
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine .....	28
Dangers si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route ..	23
Débloquer le liage .....	318
Déclaration de conformité .....	371
Déclenchement du noueur .....	156
Déclencher la lubrification intermédiaire .....	176
Déclencher manuellement le processus de liage .....	58, 128
Défaut, cause et remède .....	264
Défauts au niveau de l'installation de lubrification centralisée .....	302
Défauts du noueur double .....	296
Défauts du système électrique / de l'électronique .....	264
Défauts pendant la collecte de la matière récoltée .....	295
Défauts sur l'installation hydraulique .....	302
Démonter .....	130
Déplacer le frein de l'aiguille .....	308
Déplacer le râteau de retenue .....	336
Désactiver l'assistance au démarrage .....	155
Désaérer le bloc de commande avec la vis du système serrée .....	343
Désaérer le bloc de commande lorsque la vis du système est dévissée .....	343
Description de la machine .....	44

Description des fonctions de l'affichage du parcours de la ficelle de dessus .....	56
Description des fonctions de l'alimentation de ficelle sur la version avec « noueur double » .....	55
Description des fonctions de l'éjecteur de balles / de la rampe d'éjection des balles .....	58
Description des fonctions de l'engrenage du noueur .....	57
Description des fonctions de l'indication électrique signalant un problème au niveau de la ficelle de dessous .....	56
Description des fonctions de l'installation de lubrification centralisée .....	59
Description des fonctions du contrôle du noueur électrique .....	57
Description des fonctions du dispositif de placage à rouleaux .....	54
Description des fonctions du frein de balle .....	61
Description des fonctions du ramasseur .....	53
Description des fonctions du réservoir à air comprimé .....	59
Description des fonctions du système hydraulique .....	60
Description des fonctions du système hydraulique de bord .....	54
Desserrer le frein à air comprimé pour manœuvrer la machine .....	211
Desserrer le frein hydraulique pour manœuvrer la machine .....	212
Desserrer / serrer le frein de blocage .....	127
Diagnostic bouton-poussoir .....	199
Diagnostic des actionneurs analogiques .....	203
Diagnostic des actionneurs numériques .....	203
Diagnostic vitesse de conduite/sens de la marche (terminal) .....	190
Diagnostic vitesse de conduite/sens de la marche Diagnostic .....	190
Dispositif de pesage (terminal) .....	176
Données de contact de votre revendeur .....	2
Druckluftbehälter – Funktionsbeschreibung .....	59
Durée de service de la machine .....	17
Durée de soufflage (terminal) .....	171

**E**

Écran tactile .....	132, 136
Effacer individuellement les défauts .....	206
Effacer les défauts .....	206
Effacer tous les défauts .....	206
Effectuer des travaux sur la machine uniquement lorsqu'elle est immobilisée .....	28
Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant .....	31
Effectuer la maintenance du filtre à air sur le vérin pneumatique .....	236
Effectuer le test des acteurs .....	32
Effectuer un contrôle visuel .....	254
Éjecteur de balles – description du fonctionnement .....	58
Éjecteur de balles automatique .....	155
Éléments de commande et d'affichage .....	67
Élimination .....	349
Éliminer l'erreur au niveau d'un capteur / actionneur .....	268
Éliminer les bourrages de matière récoltée .....	296
Enclencher/éteindre le terminal .....	133
Enfant en danger .....	18
Enfiler la ficelle de dessous (noueur double) ...	113
Enfiler la ficelle de dessus .....	114
Engrenage de l'empaqueteur .....	256
Engrenage de noueur en position de repos .....	129
Engrenage du noueur en position de repos .....	58
Entraînement principal .....	49
Entraînements .....	49
Équipement de sécurité .....	40
Équipements de sécurité personnels .....	22
Équipements supplémentaires et pièces de rechange .....	18
Essieu orientable auto-directionnel (terminal) ..	181
État technique impeccable de la machine .....	19
Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système de courant constant .....	83
Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système Load-Sensing .....	83
Exploitation uniquement après mise en service correcte .....	19

**F**

Flexibles hydrauliques endommagés .....	27
Fonctionnement de la machine sans rampe d'éjection des balles .....	130
Fonctions auxiliaires (AUX) .....	159
Fonctions différentes par rapport au terminal ISOBUS KRONE .....	139
Fourniture .....	69
Frein à air comprimé	
Serrer les bandes de serrage sur le réservoir à air comprimé .....	236
Vidanger l'eau de condensation du réservoir à air comprimé .....	235
Frein de balle – description du fonctionnement..	61

**G**

Garnzuführung Doppelknoter – Funktionsbeschreibung .....	55
Graisses lubrifiantes .....	66
Groupe-cible du présent document .....	10

**H**

Huile hydraulique.....	252
Huiles .....	66
Hydrauliksystem – Funktionsbeschreibung .....	60

**I**

Identification .....	46
Illustrations .....	11
Immobiliser et sécuriser la machine .....	30
Importance de la notice d'utilisation .....	17
Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes .....	2, 46
Indications de direction.....	11
Info logiciel (terminal) .....	204
Installation d'air comprimé endommagée.....	27
Installation d'ensilage (terminal) .....	181
Interlocuteur .....	2
Intervalle de soufflage nettoyage du noueur (terminal) .....	170
ISOBUS (terminal).....	189

**K**

Knoternetriebe – Funktionsbeschreibung.....	57
---	----

**L**

Le bruit peut nuire à la santé .....	26
Lever / abaisser la rampe d'éjection des balles	119
Ligne d'état .....	141
Limiter l'abaissement du ramasseur.....	218
Limiteurs de charge de la machine .....	50
Liquides à température élevée .....	26
Liquides sous haute pression .....	26
Liste de contrôle pour la première mise en service .....	70
Liste des défauts .....	268
Liste des défauts (terminal) .....	204
Lubrification centralisée (terminal) .....	175
Lubrifier l'arbre à cardan.....	242

**M**

Machine et pièces machine soulevées.....	28	Menu 13-2 « Compteur totalisateur ».....	188
Maintenance – après la saison.....	225	Menu 1-4 « Intervalle de soufflage du nettoyage du noueur » .....	170
Maintenance – avant la saison.....	224	Menu 14 « ISOBUS ».....	189
Maintenance - Compresseur.....	261	Menu 14-2 « Diagnostic de l'indicateur de vitesse de conduite / du sens de la marche » .....	190
Maintenance - Engrenage.....	255	Menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale » .....	191
Maintenance – Généralités .....	224	Menu 14-4 « Régler la couleur de fond » .....	193
Maintenance - Lubrification.....	242	Menu 14-5 « SmartConnect » .....	194
Maintenance – Système hydraulique .....	251	Menu 14-9 « Commutation entre terminaux » ..	194
Maintenance – Tous les 2 ans .....	228	Menu 1-5 « Temps de soufflage ».....	171
Maintenance – Toutes les 10 heures, au moins 1 x par jour .....	227	Menu 15 « Réglages » .....	195
Maintenance - Toutes les 200 heures .....	227	Menu 15-1 « Test des capteurs ».....	196
Maintenance – Toutes les 50 heures .....	227	Menu 15-2 « Test des acteurs».....	200
Maintenance - Une fois après 10 heures .....	226	Menu 15-3 « Info sur le logiciel » .....	204
Maintenance – Une fois après 50 heures.....	226	Menu 15-4 « Liste des défauts » .....	204
Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement.....	22	Menu 1-9 « Calibrer les multibales » .....	172
Manœuvrer la machine		Menu 2 « Sensibilité de l'indicateur de direction » .....	174
Desserrer le frein à air comprimé.....	211	Menu 3 « Lubrification centralisée ».....	175
Desserrer le frein hydraulique .....	212	Menu 4 « Dispositif de pesage » .....	176
Marche d'essai pour le banc d'essai et la machine avec assistance au démarrage .....	345	Menu 5 « Mesure de l'humidité » .....	178
Marche d'essai pour le tracteur avec système de courant constant et la machine avec assistance au démarrage .....	345	Menu 5-1 « Message de défaut pour la mesure de l'humidité » .....	178
Marche d'essai pour le tracteur avec système Load Sensing et la machine sans assistance au démarrage .....	345	Menu 5-2 « Valeur de correction pour la mesure de l'humidité », .....	179
Marche d'essai pour le tracteur avec système Load-Sensing et la machine avec assistance au démarrage .....	344	Menu 6 « Installation d'ensilage » .....	181
Marquages de sécurité sur la machine .....	23	Menu 8 « Essieu directeur auto-directionnel » .	181
Matières d'exploitation.....	24	Message de défaut pour la mesure de l'humidité (terminal) .....	178
Matières d'exploitation non adaptées.....	24	Messages de défaut .....	264
Mauvais usage raisonnablement prévisible .....	16	Mesure d'humidité (terminal).....	178
Mémoire de données.....	43	Mesures courantes de sécurité .....	30
Menu 1 « Noueur ».....	167	Mettre des cales d'arrêt sous les pneus.....	128
Menu 1-1 « Valeur de correction de longueur de balles » .....	168	Mise en service .....	87
Menu 1-2 «Signal de noueur» .....	168	Mise en service/mise hors service du terminal.	136
Menu 13 « Compteurs ».....	183	Modifications structurelles réalisées sur la machine .....	18
Menu 1-3 « Contrôle du noueur » .....	169	Modifier la valeur .....	166
Menu 13-1 « Compteur du client » .....	184	Modifier le mode.....	167
		Montage de la chaîne de sécurité .....	103
		Montage de la chaîne de sécurité (exportation France).....	93

Monter .....	130
Monter et descendre en toute sécurité .....	27
Monter la partie avant du timon .....	77
Monter l'arbre à cardan .....	89
Monter le pied d'appui hydraulique .....	71
Monter les parties de l'arbre à cardan .....	80
Monter l'extincteur .....	84
Monter l'œillet d'attelage .....	75
Monter l'œillet d'attelage sur la partie avant du timon .....	74
Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées .....	130
MultiBale .....	47

## N

Nettoyer / remplacer l'élément filtrant du compresseur .....	261
Nettoyer la machine .....	231
Nettoyer les chaînes d'entraînement .....	237
Noueur (terminal) .....	167

## O

Ouvrir / fermer le capot latéral .....	107
Ouvrir/fermer les volets de pressage .....	155

## P

Parquer la machine de manière sûre .....	24
Partie inférieure de l'engrenage du ramasseur .....	259
Partie supérieure de l'engrenage du ramasseur .....	258
Passagers .....	19
Passer au mode manuel .....	152
Passer en mode automatique .....	152
Plan de lubrification – Machine .....	243
Plaque d'identification pour véhicules lents .....	42
Points d'appui du lève-chariot .....	347
Points d'arrimage sur la machine .....	216
Position et signification des autocollants de sécurité .....	34
Position neutre du système d'alimentation variable .....	332
Positionner la barre de l'empaqueteur .....	329
Positionner le piston de presse .....	330
Postes de travail sur la machine .....	19
Première mise en service .....	69
Préparer la machine pour la circulation sur route .....	207
Préparer la machine pour le transport .....	213
Préparer pour le pressage .....	105
Prérégler la tige filetée / butée du râteau de retenue .....	331
Pressage .....	46, 105
Processus de liage .....	58
Purger l'hydraulique de travail en actionnant toutes les fonctions de travail .....	342
Purger l'hydraulique de travail pour la version « Confort 1.0 » .....	342
Purger l'air de l'accouplement à friction .....	238

## Q

Qualification du personnel opérateur .....	17
Qualification du personnel spécialisé .....	18

**R**

Raccordement de l'éclairage de routes .....	95	Régler le frein de l'arbre de noueur .....	221
Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 1200 KRONE .....	103	Régler le frein du volant d'inertie .....	339
Raccorder la manette .....	100	Régler le guidage latéral des aiguilles du noueur .....	304
Raccorder le terminal étranger ISOBUS .....	99	Régler le limiteur de profondeur .....	218
Raccorder le terminal ISOBUS KRONE (CCI 1200) .....	97	Régler le nombre de consigne des multibales .	158
Raccorder le terminal KRONE DS 500 .....	95	Régler le noueur double .....	317
Ramasseur .....	117	Régler le piston de presse.....	322
Rampe d'éjection des balles – description du fonctionnement.....	58	Régler le reteneur de ficelle .....	221
Réglage de l'empaqueur par rapport au piston de presse.....	327	Régler le tampon de caoutchouc du dispositif de positionnement neutre .....	334
Réglage latéral du piston de presse .....	325	Régler les aiguilles du noueur .....	304
Réglages .....	217	Régler les couteaux de piston de presse latéraux .....	324
Réglages (terminal) .....	195	Régler l'essieu directeur auto-directionnel .....	208
Régler la butée du râteau de retenue.....	337	Régler MultiBale .....	308
Régler la couleur de fond (terminal).....	193	Relever / abaisser la boîte à ficelle .....	108
Régler la force de compression de consigne (mode automatique) .....	157	Relier les bobines de ficelle entre elles (noueur double) .....	109
Régler la force de retenue du support de ficelle .....	320	Remarques contenant des informations et des recommandations .....	13
Régler la hauteur de travail du ramasseur .....	217	Remettre la longueur de balle à zéro .....	156
Régler la hauteur des aiguilles du noueur sur le noueur .....	306	Remettre le compteur client à zéro .....	187
Régler la hauteur du dispositif de placage à rouleaux.....	219	Remplacer l'élément filtrant du filtre haute pression .....	253
Régler la hauteur du frein de l'aiguille .....	309	Renvois .....	10
Régler la longueur de balle de consigne .....	158	Réparation, maintenance et réglages par le personnel spécialisé .....	304
Régler la pression d'appui des roues de jauge	219	Répertoires et renvois .....	10
Régler la pression d'appui du rouleau du déflecteur .....	220	Reprise de la matière récoltée sans utilisation de roues de jauge.....	218
Régler la pression de consigne des volets de pressage (mode manuel) .....	156	Réservoir d'huile hydraulique .....	252
Régler la rampe d'éjection des balles.....	83	Respect de l'environnement et élimination des déchets .....	25
Régler la retenue de la ficelle .....	319	Resserrer les bandes de serrage sur le réservoir d'air comprimé .....	236
Régler la sensibilité de déclenchement.....	335	Resserrer les raccords à vis sur la partie avant du timon.....	241
Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel .....	182	Resserrer les raccords à vis sur l'œillet d'attelage .....	240
Régler le couteau de piston de presse .....	322	Risque d'incendie .....	25
Régler le crochet du noueur .....	318	Roulette .....	140
Régler le dispositif de placage à rouleaux.....	219		
Régler le dispositif de positionnement neutre ..	333		

**S**

Schéma des circuits de l'hydraulique – « système hydraulique de bord 1.0 » .....	355
Schéma des circuits de l'hydraulique – hydraulique de travail « Confort 1.0 » .....	350
Schéma hydraulique – Hydraulique de travail « Médium 1.0 » .....	353
Schéma hydraulique – Système hydraulique de bord « Médium 1.0 » .....	357
Sécuriser / débloquer l'arbre du noueur .....	109
Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre .....	30
Sécuriser les capots latéraux .....	214
Sécuriser les roues de jauge du ramasseur .....	214
Sécurité .....	16
Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable .....	19
Sécurité en matière de conduite .....	23
Sélectionner un menu .....	165
Sens de travail du volant d'inertie .....	129
Sensibilité de l'indicateur de direction (terminal) .....	174
Serrer / desserrer le frein du volant d'inertie ....	106
Signal du noueur (terminal) .....	168
Signaux sonores .....	140
Simuler la grosse balle .....	312
Soulever la machine .....	215
Sources de danger sur la machine .....	26
Structure de l'écran .....	134
Structure de menu .....	161
Structure DS 500 .....	137
Sur la version avec « MultiBale » .....	47
Surfaces chaudes .....	27
Symbole de représentation .....	11
Symboles dans le texte .....	11
Symboles dans les figures .....	11
Symboles récurrents .....	163

**T**

Tableau de conversion .....	13
Tableau de maintenance .....	224
Tendre / détendre l'arbre de barre à ficelle .....	317
Tendre / détendre l'arbre de commande .....	316
Terme « machine » .....	11
Terminal	
Calibrer MultiBale .....	172
Commutation entre les terminaux .....	194
Compteur .....	183
Compteur de détail .....	185
Compteur du client .....	184
Compteur totalisateur .....	188
Configurer la fenêtre principale .....	191
Contrôle du noueur .....	169
Diagnostic vitesse de conduite/sens de la marche .....	190
Dispositif de pesage .....	176
Durée de soufflage .....	171
Effacer les défauts .....	206
Essieu orientable auto-directionnel .....	181
Info logiciel .....	204
Installation d'ensilage .....	181
Intervalle de soufflage nettoyage du noueur .	170
ISOBUS .....	189
Liste des défauts .....	204
Lubrification centralisée .....	175
Message de défaut pour la mesure de l'humidité .....	178
Mesure d'humidité .....	178
Noueur .....	167
Réglages .....	195
Régler la couleur de fond .....	193
Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel .....	182
Sensibilité de l'indicateur de direction ....	174
Signal du noueur .....	168
Test des actionneurs .....	200
Test des capteurs .....	196
Valeur de correction longueur de balle ..	168

Valeur de correction pour la mesure de l'humidité .....	179
Terminal – Fonctions de la machine .....	141
Terminal - Menus .....	161
Terminal ISOBUS d'autres fabricants.....	139
Terminal ISOBUS KRONE (CCI 1200) .....	132
Terminal KRONE DS 500.....	136
Test des actionneurs .....	201
Test des capteurs.....	196
Touches.....	142
Travaux de maintenance et de réparation.....	28
Travaux sur des zones hautes de la machine....	28
Types de défauts possibles (FMI) .....	265

## U

Utilisation conforme .....	16
----------------------------	----

## V

Valeur de correction longueur de balle (terminal) .....	168
Valeur de correction pour la mesure de l'humidité (terminal) .....	179
Valeurs limites techniques.....	20
Validité.....	10
Vérifier le niveau d'huile et changer l'huile sur le compresseur.....	262
Vidange d'huile .....	257, 263
Vidange d'huile .....	256, 258, 259
Vidanger l'eau de condensation du réservoir d'air comprimé.....	235
Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à gros pas.....	228
Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à pas fin.....	229
Vis autotaraudeuses métriques avec tête fraisée et six pans creux .....	229
Vis obturatrices sur les boîtes de vitesses .....	230
Volume du document .....	11
Vue d'ensemble appareils de commande .....	266
Vue d'ensemble des fusibles.....	267

## Z

Zone de danger de la prise de force .....	21
Zone de danger de l'arbre à cardan .....	21
Zone de danger en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner .....	21
Zone de danger entre le tracteur et la machine .	21
Zone de danger lorsque l'entraînement est activé .....	21
Zones de danger .....	20

---

**Cette page est restée délibérément vierge.**

## 27 Déclaration de conformité



### Déclaration de conformité CE



Nous, société

**Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH**

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle

déclarons par la présente en tant que fabricant du produit mentionné ci-après, sous notre responsabilité propre, que la

**machine :** Presse à balles cubiques

**série :** BiG Pack 870 HDP

à laquelle se rapporte cette déclaration, satisfait aux dispositions suivantes en vigueur de la :

- Directive CE 2006/42/CE (machines)
- Directive UE 2014/30/UE (CEM). Conformément à la directive, la norme harmonisée EN ISO 14982:2009 a été prise comme référence.

Le gérant soussigné est autorisé à établir les documents techniques.



**Dr.-Ing. Josef Horstmann**

(Gérant du secteur Construction & Développement)

Spelle, le 17/07/2019

**Année de construction :**

**N° de machine :**



THE POWER OF GREEN

**Maschinenfabrik**

**Bernard Krone GmbH & Co. KG**

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)